



Erste Schritte

BlackBerry Pearl 8220 Smartphone

 **BlackBerry Pearl™**



MAT-19767-003 | PRINTSPEC-016
SWD-425731-0731032949-003 | RBY41GW

 **BlackBerry Pearl™**

Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei BlackBerry!	3
Einrichten des Geräts	5
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	5
Laden des Akkus	7
Abschließen des Einrichtungsassistenten	9
Grundlagen	13
Bewegen über den Bildschirm	14
Öffnen von Menüs	15
Grundlegende Eingabeinformationen	17
Anwendungen	20
Statusanzeigen der Startseite	21
Statusanzeigen für Nachrichtenlisten	22
Telefonstatusanzeigen	22
Kalenderstatusanzeigen	23
Kamerastatusanzeigen	23
Anzeigen der Netzabdeckung	23
Erstes Verwenden des Gerätes	25
Tätigen eines Anrufs	25
Senden einer E-Mail-Nachricht	25

Senden einer SMS-Textnachricht.....	26
Hinzufügen eines Kontakts.....	27
Fotografieren	27
Video aufnehmen.....	27
Aufrufen einer Webseite.....	28
Termin festlegen.....	28
Koppeln mit einem Bluetooth-fähigen Gerät.....	29
Infos über die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz.....	29
Info über die Verwendung des Geräts mit einem Computer.....	31
Info zum Wechseln von Geräten.....	34
Übertragen einer Datei zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer mit Hilfe des Roxio Media Manager	35
Synchronisieren von Daten zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer	35
Einsetzen einer Medienkarte.....	36
Weitere Informationen.....	37
Tragen Ihres Geräts.....	38
Fehlerbehebung.....	39
Ich kann keine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen.....	39
Ich kann meinem Gerät keine E-Mail-Adresse zuordnen	40
Ich kann keine Nachrichten senden und empfangen.....	41
Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen.....	42
Rechtliche Hinweise.....	45

Willkommen bei BlackBerry!

Sind Sie bereit, die Freiheit und Konnektivität Ihrer mobilen Komplettlösung kennen zu lernen? Die Einrichtung Ihres BlackBerry® Pearl™-Smartphones ist einfach. Stellen Sie sicher, dass SIM-Karte und Akku in das Gerät eingelegt wurden, laden Sie den Akku auf, und führen Sie den Einrichtungsassistenten aus. Nehmen Sie sich danach ein wenig Zeit, um sich mit den Funktionen des Geräts vertraut zu machen. In dieser Anleitung finden Sie Tipps und Anweisungen, die Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Dinge schnell zu lernen.

Einrichten des Geräts

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Die SIM-Karte ist eine kleine rechteckige Plastikkarte, auf der wichtige Informationen zu Ihrem Mobilfunknetz gespeichert sind. Unter Umständen wurde die SIM-Karte bereits in das BlackBerry®-Gerät eingesetzt. Je nach Mobilfunkanbieter benötigen Sie unter Umständen einen PIN-Code für Ihre SIM-Karte. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunknetzanbieter.

1. Betätigen Sie den Freigabeknopf für die Akkuabdeckung und heben Sie die Abdeckung ab.
2. Ist der Akku eingelegt, nehmen Sie ihn heraus.
3. Ist die SIM-Karte bereits eingelegt, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
4. Nehmen Sie die SIM-Karte ggf. aus der Verpackung.
5. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Metallkontakte auf der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte nach oben zeigt.
6. Schieben Sie die SIM-Karte bis zum Anschlag in den SIM-Kartenhalter ein.
7. Legen Sie den Akku so ein, dass die Metallkontakte des Akkus und des Geräts aufeinander ausgerichtet sind.
8. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Gerät, bis es hörbar einrastet.

Ist der Akku aufgeladen, schaltet sich das Gerät ein. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, laden Sie den Akku auf.

Abbildung 1. Entfernen der Akkuabdeckung




Abbildung 2. Einsetzen der SIM-Karte





Abbildung 3. Einsetzen des Akkus



Laden des Akkus

1. Schließen Sie das schmale Ende des Reiseladegerätkabels an den Micro-USB-Anschluss an der Seite Ihres BlackBerry®-Geräts an.
2. Führen Sie, falls erforderlich, eine der folgenden Aktionen aus:
 - Stecken Sie den Steckerzusatz in den Stromadapter.
 - Klappen Sie die Steckkontakte am Netzadapter nach unten.
3. Stecken Sie den Stromadapter in eine Steckdose.
4. Laden Sie den Akku vollständig auf.

Abbildung 4. Verbinden Sie das Reiseladegerätkabel mit Ihrem Gerät.





Abbildung 5. Stecken Sie das Anschlussstück ein, oder klappen Sie die Steckkontakte nach unten (falls erforderlich).



Sie können Ihr Gerät auch über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer anschließen, um es aufzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter "Info über die Verwendung des Geräts mit einem Computer".

Akku-Ladezustandsanzeigen



Akku voll



Akku laden



Akku fast leer

Abschließen des Einrichtungsassistenten

Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen, mehr über das Tippen zu erfahren, Optionen zur Personalisierung Ihres BlackBerry®-Geräts zu ändern und eine oder mehrere E-Mail-Adressen einzurichten.

1. Lesen Sie die Einführung zum Einrichtungsassistenten auf dem Begrüßungsbildschirm.
2. Drehen Sie den Trackball, um die Option **Fortfahren** auszuwählen.
3. Klicken Sie mit dem Trackball bzw. drücken Sie auf den Trackball.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Anmerkung: Wenn der Begrüßungsbildschirm nicht automatisch angezeigt wird, drücken Sie auf dem Startbildschirm die  -Taste. Klicken Sie auf **Einrichtung**. Klicken Sie auf **Einrichtungsassistent**.

Abbildung 6. Einrichtungsassistent-Seite



Info zu E-Mail-Einrichtungsoptionen

Wenn Sie bisher noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet haben, können Sie eine der folgenden Optionen verwenden, um eine E-Mail einzurichten. Je nach Mobilfunknetzanbieter können die verfügbaren Optionen unterschiedlich sein.

- **BlackBerry Internet ServiceOption:** Verwenden Sie diese Option, um für Ihr Gerät eine neue E-Mail-Adresse zu erstellen oder um Ihr Gerät mit einer oder mehreren (bis zu zehn) bestehenden unterstützten E-Mail-Adressen zu verknüpfen. Bei dieser Option handelt es sich um die von Einzelbenutzern am häufigsten verwendete. Sie können diese Option zur E-Mail-Einrichtung auswählen, indem Sie im Einrichtungsassistenten auf Ihrem Gerät die Option **Ich möchte eine E-Mail-Adresse erstellen oder hinzufügen** auswählen.
- **BlackBerry Enterprise ServerOption:** Verwenden Sie diese Option, um Ihr Gerät mit einem Microsoft® Outlook® E-Mail-Konto, einem IBM® Lotus Notes® E-Mail-Konto oder einem Novell® GroupWise® E-Mail-Konto zu verknüpfen und

erweiterte Funktionen für die drahtlose Datensynchronisierung nutzen zu können. Wenn Sie von Ihrem Administrator ein Aktivierungskennwort erhalten haben, können Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten, indem Sie im Einrichtungsassistenten auf Ihrem Gerät die Option **Ich möchte ein geschäftliches E-Mail-Konto mit einem BlackBerry Enterprise Server nutzen** auswählen. Wenn Sie kein Kennwort zur Aktivierung haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

- **BlackBerry Desktop Redirector-Option:** Verwenden Sie diese E-Mail-Einrichtungsoption, um Ihr Gerät mit einem Microsoft Outlook-E-Mail-Konto (Workgroup-Installation) zu verknüpfen. Mit dieser Option können Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten, indem Sie die BlackBerry® Desktop Software Ihres BlackBerry-Geräts installieren und die Option BlackBerry Desktop Redirector auswählen. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie Ihren Computer eingeschaltet lassen, um E-Mail-Nachrichten empfangen zu können.

Hinzufügen oder Erstellen von E-Mail-Adressen mit dem Einrichtungsassistenten

1. Wählen Sie im Einrichtungsassistenten auf dem Bildschirm zur E-Mail-Einrichtung die Option **Ich möchte eine E-Mail-Adresse erstellen oder hinzufügen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
2. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Klicken Sie, falls erforderlich, auf **Jetzt aktualisieren**.
4. Klicken Sie, falls erforderlich, auf **Neues Konto erstellen**.

5. Wählen Sie die Option **Ja** aus, um die Bedingungen des Lizenzvertrags anzunehmen. Klicken Sie auf **Ich bin einverstanden**.
6. Geben Sie, falls erforderlich, einen Benutzernamen und ein Kennwort Ihrer Wahl für die Anmeldung ein. Klicken Sie auf **Weiter**. Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort, und bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Grundlagen



Bewegen über den Bildschirm




- Zum Öffnen der Anwendungsliste drücken Sie auf dem Startbildschirm die  -Taste.
- Um den Cursor über den Bildschirm zu bewegen und Elemente zu markieren, drehen Sie den Trackball.
- Um ein Element auszuwählen oder einem Link zu folgen, Klicken Sie mit dem Trackball.
- Klicken Sie zum Ändern des Feldwerts in ein Feld. Klicken Sie auf einen Wert.
- Um sich auf einer Seite zurück zu bewegen, drücken Sie die  -Taste.
- Drücken Sie die  -Taste, um zurück zur Startseite zu gelangen.

Abbildung 7. Startseite



Abbildung 8. Anwendungsliste





Abbildung 9. Bewegen über den Bildschirm



Öffnen von Menüs

- Um ein Menü aller für ein markiertes Element der Anwendung verfügbaren Aktionen aufzurufen, drücken Sie die Taste .



- Wenn Sie auf ein Element mit mehr als einer häufig verfügbaren Aktion klicken, wird ein kurzes Menü dieser verfügbaren Aktionen angezeigt. Um weitere verfügbare Aktionen für das markierte Element anzuzeigen, drücken Sie die Taste  oder klicken Sie auf **Vollständiges Menü**.
- Um ein Menü zu schließen, drücken Sie die .

Abbildung 10. Vollständiges Menü




Abbildung 11. Kurzes Menü






Grundlegende Eingabeinformationen

Info zu Eingabemethoden

Eingaben können Sie auf dem BlackBerry®-Gerät über die SureType®-Eingabemethode und die Mehrfachtippen-Methode tätigen.

Die SureType-Technologie kombiniert das herkömmliche Layout einer Telefontastatur mit einem vertrauten Computertastatur-Layout, um schnelles Eingeben und Wählen mit dem Gerät zu erleichtern.

Die SureType-Technologie erkennt Wörter bei der Eingabe. Drücken Sie bei Verwendung der SureType-Technologie die Buchstabentaste für jeden Buchstaben eines Worts einmal, bis das Wort in einer Liste angezeigt wird. Um beispielsweise **ich** einzugeben, drücken Sie einmal die Taste **I**, einmal die Taste **C** usw., bis **ich** in der Liste angezeigt wird.

Wenn Sie die Mehrfachtippen-Methode verwenden, drücken Sie eine Buchstabentaste einmal, um den ersten Buchstaben auf der Taste einzugeben bzw. zweimal, um den zweiten Buchstaben auf der Taste einzugeben. Um beispielsweise **ich** einzugeben, drücken Sie zweimal , einmal  und zweimal .

Die SureType-Technologie wird bei den meisten Feldern als Standardeingabemethode verwendet. Die Standardeingabemethode für Telefonnummer- und Kennwortfelder ist "Mehrfachtippen".

Eingeben von Text mit der SureType-Technologie



1. Drücken Sie für jeden Buchstaben eines Words die entsprechende Buchstabentaste.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um ein Element aus der Liste auszuwählen, die während der Eingabe angezeigt wird, und mit der Eingabe eines neuen Words zu beginnen, markieren Sie das Element. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - Um ein Element aus der Liste auszuwählen, die während der Eingabe angezeigt wird, und mit der Eingabe desselben Words fortzufahren, klicken Sie auf das Element.
 - Um einen Buchstaben eines Words bei der Eingabe zu ändern, markieren Sie den Buchstaben. Klicken Sie auf den anderen Buchstaben, der angezeigt wird.

Um einen Buchstaben eines Words nach der Eingabe zu ändern, klicken Sie auf das Wort. Markieren Sie den Buchstaben. Klicken Sie auf den anderen Buchstaben, der angezeigt wird.







Eingeben von Text mit der Mehrfachtippen-Methode





- Drücken Sie eine Buchstabentaste einmal, um den ersten Buchstaben auf der Taste einzugeben.
- Drücken Sie eine Buchstabentaste zweimal, um den zweiten Buchstaben auf der Taste einzugeben.

Eingabe-Indikatoren

	Mehrfachtippen-Eingabemodus		Eingabesprache
	Umschalt-Modus		Alt-Modus
	Zahlensperremodus		

Eingabetipps

- Für die Großschreibung eines Buchstabens halten Sie die Buchstabentaste gedrückt, bis der Buchstabe in Großschreibung angezeigt wird, oder drücken Sie die -Taste und die Buchstabentaste.
- Um ein alternatives Zeichen auf einer Taste einzugeben, drücken Sie die -Taste und gleichzeitig die Buchstabentaste. Um beispielsweise ein Fragezeichen (?) einzugeben, drücken Sie die -Taste und .
- Um ein Symbol einzugeben, drücken Sie die -Taste. Um weitere Symbole anzuzeigen, drücken Sie die -Taste erneut. Geben Sie den unterhalb des Symbols angezeigten Buchstaben ein.

- Um ein akzentuiertes Zeichen oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Buchstabentaste gedrückt, und drehen Sie den Trackball nach links oder rechts. Klicken Sie auf ein Zeichen. Um beispielsweise ein "ü" einzugeben, halten Sie  gedrückt, und drehen Sie den Trackball nach links, bis das "ü" markiert ist. Klicken Sie mit dem Trackball.
- Zum Aktivieren der NUM-Taste drücken Sie die -Taste und die -Taste.
Zum Deaktivieren der NUM-Taste drücken Sie die -Taste.

Anwendungen

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den auf dem BlackBerry®-Gerät vorhandenen Anwendungen vertraut zu machen. Hier ein kleiner Vorgeschmack.



Klicken Sie im Ordner **Setup** auf **Einrichtungsassistent**, um mehr über das Tippen zu erfahren, um Optionen zur Personalisierung Ihres Geräts zu ändern und eine E-Mail-Adresse einzurichten. Der Einrichtungsassistent bietet zudem Links zu Informationen über gängige Aufgaben.










Klicken Sie im Ordner **Setup** auf **E-Mail-Einstellungen**, um eine oder mehrere E-Mail-Adressen einzurichten oder um E-Mail-Optionen des BlackBerry® Internet Service zu ändern.



Klicken Sie auf **Browser**, um Webseiten zu besuchen oder die Lesezeichenliste anzuzeigen.



Klicken Sie auf **Kamera**, um ein Bild zu machen.

	Klicken Sie im Ordner Anwendungen auf Videokamera , um ein Video aufzuzeichnen.
	Klicken Sie auf Medien , um gespeicherte Musik, Klingeltöne, Videos oder Bilder anzuzeigen.
	Klicken Sie auf Nachrichten , um eine Liste Ihrer Nachrichten anzuzeigen.
	Klicken Sie auf Optionen , um die Hauptliste der Geräteoptionen anzuzeigen. Zudem können Sie in jeder Anwendung auf zusätzliche Optionen aus dem Menü zugreifen.
	Klicken Sie auf Kontakte , um die Liste Ihrer Kontakte anzuzeigen oder um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
	Klicken Sie im Ordner Setup auf Wi-Fi einrichten , um eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung einzurichten.
	Klicken Sie auf Hilfe , um das Benutzerhandbuch für Ihr Gerät anzuzeigen.

Statusanzeigen der Startseite

	Alarm eingestellt		Zähler für unbeantwortete Anrufe
	Zähler für ungeöffnete Nachrichten		Daten senden
	verpasste Kalendererinnerung		Datenempfang
	Mailbox-Nachricht		Roaming



Bluetooth®-Technologie aktiviert



gekoppelt mit Bluetooth-fähigem
Gerät

Statusanzeigen für Nachrichtenlisten



Ungeöffnete Nachricht



MMS-Nachrichten



Geöffnete Nachricht



Gesendete Nachricht



Nachricht mit Anlage



Nachricht wird gesendet



Nachricht mit hoher Priorität



Nachricht nicht gesendet



SMS-Textnachricht



Nachrichtenentwurf

Telefonstatusanzeigen



Entgangener Anruf








Empfangener Anruf







Getätigter Anruf

Kalenderstatusanzeigen

	Festgelegte Erinnerung		Besprechung
	Wiederholt auftretender Termin oder Besprechung		Ausnahme zu wiederholt auftretenden Termin oder Besprechung
	Kalendereintrag mit Notizen		

Kamerastatusanzeigen

	Blitz ist eingeschaltet		Automatischer Blitzmodus
	Blitz ist ausgeschaltet		Langsame Verschlussgeschwindigkeit

Anzeigen der Netzabdeckung

Indikatoren auf der Startseite zeigen die Qualität der aktuellen Netzabdeckung in dem Gebiet, in dem Sie das BlackBerry®-Gerät verwenden, an.

EDGE

Mit einer Daten-Hochgeschwindigkeitsverbindung können Sie telefonieren, E-Mails, PINs, SMS- und MMS-Nachrichten empfangen und versenden und den Browser verwenden.

GPRS

Sie können telefonieren, E-Mails, PIN-, SMS- und MMS-Nachrichten empfangen und versenden und den Browser verwenden.

edge

Sie können telefonieren und SMS-Textnachrichten empfangen und versenden.

GSM

gprs

Y SOS

Sie können nur Notrufe tätigen.

Y OFF

Es besteht keine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk.

Y X

Sie befinden sich nicht in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang.

Wi-Fi

Wi-Fi-
Netzwerkname

Sie können über eine Wi-Fi®-Verbindung E-Mail-Nachrichten empfangen und versenden sowie den Browser verwenden.

Wi-Fi

+ Wi-Fi-
Netzwerkname


Das Gerät ist mit dem Wi-Fi-Netz verbunden, doch hat es über die Wi-Fi-Verbindung keinen Zugriff auf BlackBerry-Dienste.

Wi-Fi

Ihre Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk ist aktiviert, Sie befinden sich aber nicht in einem Bereich mit Wi-Fi-Empfang.


Erstes Verwenden des Gerätes


Tätigen eines Anrufs

1. Führen Sie auf dem Startbildschirm oder in der Telefonanwendung eine der folgenden Aktionen aus:
 - Telefonnummer eingeben
 - Geben Sie den Namen eines Kontakts teilweise ein. Markieren Sie einen Kontakt bzw. eine Telefonnummer.
2. Drücken Sie die Taste  .

Drücken Sie die Taste  , um den Anruf zu beenden.



Senden einer E-Mail-Nachricht

1. Drücken Sie in der Nachrichtenliste die Taste  .
2. Klicken Sie auf **E-Mail verfassen**.
3. Führen Sie im Feld **An** eine der folgenden Aktionen durch:
 - Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - Geben Sie den Namen eines Kontakts ein.


- Geben Sie den Namen eines Kontakts teilweise ein. Klicken Sie auf einen Kontakt.
4. Geben Sie eine Nachricht ein.
 5. Drücken Sie die Taste .
 6. Klicken Sie auf **Senden**.

Senden einer SMS-Textnachricht

Sie können eine SMS-Nachricht an bis zu zehn Empfänger senden.

1. Drücken Sie in der Nachrichtenliste auf die  -Taste.
2. Klicken Sie auf **SMS verfassen**.
3. Führen Sie im Feld **An** eine der folgenden Aktionen durch:
 - Geben Sie eine SMS-Telefonnummer (einschließlich Landes- und Ortsvorwahl) ein.
 - Geben Sie den Namen eines Kontakts ein.
 - Geben Sie den Namen eines Kontakts teilweise ein. Klicken Sie auf einen Kontakt.
4. Geben Sie eine Nachricht ein.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Klicken Sie auf **Senden**.

Hinzufügen eines Kontakts

1. Klicken Sie in der Kontaktliste auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Fotografieren

1. Um ein Objekt wenn nötig zu vergrößern oder zu verkleinern, rollen Sie mit dem Trackball nach oben oder unten.
2. Klicken Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf den Trackball.

Anmerkung: Die ungefähre Anzahl der Bilder, die Sie im Gerätespeicher oder auf der Medienkarte speichern können, wird in der linken unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie Bilder im Gerätespeicher speichern, können Sie eine Medienkarte in Ihr BlackBerry®-Gerät einlegen, um mehr Bilder zu speichern.

Video aufnehmen

Um diese Aufgabe ausführen zu können, muss eine Medienkarte in Ihr BlackBerry®-Gerät eingelegt sein.


1. Klicken Sie in der Videokamera mit dem Trackball.

2. Um die Aufnahme zu unterbrechen, klicken Sie erneut mit dem Trackball.


Anmerkung: Die ungefähre Größe des verfügbaren Speichers für das Speichern von Videos wird in der linken unteren Ecke des Bildschirms angezeigt.


Aufrufen einer Webseite

Je nach Mobilfunkanbieter werden auf Ihrem BlackBerry®-Gerät möglicherweise mehrere Browser angezeigt. Weitere Informationen zu den Gebühren, die bei der Verwendung der einzelnen Browser anfallen, erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

1. Führen Sie im Browser eine der folgenden Aktionen durch:
 - Wenn ein Webadressfeld auf dem Bildschirm angezeigt wird, geben Sie eine Webadresse ein.
 - Wenn kein Webadressfeld auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Menütaste . Klicken Sie auf **Wechseln zu**. Geben Sie eine Internetadresse ein.
2. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Termin festlegen

1. Drücken Sie innerhalb eines Kalenders die Taste .
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Termininformationen ein.

4. Wenn es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt, ändern Sie das Feld **Wiederholung**.
5. Drücken Sie die Taste  .
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Koppeln mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Manche Bluetooth®-fähige Geräte haben voreingestellte Kennschlüssel, die eingegeben werden müssen, ehe eine Kopplung durchgeführt werden kann.

1. Klicken Sie in der Anwendung für die Bluetooth-Einrichtung auf **Suchen** oder **Abhören**.
2. Klicken Sie falls nötig auf ein Bluetooth-fähiges Gerät.
3. Geben Sie falls nötig auf Ihrem BlackBerry®-Gerät den Kennschlüssel für das Bluetooth-fähige Gerät ein.
4. Geben Sie falls nötig auf dem Bluetooth-fähigen Gerät den Kennschlüssel für das Bluetooth-fähige Gerät ein.

Infos über die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz

Wenn Sie sich in einem Bereich mit Wi-Fi®-Empfang befinden, der vom Tarif Ihres Mobilfunknetzanbieters abgedeckt ist, können Sie auf verschiedene Dienste, z. B. E-Mail, über das Wi-Fi-Netz zugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunknetzanbieter.

Sie können eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz herstellen, ohne die Verbindungsinformationen zu speichern, oder Sie können die Verbindungsinformationen in einem Wi-Fi-Profil speichern.

Verbindungsaufbau mit einem Wi-Fi-Netz

Standardmäßig erscheinen neue Wi-Fi®-Profile am Ende Ihrer Wi-Fi-Profilliste.

Wenn das Gerät mit einem E-Mail-Konto verknüpft ist, das einen BlackBerry® Enterprise Server verwendet, verhindert Ihre Organisation ggf., dass Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz herstellen.

1. Klicken Sie auf der Startseite oder in der Anwendungsliste auf **Wi-Fi einrichten**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie auf **Nach Netzwerken suchen**. Klicken Sie auf ein Netzwerk.
 - Klicken Sie auf **Netzwerk manuell hinzufügen**. Geben Sie den Netzwerknamen ein. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - Wenn Sie einen mit Wi-Fi Protected Setup™ ausgerüsteten Netzzugriffspunkt verwenden, klicken Sie auf **Tasteneinrichtung**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Führen Sie auf dem Bildschirm zur Fertigstellung des Wi-Fi-Setups eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um die Reihenfolge der Wi-Fi-Profile zu ändern, klicken Sie auf **Priorität von Wi-Fi-Profilen festlegen**. Um zum Bildschirm Wi-Fi Einrichtung abgeschlossen zurückzukehren, drücken Sie die **Esc**-Taste.

- Um die Registrierungsdaten einzutragen, klicken Sie auf **Wi-Fi-Hotspot-Anmeldung**. Um zum Bildschirm Wi-Fi Einrichtung abgeschlossen zurückzukehren, drücken Sie die **Esc**-Taste.

5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Info über die Verwendung des Geräts mit einem Computer

Sie können die BlackBerry® Desktop Software auf Ihrem Computer installieren und Ihr BlackBerry-Gerät an den Computer anschließen, um folgende Aktionen auszuführen:

- Laden des Geräts
- Synchronisieren von Terminplanerdaten, wie Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben und Memos, zwischen dem Gerät und dem Computer
- Synchronisieren von Zertifikaten zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer
- Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten
- Übertragen von Dateien zwischen dem Gerät und dem Computer
- Hinzufügen von Anwendungen zum Gerät
- Einrichten und Verwalten von E-Mail-Weiterleitung oder drahtloser Kalendersynchronisierung, wenn Ihr Administrator dies empfohlen hat

- Einrichten und Verwalten von E-Mail-Weiterleitung mithilfe von BlackBerry Desktop Redirector zur Weiterleitung von E-Mails von einem Microsoft® Outlook®-Konto (Arbeitsgruppeninstallation) auf einem Microsoft Exchange Server ab Version 5.5.

Weitere Informationen zum Synchronisieren, Sichern und Wiederherstellen von Daten, zum Hinzufügen von Anwendungen und zu anderen Funktionen finden Sie unter der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop Software*.

Systemanforderungen

- Intel®-kompatibler 486er Computer oder höher, der mit USB 1.1 oder höher kompatibel ist
- Microsoft® Windows® 2000 oder höher
- BlackBerry® User Tools CD
- vorhandener USB-Anschluss

Installieren von BlackBerry Desktop Software

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr BlackBerry®-Gerät nicht an den Computer angeschlossen ist.
2. Setzen Sie die CD *BlackBerry® User Tools CD* in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
3. Klicken Sie auf **BlackBerry Desktop Software**.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Installationstyp-Bildschirm erscheint.
5. Führen Sie im Installationstyp-Bildschirm die folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie die BlackBerry® Desktop Software nicht verwenden möchten, um Zertifikate mit Ihrem Gerät oder Ihrem Computer zu synchronisieren, wählen Sie die Option für typisch aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
 - Wenn Sie die BlackBerry Desktop Software verwenden möchten, um Zertifikate mit Ihrem Gerät oder Ihrem Computer zu synchronisieren, wählen Sie die Option **Benutzerdefiniert** aus. Klicken Sie auf **Weiter**. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Zertifikatsynchronisierung** auf die Option zur Installation dieser Funktion und aller dazugehörigen Funktionen auf der lokalen Festplatte.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
7. Wenn die Installation abgeschlossen ist, schließen Sie das schmale Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss an der Seite des Gerätes an.
8. Schließen Sie das breitere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers an.

Wenn BlackBerry® Desktop Manager nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie in der Taskleiste auf **Start > Programme > BlackBerry > Desktop Manager**.

Info zum Wechseln von Geräten

Mit Hilfe des Gerätewechselassistenten des BlackBerry® Desktop Manager können Sie Daten von Ihrem BlackBerry®-Gerät, Palm®-Gerät oder Windows Mobile®-basierten Gerät auf Ihr neues BlackBerry-Gerät importieren. Weitere Informationen zum Wechseln von Geräten finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop Software*.

Gerätewechsel

Vergewissern Sie sich, dass die neueste Version der BlackBerry® Desktop Software auf Ihrem Computer installiert ist.

1. Schließen Sie Ihr aktuelles Gerät an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie den BlackBerry® Desktop Manager.
3. Klicken Sie auf **Assistent für den Wechsel des Geräts**.
4. Klicken Sie auf **Start**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie von einem mit dem BlackBerry® Internet Service verknüpften BlackBerry-Gerät zu einem neuen Gerät wechseln, öffnen Sie auf Ihrem neuen BlackBerry-Gerät im Einrichtungsassistenten den E-Mail-Einrichtungsbildschirm. Aktualisieren Sie die Geräte-PIN.

Übertragen einer Datei zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer mit Hilfe des Roxio Media Manager

1. Schließen Sie Ihr BlackBerry®-Gerät an einen Computer an.
2. Öffnen Sie den BlackBerry® Desktop Manager auf Ihrem Computer.
3. Klicken Sie auf **Medien**.
4. Klicken Sie im Abschnitt **Medienmanager** auf **Start**.
5. Ziehen Sie eine Datei oder einen Ordner an einen anderen Speicherort.

Weitere Informationen zum Übertragen und Verwalten von Mediendateien finden Sie in der im Roxio® Media Manager verfügbaren Online-Hilfe.

Synchronisieren von Daten zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer

1. Schließen Sie Ihr BlackBerry®-Gerät an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie den BlackBerry® Desktop Manager.
3. Klicken Sie auf **Synchronisieren**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben mindestens einer Aktion.
5. Klicken Sie auf **Synchronisieren**.


Einsetzen einer Medienkarte

Verwenden Sie eine microSD-Medienkarte, um den Speicherplatz auf Ihrem BlackBerry®-Gerät zu erweitern und Mediendateien, wie Musik, Klingeltöne, Videos oder Bilder speichern zu können. Medienkarten können Sie getrennt zum Gerät kaufen.

1. Heben Sie die Kante der Abdeckung für den Steckplatz der Medienkarte.
2. Drehen Sie die Abdeckung um 180 Grad.
3. Halten Sie die Medienkarte so, dass die Metallkontakte auf der Medienkarte zum vorderen Teil des Geräts zeigen.
4. Schieben Sie die Medienkarte in den Steckplatz für die Medienkarte, bis sie hörbar einrastet.
5. Drehen Sie die Abdeckung für den Steckplatz der Medienkarte so, dass die Nase an der Abdeckung in das kleine Loch in Ihrem Gerät passt und die Abdeckung geschlossen und eben ist.

Um die Medienkarte zu entfernen, entfernen Sie die Abdeckung für den Steckplatz der Medienkarte. Drücken Sie die Medienkarte hinein, und ziehen Sie sie anschließend heraus.

Abbildung 12. Einsetzen und entfernen der Medienkarte



Weitere Informationen

- Um das Benutzerhandbuch für Ihr BlackBerry®-Gerät anzuzeigen, klicken Sie in der Anwendungsliste oder einem Anwendungsmenü auf **Hilfe**.
- Um das BlackBerry® 101-Lernprogramm, das Benutzerhandbuch, die Sicherheitsinformationsbroschüre oder die Software-Lizenzvereinbarung und Produktgewährleistung für Ihr Gerät anzuzeigen, legen Sie die mit dem Gerät erhaltene *BlackBerry® User Tools CD* in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- Informationen zu Ihrem Mobilfunknetzwerk und Ihrem Tarifplan finden Sie auf der Website Ihres Mobilfunkanbieters.
- Software, Spiele und Zubehör für Ihr Gerät finden Sie auf der Website www.discoverblackberry.com.
- Zum Kauf von Zubehör für Ihr Gerät kontaktieren Sie Ihren Mobilfunknetzanbieter oder besuchen Sie www.shopblackberry.com.

Tragen Ihres Geräts

Ihr BlackBerry®-Gerät wird möglicherweise ohne Holster geliefert (am Körper zu tragende Schutzhülle mit integriertem Gürtelclip). Falls Sie das Gerät am Körper tragen, legen Sie das Gerät stets in einen von Research In Motion (RIM) genehmigten Holster mit integriertem Gürtelclip. Von RIM genehmigte Schutzhüllen und auch Schutzhüllen ohne Genehmigung von RIM, die nicht mit einem Gürtelclip ausgestattet sind, dürfen nicht am Gürtel oder am Körper getragen werden. Weitere Informationen zum Tragen Ihres Geräts, einschließlich Abstände beim Tragen Ihres Geräts, finden Sie in der *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools CD*, die Ihrem Gerät beiliegt.

Um ein von RIM genehmigtes Holster mit einem integrierten Gürtelclip oder anderes Zubehör für Ihr Gerät zu erwerben, kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter oder informieren Sie sich unter www.shopblackberry.com.

Fehlerbehebung

Ich kann keine Verbindung mit einem Mobilfunknetz herstellen

Versuchen Sie, eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte richtig in Ihr BlackBerry®-Gerät eingefügt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbindung zum Mobilfunknetz eingeschaltet haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbindung zum Wi-Fi®-Netz eingeschaltet haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Bereich mit Wi-Fi-Empfang befinden.
- Wenn im Setup des Wi-Fi-Programms das Wi-Fi-Netz nicht erscheint, Ihnen der Netzwerkname aber bekannt ist, stellen Sie die Verbindung zum Wi-Fi-Netz manuell her.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der Verbindungsoptionen im Setup des Wi-Fi-Programms. Haben Sie diese Optionen bereits geprüft, vergewissern Sie sich außerdem, dass die erweiterten Verbindungsoptionen für das Wi-Fi-Netz richtig sind.

- Wenn Ihr Gerät mit einem E-Mail-Konto verknüpft ist, das den BlackBerry® Enterprise Server verwendet, könnte Ihr Unternehmen die Anzeige des Hotspot-Browsers unterdrücken oder die Verwendung des Hotspot-Browsers zum Browsen in Webseiten verhindern.
- Wenn Sie die Tasteneinrichtungsmethode für Wi-Fi verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass der Access Point des Netzwerks mit Wi-Fi Protected Setup™ aktiviert ist und dass er zum Senden dieses Profils berechtigt ist. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät gleichzeitig die Verbindung herzustellen versucht und dass sich kein weiterer Access Point des Netzwerks in Reichweite in diesem Modus befindet.

Ich kann meinem Gerät keine E-Mail-Adresse zuordnen


Versuchen Sie, eine der folgenden Aktionen auszuführen:



- Überprüfen Sie im Bildschirm für die E-Mail-Einrichtung, ob Sie alle Angaben zur E-Mail-Adresse korrekt eingegeben haben.
- Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse mit dem unterstützten E-Mail-Konto (z. B. POP3 oder IMAP) verknüpft ist. Weitere Informationen über unterstützte E-Mail-Konten erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunknetzanbieter.
- Wenn Sie Ihrem BlackBerry®-Gerät eine geschäftliche E-Mail-Adresse aus Microsoft® Outlook® oder IBM® Lotus Notes® hinzufügen möchten, melden Sie sich über einen Browser auf Ihrem Computer auf der E-Mail-Einrichtungswebsite an. Verwenden Sie dazu die Webseitenadresse, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben. Fügen Sie nun die geschäftliche E-Mail-

Adresse hinzu. Zur Anmeldung benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie können einen Benutzernamen und ein Kennwort für die Anmeldung im E-Mail-Einrichtungsbildschirm im Einrichtungsassistenten erstellen.

Ich kann keine Nachrichten senden und empfangen

Versuchen Sie, eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- Stellen Sie dazu sicher, dass Ihr BlackBerry®-Gerät eine Verbindung zum Mobilfunknetz hat. Befinden Sie sich nicht in einem Bereich mit Funkempfang, versendet das Gerät die Nachricht, sobald Sie in einen Bereich mit Funkempfang zurückkehren.
- Wenn Sie im Einrichtungsassistenten im Bildschirm für die E-Mail-Einrichtung eine E-Mail-Adresse erstellt oder eine bestehende E-Mail-Adresse auf Ihrem Gerät hinzugefügt haben, überprüfen Sie, ob Sie auf Ihrem Gerät eine Aktivierungsnachricht des BlackBerry® Internet Service erhalten haben. Haben Sie keine Aktivierungsnachricht erhalten (ihr Empfang kann ein wenig dauern), senden Sie über den Bildschirm für die E-Mail-Einrichtung im Einrichtungsassistenten ein Servicebuch an Ihr Gerät.
- Haben Sie keine Registrierungsanmeldung vom Mobilfunknetz erhalten, registrieren Sie Ihr Gerät. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Host Routing Table (HRT)**. Drücken Sie die Taste . Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

- Vergewissern Sie sich bei einem Wechsel des Geräts, dass Sie den E-Mail-Dienst auf Ihr neues Gerät geändert haben. Öffnen Sie im Einrichtungsassistenten den E-Mail-Einrichtungsbildschirm, um den E-Mail-Dienst auf Ihr neues Gerät zu ändern. Wenn Sie bei der Einrichtung von E-Mail für Ihr Gerät einen Benutzernamen und ein Kennwort erstellt haben, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein. Drücken Sie die Taste . Klicken Sie auf **Wechseln des Geräts**. Wenn Sie bei der Einrichtung von E-Mail für Ihr Gerät keinen Benutzernamen und kein Kennwort erstellt haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn das Menüelement zum Senden von Nachrichten nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie eine E-Mail-Adresse oder eine PIN für Ihren Ansprechpartner hinzugefügt haben.
- Senden Sie die Nachricht erneut. Öffnen Sie die Nachricht. Drücken Sie die Taste . Klicken Sie auf **Erneut versenden**.
- Wenn Sie Filter für E-Mail-Nachrichten verwenden, stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Filteroptionen richtig eingestellt sind.

Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen

Versuchen Sie, eine der folgenden Aktionen auszuführen:

- Stellen Sie dazu sicher, dass Ihr BlackBerry®-Gerät eine Verbindung zum Mobilfunknetz hat.

- Wenn Sie keine Anrufe tätigen können und die Anrufbegrenzung aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer Ihres Kontakts in der Liste der festgelegten Rufnummern enthalten ist, oder deaktivieren Sie die Anrufbegrenzung.
- Wenn Sie sich im Ausland befinden und Ihre Smart-Dialing-Optionen nicht geändert haben, wählen Sie die vollständige Telefonnummer Ihres Kontakts einschließlich der entsprechenden Landes- und Ortsvorwahl.
- Wenn Sie keine Anrufe empfangen, stellen Sie sicher, dass die Anrufblockierung und die Anrufweiterleitung ausgeschaltet sind.
- Ihre SIM-Karte unterstützt gegebenenfalls mehrere Telefonnummern, sogar wenn Sie nur über eine Telefonnummer verfügen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonnummer als Ihre aktive Telefonnummer eingestellt ist.

Rechtliche Hinweise

©2008 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA, Kanada und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet.

Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. IBM, Domino, Lotus und Lotus Notes sind Marken der International Business Machines Corporation. Intel ist eine Marke der Intel Corporation. Microsoft, Outlook und Windows sind Marken der Microsoft Corporation. Novell und GroupWise sind Marken von Novell, Inc. Roxio ist eine Marke von Sonic Solutions. Wi-Fi und WPA sind Marken der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org) für Teile der BlackBerry® Device Software. Alle Rechte vorbehalten.

Das BlackBerry-Smartphone und andere Geräte und/oder die zugehörige Software sind durch internationale Verträge und verschiedene Patente urheberrechtlich geschützt, einschließlich einem oder mehrerer der folgenden US-Patente: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Weitere Patente sind angemeldet oder stehen zur Anmeldung in verschiedenen Ländern der Welt an. Eine aktuelle Liste der RIM-Patente (wie folgt beschrieben) finden Sie unter www.rim.com/patents.shtml.

Dieses Dokument und alle Dokumente, die per Verweis in dieses Dokument mit einbezogen werden, z. B. alle unter www.blackberry.com/go/docs erhältlichen Dokumente werden ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Die entsprechenden Dokumente werden ohne ausdrückliche Billigung, Gewährleistung oder Garantie seitens Research In Motion Limited und seinen angegliederten Unternehmen („RIM“) bereitgestellt. RIM übernimmt keine Verantwortung für eventuelle typografische, technische oder anderweitige Ungenauigkeiten sowie für Fehler und Auslassungen in den genannten Dokumenten. Dieses Dokument beschreibt eventuell einige Aspekte der RIM-Technologie in allgemeiner Form, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von RIM zu schützen. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, die Benutzer über diese Änderungen, Aktualisierungen, Verbesserungen oder Zusätze rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise Verweise auf Informationsquellen, Hardware oder Software, Produkte oder Dienste, einschließlich Komponenten und Inhalte wie urheberrechtlich geschützte Inhalte und/oder Websites, von Drittanbietern (nachfolgend „Drittprodukte und -dienste“ genannt). RIM hat keinen Einfluss auf und übernimmt keine Haftung für Drittprodukte und -dienste, dies gilt u. a. für Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Kompatibilität, Leistung, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit, Schicklichkeit, Links oder andere Aspekte der Drittprodukte und -dienste. Der Einschluss eines Verweises auf Drittprodukte und -dienste in dieser Dokumentation impliziert in keiner Weise eine besondere Empfehlung der Drittprodukte und -dienste oder des Drittanbieters durch RIM.

SOFERN ES NICHT DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET GELTENDE RECHT AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT IST, WERDEN HIERMIT SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HALTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER VERWENDUNGSZWECK, MARKTGÄNGIGKEIT, MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT ODER DES EIGENTUMSRECHTS ABGELEHNT. DIES GILT AUCH FÜR ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS EINEM GESETZ, EINER GEPFLOGENHEIT, USANCEN BZW. HANDELSGEPFLOGENHEITEN ERGEBEN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER MANGELNDE LEISTUNG VON SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN ODER DRITTANBIETER-PRODUKTEN UND -DIENSTEN STEHEN, AUF DIE HIER VERWIESEN WIRD. MÖGLICHERWEISE HABEN SIE ZUDEM ANDERE LANDESSPEZIFISCHE RECHTE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN NICHT ZULÄSSIG. IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION, DIE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN, SOFERN SIE NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, HIERMIT AUF 90 TAGE AB DATUM DES ERWERBS DER DOKUMENTATION ODER DES ARTIKELS, AUF DEN SICH DIE FORDERUNG BEZIEHT, BESCHRÄNKT.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS HAFTET RIM UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR SCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEDLICHER SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTE ODER DRITTPRODUKTE UND -DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, STEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE FOLGENDEN SCHÄDEN: DIREKTE, VERSCHÄRFTE SCHADENERSATZ NACH SICH ZIEHENDE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, KONKRETE, STRAFE EINSCHLIESSENDE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHÄDEN, FÜR DIE ANSPRUCH AUF KOMPENSATORISCHEN SCHADENERSATZ BESTEHT, SCHÄDEN WEGEN ENTGANGENEN GEWINNEN ODER EINKOMMEN, NICHTREALISIERUNG ERWARTETER EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUSTES GESCHÄFTLICHER DATEN, ENTGANGENER GESCHÄFTSCHANCEN ODER BESCHÄDIGUNG BZW. VERLUSTES VON DATEN, DES UNVERMÖGENS, DATEN ZU ÜBERTRAGEN ODER ZU EMPFANGEN, PROBLEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANWENDUNGEN, DIE IN VERBINDUNG MIT RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN VERWENDET WERDEN, KOSTEN VON AUSFALLZEITEN, NICHTVERWENDBARKEIT VON RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN ODER TEILEN DAVON BZW. VON AIRTIME-DIENSTEN, KOSTEN VON ERSATZGÜTERN, DECKUNG, EINRICHTUNGEN ODER DIENSTEN, KAPITAL- ODER ANDERE VERMÖGENSSCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SCHÄDEN DIESER ART ABZUSEHEN ODER NICHT ABZUSEHEN WAREN, UND AUCH DANN, WENN RIM AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS ÜBERNIMMT RIM KEINERLEI VERANTWORTUNG, VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG, SEI SIE VERTRAGLICHER, DELIKTRECHTLICHER ODER ANDERWEITIGER NATUR, EINSCHLIESSLICH DER HAFTUNG FÜR FAHRLÄSSIGKEIT UND DER DELIKTSHAFTUNG.

DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN (A) UNGEACHTET DER VON IHNEN ANGEFÜHRTEN KLAGGRÜNDE, FORDERUNGEN ODER KLAGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, ZIVILRECHTLICHER DELIKTE, DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGER RECHTSTHEORIE UND SIND AUCH NACH EINEM WESENTLICHEN VERSTOSS BZW. EINEM FEHLENDEN GRUNDLEGENDE ZWECK DIESER VEREINBARUNG ODER EINES DARIN ENTHALTENEN RECHTSBEHELFS WIRKSAM; UND GELTEN (B) FÜR RIM UND DIE ZUGEHÖRIGEN UNTERNEHMEN, RECHTSNACHFOLGER, BEVOLLMÄCHTIGTEN, VERTRETER, LIEFERANTEN (EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN), AUTORISIERTE RIM-DISTRIBUTOREN (EBENFALLS EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN) UND DIE JEWELIGEN FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN UND UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER.

ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSEN HAFTEN DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN, VERTRETER, DISTRIBUTOREN, LIEFERANTEN, UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER VON RIM ODER RIM ANGEHÖRENDE UNTERNEHMEN IN KEINER WEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION.

Bevor Sie Drittprodukte bzw. -dienste abonnieren, installieren oder verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Airtime-Dienstanbieter sich mit der Unterstützung aller zugehörigen Funktionen einverstanden erklärt hat. Für die Installation und Verwendung von Drittprodukten und -diensten mit den Produkten und Diensten von RIM sind möglicherweise Patent-, Marken-, Urheberrechts- oder andere Lizenzen erforderlich, damit die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie Drittprodukte und -dienste verwenden möchten, und festzustellen, ob hierfür Lizenzen erforderlich sind. Für den Erwerb etwaiger Lizenzen sind Sie verantwortlich. Installieren oder verwenden Sie Drittprodukte und -dienste erst, nach dem Erwerb aller erforderlichen Lizenzen. Alle Drittprodukte und -dienste, die Sie mit Produkten und Diensten von RIM erhalten, werden lediglich zu Ihrem Vorteil, OHNE MÄNGELGEWÄHR und ohne ausdrückliche oder konkludente Bedingungen, Billigungen, Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art von RIM bereitgestellt, und RIM übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung. Die Verwendung von Drittprodukten und -diensten unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Bedingungen separater Lizenzen und anderer geltender Vereinbarungen mit Dritten, sofern sie nicht ausdrücklich von einer Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM behandelt wird.

Die Nutzungsbedingungen für RIM-Produkte und -Dienste werden in einer entsprechenden separaten Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM dargelegt. KEINE DER IN DIESER DOKUMENTATION DARGELEGTE BESTIMMUNGEN SETZEN IRGENDWELCHE AUSDRÜCKLICHE SCHRIFTLICHE VEREINBARUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN VON RIM FÜR TEILE VON RIM-PRODUKTEN ODER -DIENSTEN AUSSER KRAFT.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Veröffentlicht in Kanada