



Weitere Informationen

Broschüre "Erfahren Sie mehr": Informationen zu Funktionen und Anweisungen zu allgemeinen Aufgaben. Diese Broschüre liegt Ihrem BlackBerry®-Gerät bei.

Anwendung "Hilfe": Schritt-für-Schritt-Anweisungen für alle Geräteaufgaben. Auf diese Anwendung greifen Sie über die Startseite oder aus einem Anwendungsmenü heraus zu.

BlackBerry® User Tools CD: Hier finden Sie das BlackBerry 101-Lernprogramm, das Benutzerhandbuch, die Software-Lizenzvereinbarung und Garantie oder die *Sicherheitsinformationsbroschüre*. Sie können diese CD auch zum Installieren der BlackBerry® Desktop Software verwenden, um die Daten zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer zu synchronisieren. Diese CD liegt Ihrem Gerät bei.

Website Ihres Mobilfunknetzanbieters: Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Mobilfunknetz oder Ihrem Mobilfunktarif.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Hier finden Sie die Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (HG-Nr. 88/2003).

Personalisieren Ihres Geräts

www.discoverblackberry.com : Hier finden Sie Software, Anwendungen und Zubehör für Ihr BlackBerry®-Gerät.

www.shopblackberry.com: Hier finden Sie Zubehör für Ihr Gerät. Sie können Zubehör auch bei Ihrem Mobilfunkanbieter erwerben.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das von Research In Motion genehmigt wurde. Durch die Verwendung von Zubehör, das von RIM nicht ausdrücklich für die Verwendung mit diesem speziellen Gerätemodell zugelassen wurde, verfallen unter Umständen jegliche Gewährleistungsansprüche hinsichtlich des Geräts, und das Gerät funktioniert möglicherweise nicht. Die Verwendung unzulässigen Zubehörs kann zudem mit Gefahren verbunden sein.



Starten Sie hier

BlackBerry Bold 9700 Smartphone

©2009 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet. Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Google Mail ist eine Marke von Google Inc. Hotmail und Windows Live sind Marken der Microsoft Corporation. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Diese Dokumentation wird ohne Mängelgewähr und ohne Zusicherung, Gewährleistung, Garantie oder ausdrückliche Billigung von Research In Motion Limited und seinen angegliederten Unternehmen bereitgestellt. Jegliche Haftung seitens Research In Motion Limited und seiner angegliederten Unternehmen wird im gesamten gesetzlich zulässigen Umfang Ihres Rechtsgebiets ausdrücklich ausgeschlossen.

MAT-26532-003 | PRINTSPEC-058 | SWD-656736-0909053720-003 | RCM71UW/RCN71UW


 **BlackBerry Bold™**

Willkommen bei BlackBerry!

Sind Sie bereit, die Freiheit und Konnektivität Ihrer mobilen Komplettlösung kennen zu lernen? Die Einrichtung Ihres BlackBerry® Bold™-Smartphones ist einfach. Die Anweisungen in diesem Handbuch helfen Ihnen, Ihr Gerät schnell und einfach einzurichten und die Grundlagen rasch zu erlernen.


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Abhängig von Ihrem BlackBerry®-Gerät müssen Sie nicht unbedingt eine SIM-Karte einlegen, um Ihr Gerät verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter *Erfahren Sie mehr* -Broschüre, die Ihrem Gerät beiliegt.



Ist der Akku aufgeladen, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, laden Sie den Akku auf.

Laden des Akkus



Akku-Ladezustandsanzeigen

	Akku voll		Akku laden
	Akku fast leer		

Immer mit Sicherheit!

Bitte lesen Sie die *Sicherheitsinformationsbroschüre* auf der *BlackBerry® User Tools* CD, bevor Sie das Gerät oder mit dem Gerät geliefertes Zubehör verwenden. Diese Broschüre enthält wichtige Sicherheitsinformationen zum Akku. Die neueste Version der *Sicherheitsinformationsbroschüre* finden Sie unter <http://www.blackberry.com/go/docs>.

Abschließen des Einrichtungsassistenten



Der Einrichtungsassistent soll Ihnen helfen, mehr über die Navigation und Eingabe zu erfahren, Optionen zu ändern, um Ihr BlackBerry®-Gerät zu personalisieren, drahtlose und Bluetooth®-Verbindungen sowie eine oder mehrere E-Mail-Adressen einzurichten. Der Einrichtungsassistent sollte automatisch angezeigt werden, wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten.

1. Wenn der Einrichtungsassistent nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf der Startseite im Ordner **Einrichten** auf das Symbol **Einrichtungsassistent**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichten einer E-Mail-Adresse

Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie die Anmeldeinformationen für Ihre vorhandenen E-Mail-Adressen kennen oder Ihr Administrator muss Ihnen ein Kennwort für Enterprise-Aktivierung bereitgestellt haben.

1. Klicken Sie auf der Startseite oder im Ordner **Einrichten** auf das Symbol **Einrichtungsassistent**.
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm für die E-Mail-Einrichtung eine der folgenden Optionen aus:
 - **Ich möchte eine E-Mail-Adresse erstellen oder hinzufügen:** Bei dieser E-Mail-Einrichtungsoption handelt es sich um die von Einzelbenutzern am häufigsten verwendete. Verwenden Sie diese Option, um Ihr BlackBerry®-Gerät mit einer oder mehreren (bis zu zehn) bestehenden E-Mail-Adressen zu verknüpfen (z. B. ein Google Mail™- oder Windows Live™ Hotmail®-E-Mail-Konto) oder um eine neue E-Mail-Adresse für Ihr Gerät zu erstellen. Um eine Social Networking-Anwendung auf Ihrem Gerät zu verwenden, müssen Sie mit dieser Option Ihr Gerät mit der E-Mail-Adresse verknüpfen, die Sie für den Empfang von Social Networking-Benachrichtigungen verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn diese Option nicht angezeigt wird.
 - **Ich möchte ein geschäftliches E-Mail-Konto mit einem BlackBerry Enterprise Server nutzen:** Bei dieser E-Mail-Einrichtungsoption handelt es sich um die von Unternehmensbenutzern am häufigsten verwendete. Verwenden Sie diese Option, um Ihr Gerät mit einem geschäftlichen E-Mail-Konto zu verknüpfen, das den BlackBerry® Enterprise Server verwendet, wenn Ihr Administrator Ihnen ein Kennwort für Enterprise-Aktivierung bereitgestellt hat.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anmerkung: Wenn Ihre E-Mail-Adresse richtig eingerichtet ist, erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht. Um Ihre E-Mail-Nachrichten auf der Startseite anzuzeigen und zu verwalten, klicken auf das Symbol **Nachrichten**.

Ich kann keine E-Mail-Adresse einrichten

Führen Sie versuchsweise eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie auf der Startseite oder im Ordner **Einrichten** auf das Symbol **Einrichtungsassistent**. Überprüfen Sie im Bildschirm für die E-Mail-Einrichtung, ob Sie alle Angaben zur E-Mail-Adresse korrekt eingegeben haben. Um das Kennwort anzuzeigen, das Sie eingegeben haben, wählen Sie das Kontrollkästchen **Kennwort anzeigen** aus.
- Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse mit dem unterstützten E-Mail-Konto (z. B. POP3 oder IMAP) verknüpft ist. Weitere Informationen zu unterstützten E-Mail-Konten erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Wenn Sie von einem anderen BlackBerry®-Gerät wechseln, das mit einer oder mehreren E-Mail-Adressen verknüpft ist, die den BlackBerry® Internet Service verwenden, müssen Sie den Prozess zum Wechseln von Geräten mithilfe der Anwendung für die E-Mail-Einrichtung automatisch oder manuell abschließen. Weitere Informationen zum Wechseln von Geräten finden Sie in der *Erfahren Sie mehr* -Broschüre, die Ihrem Gerät beiliegt.

Für weitere Informationen zum Erstellen einer E-Mail-Adresse gehen Sie zu www.blackberry.com/go/docs und klicken Sie auf **BlackBerry Internet Service**.

Grundlagen




Informationen zur Menütaste und Esc-Taste

Die **Menütaste** und die **Esc-Taste** auf Ihrem BlackBerry®-Gerät sollen Ihnen helfen, auf Bildschirmen zu navigieren und Aufgaben schnell und problemlos abzuschließen. Wenn Sie eine Aktion in einer Anwendung oder auf der Startseite abschließen möchten, finden Sie diese im Menü, das angezeigt wird, wenn Sie die **Menütaste** drücken. Drücken Sie erneut die **Menütaste** , um ein markiertes Menüelement auszuwählen. Um ein Menü zu schließen oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **Esc-Taste** .



Navigieren auf einem Bildschirm



- Drücken Sie die **Menütaste** , um weitere Anwendungen auf der Startseite anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **Beenden** , um zur Startseite zurückzukehren, wenn Sie nicht telefonieren.
- Drücken Sie die **Esc-Taste** , um eine Seite zurück zu blättern.
- Um den Cursor in eine beliebige Richtung zu bewegen und Elemente zu markieren, fahren Sie mit Ihrem Finger auf dem Trackpad.
- Um ein Element auszuwählen oder einen Link zu öffnen, klicken Sie mit dem Trackpad.
- Klicken Sie zum Ändern des Feldwerts in ein Feld. Klicken Sie auf einen Wert.

Eingabetipps

Wichtig: Wenn Sie mit Ihrem BlackBerry®-Gerät arbeiten, legen Sie häufig eine Pause ein. Falls Sie leichte Schmerzen an einer oder mehreren Körperstellen während der Verwendung des Geräts spüren, beenden Sie umgehend die Verwendung. Sollten die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie einen Arzt.

Es steht ein interaktives Lernprogramm zur Tastatureingabe bereit; klicken Sie hierzu auf der Startseite oder im Ordner **Einrichten** auf das Symbol **Einrichtungsassistent**. Klicken Sie auf **Lernprogramme zur Navigation und Tastatureingabe**.



- Für die Großschreibung eines Buchstabens halten Sie die Buchstabentaste gedrückt, bis der Buchstabe in Großschreibung angezeigt wird oder drücken Sie die -Taste und die Buchstabentaste.
- Um eine Ziffer oder ein alternatives Zeichen auf einer Taste einzugeben, drücken Sie die Taste und die Ziffern- oder Buchstabentaste. Um beispielsweise die Ziffer Eins (1) einzugeben, drücken Sie die Taste und .
- Um das Zeichen @ oder einen Punkt (.) in ein E-Mail-Adressfeld einzugeben, drücken Sie die Taste .
- Um ein Symbol einzugeben, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste erneut, um weitere Symbole anzuzeigen. Geben Sie den unterhalb des Symbols angezeigten Buchstaben ein.







Eingabe-Anzeigen





Wenn Sie Text eingeben, werden Eingabe-Anzeigen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

	Feststelltaste (permanente Großbuchstaben)		Alt-Modus
	NUM-Taste (Zahlensperre)		

Anwendungen

Sie können auf Anwendungen auf der Startseite und in Ordnern auf der Startseite zugreifen. Drücken Sie die **Beenden-Taste** , um die Startseite anzuzeigen, wenn Sie nicht telefonieren. Die erste Ansicht der Startseite zeigt nur einige der verfügbaren Anwendungen an. Drücken Sie die **Menütaste** , um weitere Anwendungen auf der Startseite anzuzeigen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den auf dem BlackBerry®-Gerät vorhandenen Anwendungen vertraut zu machen. Hier ein kleiner Vorgeschmack.

	Einrichtungssassistent Erfahren Sie mehr über das Tippen, ändern Sie Optionen zur Personalisierung Ihres Geräts und richten Sie eine E-Mail-Adresse ein. Der Einrichtungssassistent bietet zudem Links zu Informationen zu gängigen Aufgaben.
	E-Mail-Einstellungen Richten Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein oder ändern Sie die E-Mail-Optionen des BlackBerry® Internet Service.
	Browser Besuchen Sie Webseiten oder zeigen Sie die Lesezeichenliste an.
	Kamera Nehmen Sie Bilder auf. Abhängig von Ihrem Gerätemodell wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
	Medien Nehmen Sie eine Sprachnotiz oder ein Video auf, zeigen Sie gespeicherte Bilder an oder spielen Sie gespeicherte Titel, Klingeltöne, Sprachnotizen oder Videos ab. Abhängig von Ihrem BlackBerry-Gerät wird die Kamera- oder Videokamerafunktion möglicherweise nicht unterstützt.
	Nachrichten Zeigen Sie eine Liste Ihrer Nachrichten an.

	Optionen Zeigen Sie die Hauptliste der Geräteoptionen an. Zudem können Sie in jeder Anwendung auf zusätzliche Optionen aus dem Menü zugreifen.
	Kontakte Zeigen Sie Ihre Kontaktliste an oder fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu.
	Wi-Fi-Netzwerk einrichten Stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netzwerk her. Abhängig von Ihrem Gerätemodell wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
	Hilfe Zeigen Sie das Benutzerhandbuch für Ihr Gerät an.

Einige Anwendungen werden möglicherweise in einem der folgenden Ordner angezeigt:

	Einrichten		Downloads
	Anwendungen		Spiele

Statusanzeigen












Statusanzeigen der Startseite

	Alarm eingestellt		Zähler für unbeantwortete Anrufe
	Zähler für ungeöffnete Nachrichten		Daten senden
	Zähler für Kalendererinnerungen		Datenempfang
	Mailbox-Nachricht		Roaming
	Neue Benachrichtigung		

Telefonstatusanzeigen

	Entgangener Anruf		Empfangener Anruf
	Getätigter Anruf		

Statusanzeigen für Nachrichtenlisten

	Ungeöffnete Nachricht		MMS-Nachricht
	Geöffnete Nachricht		Gesendete Nachricht
	Nachricht mit Anlage		Nachricht wird gesendet
	Nachricht mit hoher Priorität		Nachricht nicht gesendet
	SMS-Textnachricht		Nachrichtenentwurf
	Abgelegte Nachricht		

Kamerastatusanzeigen

Die Kamerasstatusanzeigen werden in der rechten unteren Ecke des Bildschirms eingeblendet, wenn Sie die Kamera oder die Videokamera verwenden. Abhängig von Ihrem BlackBerry®-Gerät wird die Kamera- oder Videokamerafunktion möglicherweise nicht unterstützt.

	Blitz ist eingeschaltet		Automatischer Blitzmodus
	Blitz ist ausgeschaltet		Langsame Verschlussgeschwindigkeit