

Navigeren

Draai aan het wielje om de cursor te verplaatsen en items op het scherm te markeren.

Klik (indrukken) met het wielje om het menu te openen of items te selecteren.

Druk op de Escape-toets om een scherm af te sluiten, een actie te annuleren of naar de vorige pagina in de browser te gaan.

Typen

U typt met behulp van de SureType™-technologie, door de toets voor elke letter van een woord één keer in te drukken. Druk op  als het woord is ingevoerd

Probeer het uit! Probeer een hele zin te typen zonder te stoppen om correcties aan te brengen.



Sneltoetsen

Telefoon

Het telefoonscherm openen of iemand bellen

Gesprek beëindigen

Microfoon tijdens gesprek in- of uitschakelen

Luidspreker tijdens gesprek in- of uitschakelen

Volume tijdens gesprek wijzigen

Een letter in een telefoonnummer kiezen

Lijst met contactpersonen in het telefoonscherm openen

Nummer herhalen

Toegangsnummer voicemail bellen

Snelkiesnummer aan cijfertoets toewijzen


Druk op 

Druk op 


Druk op de **Mute-knop** (Ruggespraak)

Druk op 

Draai aan het wielte

Houd  ingedrukt en druk op de toets met de gewenste letter (eenmaal voor de eerste letter, twee maal voor de tweede letter: de Multitap-methode)

Houd  ingedrukt

Druk twee keer op 

Houd  ingedrukt

Houd de cijfertoets ingedrukt en typ een telefoonnummer

Berichtenlijst

Nieuw bericht maken

Afzender beantwoorden

Allen beantwoorden

Een bericht doorsturen

Naar het volgende bericht gaan

Naar het vorige bericht gaan

Naar berichten van volgende dag gaan


Naar berichten van vorige dag gaan

Naar volgende ongelezen bericht gaan

Naar het begin van de lijst gaan

Naar het einde van de lijst gaan

Logboeken van telefoongesprekken weergeven
Ontvangen berichten weergeven


Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 


Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op  + 

Druk op  + 

Browser

Naar vorige pagina gaan

Browser sluiten

Een geselecteerde koppeling openen

Schakelen tussen normale weergave en volledig scherm

Eén pagina omlaag

Eén pagina omhoog

Naar een bepaalde webpagina gaan

Een bladwijzer toevoegen

Druk op de **Escape-toets**

Houd de **Escape-toets** ingedrukt

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Kalender

Deze sneltoetsen werken alleen in de dagweergave als in de kalenderopties het veld **Enable Quick Entry** (**Snel invoeren inschakelen**) is ingesteld op **No** (Nee).

Naar de volgende dag, week of maand gaan

Naar de vorige dag, week of maand gaan

Een afspraak plannen

De cursor horizontaal in de weekweergave verplaatsen

De cursor verticaal in de maandweergave verplaatsen

Druk op 

Druk op 

Druk op 

Houd  ingedrukt en draai aan het wielte

Houd  ingedrukt en draai aan het wielte

Opmerking: de volgorde van letters op de toetsen kan enigszins verschillen van de afbeeldingen in dit document.

Binnen schermen navigeren



Toestel/toetsen vergrendelen

Houd ingedrukt of klik op Vergrendelen (stel voor extra beveiliging een wachtwoord in)

Toestel/toetsen ontgrendelen

Druk op + of dubbelklik met het wielkje

De cursor verplaatsen

Draai aan het wielkje of druk op en draai aan het wielkje

Terug naar het vorige scherm

Druk op de Escape-toets

Terug naar het beginscherm

Druk op

Op een item klikken

Markeer het item en klik met het wielkje

Meerdere items selecteren

Houd ingedrukt en draai aan het wielkje

Tussen programma's schakelen

Houd ingedrukt en druk op de Escape-toets

Naar bovenkant scherm gaan

Druk op

Naar onderkant scherm gaan

Druk op

Toestel in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt

Typen en bewerken



Typen met SureType™-technologie

Een woord volledig invoeren en met een nieuw woord beginnen

Navigeer binnen de lijst die tijdens het typen wordt weergegeven

Een item selecteren in de lijst die tijdens het typen verschijnt

Hoofdletter invoeren

Een punt invoegen

Het andere teken invoeren dat op een toets staat

Een symbool invoegen

Een letter met accent invoegen

Tussen de Multitap- en SureType™-invoermethoden schakelen

Typen met de Multitap-invoermethode

Typ het hele woord. Druk elke lettertoets eenmaal in.

Druk op

Druk op

Druk op or

Houd de letter ingedrukt

Druk twee keer op

Druk op en de toets

Druk op + > en vervolgens op een letter of nogmaals op voor meer symbolen.

Houd een lettertoets ingedrukt en draai aan het wielkje

Houd in een tekstveld ingedrukt.

Druk eenmaal op een toets voor de eerste letter. Druk twee keer op een toets voor de tweede letter.

Velden

Adresboekopties	
Sorteren op:	Voornaam
Annuleren bevestigen:	Ja
Dubbele namen toestaan:	Ja
Aantal vermeldingen:	142

Druk op om de waarde in een veld te wijzigen.

Druk op om alle beschikbare waarden in het geselecteerde veld weer te geven.

In het optiescherm kunt u ook een optie selecteren en met het wielkje klikken. Klik op Change option (Optie wijzigen). Klik op een waarde.

Menu's


2 Ma 2005 Help	
09:00	Vandaag
10:00	Ga naar datum...
11:00	Vorige dag
12:00	Volgende dag
13:00	Vorige week
14:00	Volgende week
15:00	Nieuw
16:00	Weekweergave
17:00	Maandweergave
	Agenda bekijken
	Opties
	Sluiten

Klik met het wielkje om het menu te openen.


Klik in het menu op de standaard menuopties zoals New (Nieuw), View (Weergeven), Edit (Bewerken), Delete (Verwijderen), Save (Opslaan), Options (Opties) en Help. Nadat u een optie hebt gekozen, kunnen meer menuopties worden weergegeven.

Programma's


Ontdek de vele handige programma's die uw BlackBerry® -toestel te bieden heeft. Hier volgen enkele programma's waarmee u aan de slag kunt.

 Klik op **Messages (Berichten)** om de lijst met berichten te openen, nieuwe berichten te maken en opties voor e-mailberichten in te stellen.































 Klik op **Browser** om naar webpagina's te gaan, items te downloaden en browseropties in te stellen. Op uw toestel kunnen verschillende browsers worden gebruikt..

 Klik op **Profiles (Profielen)** om beltoonprofielen in te stellen en te bewerken of om gedownloade beltonen te beheren.

 Klik op **Options (Opties)** voor een lijst met de belangrijkste toestelopties, waaronder Bluetooth®-opties en wachtwoordopties.

 In het beginscherm worden extra programma's weergegeven, waaronder de takenlijst, notitielijst, rekenmachine, wekker, lijst met afbeeldingen en Help.

Statusindicatoren

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  roaming |  Cijfermodus aan |  verzonden bericht |  ongelezen SMS-bericht |
|  gegevens worden ontvangen |  Shift-modus aan |  bericht wordt verzonden |  ongelezen MMS-bericht |
|  receiving data |  Alt-modus aan |  bericht niet verzonden |  systeem bezet |
|  gegevens worden verzonden |  invoertaal |  gelezen bericht |  waarschuwingslampje |
|  Bluetooth-radio aan |  Multitap-modus aan |  ongelezen bericht |  lampje Batterij bijna leeg |
|  Bluetooth-verbinding |  uitgaande oproep |  opgeslagen bericht |  lampje Draadloos bereik |
|  alarm ingesteld |  gemiste oproep |  bericht met bijlage |  lampje Bluetooth-verbinding |
|  voicemailbericht |  beantwoorde oproep | | |

Batterij vol



Batterij bijna leeg



Bezig met opladen



Bereik van draadloos netwerk

Om diverse functies van het toestel te kunnen gebruiken dient u verbinding te maken met het draadloze netwerk. Om verbinding te maken met het draadloze netwerk of een bestaande verbinding te verbreken klikt u op **Turn Wireless On/Turn Wireless Off (Draadloos aan/Draadloos uit)**.

De indicatoren op het beginscherm geven bereik van het draadloze netwerk weer voor de omgeving waarin u het toestel gebruikt. Bij een gering bereik kunnen bepaalde functies mogelijk niet worden gebruikt (zie onderstaande grafiek).

					
Volledig draadloos bereik	•	•	•	•	•
Geen draadloos bereik	•	•	•	•	•
Draadloos is uitgeschakeld	•	•	•	•	•
Alleen noodoproepen	•	•	•	•	•
Noodoproepen	•	•	•	•	•
SMS-berichten	•	•	•	•	•
Telefoon	•	•	•	•	•
MMS-berichten	•	•	•	•	•
E-mailberichten en PIN-berichten	•	•	•	•	•
Browser	•	•	•	•	•
Hogesnelheidsgegevens	•	•	•	•	•

Inhoud

Welkom bij BlackBerry!	3	De BlackBerry instellen voor e-mail met het toestel zelf	15
Informatie over SureType	3	Het toestel via een computer instellen voor e-mail	15
Het toestel instellen	5	Hoe...	17
De SIM-kaart plaatsen	5	Bellen	17
De batterij plaatsen	5	Typen met SureType	17
De batterij opladen	6	E-mailberichten verzenden	17
Aansluiten op het draadloze netwerk	6	PIN-berichten verzenden	18
Optie voor het instellen van e-mail kiezen	7	SMS-berichten (tekstberichten) verzenden	18
BlackBerry Internet Service-optie	7	MMS-berichten (multimediaberichten) verzenden	18
BlackBerry Enterprise Server-optie	7	Contactpersonen toevoegen	19
BlackBerry Desktop Redirector-optie	7	Contacten op de SIM-kaart toevoegen aan het adresboek	19
Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Internet Service	9	Naar webpagina's gaan	19
Het toestel via het toestel instellen voor e-mail	9	Wachtwoorden typen	19
Het toestel via een computer instellen voor e-mail	10	Een toestelwachtwoord instellen	19
Informatie over het toevoegen van een e-mailadres	11	Toestel vergrendelen	19
Aanmelden via het toestel	11	De datum en tijd instellen	20
Aanmelden via een computer	11	Profielen inschakelen	20
Uw aanmeldingswachtwoord aanvragen	12	De Bluetooth-radio inschakelen	20
Meer informatie	12	Verbinding maken met een ander toestel waarop Bluetooth is ingeschakeld	20
De BlackBerry-desktopsoftware installeren	12	Meer informatie	20
Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Enterprise Server	15	Veel gestelde vragen	21
		BlackBerry Internet Service - veel gestelde vragen	23

Welkom bij BlackBerry!

Het BlackBerry®-toestel is een uitstekende keuze, zowel voor privé- als voor zakelijk gebruik! Het toestel beschikt over krachtige bericht-, spraak-, web- en organizer-functies en is een alles-in-een oplossing waarmee u constant in verbinding kunt blijven met de personen, gegevens en resources die u elke dag nodig hebt.

Voordat u het BlackBerry-toestel kunt gebruiken, dient u het toestel eerst in te schakelen en in te stellen, verbinding met het draadloze netwerk te maken en het toestel in te stellen voor e-mail.

U kunt ook de BlackBerry-desktopsoftware installeren, zodat u het toestel kunt aansluiten op een computer voor het synchroniseren van gegevens en het opladen van het toestel.

Neem even de tijd om deze handleiding en eventuele documenten van uw draadloze-serviceprovider door te lezen. In deze documenten staat informatie over het instellen van het BlackBerry-toestel en tips voor een optimaal gebruik ervan.

Informatie over SureType

Uw BlackBerry-toestel is voorzien van een innovatieve SureType™-toetsenbordtechnologie, waarmee het toetsenbord van het toestel een combinatie is van een computertoetsenbord en het toetsenblok van een telefoon, gekoppeld aan intuïtieve software. Deze software onthoudt wat u typt en herkent woordpatronen waardoor u steeds makkelijker gegevens zult gaan invoeren.

Bij het typen veranderen de letters op het scherm automatisch. Wanneer u het woord nog maar gedeeltelijk hebt getypt, herkent SureType waarschijnlijk al het woord dat u wilt invoeren. Gemakkelijker kan het niet! Dankzij deze evolutionaire technologie kunt u woorden heel eenvoudig, snel en foutloos typen zonder dat u eerst de lay-out van het toetsenbord hoeft te leren kennen.

Zie "Typen met SureType" op pagina 17 voor meer informatie over typen.


Het toestel instellen

De SIM-kaart plaatsen


Op de SIM-kaart staan belangrijke gegevens van uw draadloze dienst. Uw SIM-kaart is mogelijk al geplaatst.

Waarschuwing: schakel uw toestel uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert. Bekras of buig de SIM-kaart niet en stel deze niet bloot aan statische elektriciteit of vocht.


1. Druk op de batterijklep.



2. Schuif de batterijklep naar beneden.
3. Haal de batterij (indien geplaatst) uit het toestel.
4. Plaats de SIM-kaart met de metalen contactpunten naar beneden, zodat de inkepingen op de kaart aansluiten op de inkepingen in de SIM-kaarthouder in het toestel.



5. Schuif de SIM-kaart in de houder zodat deze plat onder de metalen geleider ligt.




Opmerking: u verwijdert de SIM-kaart door op het lipje te drukken. Schuif de SIM-kaart over het lipje en uit de houder.

De batterij plaatsen

Waarschuwing: gebruik alleen batterijen die door Research In Motion® voor dit toestel worden aanbevolen. Zie het *boekje met veiligheids- en productinformatie* op de cd-rom BlackBerry User Tools voor meer informatie over het veilig gebruik van de batterij.


1. Druk op de batterijklep.
2. Schuif de batterijklep naar beneden.
3. Plaats de batterij met de connectoren van de batterij tegen de connectoren van het toestel.




4. Plaats de batterijklep weer terug.
5. Als de batterij is opgeladen, wordt het toestel ingeschakeld en verschijnt het dialoogvenster waarin u de datum en tijd kunt bevestigen.
 - Klik op **Edit** (Bewerken) als de datum en tijd niet juist zijn. Zie "De datum en tijd instellen" op pagina 20 voor meer informatie.
 - Klik op **OK** als de datum en tijd juist zijn.

De batterij opladen

1. Sluit de kleinste stekker van de USB-kabel aan het toestel.



2. Afhankelijk van het type reisoplader dat bij het toestel wordt geleverd, moet u mogelijk de plug in de stroomadapter plaatsen of de stekkers van de plug omlaag duwen.



3. Steek de voedingsadapter in een stopcontact.
4. Laat de batterij helemaal opladen.

Opmerking: als u de BlackBerry Desktop Software op een computer installeert, kunt u het toestel opladen door het op de computer aan te sluiten. Zie "Kan ik het toestel opladen door het op de computer aan te sluiten?" op pagina 21 voor meer informatie.

Aansluiten op het draadloze netwerk

Druk als de stroom is ingeschakeld op de **aan/uit-knop** van het toestel. Het toestel maakt automatisch verbinding met het draadloze netwerk.

Om verbinding te maken met het draadloze netwerk moet de draadloze service actief zijn en moet u zich binnen het dekkinggebied van het draadloze netwerk bevinden. Zie de grafiek met de dekking van het draadloze netwerk aan de binnenzijde van de omslag van deze handleiding voor meer informatie.

Als het toestel niet is aangesloten op het draadloze netwerk, kunt u functies gebruiken waarvoor geen verbinding met het draadloze netwerk nodig is. U kunt bijvoorbeeld e-mailberichten typen en opslaan, taken beheren en de rekenmachine gebruiken.

Opmerking: als u BlackBerry Internet Service gebruikt, wordt het instellen van de account automatisch gestart wanneer het toestel voor de eerste keer verbinding maakt met het draadloze netwerk. Zie "Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Internet Service" op pagina 9 voor meer informatie.

Optie voor het instellen van e-mail kiezen

Als u met uw BlackBerry-toestel e-mailberichten wilt verzenden en ontvangen, dient u met behulp van een van de volgende opties een e-mailadres aan uw toestel te koppelen.

BlackBerry Internet Service-optie

Met deze optie kunt u een nieuw BlackBerry e-mailadres voor uw toestel maken of het toestel koppelen aan een of meer bestaande e-mailadressen die met dit toestel kunnen worden gebruikt. Dit is de standaardoptie voor het instellen van e-mail per gebruiker. Zie "Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Internet Service" op pagina 9 voor meer informatie.

BlackBerry Enterprise Server-optie

Gebruik deze optie als u toegang hebt tot een BlackBerry Enterprise Server® en u uw toestel wilt koppelen aan een e-mailaccount van Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus Notes® of Novell® GroupWise®. Zie "Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Enterprise Server" op pagina 15 voor meer informatie.

BlackBerry Desktop Redirector-optie

Gebruik deze optie als u geen toegang hebt tot een BlackBerry Enterprise Server en u het toestel wilt koppelen aan een e-mailaccount van Microsoft Outlook (Workgroup Installation) die zich op een Microsoft Exchange Server 5.5 of hoger bevindt. Zie "Hoe installeer ik BlackBerry Desktop Redirector?" op pagina 21 voor meer informatie

Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Internet Service

U kunt het toestel instellen voor e-mail met behulp van een webbrowser op het BlackBerry-toestel of op een computer.

Als u het toestel wilt instellen voor e-mail, dient u een aanmeldings-ID en een wachtwoord op te geven. Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service, kunt u een ondersteund e-mailadres toevoegen, een BlackBerry e-mailadres maken of dit allebei doen.

- Voeg een e-mailadres toe als u een bestaande en ondersteunde e-mailaccount hebt die u wilt openen vanaf uw BlackBerry-toestel.
- Maak een BlackBerry e-mailadres als u geen andere bestaande en ondersteunde e-mailaccount hebt of als u een extra e-mailadres nodig hebt dat u kunt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

Opmerking: voor het toevoegen van uw zakelijke e-mailadres hebt u waarschijnlijk een computer nodig. Zie "Informatie over het toevoegen van een e-mailadres" op pagina 11 voor meer informatie.

Het toestel via het toestel instellen voor e-mail

1. Controleer of uw BlackBerry-apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.
Indien het aanmeldingsscherm niet automatisch wordt weergegeven, klikt u op **E-mailinstellingen**.
2. Klik op **Create New Account** (Nieuwe account maken). Klik op **Get Link** (Koppeling ophalen).
3. Lees de juridische voorwaarden en bepalingen aandachtig door. Voer een van de volgende acties uit:

- Klik op **No** (Nee) als u niet akkoord gaat met de juridische voorwaarden en bepalingen en de installatie wilt beëindigen.
- Klik op **Yes** (Ja) als u akkoord gaat met de juridische voorwaarden en bepalingen en met de installatie wilt doorgaan.

4. Typ de aanmeldingsgegevens.
 - **User ID (Gebruikers-ID):** typ een gewenste aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Password (Wachtwoord):** typ een gewenst aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Confirm Password (Wachtwoord bevestigen):** typ het aanmeldingswachtwoord nogmaals.
5. Noteer de gebruikers-ID en het wachtwoord, en bewaar deze gegevens op een veilige plaats. Deze gegevens moet u elke keer typen als u zich aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service.
6. Klik op **Next** (volgende).
7. Klik op een taal voor de website van BlackBerry Internet Service.
8. Voer een van de volgende acties uit:
 - Typ het volledige e-mailadres (bijv. uwnaam@ispnaam.com) als u een e-mailadres wilt toevoegen voor een bestaande en ondersteunde e-mailaccount. Typ het wachtwoord voor de e-mailaccount.

- Klik op **Create a BlackBerry email address** (BlackBerry e-mailadres maken) als u een BlackBerry e-mailadres wilt maken. Typ in het veld **Username** (Gebruikersnaam) de naam die moet worden weergegeven vóór het apenstaartje (@) in het nieuwe BlackBerry e-mailadres.
9. Klik op **Next** (volgende).
 10. Klik op **OK**.

Het toestel via een computer instellen voor e-mail

Als u deze installatieoptie wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- **Internetbrowser:** Microsoft® Internet Explorer versie 6.0 (of hoger) of Netscape® Communicator versie 7.2 (of hoger) met JavaScript™ ingeschakeld
 - **Besturingssysteem:** Microsoft Windows® 2000, Windows XP of Mac OS® 10.3 (of hoger)
1. Controleer of de computer is verbonden met internet.
 2. Typ het webadres dat u hebt ontvangen van de draadloze-serviceprovider in het veld Webadres in een webbrowser.
 3. Klik op **Create New Account** (Nieuwe account maken).
 4. Lees de juridische voorwaarden en bepalingen aandachtig door. Voer een van de volgende acties uit:
 - Klik op **I Disagree** (Ik ga niet akkoord) als u niet akkoord gaat met de juridische voorwaarden en bepalingen en de installatie wilt beëindigen.
 - Klik op **I Agree** (Ik ga akkoord) als u akkoord gaat met de juridische voorwaarden en bepalingen en met de installatie wilt doorgaan.
 5. Typ het PIN-nummer (personal information number) en de international mobile equipment identity (IMEI)-code voor het toestel.
Opmerking: klik op **Status** in de toestelopties voor de PIN- en IMEI-code.
 6. Klik op **Continue** (Doorgaan).
 7. Typ de aanmeldingsgegevens.
 - **User ID (Gebruikers-ID):** typ een gewenste aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Choose Password (Wachtwoord kiezen):** typ een gewenst aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Confirm Password (Wachtwoord bevestigen):** typ het aanmeldingswachtwoord nogmaals.
 - **Language (Taal):** klik in de vervolgkeuzelijst op de taal voor de website van BlackBerry Internet Service.
 8. Noteer de gebruikers-ID en het wachtwoord, en bewaar deze gegevens op een veilige plaats. Deze gegevens dient u telkens in te voeren wanneer u zich aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service.
 9. Klik op **Sign Up** (Aanmelden).
 10. Voer een van de volgende acties uit:
 - Typ het volledige e-mailadres (bijv. uwnaam@ispnaam.com) als u een e-mailadres wilt toevoegen voor een bestaande en ondersteunde e-mailaccount. Typ het wachtwoord voor de e-mailaccount.
 - Als u een BlackBerry e-mailadres wilt maken, typt u in het veld **Username** (Gebruikersnaam) de naam die moet worden weergegeven vóór het apenstaartje (@) in het nieuwe BlackBerry e-mailadres.
 11. Klik op **Next** (volgende).

12. Klik op OK.

Informatie over het toevoegen van een e-mailadres

U kunt e-mailadressen die aan de volgende typen e-mailaccounts zijn gekoppeld, toevoegen aan de BlackBerry Internet Service:

- ISP (met behulp van POP of IMAP)
- Microsoft Exchange (met behulp van Microsoft Outlook Web Access of de BlackBerry Mail Connector)
- IBM Lotus Domino (met behulp van de mailconnector)

U kunt de meeste e-mailadressen voor de meeste ondersteunde e-mailaccounts met behulp van het BlackBerry-toestel toevoegen. U moet e-mailadressen voor sommige typen ondersteunde e-mailaccounts met behulp van een computer toevoegen.

Type e-mailaccount	Webbrowser van BlackBerry-toestel	Webbrowser van computer
meeste e-mailaccounts	✓	✓
privé - Microsoft Outlook	✓	✓
privé - POP of IMAP	✓	✓
zakelijk - Microsoft Outlook Web Access	✓	✓
zakelijk - Microsoft Outlook		✓
zakelijk - IBM Lotus Notes		✓

U kunt wellicht geen e-mailadressen voor bepaalde typen e-mailaccounts toevoegen, wat afhankelijk is van uw e-mailprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider.

Opmerking: als u een ondersteund e-mailadres van uw werk toevoegt, wordt u mogelijk gevraagd BlackBerry Mail Connector op uw computer te installeren. BlackBerry Mail Connector is bedoeld om met de BlackBerry Internet Service e-mailberichten van een zakelijke e-mailaccount van Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes van achter een firewall van het bedrijf op te halen.

Aanmelden via het toestel

U dient zich aan te melden bij de website van BlackBerry Internet Service om e-mailadressen toe te voegen of te verwijderen en instellingen en afleveringsopties van berichten te beheren.

1. Controleer of uw toestel is verbonden met het draadloze netwerk.
2. Klik op **E-mailinstellingen**.
3. Typ uw aanmeldingsgegevens.
 - **User ID (Gebruikers-ID):** typ uw aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Password (Wachtwoord):** typ uw aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
4. Klik op **Submit** (Verzenden).
5. Klik op **Get Link** (Koppeling ophalen).

Aanmelden via een computer

U dient zich aan te melden bij de website van BlackBerry Internet Service om e-mailadressen toe te voegen of te verwijderen en instellingen en afleveringsopties van berichten te beheren.

1. Controleer of de computer is verbonden met internet.
2. Typ in een webbrowser het webadres dat u van uw draadloze-serviceprovider hebt ontvangen.
3. Typ uw aanmeldingsgegevens.

- **User ID (Gebruikers-ID):** typ uw aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - **Password (Wachtwoord):** typ uw aanmeldingswachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service.
4. Klik op **Login** (Aanmelden).

Uw aanmeldingswachtwoord aanvragen

Als u uw wachtwoord voor de website van BlackBerry Internet Service bent vergeten, kunt u vragen of men het wachtwoord naar uw toestel wil versturen.

Uw aanmeldingswachtwoord via een computer aanvragen

1. Klik in het aanmeldingsscherm van de website van BlackBerry Internet Service op **Forgot your password** (Wachtwoord vergeten).
2. Typ de gewenste gegevens:
 - Typ in het veld **User ID** (Gebruikers-ID) uw aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.
 - Typ in het veld **PIN** de PIN voor uw BlackBerry-toestel.

Opmerking: klik op **Status** in de toestelopties voor de PIN van uw toestel.

3. Klik op **Request Password** (Wachtwoord aanvragen).

Uw aanmeldingswachtwoord via het toestel aanvragen

U kunt met uw toestel het wachtwoord aanvragen.

1. Klik in het aanmeldingsscherm van de website van BlackBerry Internet Service op **Forgot your password** (Wachtwoord vergeten).
2. Typ in het veld **User ID** (Gebruikers-ID) uw aanmeldingsnaam voor de website van BlackBerry Internet Service.

3. Klik op **Submit** (Verzenden).

Meer informatie

Zie de *on line Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie over het toevoegen van e-mailadressen, het maken van een BlackBerry e-mailadres en het beheren van e-mailinstellingen en afleveringsopties voor berichten.

Meld u voor de *on line Help van BlackBerry Internet Service* aan bij de website van BlackBerry Internet Service en klik op de **Help**-koppeling.

Opmerking: als u zich met behulp van een browser op uw toestel aanmeldt bij de website van BlackBerry Internet Service, klikt u op de **Help**-koppeling op de webpagina en **vervolgens** op **Help** (**Get Link** (Koppeling ophalen)) in het menu.

De BlackBerry-desktopsoftware installeren

Installeer de BlackBerry-desktopsoftware op een computer om de volgende acties te kunnen uitvoeren:

- PIM-gegevens (persoonlijke informatiemanager) synchroniseren, zoals contactpersonen, taken en afspraken
- Reservekopie van toestelgegevens maken en deze gegevens herstellen
- Nieuwe toestelprogramma's laden, zoals bijgewerkte systeemsoftware, games en PIM-programma's van derden
- Toestel opladen via de computer

Om de desktopsoftware te installeren hebt u het volgende nodig:

- Intel®-compatibele 486 of snellere computer die geschikt is voor USB 1.1 of hoger
- Windows 98, Windows ME, Windows 2000 of Windows XP
- Vrije USB-poort

- Als u Windows 98 gebruikt (niet Windows 98 Tweede Editie), moet u de DCOM 98 versie 1.3-update van www.microsoft.com/com/default.msp downloaden en installeren voor het USB-stuurprogramma.
1. Plaats de cd-rom BlackBerry User Tools in het cd-rom-station.
 2. Voer de instructies op het scherm uit.
 - Selecteer **BlackBerry Internet Service** als de integratieoptie voor uw account.
 3. Wanneer de installatie is voltooid, sluit u de kleinste stekker van de USB-kabel aan op het toestel.
 4. Sluit de grootste stekker van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort op de computer.
 5. Klik op de computer op **Start** op de taakbalk.
 6. Klik op **Programma's > BlackBerry > Desktop Manager**.

Opmerking: klik voor meer informatie over de functies van de BlackBerry Desktop Software op **Help > Desktop Help Contents**.

Instellen voor e-mail met behulp van de BlackBerry Enterprise Server

De systeembeheerder kan uw toestel voor e-mail instellen, maar u kunt ook zelf aan de hand van een van de hier beschreven methoden uw BlackBerry-toestel aan een ondersteund e-mailadres koppelen.

De BlackBerry instellen voor e-mail met het toestel zelf

Als u van de systeembeheerder een enterprise-activeringswachtwoord hebt ontvangen, kunt u e-mail op het toestel instellen.

1. Controleer of uw toestel is verbonden met het draadloze netwerk.
2. Klik op het toestel op **Enterprise Activation** (Enterprise activeren).
3. Voer het adres van de ondersteunde zakelijke e-mailaccount in.
4. Typ het enterprise-activeringswachtwoord dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen.
5. Klik op **Activate** (Activeren).

Opmerking: de systeembeheerder kan u vragen het programma BlackBerry Device Manager op uw systeem te installeren om de hoeveelheid gegevens te beperken die via het draadloze netwerk worden verzonden wanneer het toestel op de computer is aangesloten.

Het toestel via een computer instellen voor e-mail

Als u geen enterprise-activeringswachtwoord van de systeembeheerder hebt ontvangen, maar deze wel heeft aangegeven dat u de BlackBerry Enterprise Server mag gebruiken, kunt u de BlackBerry-desktop op uw computer installeren en daarmee de e-mail instellen.

Om de desktopsoftware te installeren hebt u het volgende nodig:

- Intel-compatibele 486 of snellere computer die geschikt is voor USB 1.1 of hoger
- Windows 98, Windows ME, Windows 2000 of Windows XP
- Vrije USB-poort
- Als u Windows 98 gebruikt (niet Windows 98 Tweede Editie), moet u de DCOM 98 versie 1.3-update van www.microsoft.com/com/default.mspx downloaden en installeren voor het USB-stuurprogramma.

1. Plaats de cd-rom BlackBerry User Tools in het cd-rom-station.
2. Voer de instructies op het scherm uit.
 - Selecteer **BlackBerry Enterprise Server of BlackBerry Desktop Redirector** als de integratie-optie voor uw account.
 - Selecteer **BlackBerry Enterprise Server** als de omleidingsoptie voor uw e-mail.
3. Wanneer de installatie is voltooid, sluit u de kleinste stekker van de USB-kabel aan op het toestel.
4. Sluit de grootste stekker van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort op de computer.

5. Klik op de computer op **Start** op de Windows-taakbalk.
6. Klik op **Programma's > BlackBerry > Desktop Manager**.
 - Voer de instructies op het scherm uit als u wordt gevraagd een coderingssleutel te genereren.

Opmerking: klik voor meer informatie over de functies van de BlackBerry-desktopsoftware op **Help > Desktop Help Contents**.

Hoe...

Bellen

Typ het gewenste telefoonnummer in het beginscherm. Druk op de **verbindingstoets**. U beëindigt het gesprek door de **verbreekttoets** in te drukken.

Opmerkingen: Druk op de **verbindingstoets** in een scherm om de telefoon te openen.

Selecteer een contactpersoon, gesprekslogboek of telefoonnummerkoppeling in een scherm en druk op de **verbindingstoets** om iemand te bellen.

U schakelt tijdens een gesprek de luidspreker in door met het wielte te klikken. Klik op **Activate Speaker** (Luidspreker inschakelen). Klik nogmaals met het wielte om de luidspreker uit te schakelen. Klik op **Activate Handset** (Handset inschakelen).

Typen met SureType

Voor het typen in de meeste velden gebruikt u de invoermethode SureType. Druk op de toets voor elke letter van een woord, totdat het hele woord is ingevoerd. Bij het typen met de SureType-technologie veranderen de letters op het scherm automatisch totdat het woord volledig is.

Als u bijvoorbeeld het woord **run** wilt typen, drukt u op de lettertoetsen **ER + UI + BN**. Druk op de **spatietoets**.

Als u alle letters in een woord typt en het woord wordt niet juist weergegeven of als er meerdere woorden zijn voor toetsen waarop u drukt, kiest u een woord uit de lijst.

- Met de **Volgende**-toets bladert u door de selecties in de lijst. U kunt ook aan het wielte draaien om vooruit of achteruit door de lijst te bladeren.

- Druk op de **Enter**-toets of klik met het wielte om een woord in de lijst te selecteren en verder te gaan met het typen van hetzelfde woord.
- Druk op de **spatietoets** als u een woord uit de lijst wilt kiezen en vervolgens een nieuw woord wilt typen.
- U verwijdt een getypte letter met de **Backspace**- of **Delete**-toets

E-mailberichten verzenden

Om e-mailberichten te kunnen verzenden en ontvangen moet uw toestel aan een e-mailadres zijn gekoppeld. Zie "Optie voor het instellen van e-mail kiezen" op pagina 7 voor meer informatie.

- Klik met het wielte in de berichtenlijst.
- Klik op **Compose Email** (E-mailbericht schrijven).
- Typ in het veld **To** (Aan) een e-mailadres of de naam van een contactpersoon.
- Klik met het wielte.
- Typ een bericht.
- Klik met het wielte.
- Klik op **Send** (Verzenden).

Opmerking: als het toestel aan meerdere e-mailadressen is gekoppeld, kunt u het adres selecteren waarmee u het bericht wilt verzenden. Druk boven aan het bericht in het veld **Send Using** (Verzenden met) op de **spatietoets** totdat het gewenste e-mailadres wordt weergegeven.

PIN-berichten verzenden

Elk BlackBerry-toestel op het netwerk wordt aan de hand van een PIN-nummer (persoonlijk identificatienummer) herkend. Als u de PIN van een BlackBerry-toestel van een andere gebruiker weet, kunt u een PIN-bericht naar die persoon sturen. Klik op **Status** in de toestelopties als u de PIN wilt opzoeken.

1. Klik met het wielkje in de berichtenlijst.
2. Klik op **Compose PIN** (PIN samenstellen).
3. Typ in het veld **To** (Aan) een PIN of de naam van een contactpersoon.
4. Klik met het wielkje.
5. Typ een bericht.
6. Klik met het wielkje.
7. Klik op **Send** (Verzenden).

SMS-berichten (tekstberichten) verzenden

1. Klik met het wielkje in de berichtenlijst.
2. Klik op **Compose SMS** (SMS-bericht schrijven).
3. Klik op **[Use Once]** (Eenmalig gebruiken).
4. Klik op **SMS**.
5. Typ een telefoonnummer waarnaar SMS-berichten kunnen worden verstuurd.
6. Klik met het wielkje.
7. Klik op **Continue** (Doorgaan).
8. Typ een bericht.
9. Klik met het wielkje.
10. Klik op **Send** (Verzenden).

Opmerking: als u contactpersonen aan het adresboek hebt toegevoegd, kunt u een contactpersoon in de lijst selecteren nadat u op **Compose SMS** (SMS-bericht schrijven) hebt geklikt.

MMS-berichten (multimediaberichten) verzenden

1. Klik met het wielkje in de berichtenlijst.
2. Klik op **Compose MMS** (MMS-bericht schrijven).
3. Klik op **[Use Once]** (Eenmalig gebruiken).
4. Klik op **MMS**.
5. Selecteer een verzendmethode voor het MMS-bericht.
6. Typ een telefoonnummer of e-mailadres waarnaar MMS-berichten kunnen worden verstuurd.
7. Klik met het wielkje.
8. Klik op **Continue** (Doorgaan).
9. Typ een bericht.
10. Klik met het wielkje.
11. Klik op **Attach Address** (Adres bijvoegen), **Attach Appointment** (Afspraak bijvoegen), **Attach Audio** (Audio bijvoegen) of **Attach Picture** (Afbeelding bijvoegen).
12. Klik op een contactpersoon, afspraak, audiobestand of afbeelding.
 - Als u een contactpersoon hebt geselecteerd, klikt u op **Continue** (Doorgaan).
 - Hebt u een afspraak geselecteerd, klik dan op **Attach Appointment** (Afspraak bijvoegen).
13. Klik op **Continue** (Doorgaan).
14. Klik met het wielkje.
15. Klik op **Send** (Verzenden).

Opmerking: als u contactpersonen aan het adresboek hebt toegevoegd, kunt u een contactpersoon in de lijst selecteren nadat u op **Compose MMS** (SMS-bericht schrijven) hebt geklikt.

Contactpersonen toevoegen

1. Klik in het adresboek met het wielkje.
2. Klik op **New Address** (Nieuw adres).
3. Typ de gegevens van de contactpersoon.
4. Klik met het wielkje.
5. Klik op **Opslaan**.

Contacten op de SIM-kaart toevoegen aan het adresboek

Als u gegevens van contactpersonen op de SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u die gegevens naar het adresboek van het toestel kopiëren.

1. Klik in het adresboek met het wielkje.
2. Klik op **SIM Phone Book** (SIM-telefoonboek).
3. Klik met het wielkje.
4. Klik op **Copy All To Address Book** (Alles naar adresboek kopiëren).

Naar webpagina's gaan

1. Klik in de browser met het wielkje.
2. Klik op **Go To** (Ga naar).
3. Typ een webadres.
4. Klik met het wielkje.
5. Klik op **OK**.

Opmerkingen: druk op de **spatietoets** om een punt in te voegen.

U voegt een schuine streep (/) in door op de **Shift**-toets + de **spatietoets** te drukken.

In het dialoogvenster **Go To** (Ga naar) wordt bijgehouden welke webadressen u hebt ingevoerd. U gaat naar een webpagina in de lijst door op het webadres te klikken. Klik op **OK**.

Wachtwoorden typen

Gebruik de multitap-invoermethode voor het typen van wachtwoorden. Druk één keer op een lettertoets om de eerste letter van die toets te typen of twee keer om de tweede letter van die toets te typen. Als het wachtwoord hoofdletters bevat, houdt u de lettertoets ingedrukt. Wanneer u het wachtwoord hebt ingevoerd, drukt u op de **Enter**-toets.

Een toestelwachtwoord instellen

1. Klik in de toestelopties op **Security Options** (Beveiligingsopties).
2. Klik op **General Settings** (Algemene instellingen).
3. Stel het veld **Password** (Wachtwoord) in op **Enabled** (Ingeschakeld).
4. Stel de overige beveiligingsopties in.
5. Klik met het wielkje.
6. Klik op **Opslaan**.
7. Typ een toestelwachtwoord.
8. Klik met het wielkje.
9. Typ het toestelwachtwoord opnieuw.
10. Klik met het wielkje.

Toestel vergrendelen

Klik als een toestelwachtwoord is ingesteld, in het beginscherm op **Lock** (Vergrendelen).

U ontgrendelt het toestel door in het vergrendelscherm met het wielkje te draaien. Klik op **Unlock** (Ontgrendelen). Typ uw wachtwoord. Druk op de **Enter**-toets.

Opmerking: als het toestel is vergrendeld, moet u toch een noodoproep kunnen plaatsen zonder het alarmnummer te kiezen. Klik op **Emergency Call** (Noodoproep). Klik op **Yes** (Ja).

De datum en tijd instellen

1. Klik in de toestelopties op **Date/Time** (Datum/tijd).
2. Stel het veld **Time Zone** (Tijdzone) in.
3. Stel in het veld **Date/Time Source** (Bron datum/tijd) een bron voor de datum en tijd in.
4. Klik met het wielkje.
5. Klik op **Update Time** (Tijd bijwerken).
6. Klik met het wielkje.
7. Klik op **Opslaan**.

Opmerking: als u de datum en tijd zelf wilt instellen, stelt u het veld **Date/Time Source** (Bron datum/tijd) in op **Off** (Uit). Stel de overige velden van het scherm **Date/Time** (Datum/tijd) op de juiste datum en tijd in. Sla de wijzigingen op.

Profielen inschakelen

Klik in de profielenlijst op een waarschuwingsprofiel. Klik op **Enable** (Inschakelen).

Opmerking: u wijzigt het huidige waarschuwingsprofiel snel door een ander profiel te selecteren. Druk op de **spatietoets**.

De Bluetooth-radio inschakelen

U schakelt de Bluetooth®-radio in door in de toestelopties op **Bluetooth** te klikken. Klik met het wielkje. Klik op **Enable Bluetooth** (Bluetooth inschakelen).

U schakelt de Bluetooth-radio uit door in de toestelopties op **Bluetooth** te klikken. Klik met het wielkje. Klik op **Disable Bluetooth** (Bluetooth uitschakelen).

Verbinding maken met een ander toestel waarop Bluetooth is ingeschakeld

1. Klik in de toestelopties op **Bluetooth**.
2. Klik met het wielkje.
3. Klik op **Add Device** (Toestel toevoegen).
4. Klik op de naam van het toestel waarop Bluetooth is ingeschakeld.
5. Voer in het veld **Enter passkey for <device name>** (Wachtwoordsleutel voor <toestelnaam> invoeren) een wachtwoordsleutel in.
6. Typ dezelfde wachtwoordsleutel op het toestel waarop Bluetooth is ingeschakeld waarmee u verbinding maakt.

Opmerkingen: controleer of het toestel waarop Bluetooth is ingeschakeld en waarmee u verbinding wilt maken, zich in de juiste modus voor verbinden bevindt.

De namen van de toestellen waarop Bluetooth is ingeschakeld en die u aan elkaar hebt gekoppeld, staan in een lijst met gekoppelde toestellen waarop Bluetooth is ingeschakeld. Deze toestellen staan niet in de lijst met apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld, die verschijnt wanneer u op **Add Device** (Toestel toevoegen) klikt.

Meer informatie

Klik met het wielkje in het programma om Help-onderwerpen te openen voor het programma dat u gebruikt. Klik op **Help**.

U opent de hoofdlijst met Help-onderwerpen voor alle programma's door in een Help-scherm met het wielkje te klikken. Klik op **Index**.

Veel gestelde vragen

Waarom kan ik mijn toestel niet inschakelen?

Er is mogelijk geen voeding. Druk op de **aan/uit-knop**.

De batterij is waarschijnlijk niet opgeladen.

Zie "De batterij opladen" op pagina 6 voor meer informatie.

Waarom laadt mijn toestel niet op?

Er is waarschijnlijk een probleem met een aansluiting. Controleer of alle kabels en stekkers op de poorten en stopcontacten zijn aangesloten. Zie "De batterij opladen" op pagina 6 voor meer informatie.

De batterij is waarschijnlijk niet goed geplaatst. Schakel het toestel uit, haal de batterij uit het toestel en plaats de batterij vervolgens weer terug. Controleer of de batterij op de juiste manier in het toestel is geplaatst. Zie "De batterij plaatsen" op pagina 5 voor meer informatie.

De computer moet zijn ingeschakeld als u het toestel voor opladen op de computer aansluit. Als u het toestel via een USB-hub op de computer aansluit, kan het toestel alleen worden opgeladen als de hub op een stopcontact kan worden aangesloten.

Kan ik het toestel opladen door het op de computer aan te sluiten?

Als u de BlackBerry-desktopsoftware of BlackBerry Device Manager op de computer hebt geïnstalleerd, kunt u het toestel aansluiten op de computer en de batterij opladen.

1. Controleer of de computer is ingeschakeld.
2. Sluit de kleinste stekker van de USB-kabel aan op het toestel.
3. Sluit de grootste stekker van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort op de computer.

Opmerking: voor meer informatie over het aansluiten van het toestel op de computer klik u in de desktopsoftware op **Help** waarna de *on line Help van de BlackBerry-desktopsoftware* wordt weergegeven.

Waarom kan ik geen e-mailberichten verzenden of ontvangen?

Controleer of uw toestel is verbonden met het draadloze netwerk. Zie "Aansluiten op het draadloze netwerk" op pagina 6 voor meer informatie.

Controleer of u het toestel aan een ondersteund e-mailadres hebt gekoppeld. Zie "Optie voor het instellen van e-mail kiezen" op pagina 7 voor meer informatie.

Zie de *on line Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie over het oplossen van problemen met e-mailberichten als u de BlackBerry Internet Service gebruikt. Zie "Meer informatie" op pagina 12 voor meer informatie.

Kunt u dit probleem niet aan de hand van de probleemoplossingen verhelpen, reset dan het toestel door de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen.

Opmerking: klik met het wielte in een berichtenlijst voor meer informatie over het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Klik op **Help > Email Messages** (E-mailberichten).

Hoe installeer ik BlackBerry Desktop Redirector?

Als u een e-mailaccount van Microsoft Outlook (Workgroup Installation) hebt dat zich bevindt op een Microsoft Exchange Server versie 5.5 of hoger en u hebt met het toestel geen toegang tot een BlackBerry Enterprise Server, kunt u de BlackBerry Desktop Redirector-software op uw computer installeren en via deze software het toestel aan het e-mailadres koppelen.

U kunt BlackBerry Desktop Redirector installeren wanneer u de BlackBerry-desktopsoftware installeert door **BlackBerry Desktop Redirector** als de omleidingsoptie voor het bericht te selecteren. Zie "Het toestel via een computer instellen voor e-mail" op pagina 15 voor meer informatie over het installeren van de BlackBerry-desktopsoftware.

Uw computer moet zijn ingeschakeld en BlackBerry Desktop Redirector moet worden uitgevoerd om berichten op uw toestel te kunnen verzenden en ontvangen.

Hoe reinig ik het scherm?

Gebruik voor het reinigen van het scherm en toestel uitsluitend een droge doek. Gebruik geen vloeibare reinigers in een spuitbus of oplosmiddelen op of in de buurt van het toestel. Trek eventuele kabels uit de computer en haal eventuele oplaadapparaten uit de wandcontactdoos voordat u het toestel of het oplaadapparaat gaat reinigen.

Opmerking: Zie het *boekje met veiligheids- en productinformatie* op de cd-rom BlackBerry User Tools voor meer informatie over het onderhoud van uw toestel.

Waar kan ik accessoires voor mijn toestel aanschaffen?

U kunt goedgekeurde accessoires voor uw toestel online bestellen op:

www.shopblackberry.com

Opmerking: gebruik bij uw toestel alleen de accessoires die zijn goedgekeurd door Research In Motion (RIM). Door het gebruik van accessoires die niet door RIM zijn goedgekeurd, kunnen eventuele goedkeuringen of garanties met betrekking tot het toestel vervallen en kan het toestel beschadigd raken.

Waar kan ik games en beltonen voor mijn toestel downloaden?

U kunt bij diverse leveranciers games, beltonen en andere programma's voor uw toestel downloaden. Met de browser van het toestel kunt u nieuwe programma's downloaden, maar u kunt nieuwe programma's ook via uw computer downloaden en vervolgens met behulp van BlackBerry Application Loader van de BlackBerry-desktopsoftware naar het toestel uploaden.

U kunt met de browser van uw toestel naar de volgende website gaan:

mobile.blackberry.com

Opmerking: het gebruik van software van derden is afhankelijk van uw instemming met de voorwaarden van de betreffende (eventuele) softwarelicenties voor deze producten of diensten. Alle producten en diensten van derden die bij de producten en diensten van RIM worden geleverd, worden geleverd "in de staat waarin deze verkeren". RIM doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de producten en diensten van derden en RIM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de producten en diensten van derden, ook niet als RIM op de hoogte was of had kunnen zijn van de kans op het optreden van schade.

Waarom wordt het toestelscherm uitgeschakeld?

Als u het toestel een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen. Draai met het wieltje of druk op een toets om het scherm weer in te schakelen.

Waarom staan sommige programma's niet in het beginscherm?

Controleer of uw toestel is verbonden met het draadloze netwerk. Sommige programma's zoals browserprogramma's worden mogelijk pas op het toestel weergegeven als het toestel verbinding heeft gemaakt met het draadloze netwerk. Zie "Aansluiten op het draadloze netwerk" op pagina 6 voor meer informatie.

Als er op het toestel een thema wordt gebruikt, wordt het programma mogelijk in een map of programmamenu in plaats van in het beginscherm weergegeven. Het programma kan ook een andere naam gebruiken.

BlackBerry Internet Service - veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik een ander toestel in combinatie met BlackBerry Internet Service wil gebruiken?

BlackBerry Internet Service is aan uw toestel gekoppeld. Als u een ander toestel wilt gebruiken, kunt u zich aanmelden bij de website van BlackBerry Internet Service om de PIN van het toestel bij te werken dat is gekoppeld aan BlackBerry Internet Service. Zie "Aanmelden via een computer" op pagina 11 voor meer informatie. Zie de *on line Help van BlackBerry Internet Service* of neem contact op met serviceprovider voor draadloze verbinding voor meer informatie over het wijzigen of bijwerken van het toestel.

Waarom kan ik geen ondersteund e-mailadres toevoegen?

Controleer of de e-mailaccount die is gekoppeld aan het e-mailadres dat u wilt toevoegen, POP3 of IMAP4 ondersteunt. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie over de adrestypen die u kunt toevoegen. Zie de *on line Help van BlackBerry Internet Service* voor meer informatie over het toevoegen van ondersteunde e-mailadressen.

Hoe werkt een toegevoegd ondersteund e-mailadres met BlackBerry Internet Service?

Als u een ondersteund e-mailadres toevoegt aan BlackBerry Internet Service, wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen BlackBerry Internet Service en de e-mailaccount die is gekoppeld aan het e-mailadres dat u hebt toegevoegd. Aan de hand van deze koppeling kunt u via het toegevoegde e-mailadres e-mailberichten vanaf het BlackBerry-toestel verzenden en ontvangen. De e-mailberichten worden bij dezelfde e-mailaccount als voorheen afgeleverd, voordat u het e-mailadres aan BlackBerry Internet Service had toegevoegd. Ook de e-mailberichten van het adres dat u hebt toegevoegd, staan in de berichtenlijst op het BlackBerry-toestel. E-mailberichten die u op uw BlackBerry-toestel leest, opslaat of verwijderd, worden automatisch in uw e-mailaccount gemarkeerd als gelezen, opgeslagen of verwijderd. De wijzigingen die u aanbrengt in e-mailberichten die op uw e-mailaccount staan, worden niet toegepast op de e-mailberichten die op uw BlackBerry-toestel staan. Als u een zakelijke e-mailaccount van Microsoft Exchange of IBM Lotus Domino of een privé e-mailaccount van IMAP hebt, worden e-mailberichten die u vanaf het BlackBerry-toestel verzendt, naar de map Verzonden items in uw e-mailaccount gekopieerd. Zo worden ook de e-mailberichten die u verwijderd, naar de map Verwijderde items gekopieerd.

Opmerking: het ligt aan het type e-mailaccount of het mailtoepassing of draadloze e-mail op het BlackBerry-toestel wordt gecontroleerd.

Om PIM-gegevens (persoonlijke informatiemanager), zoals contactpersonen, taken en afspraken te kunnen synchroniseren moet BlackBerry-desktopsoftware zijn geïnstalleerd. Zie "De BlackBerry-desktopsoftware installeren" op pagina 12 voor meer informatie.

Extra Help en probleemoplossingen van BlackBerry:

www.blackberry.com/support

© 2006 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. De BlackBerry- en RIM-families van verwante merken, afbeeldingen en symbolen zijn het exclusieve eigendom van Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, 'Always On, Always Connected', het symbool van de "bewegende envelop", BlackBerry en BlackBerry Enterprise Server zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en kunnen in andere landen zijn aangevraagd of gedeponeerd..

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. Elk gebruik van deze merken door Research In Motion Limited geschiedt onder licentie. IBM, Lotus Notes, Lotus, Domino en iNotes zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. JavaScript is een handelsmerk van Sun Microsystems Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Mac OS is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft, Windows, Windows NT en Outlook zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Netscape is een gedeponeerd handelsmerk van Netscape Communication Corporation. Novell en GroupWise zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Het BlackBerry-toestel en/of de bijbehorende software zijn beschermd door het auteursrecht, internationale verdragen en diverse octrooien, waaronder een of meer van de volgende in de V.S. gedeponeerde octrooien: 6.278.442; 6.271.605; 6.219.694; 6.075.470; 6.073.318; D445.428; D433.460; D416.256. Andere octrooien zijn in verschillende landen overal ter wereld gedeponeerd of aangevraagd. Ga naar www.rim.com/patents.shtml voor een lijst met RIM-octrooien [zoals hierna gedefinieerd].

Dit document wordt geleverd "in de staat zoals het is". Research In Motion Limited en diens dochterondernemingen ("RIM") zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische, technische of andere onvolkomenheden in dit document. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen maar is niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op dit document. RIM DOET GEEN TOEZEGGINGEN, GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN EN MAAKT GEEN AFSPRAKEN, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET (MET INBEGRIJP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE EXPLICIET OF IMPLICIET GARANTIES OF VOORWAARDEN OMTRENT DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER, DE VERHANDELBAARHEID, DE DUURZAAMHEID OF DE EROP RUSTENDE RECHTEN, OF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF HET GEBREK DAARAAN VAN DE HIERIN VERMELDE SOFTWARE OF DE PRESTATIES VAN HIERIN VERMELDE SERVICES). IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE KUNNEN NOCH RIM NOCH DE RESPECTIEVE DIRECTIE, MANAGERS OF WERKNEMERS OF ADVISEURS JEGENS U AANSprakelijk WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, ONGEACHT OF DIT DIRECTE, ECONOMISCHE, COMMERCIELE, BIJZONDERE, GEVOLG-, BIJKOMENDE, IMMATERIELE OF INDIRECTE SCHADE BETREFT, ZELF ALS RIM OP DE HOOGTE WAS VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN OMZET OF WINST UIT ONDERNEMING, GEGEVENSVERLIES, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, WINSTDERIVING OF HET UITBLIJVEN VAN VERWACHTTE BESPARINGEN.

Dit document kan verwijzingen naar gegevensbronnen, hardware of software, producten of diensten en/of websites van derden (gezamenlijk de "Informatie van derden" genoemd) bevatten. RIM heeft geen controle over, en is niet aansprakelijk voor de Informatie van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Informatie van derden. Het feit dat in dit document Informatie van derden is opgenomen, betekent niet dat RIM deze informatie of de derde partij zelf op enige wijze onderschrijft. Voor de installatie en het gebruik van de Informatie van derden in combinatie met producten en diensten van RIM kunnen een of meer licenties op het gebruik van de octrooien, handelsmerken of auteursrechten vereist zijn om inbreuk van het intellectuele-eigendomsrecht van anderen te voorkomen. Alle transacties met Informatie van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naleving van de toepasselijke licenties en voorwaarden en bepalingen, vinden uitsluitend plaats tussen u en de derde partij. U uitsluitend bent verantwoordelijk voor de beoordeling of dergelijke licenties van derden vereist zijn en voor het verkrijgen van die licenties met betrekking tot de Informatie van derden. Mochten dergelijke licenties voor het intellectuele eigendom nodig zijn, dan raadt RIM u uitdrukkelijk aan de Informatie van derden niet te installeren of gebruiken tot alle toepasselijke licenties door u of namens u zijn verkregen. Uw gebruik van de Informatie van derden wordt beheerst door en is onderhevig aan uw instemming met de voorwaarden van de licenties van de Informatie van derden. Alle Informatie van derden die bij de producten en diensten van RIM wordt geleverd, wordt gegeven "in de staat waarin deze verkeert". RIM doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Informatie van derden en RIM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de Informatie van derden, ook niet als RIM op de hoogte was of had kunnen zijn van de kans op het optreden van schade.

Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies.

Voor bepaalde functies in dit document is een minimumversie van BlackBerry Enterprise Server Software, BlackBerry Desktop Software en/of BlackBerry Device Software nodig en vereisen mogelijk extra ontwikkeling van producten en producten en/of diensten van derden voor toegang tot bedrijfstoepassingen.

BlackBerry 7130g™
Modelnummer: RBA42GW

Gepubliceerd in XXXXXX
PRINTSPEC-005

Waar vind ik meer informatie?

Typing tutorial

De zelfstudie voor typen leert u belangrijke tips voor het invoeren van tekst met de toetsen. De zelfstudie wordt automatisch weergegeven wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt. U kunt de zelfstudie op elk gewenst moment openen door de optie **Help** in de programmalijst te kiezen. Klik op **Typing Tutorial (Zelfstudie voor typen)**.

Gebruikershandleiding

Voor meer informatie over het gebruik van het toestel klikt u op **Help** in de programmalijst.

Klik op **Help** in het menu van het toestel voor een overzicht van de Help-onderwerpen van het programma.

Extra informatiebronnen

Meld u voor de *online Help* van BlackBerry Internet Service™ aan bij de website. Klik op **Help** op de menubalk.

De gebruikershandleiding van BlackBerry® *het boekje met veiligheids- en productinformatie en de softwarelicentieovereenkomst met het garantieboekje voor uw toestel* staan op de cd-rom BlackBerry User Tools die met het toestel is meegeleverd.

De online Help van het *BlackBerry-softwareprogramma en de gebruikershandleiding* opent u via het menu **Help** in deze software.