



BlackBerry Wireless Handheld

Version 4.1

Benutzerhandbuch

BlackBerry 8707 Wireless Handheld™ Modellnummer: RBD5xUW

Letzte Änderung: 1 März 2006

Artikelnummer: SWD_X_HH(DE)-110.000

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basiert diese Dokumentation auf der BlackBerry Handheld-Softwareversion 4.1.

Senden Sie uns Ihre Kommentare zur Produktdokumentation. <https://www.blackberry.com/DocsFeedback>.

© 2006 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches Eigentum von Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, „Always On, Always Connected“, das „Envelope in Motion“-Symbol, BlackBerry und BlackBerry Enterprise Server sind beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern ebenfalls eingetragen oder angemeldet sein.

Die Wortmarke Bluetooth und die dazugehörigen Logos gehören Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Research In Motion Limited unterliegt den Lizenzbestimmungen. IBM, Lotus, Domino und Lotus Notes sind eingetragene Marken oder Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. JavaScript ist eine Marke von Sun Microsystems Inc. in den USA oder in anderen Ländern. Microsoft, Outlook, PowerPoint und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Novell und GroupWise sind eingetragene Marken oder Marken von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern. vCard und vCalendar sind eingetragene Marken oder Marken von Internet Mail Consortium. Alle weiteren Marken, Produkt- und Firmennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das BlackBerry-Gerät sowie die zugehörige Software sind durch Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen internationaler Verträge sowie verschiedene Patente geschützt. Die US-Patentnummern lauten: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Weitere Patente sind angemeldet oder stehen zur Anmeldung in verschiedenen Ländern an. Eine aktuelle Liste von RIM (nachfolgend definiert)-Patenten finden Sie unter www.rim.com/patents.shtml.

Dieses Dokument wird „ohne Mängelgewähr“ zur Verfügung gestellt. Research In Motion Limited und ihre Tochterfirmen („RIM“) übernehmen keine Verantwortung für typografische, technische oder sonstige Ungenauigkeiten in diesem Dokument. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, den Benutzer von diesen Änderungen, Aktualisierungen, Verbesserungen oder Zusätzen rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen. RIM ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, ALLER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG, HANDELSTAUGLICHKEIT, WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TITEL ODER IN BEZUG AUF LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEDLICHER SOFTWARE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, ODER DIE LEISTUNG BELIEBIGER DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD). BEZÜGLICH DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ÜBERNIMMT WEDER RIM NOCH DIE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER BERATER DIE HAFTUNG FÜR BELIEBIGE SCHÄDEN, WIE DIREKTE, WIRTSCHAFTLICHE, KAUFMÄNNISCHE, SPEZIELLE, FOLGESCHÄDEN, ZUFALLSSCHÄDEN, ÜBER DEN VERURSACHTEN SCHADEN HINAUSGEHENDE ENTSCHÄDIGUNGEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, SELBST DANN NICHT, WENN RIM VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, UMSATZ- ODER ERTRAGSVERLUSTE, VERLORENE DATEN, DURCH VERZÖGERUNGEN VERURSACHTETE SCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER EIN VERSÄUMNIS, ERWARTETE ERSPARNISSE ZU REALISIEREN.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Verweise auf Informationen, Hardware oder Software, Produkte oder Dienstleistungen und/oder Websites von Drittanbietern (allgemein „Angaben Dritter“). RIM kontrolliert Angaben Dritter nicht und ist nicht für diese Informationen verantwortlich, einschließlich, ohne Einschränkung, Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Leistung, Kompatibilität, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit, Anstand, Links oder weitere Aspekte dieser Angaben. Das Einfügen von Angaben Dritter in dieses Dokument impliziert nicht die Billigung des Drittanbieters durch RIM. Für die Installation und Nutzung von Drittanbieter-Informationen mit Produkten und Diensten von RIM ist eventuell mindestens eine Patent-, Marken- oder Urheberrechtslizenz erforderlich, damit eine Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum anderer vermieden wird. Alle Geschäfte mit Drittanbieter-Informationen, einschließlich, und zwar ohne Einschränkung, der Einhaltung geltender Lizenzen sowie allgemeiner Geschäftsbedingungen, finden nur zwischen Ihnen und der Drittpartei statt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, festzulegen, ob solche Drittanbieter-Lizenzen erforderlich und für das Erwerben solcher Lizenzen hinsichtlich Drittanbieter-Informationen verantwortlich sind. Sofern derartige Lizenzen für geistiges Eigentum erforderlich sind, empfiehlt RIM ausdrücklich, Drittanbieter-Informationen nicht zu installieren oder zu verwenden, bevor alle maßgeblichen Lizenzen von Ihnen oder in Ihrem Auftrag beschafft wurden. Ihre Nutzung von Drittanbieter-Informationen unterliegt Ihrer Zustimmung bezüglich der Bedingungen der Lizenzen für die Drittanbieter-Informationen. Alle Drittanbieter-Informationen, die mit Produkten oder Diensten von RIM bereitgestellt werden, gelten ohne Mängelgewähr. RIM übernimmt keinerlei Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Drittanbieterinformationen sowie keinerlei Haftung im Bezug auf Drittanbieterinformationen, selbst dann nicht, wenn RIM von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde, oder solche Schäden voraussehen kann.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
Centrum House, 36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Großbritannien

Veröffentlicht in Kanada

Inhalt

1	Enterprise-Aktivierung	9
2	E-Mail-Nachrichten	11
3	PIN-Nachrichten	19
4	SMS-Nachrichten	21
5	MMS-Nachrichten	25
6	Suchen	29
7	Anlagen	33
8	Synchronisieren von Daten	37
9	Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten.....	39
10	Texteingaben	41
11	Telefon	45
12	Browser	55
13	Herunterladen	61
14	Ansprechpartner	65
15	Kalender	69
16	Aufgaben	73
17	Notizen	75

18	Alarm.....	77
19	Rechner	79
20	Bluetooth.....	81
21	Datum und Uhrzeit.....	83
22	Profile	85
23	Bildschirmanzeige	89
24	Sprache.....	93
25	Stromversorgung und Akku	95
26	Netzempfang	97
27	SIM-Karte.....	101
28	Sicherheit.....	103
29	Kontrolle über Programme von Drittanbietern	109
30	BrickBreaker	113
31	Service-Bücher	115
32	Häufig gestellte Fragen.....	117
33	Allgemein – Häufig gestellte Fragen	119
34	E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen	121
35	SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen	129
36	MMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen	131

37	Anlagen – Häufig gestellte Fragen.....	133
38	Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen.....	137
39	Telefon – Häufig gestellte Fragen	141
40	Browser – Häufig gestellte Fragen	145
41	Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen	149
42	Kalender – Häufig gestellte Fragen	151
43	Bluetooth – Häufig gestellte Fragen	153
44	Sicherheit – Häufig gestellte Fragen	155
45	Tastenkombinationen	157
46	Rechtliche Hinweise	159
	Index	161

Enterprise-Aktivierung

Info über Enterprise-Aktivierung

Aktivieren des Geräts über das Mobilfunknetz

Überprüfen des Aktivierungsstatus

Info über Enterprise-Aktivierung

Verwenden Sie die Enterprise-Aktivierung, um Ihr Firmen-E-Mail-Konto (Microsoft® Outlook®, IBM® Lotus Notes® oder Novell® Groupwise®) auf dem BlackBerry®-Gerät einzurichten, sofern Sie Zugriff auf BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher haben. Mit dieser Funktion können Sie auch Daten laden oder wiederherstellen, die im Rahmen der automatischen drahtlosen Sicherung, einer persönlichen Informationsverwaltungs-Synchronisierung oder einer drahtlosen E-Mail-Synchronisierung gespeichert wurden.

Wenn Sie Zugriff auf BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 oder höher haben und Enterprise-Aktivierung nicht in den Geräteoptionen angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Service Provider Ihrem Gerät Enterprise-Aktivierung zur Verfügung stellt. Wenn dem Gerät der Dienst zur Verfügung gestellt wird und die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Wenn Sie keinen Zugriff auf BlackBerry Enterprise Server Version 4.0 oder höher haben, finden Sie weitere Informationen zum Einrichten eines EMail-Kontos auf dem Gerät in der gedruckten Dokumentation, die mit dem Gerät geliefert wird.

Aktivieren des Geräts über das Mobilfunknetz

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist.
2. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
3. Klicken Sie auf **Enterprise-Aktivierung**.
4. Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, das Sie vom Systemadministrator erhalten haben.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Anmerkung:

Schränken Sie die Nutzung des BlackBerry®-Geräts ein, bis die Enterprise-Aktivierung abgeschlossen ist.

Verwandte Themen

[Warum befinden sich einige Nachrichten bereits auf dem Gerät? \(Siehe Seite 123.\)](#)

Überprüfen des Aktivierungsstatus

Wenn das BlackBerry®-Gerät noch nicht aktiviert wurde oder Sie die Software aktualisieren, wird Enterprise-Aktivierung möglicherweise auf der Startseite angezeigt. Klicken Sie auf **Enterprise-Aktivierung**, um den Status der Aktivierung zu prüfen.

Wenn „Enterprise-Aktivierung“ nicht auf der Startseite angezeigt wird, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Enterprise-Aktivierung**, um den Aktivierungsstatus zu prüfen.

E-Mail-Nachrichten

Öffnen von Nachrichten

Senden von E-Mail-Nachrichten

Speichern von Nachrichtenentwürfen

Hinzufügen von mehreren Ansprechpartnern zu einer Nachricht

Festlegen der Prioritätsstufe

Erneutes Senden gesendeter Nachrichten

Erneutes Senden von anstehenden Nachrichten

Verwalten von Nachrichten

Ablegen von Nachrichten

Anzeigen abgelegter Nachrichten

Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig

Markieren von Nachrichten als geöffnet bzw. ungeöffnet

Durchsuchen der Nachrichtenliste

Speichern einer Kopie von Nachrichten, die vom Gerät gesendet wurden

Hinzufügen einer automatischen Signatur

Festlegen einer Abwesenheitsantwort

Erstellen von Filtern

Festlegen der Ordnerumleitung

Anzeigen der Anzahl neuer/ungelesener Nachrichten

Ausblenden der Anzeige für ungelesene Nachrichten

Tastenkombinationen für Nachrichten

E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Öffnen von Nachrichten

Eine nicht geöffnete Nachricht wird in der Nachrichtenliste mit einem geschlossenen Umschlagsymbol angezeigt. Nachdem Sie die Nachricht geöffnet haben, wird das geschlossene Umschlagsymbol durch ein geöffnetes Umschlagsymbol ersetzt.

Anmerkung:

Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden, können Sie festlegen, welche Nachrichten aus der Nachrichtenliste für ein bestimmtes E-Mail-Konto geöffnet werden.

Senden von E-Mail-Nachrichten

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **E-Mail verfassen**.
3. Geben Sie in das Feld **An** eine E-Mail-Adresse oder den Namen eines Ansprechpartners ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Geben Sie eine Nachricht ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkungen:

Wenn während der Eingabe eines Namens des Ansprechpartners eine Liste mit Namen angezeigt wird, klicken Sie auf einen Namen, um diesen Ansprechpartner zu Ihrer Nachricht hinzuzufügen.

Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden, können Sie auswählen, von welchem Konto die Nachricht gesendet werden soll. Drücken Sie oben in der Nachricht im Feld **Senden mithilfe von** solange die **Leertaste**, bis das gewünschte E-Mail-Konto angezeigt wird. Sie können auch Nachrichten aus der Nachrichtenliste für ein bestimmtes E-Mail-Konto senden.

Verwandte Themen

Suchen nach Ansprechpartnern im Firmenadressbuch (Siehe Seite 68.)

Speichern von Nachrichtenentwürfen

Um einen Entwurf einer Nachricht zu speichern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Entwurf speichern**.

Hinzufügen von mehreren Ansprechpartnern zu einer Nachricht

Um einer Nachricht mehrere Ansprechpartner hinzuzufügen, geben Sie in ein leeres **An-** oder **Cc-**Feld eine E-Mail-Adresse, eine PIN-Nummer oder den Namen eines Ansprechpartners ein.

Um Ihrer Nachricht einen Blind Carbon Copy (BCC)-Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zu Bcc hinzufügen**.

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um einen Ansprechpartner an eine Nachricht anzuhängen. Klicken Sie auf **Adresse anfügen**.

Festlegen der Prioritätsstufe

1. Klicken Sie beim Erstellen einer Nachricht mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Optionen**.

3. Legen Sie für das Feld **Priorität** die Option **Hoch** oder **Niedrig** fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Erneutes Senden gesendeter Nachrichten

Öffnen Sie eine gesendete Nachricht, um den Text zu ändern und sie erneut zu senden, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Ändern Sie den Text. Senden Sie die Nachricht.

Öffnen Sie eine gesendete Nachricht, um den Empfänger zu ändern und sie erneut zu senden, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf **Adresse ändern**. Klicken Sie auf einen neuen Ansprechpartner. Senden Sie die Nachricht.

Zum erneuten Senden der Nachricht an denselben Ansprechpartner öffnen Sie die Nachricht und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Erneut versenden**.

Erneutes Senden von anstehenden Nachrichten

Nachrichten, die mit einem Uhrensymbol in Nachrichtenlisten angezeigt werden, sind ausstehend und werden automatisch erneut gesendet. Zum erneuten manuellen Senden der Nachricht öffnen Sie die Nachricht und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Erneut versenden**. Wenn Ihre Nachricht nach einer bestimmten Zeit nicht gesendet werden kann, empfangen Sie eine Meldung, dass die Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde.

Verwalten von Nachrichten

Öffnen Sie eine Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Speichern**
- **Antworten**
- **Weiterleiten**
- **Weiterleiten als**
- **Allen antworten**
- **Löschen**

Anmerkungen:

Wenn Sie die ursprüngliche Nachricht aus einer Antwort löschen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ursprünglichen Text löschen**.

Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden, können Sie die Nachrichten aus der Nachrichtenliste für ein bestimmtes E-Mail-Konto verwalten.

Ablegen von Nachrichten

Um eine Nachricht abzulegen, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Ablegen**. Klicken Sie auf einen Ordner. Klicken Sie auf **Ablegen**.

Anmerkungen:

Klicken Sie auf einen mit einem Pluszeichen (+) markierten Ordner, um ihn zu erweitern. Klicken Sie auf **Erweitern**.

Um einen Ordner auszublenden, klicken Sie auf das Minuszeichen (-) daneben. Klicken Sie auf **Ausblenden**.

Verwandte Themen

[Kann ich Nachrichten ablegen? \(Siehe Seite 123.\)](#)

[Anzeigen abgelegter Nachrichten \(Siehe Seite 13.\)](#)

Anzeigen abgelegter Nachrichten

Um alle abgelegten Nachrichten in Nachrichtenlisten anzuzeigen, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Abgelegte Nachrichten ausbl.** die Option **Nein** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um Nachrichten in einem bestimmten Ordner anzuzeigen, klicken Sie in Nachrichtenlisten mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner anzeigen**. Klicken Sie auf einen Ordner. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig

Um mehrere Nachrichten zu löschen, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und wählen Sie Nachrichten aus. Drücken Sie die **Rücktaste/Löschtaste**.

Um gesendete und empfangene Nachrichten bis zu einem bestimmten Datum zu löschen, klicken Sie auf ein Datumsfeld. Klicken Sie auf **Löschen vor Datum**.

Anmerkung:

Wenn Ihre E-Mail-Nachrichten zwischen Ihrem BlackBerry®-Gerät und Ihrem Desktop-E-Mail-Programm synchronisiert werden, werden Nachrichten, die Sie mit der Option „Löschen vor Datum“ von Ihrem Gerät gelöscht haben, nicht aus Ihrem Desktop-E-Mail-Programm gelöscht werden.

Verwandte Themen

[Synchronisieren von gelöschten Nachrichten \(Siehe Seite 37.\)](#)

Markieren von Nachrichten als geöffnet bzw. ungeöffnet

Um den Status einer Nachricht zu ändern, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Als geöffnet markieren** oder **Als ungeöffnet markieren**.

Um den Status mehrerer ungelesener Nachrichten in gelesene Nachrichten zu ändern, klicken Sie auf ein Datumsfeld. Klicken Sie auf **Als zuvor geöffnet markieren**.

Speichern einer Kopie von Nachrichten, die vom Gerät gesendet wurden

Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**. Legen Sie für das Feld **Kopie im Ordner 'Gesendet'** speichern die Option **Ja** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Kopien von gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm gespeichert.

Info zu automatischen Signaturen

Ihre automatische Signatur wird nach dem Senden Ihrer E-Mail-Nachrichten hinzugefügt. Die automatische Signatur wird beim Erstellen der Nachricht nicht auf dem BlackBerry®-Gerät angezeigt.

Um eine automatische Signatur von Ihrem Gerät hinzuzufügen, muss auf dem Gerät ein Konto eingerichtet sein, das BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher verwendet.

Hinzufügen einer automatischen Signatur

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Legen Sie für das Feld **Automatische Signatur** die Option **Ja** fest.

3. Geben Sie eine automatische Signatur ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Sie können außerdem eine automatische Signatur in der BlackBerry Desktop Software hinzufügen. Wenn Sie den BlackBerry Internet Service™ verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um eine automatische Signatur hinzuzufügen.

Verwandte Themen

[Info zu automatischen Signaturen \(Siehe Seite 14.\)](#)

Info über Abwesenheitsantworten

Die Abwesenheitsantwort wird automatisch an Ihren Ansprechpartner gesendet, sobald der Ansprechpartner Ihnen erstmals eine E-Mail-Nachricht sendet.

Um eine Abwesenheitsantwort von Ihrem BlackBerry®-Gerät festzulegen, muss auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher ein E-Mail-Konto eingerichtet sein.

Festlegen einer Abwesenheitsantwort

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Legen Sie für das Feld **Abwesenheitsantwort** die Option **Ja** fest.
3. Geben Sie eine Antwort ein.
4. Wenn Sie ein IBM® Lotus Notes®-Desktop-E-Mail-Programm verwenden, legen Sie im Feld **Bis** das Datum fest, an dem die Abwesenheitsantwort deaktiviert werden soll.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Sie können eine Abwesenheitsantwort auch in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm festlegen. Wenn Sie den BlackBerry Internet Service™ verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um eine Abwesenheitsantwort festzulegen.

Verwandte Themen

[Info über Abwesenheitsantworten \(Siehe Seite 14.\)](#)

Info zu Filtern

Sie können Filter erstellen, um festzulegen, welche E-Mails an Ihr BlackBerry®-Gerät weitergeleitet werden und welche Nachrichten in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm verbleiben sollen. Um Nachrichten an das Gerät weiterzuleiten, wählen Sie beim Erstellen eines Filters **Mit Benachrichtigung Stufe 1 weiterleiten** (sendet Nachrichten mit höherer Priorität) oder **Nur Kopfzeile weiterleiten** (sendet nur Nachrichten mit den Feldern **An**, **Gesendet** und **Von**).

Wenn für die Nachricht keine Filterkriterien zutreffen und sie nicht weitergeleitet werden soll, legen Sie für das Feld **E-Mail an Handheld senden, wenn keine Filterkriterien zutreffen** die Option **Nein** fest.

Filter werden in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, auf Nachrichten angewendet. Wenn Sie mehrere Filter erstellen, die auf dieselbe Nachricht zutreffen, müssen Sie festlegen, welcher Filter zuerst angewendet wird, indem Sie diesen Filter in der Liste auf einen höheren Platz stellen.

Um Filter auf Ihrem Gerät zu erstellen, muss auf dem Gerät ein Konto eingerichtet sein, das BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher verwendet.

Erstellen von Filtern

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Filter**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Neu**.

4. Legen Sie die Filterinformationen fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Um den Feldern **Von** oder **Senden an** einen Ansprechpartner hinzuzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Namen auswählen**. Klicken Sie auf einen Namen und anschließend auf **Fortfahren**.

Damit der Filter Nachrichten von mehreren Ansprechpartnern erkennt, verwenden Sie Semikolons, um die Ansprechpartner im Feld **Von** oder **Senden an** zu trennen.

Sie können Filter auch mithilfe der BlackBerry Desktop Software erstellen. Wenn Sie den BlackBerry Internet Service™ verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um Filter zu erstellen.

Verwandte Themen

[Info zu Filtern \(Siehe Seite 15.\)](#)

[Verwalten von Filtern \(Siehe Seite 15.\)](#)

[Schnelles Erstellen von Filtern \(Siehe Seite 16.\)](#)

Verwalten von Filtern

Klicken Sie auf einen Filter. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um den Filter einzuschalten, wählen Sie einen Filter aus. Drücken Sie die **Leertaste**.
- Klicken Sie zum Anzeigen und Bearbeiten eines Filters auf einen Filter. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- Klicken Sie zum Verschieben des Filters in der Liste nach oben oder unten auf den Filter. Klicken Sie auf **Verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel, um den Filter zu verschieben. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
- Klicken Sie zum Löschen des Filters auf einen Filter. Klicken Sie auf **Löschen**.

Schnelles Erstellen von Filtern

Klicken Sie in Nachrichtenlisten auf eine Nachricht, auf der Sie den Filter basieren möchten. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um einen Filter auf Basis des Absenders zu erstellen, klicken Sie auf **Filter-Absender**. Geben Sie einen Namen ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.
- Um einen Filter auf Basis des Betreffs zu erstellen, klicken Sie auf **Filterbetreff**. Geben Sie einen Namen ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Info über Ordnerumleitung

Wenn die Regeln innerhalb des Desktop-E-Mail-Programms neue Nachrichten in verschiedene Ordner leiten, müssen Sie angeben, welche Desktop-E-Mail-Ordner Nachrichten an das BlackBerry®-Gerät weiterleiten sollen.

Um eine Ordnerumleitung auf Ihrem Gerät festzulegen, muss auf dem Gerät ein Konto eingerichtet sein, das BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher verwendet.

Festlegen der Ordnerumleitung

1. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Ordnerumleitung**.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Ordnern, aus denen Nachrichten weitergeleitet werden sollen.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen **Posteingang** aktiviert ist. Wenn Sie die Option **Posteingang** nicht aktivieren, werden die Nachrichten aus diesem Ordner nicht weitergeleitet.

Um alle Ordner für die Umleitung auszuwählen, einschließlich des Ordners **Gesendete Objekte**, wählen Sie **Alle auswählen**. Nachrichten, die Sie von Ihrem Desktop-E-Mail-Programm senden, werden auch auf Ihrem BlackBerry®-Gerät angezeigt.

Sie können die Einstellungen für die Ordnerumleitung auch mithilfe der BlackBerry Desktop Software verwenden. Wenn Sie den BlackBerry Internet Service™ verwenden, melden Sie sich mit einem Desktop-Webbrowser beim Konto an, um die Umleitungseinstellungen festzulegen.

Verwandte Themen

[Info über Ordnerumleitung \(Siehe Seite 16.\)](#)

[Wie verhindere ich, dass von meinem Desktop-E-Mail-Programm gesendete Nachrichten auf meinem Gerät angezeigt werden? \(Siehe Seite 126.\)](#)

[Wie nehme ich Änderungen an den Ordnern auf dem Gerät vor? \(Siehe Seite 126.\)](#)

Anzeigen der Anzahl neuer/ungelesener Nachrichten

1. Klicken Sie in Nachrichtenlisten mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Optionen**.
3. Klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**.
4. Nehmen Sie die Einstellungen für die Option **Anzahl nicht gelesene Nachrichten anzeigen** so vor, dass die Anzahl neuer Nachrichten angezeigt wird, die Anzahl nicht gelesener Nachrichten oder überhaupt keine Nachrichtenanzahl.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Je nach gewähltem Thema wird die Anzahl neuer und ungelesener Nachrichten möglicherweise auf der Startseite, im Gerätestatusabschnitt auf dem Bildschirm oder neben Programmnamen angezeigt.

Je nach gewähltem Thema kann die Anzeige gezählter Nachrichten vom gewählten Anzeigemodus abweichen.

Ausblenden der Anzeige für ungelesene Nachrichten

1. Klicken Sie in Nachrichtenlisten mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Optionen**.
3. Klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**.
4. Setzen Sie die Option **Anzeige „Neue Nachricht“ einblenden** auf **Nein**.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Die Option **Anzeige „Neue Nachricht“ einblenden** ist nur verfügbar, wenn die Option **Anzahl nicht gelesene Nachrichten anzeigen** auf **Ungelesen** gesetzt ist.

Tastenkombinationen für Nachrichten

Zum Öffnen einer ausgewählten Nachricht drücken Sie die **Eingabetaste**.

Zum Erstellen einer Nachricht aus der Nachrichtenliste drücken Sie **C**.

Zum Beantworten einer Nachricht drücken Sie **A**.

Zum Weiterleiten einer Nachricht drücken Sie **W**.

Um allen zu antworten, drücken Sie **L**.

Zum Archivieren einer Nachricht drücken Sie **E**.

Zum Suchen nach Text in einer Nachricht drücken Sie

S. Zum Suchen nach dem nächsten Vorkommen im Text drücken Sie erneut **S**.

Um sich auf einer Seite nach unten zu bewegen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um sich auf einer Seite nach oben zu bewegen, drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Zum Anzeigen von gesendeten Nachrichten oder Anrufprotokollen für ausgehende Anrufe drücken Sie in Nachrichtenlisten die Tastenkombination **Alt + O**.

Zum Anzeigen von empfangenen Nachrichten oder Anrufprotokollen für eingehende Anrufe drücken Sie in Nachrichtenlisten die Tastenkombination **Alt + 3**.

Zum Anzeigen von Mailboxnachrichten drücken Sie in Nachrichtenlisten die **Alt-Taste + V**.

Um sich zum nächsten ungeöffneten Element zu bewegen, drücken Sie **H**.

Um sich zur nächsten zugehörigen Nachricht zu bewegen, drücken Sie **J**.

Um sich zur vorherigen zugehörigen Nachricht zu bewegen, drücken Sie **K**.

Zum Markieren einer Nachricht als geöffnet oder ungeöffnet drücken Sie die **Alt-Taste + U**.

Um sich zur letzten Cursorposition in einer empfangenen Nachricht zu bewegen, drücken Sie **C**.

Zum Anzeigen der Adresse eines Absenders oder eines Empfängers wählen Sie im Feld **An** oder **Von** einer empfangenen Nachricht einen Namen. Drücken Sie **Q**. Zum erneuten Anzeigen des angezeigten Namens drücken Sie **Q**.

PIN-Nachrichten

Info über PIN-Nachrichten

Suchen Ihrer PIN

Öffnen von Nachrichten

Senden von PIN-Nachrichten

Speichern von Nachrichtenentwürfen

Erneutes Senden gesendeter Nachrichten

Verwalten von PIN-Nachrichten

Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig

Markieren von Nachrichten als geöffnet bzw. ungeöffnet

Durchsuchen der Nachrichtenliste

Anzeigen der Anzahl neuer/ungelesener Nachrichten

Ausblenden der Anzeige für ungelesene Nachrichten

Tastenkombinationen für Nachrichten

E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Info über PIN-Nachrichten

Anhand der persönlichen Identifizierungsnummer (PIN) wird jedes beim Netz angemeldete BlackBerry®-Gerät eindeutig erkannt. Wenn Sie die PIN eines anderen Benutzers eines BlackBerry-Geräts kennen, können Sie diesem Benutzer eine PIN-Nachricht senden. PIN-Nachrichten werden nicht über Ihr bestehendes E-Mail-System geleitet.

Wenn Ihre PIN-Nachricht an den Empfänger übermittelt wurde, wird in Nachrichtenlisten ein **D** („Delivered“, d. h. „Gesendet“) mit einem Häkchen neben der PIN-Nachricht angezeigt.

Suchen Ihrer PIN

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Status**.

Anmerkung:

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, wird Ihre PIN im Bildschirm „Enterprise-Aktivierung“ angezeigt.

Senden von PIN-Nachrichten

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **PIN verfassen**.
3. Geben Sie in das Feld **An** eine PIN oder den Namen eines Ansprechpartners ein.
4. Geben Sie eine Nachricht ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkung:

Wenn während der Eingabe eines Namens des Ansprechpartners eine Liste mit Namen angezeigt wird, klicken Sie auf einen Namen, um diesen Ansprechpartner zu Ihrer Nachricht hinzuzufügen.

Verwalten von PIN-Nachrichten

Öffnen Sie eine Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Speichern**
- **Antworten**
- **Weiterleiten**
- **Weiterleiten als**
- **Allen antworten**
- **Löschen**

Anmerkung:

Wenn Sie die ursprüngliche Nachricht aus einer Antwort löschen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ursprünglichen Text löschen**.

SMS-Nachrichten

Info über SMS-Nachrichten

Suchen Ihrer SMS-Nummer

Eingeben einer SMS-Nummer

Öffnen von SMS-Nachrichten

Senden von SMS-Nachrichten

Hinzufügen von Ansprechpartnern zu einer SMS-Nachricht

Speichern von Nachrichtenentwürfen

Verwalten von SMS-Nachrichten

Erneutes Senden gesendeter SMS-Nachrichten

Aktivieren von Mobilfunknachrichten

Verwalten von Mobilfunkkanälen

Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig

Markieren von Nachrichten als geöffnet bzw. ungeöffnet

Durchsuchen der Nachrichtenliste

Suchen nach PIM-Elementen

Hinterlassen von SMS-Nachrichten auf einer SIM-Karte

Anzeigen der Anzahl neuer/ungelesener Nachrichten

Ausblenden der Anzeige für ungelesene Nachrichten

Tastenkombinationen für Nachrichten

SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Info über SMS-Nachrichten

Mit einer SMS-kompatiblen Telefonnummer können Sie SMS-Nachrichten (Short Message Service) senden und empfangen. Eine SMS-kompatible Nummer ist eine Telefonnummer, die Ihr Service Provider für SMS-Funktionen aktiviert hat.

Sie können SMS-Nachrichten an Ansprechpartner mit SMS-kompatiblen Nummern senden. Außerdem können Sie SMS-Nachrichten als PIN- oder E-Mail-Nachrichten weiterleiten.

Suchen Ihrer SMS-Nummer

Im Telefon wird im Feld Meine Nummer Ihre Telefonnummer angezeigt. Wenn das BlackBerry®-Gerät für SMS aktiviert ist, ist diese Nummer auch Ihre SMS-Nummer.

Eingeben einer SMS-Nummer

Geben Sie eine SMS-kompatible Nummer mit der Landes- und Ortskennzahl ein.

Anmerkung:

Legen Sie in den Telefonoptionen die Smart Dialing-Optionen fest, damit Sie die Landes- und Ortskennzahl nicht eingeben müssen.

Verwandte Themen

Info über Smart Dialing (Siehe Seite 51.)

Öffnen von SMS-Nachrichten

Eine nicht geöffnete SMS-Nachricht wird in Nachrichtenlisten durch ein kursives, geschlossenes Umschlagsymbol dargestellt. Nachdem Sie die Nachricht geöffnet haben, wird statt des geschlossenen kursiven Umschlags ein geöffneter kursiver Umschlag angezeigt.

Senden von SMS-Nachrichten

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **SMS verfassen**.
3. Klicken Sie auf **[Einmalig]**.
4. Klicken Sie auf **SMS**.
5. Geben Sie die SMS-kompatible Telefonnummer ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
8. Geben Sie eine Nachricht ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkung:

Wenn Sie dem Adressbuch Ansprechpartner hinzugefügt haben, können Sie einen Ansprechpartner aus der Liste hinzufügen, nachdem Sie auf **SMS verfassen** geklickt haben.

Um eine SMS-Nachricht rasch über das Telefon zu senden, geben Sie eine SMS-kompatible Telefonnummer ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **SMS<XXXXXXXX>**.

Verwandte Themen

Warum kann ich keine SMS-Nachrichten senden? (Siehe Seite 129.)

Hinzufügen von Ansprechpartnern zu einer SMS-Nachricht

Klicken Sie beim Erstellen einer SMS-Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Empfänger hinzufügen**.

Anmerkung:

Sie können eine SMS-Nachricht an bis zu zehn Empfänger senden.

Verwandte Themen

Eingeben einer SMS-Nummer (Siehe Seite 21.)

Verwalten von SMS-Nachrichten

Öffnen Sie eine Nachricht. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Speichern**
- **Antworten**
- **Weiterleiten**
- **Weiterleiten als**
- **Löschen**

Anmerkung:

Zum Entfernen vorheriger SMS-Nachrichten aus einer Antwortnachricht klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Verlauf entfernen**.

Erneutes Senden gesendeter SMS-Nachrichten

Zum erneuten Senden einer SMS-Nachricht an denselben Ansprechpartner klicken Sie in der Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Erneut versenden**.

Anmerkung:

Wenn Sie eine SMS-Nachricht an mehrere Ansprechpartner senden und die Nachricht bei einem oder mehreren Ansprechpartnern nicht eingeht, klicken Sie auf **Erneut versenden**, um die Nachricht an die Ansprechpartner erneut zu senden, die die Nachricht ursprünglich nicht erhalten haben.

Info über Mobilfunknachrichten

Wenn Ihr Service Provider Mobilfunknachrichten unterstützt und Ihnen den Zugriff auf einen Mobilfunkkanal gewährt, können Sie Mobilfunknachrichten vom Mobilfunknetz empfangen. Diese SMS-Nachrichten übertragen Wetterberichte, Sportnachrichten, Straßenverkehrsberichte oder andere Nachrichten direkt auf das Gerät. Weitere Informationen über den Mobilfunk erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Die Mobilfunkkanäle, die Sie abonnieren, bestimmen die Art der Mobilfunknachrichten, die Sie erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Aktivieren von Mobilfunknachrichten

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Mobilfunk**.
3. Legen Sie das Feld **Mobilfunkservice** auf **Ein** fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info über Mobilfunknachrichten \(Siehe Seite 23.\)](#)

Verwalten von Mobilfunkkanälen

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Mobilfunk**. Klicken Sie auf einen Kanal in der Liste. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Zum Empfangen von Nachrichten aus einem Kanal klicken Sie auf **Channel hinzufügen**.
- Zum Festlegen eines Namens für den ausgewählten Kanal klicken Sie auf **Spitznamen festlegen**.
- Um den Empfang von Nachrichten von dem ausgewählten Kanal zu unterbinden, klicken Sie auf **Deaktivieren**.
- Zum Löschen des ausgewählten Kanals klicken Sie auf **Channel löschen**.

Anmerkung:

Zum Festlegen der Sprache für Mobilfunknachrichten klicken Sie auf eine Mobilfunksprache. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Verwandte Themen

[Info über Mobilfunknachrichten \(Siehe Seite 23.\)](#)

MMS-Nachrichten

Info über MMS-Nachrichten

Suchen Ihrer MMS-Nummer

Öffnen von MMS-Nachrichten

Senden von MMS-Nachrichten

Senden von MMS-Nachrichten aus dem Browser,
der Bilderliste oder dem Kalender

Speichern von Nachrichtenentwürfen

Hinzufügen von mehreren Ansprechpartnern zu
einer Nachricht

Festlegen der Prioritätsstufe

Festlegen einer Empfangs- und Lesebenachrichtigung

Verwalten von MMS-Nachrichtenanlagen

Anzeigen der Anzahl neuer/ungelesener Nachrichten

Ausblenden der Anzeige für ungelesene Nachrichten

Tastenkombinationen für Nachrichten

Verwalten von MMS-Nachrichten

Info über MMS-Nachrichten

Mit einer MMS-kompatiblen Nummer können Sie MMS-Nachrichten (Multi-Media Message Service) senden und empfangen. Eine MMS-kompatible Nummer ist eine Telefonnummer, die Ihr Service Provider für MMS-Funktionen aktiviert hat.

Wenn Ihr Service Provider MMS-Dienste unterstützt, können Sie MMS-Nachrichten mit Inhalten im JPG-, GIF-, WBMP, PNG, SMIL-, MIDI-, WAV-, MP3-, VCF- (vCard®) oder VCS (vCalendar®)-Format senden und MMS-Nachrichten mit Inhalten im JPG-, GIF-, WBMP-, PNG-, MIDI-, WAV-, MP3-, TXT-, VCF-, VCS-, AMR- oder SMIL-Format empfangen.

Sie können der MMS-Nachricht ein oder mehrere Bilder, die nicht urheberrechtlich geschützt sind, hinzufügen. Die Größe der Nachricht darf aber 300 KB nicht überschreiten.

Mit MMS-Nachrichten können nur unregelmäßige Termine gesendet werden. Wenn Sie eine Besprechung anhängen, werden die Teilnehmer entfernt.

Suchen Ihrer MMS-Nummer

Im Telefon wird im Feld Meine Nummer Ihre Telefonnummer angezeigt. Wenn das BlackBerry®-Gerät für MMS aktiviert ist, ist diese Nummer auch Ihre MMS-Nummer.

Öffnen von MMS-Nachrichten

Eine nicht geöffnete MMS-Nachricht wird in Nachrichtenlisten durch ein kursives, geschlossenes Umschlagsymbol dargestellt. Nachdem Sie die Nachricht geöffnet haben, wird statt des geschlossenen kursiven Umschlags ein geöffneter kursiver Umschlag angezeigt.

Wenn kein MMS-Inhalt beim Öffnen der Nachricht angezeigt wird, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Senden von MMS-Nachrichten

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **MMS verfassen**.
3. Klicken Sie auf **[Einmalig]**.
4. Klicken Sie auf **MMS**.
5. Wählen Sie eine Sendemethode aus.

6. Geben Sie eine MMS-kompatible Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
9. Geben Sie eine Nachricht ein.
10. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
11. Klicken Sie auf **Adresse anfügen, Termin anfügen, Bild anfügen** oder **Audio anfügen**.
12. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner, einen Termin, ein Bild oder eine Audiodatei.
13. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
14. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
15. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkungen:

Wenn Sie dem Adressbuch Ansprechpartner hinzugefügt haben, können Sie einen Ansprechpartner aus der Liste auswählen, nachdem Sie auf **MMS komponieren** geklickt haben.

Um eine MMS-Nachricht rasch über das Telefon zu senden, geben Sie eine MMS-kompatible Telefonnummer ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **MMS<XXXXXXX>**.

Wenn Sie Bilddateien anfügen, können Sie die Dauer für die Anzeige eines jeden Bildes beim Öffnen der MMS-Nachricht durch den Empfänger festlegen. Drücken Sie in einem Feld für **Dauer der Folienanzeige** die **Leertaste**.

Verwandte Themen

[Kann ich MMS-Nachrichten senden und empfangen?](#) (Siehe Seite 131.)

Senden von MMS-Nachrichten aus dem Browser, der Bilderliste oder dem Kalender

1. Klicken Sie im Browser oder in der Bilderliste auf ein Bild. Klicken Sie im Kalender auf einen Termin.
2. Klicken Sie auf **Als MMS senden**.
3. Fügen Sie einen Ansprechpartner hinzu.
4. Geben Sie eine Nachricht ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Senden**.

Festlegen einer Empfangs- und Lesebenachrichtigung

1. Klicken Sie beim Erstellen einer MMS-Nachricht mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Optionen**.
3. Legen Sie für die Felder **Zustellung bestätigen** und **Lesen bestätigen** die gewünschten Werte fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Kann ich eine Benachrichtigung für alle MMS-Nachrichten konfigurieren?](#) (Siehe Seite 131.)

Verwalten von MMS-Nachrichtenanlagen

Klicken Sie in einer geöffneten Nachricht auf ein Bild oder eine vCalendar- bzw. vCard-Anlage. Klicken Sie auf **Bild anzeigen**, **Termin anzeigen** oder **Adresse anzeigen**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Speichern**
- **Zu Kalender hinzufügen**
- **Ansprechpartner hinzufügen**

Anmerkungen:

Bilder werden in der Bilderliste gespeichert.

Klicken Sie zum Wiedergeben einer Audiodatei auf **Wiedergeben**. Rollen Sie das Trackwheel zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke. Um die Wiedergabe der Datei zu beenden, klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um die Lautstärke einer MMS-Nachricht mit Inhalten im .smil-Dateiformat anzupassen, klicken Sie rechts oben auf der Folie auf das Feld **Lautstärke**.

Klicken Sie auf **Option ändern**. Klicken Sie auf einen Lautstärkewert.

Verwalten von MMS-Nachrichten

Klicken Sie in einer geöffneten MMS-Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Speichern**
- **Antworten**
- **Weiterleiten**
- **Allen antworten**
- **Löschen**

Anmerkungen:

Wenn Sie auf eine MMS-Nachricht antworten, wird deren Inhalt nicht eingefügt.

Sie können den Inhalt einer MMS-Nachricht, die Sie weiterleiten, nicht bearbeiten. Sie können nur MMS-Nachrichten weiterleiten, deren Inhalt nicht urheberrechtlich geschützt ist.

Wenn die Nachricht Inhalte im SMIL-Format enthält, stehen weitere Optionen zur Verfügung.

Suchen

Info zu Suchen

Durchsuchen der Nachrichtenliste

Wiederaufrufen von Suchläufen

Verwalten gespeicherter Suchläufe

Suchen nach Nachrichten von einem bestimmten Ansprechpartner

Suchen nach Nachrichten mit einem bestimmten Betreff

Suchen nach PIM-Elementen

Tastenkombinationen für die Suche

Info zu Suchen

Sie können Nachrichtenlisten anhand benutzerdefinierter Kriterien durchsuchen und die Suchkriterien zur späteren Verwendung speichern. Sie können nach Ansprechpartnern oder nach Nachrichten mit einem bestimmten Betreff suchen.

Sie können mit dem Suchprogramm nach Nachrichten und PIM-Elementen (Personal Information Management), wie Aufgaben, Notizen, Ansprechpartner und Kalendereinträge, auf dem BlackBerry®-Gerät suchen. Außerdem können Sie PIM-Elemente über die Suchergebnisliste verwalten.

Durchsuchen der Nachrichtenliste

1. Klicken Sie in der Nachrichtenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Suche**.
3. Legen Sie die Suchkriterien fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Suche**.

Anmerkungen:

Um einen Suchlauf nach dem Festlegen der Suchkriterien zu speichern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**. Fügen Sie der Suche einen Titel und eine Tastenkombination hinzu. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden und Sie nach Nachrichten in einem bestimmten E-Mail-Konto suchen möchten, legen Sie den gewünschten Wert für das Feld „Dienst“ fest.

Verwandte Themen

Wiederaufrufen von Suchläufen (Siehe Seite 29.)

Verwalten gespeicherter Suchläufe (Siehe Seite 30.)

Suchen nach Nachrichten von einem bestimmten Ansprechpartner (Siehe Seite 30.)

Suchen nach Nachrichten mit einem bestimmten Betreff (Siehe Seite 30.)

Suchen nach PIM-Elementen (Siehe Seite 30.)

Wiederaufrufen von Suchläufen

Um gespeicherte Suchläufe anzuzeigen, klicken Sie in Nachrichtenlisten mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suche**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wiederaufrufen**.

Verwalten gespeicherter Suchläufe

Klicken Sie in der Liste der gespeicherten Suchläufe auf einen Suchlauf. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Suche auswählen**
- **Suche bearbeiten**
- **Suche löschen**

Anmerkung:

Um die Kriterien der letzten Suche schnell anzuzeigen, klicken Sie in der Suchliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Letzte**.

Verwandte Themen

[Wiederaufrufen von Suchläufen](#)

Suchen nach Nachrichten von einem bestimmten Ansprechpartner

Um nach allen von einem bestimmten Absender empfangenen Nachrichten zu suchen, klicken Sie in der Nachrichtenliste auf eine Nachricht. Klicken Sie auf **Absender suchen**.

Um nach allen an einen bestimmten Empfänger gesendeten Nachrichten zu suchen, klicken Sie in einer Nachrichtenliste auf eine Nachricht. Klicken Sie auf **Empfänger suchen**.

Anmerkung:

Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden, können Sie in der Nachrichtenliste eine Suche nach einem bestimmten E-Mail-Konto starten. Das Gerät sucht dann nur nach Nachrichten in dieser Liste. Um alle E-Mail-Konten nach Nachrichten von einem bestimmten Ansprechpartner zu durchsuchen, führen Sie die Suche von der Nachrichtenliste aus durch.

Suchen nach Nachrichten mit einem bestimmten Betreff

Um nach allen Nachrichten mit demselben Betreff zu suchen, klicken Sie auf die Nachricht. Klicken Sie auf **Betreff suchen**.

Anmerkung:

Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden, können Sie in der Nachrichtenliste eine Suche nach einem bestimmten E-Mail-Konto starten. Das Gerät sucht dann nur nach Nachrichten in dieser Liste. Um alle E-Mail-Konten nach Nachrichten mit einem bestimmten Betreff zu durchsuchen, führen Sie die Suche von der Nachrichtenliste aus durch.

Suchen nach PIM-Elementen

1. Geben Sie im Suchprogramm im Feld **Text** einen Text ein, nach dem gesucht werden soll.
2. Geben Sie im Feld **Name** den Namen eines Ansprechpartners ein, nach dem gesucht werden soll.
3. Wählen Sie mindestens ein Programm aus.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Suche**.

Anmerkungen:

Wenn Sie mehr als ein Wort in das Feld „Text“ oder „Name“ eingeben, müssen alle Wörter im selben Feld enthalten sein, damit die Suche erfolgreich ist.

Bei der Suche nach PIM-Elementen werden Dateianhänge nicht durchsucht.

Verwandte Themen

[Wie suche ich in einer Dateianlage nach Text? \(Siehe Seite 134.\)](#)

Tastenkombinationen für die Suche

Wenn Sie in einem bestimmten Programm nach Text suchen möchten, klicken Sie in dem betreffenden Programm mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suchen**. Geben Sie den Text ein.

Zum Suchen eines Ansprechpartners in einer Liste von Ansprechpartnern geben Sie dessen Namen oder die durch ein Leerzeichen getrennten Anfangsbuchstaben ein.

Um einen Suchlauf zu stoppen, drücken Sie die **Esc-Taste**.

Anlagen

Info zu Anlagen

Öffnen von Dateianlagen

Öffnen von eingebettetem Inhalt

Anzeigen von Tabellen in Anlagen

Anzeigen von Informationen zu Anlagen

Navigieren in Spreadsheet-Anlagen

Navigieren in Bildanlagen

Anzeigen von Präsentationen

Navigieren in Präsentationsanlagen

Verwalten von vCard-Adressbucharanlagen

Tastenkombinationen für Anlagen

Anlagen – Häufig gestellte Fragen

Info zu Anlagen

Sie können bestimmte Dateianlagenformate auf dem BlackBerry®-Gerät anzeigen, einschließlich Dateien in den Formaten .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, .vcf und .xls. Außerdem anzeigbar sind die Bildanlage-Formate .bmp, .gif, .jpg, .png und .tif.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 oder höher ein Konto eingerichtet wurde, können Sie .wmf-Dateien anzeigen.

Nachrichten mit einer Dateianlage werden in der Nachrichtenliste mit einem Büroklammersymbol angezeigt.

Verwandte Themen

Kann ich Dateianlagen auf dem Gerät anzeigen?
(Siehe Seite 133.)

Öffnen von Dateianlagen

1. Klicken Sie in einer Nachricht mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Anlage öffnen**.
3. Klicken Sie auf die Anlage.
4. Klicken Sie auf **Erweitern**.
5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um ein Inhaltsverzeichnis für die Dateianlage zu öffnen, klicken Sie auf **Inhaltsverzeichnis**.
 - Um die Dateianlage zu öffnen, klicken Sie auf **Gesamtinhalt**.
6. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Anmerkung:

Um eine Bildanlage schnell erneut zu öffnen, klicken Sie in der Nachricht auf das Anlagenbild. Klicken Sie auf **Anlage öffnen**.

Öffnen von eingebettetem Inhalt

Klicken Sie in einer Anlage auf einen Inhaltslink. Klicken Sie auf **Abrufen**. Um zur Anlage zurückzukehren, drücken Sie die **Esc-Taste**.

Beispiele für eingebetteten Inhalt sind Tabellen, Bilder, Fußnoten, Textfelder und Kommentare.

Anzeigen von Tabellen in Anlagen

Um die Vorschau einer Tabelle in einem Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf den Tabellenlink. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Um in der Tabellenvorschau die gesamte Tabelle anzuzeigen, klicken Sie auf den **Tabellenlink**. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Anzeigen von Informationen zu Anlagen

Um die Größe, den Autor und das Datum der Veröffentlichung sowie andere Informationen zur Anlage anzuzeigen, öffnen Sie die Anlage. Klicken Sie auf den Dateinamen und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Wenn Sie die gesamte Dateianlage geöffnet haben, klicken Sie auf **Info anzeigen**.
- Wenn Sie nicht die gesamte Dateianlage geöffnet haben, klicken Sie auf **Info abrufen**.

Navigieren in Spreadsheet-Anlagen

Um horizontal in einem Spreadsheet zu scrollen, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um in einem Spreadsheet zu einer bestimmten Zelle zu gehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wechseln zu Zelle**. Geben Sie die Zellkoordinaten ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um den Inhalt einer bestimmten Zelle in einem Spreadsheet anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zelle anzeigen**.

Um das vorherige Arbeitsblatt eines Arbeitsbuches anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Voriges Blatt**.

Um das nächste Arbeitsblatt eines Arbeitsbuches anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Nächstes Blatt**. Wenn das nächste Arbeitsblatt noch nicht abgerufen wurde, klicken Sie in der Anlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**.

Um zu einem anderen Arbeitsblatt eines Arbeitsbuches zu wechseln, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Inhaltsverzeichnis**. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf ein Arbeitsblatt. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Wenn das Arbeitsblatt abgerufen wurde (mit einer durchgezogenen Linie hervorgehoben), klicken Sie auf **Anzeigen**.

- Wenn das Arbeitsblatt noch nicht abgerufen wurde (mit einer gestrichelten Linie hervorgehoben), klicken Sie auf **Abrufen**.

Um alle Arbeitsblätter im Inhaltsverzeichnis anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**.

Navigieren in Bildanlagen

Um horizontal über ein Bild zu schwenken, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um ein Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vergrößern** oder **Verkleinern**.

Um das Bild wieder in der Originalgröße anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zoom 1:1**.

Um ein Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Drehen**.

Um nach dem Vergrößern des Bilds Details anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Verbessern**.

Um ein Bild mit einer höheren Auflösung anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vollbild**.

Um die vorherige Seite eines mehrseitigen Bilds anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vorherige Seite**.

Um die nächste Seite eines mehrseitigen Bilds anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Nächste Seite**. Wenn die nächste Seite noch nicht abgerufen wurde, klicken Sie in der Anlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**.

Um zu einer anderen Seite eines mehrseitigen Bilds zu wechseln, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Inhaltsverzeichnis**. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf eine Seite. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Wenn die Seite abgerufen wurde (mit einer durchgezogenen Linie hervorgehoben), klicken Sie auf **Anzeigen**.

- Wenn die Seite noch nicht abgerufen wurde (mit einer gestrichelten Linie hervorgehoben), klicken Sie auf **Abrufen**.

Um alle Seiten im Inhaltsverzeichnis anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**.

Anzeigen von Präsentationen

Um eine Microsoft® PowerPoint®-Präsentation in ihrem Originalformat anzuzeigen, klicken Sie in der Präsentation mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Folien anzeigen**.

Um eine PowerPoint-Präsentation als Diashow anzuzeigen, klicken Sie in der Präsentation mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Diashow**. Wenn eine Folie nicht automatisch heruntergeladen wird, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Abrufen**.

Um in einer PowerPoint-Präsentation nur Text anzuzeigen, klicken Sie in der Präsentation mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Text anzeigen**.

Um in einer PowerPoint-Präsentation sowohl Text als auch Folien anzuzeigen, klicken Sie in der Präsentation mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Beide anzeigen**.

Anmerkung:

Um mehr als nur den Text einer PowerPoint-Präsentation anzeigen zu können, muss auf dem BlackBerry®-Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet, das BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 oder höher verwendet.

Verwandte Themen

Navigieren in Präsentationsanlagen (Siehe Seite 35.)

Navigieren in Präsentationsanlagen

Um die nächste Folie in einer Präsentation anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Nächste Folie**.

Um die vorherige Folie in einer Präsentation anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vorherige Folie**.

Um eine Diashow zu beenden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Schließen**.

Zum Vergrößern/Verkleinern, Drehen, Verbessern oder Speichern einer Folie, klicken Sie in der Folienansicht bzw. in der Text- und Folienansicht auf eine Folie. Klicken Sie auf **Anzeigen**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen Menüeintrag.

Anmerkung:

Sie können nur in Präsentationsanlagen navigieren, wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde.

Info über vCard-Adressbucharanlagen

Adressbucharanlagen (vCard® .vcf-Dateien) enthalten Kontaktinformationen für einen bestimmten Benutzer. Wenn Sie eine vCard-Anlage an Ihre E-Mail-Nachricht anhängen, kann der Empfänger der Nachricht Ihre Kontaktinformationen anzeigen und zum Adressbuch auf dem BlackBerry®-Gerät hinzufügen. Wenn Sie eine Nachricht mit einer vCard-Anlage öffnen, wird unten in der Nachricht ein Buchsymbol mit dem Namen des angehängten Ansprechpartners angezeigt.

Verwalten von vCard-Adressbucharanlagen

Um eine vCard®-Anlage anzuzeigen, klicken Sie in der geöffneten Nachricht auf die Anlage. Klicken Sie auf **Anlage anzeigen**.

Um die Informationen des Ansprechpartners zu Ihrem Adressbuch hinzuzufügen, klicken Sie in der Adressbucharanlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zum Adressbuch hinzufügen**.

Um die Informationen des Ansprechpartners zu aktualisieren, klicken Sie in der Adressbucharanlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Adresse aktualisieren**.

Verwandte Themen

Info über vCard-Adressbucharlagen (Siehe Seite 35.)

Tastenkombinationen für Anlagen

Zum Wechseln der Anzeige zwischen dem generierten Inhaltsverzeichnis und dem vollständigen Inhalt für eine Dokumentanlage drücken Sie **V**.

Um zu einem anderen Arbeitsblatt in einer Spreadsheet-Anlage zu wechseln, drücken Sie **V**. Wählen Sie ein Arbeitsblatt aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Zum Ändern der Spaltengröße drücken Sie **W**.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Spalten- und Zeilenbezeichnungen drücken Sie **H**.

Um zu einer bestimmten Zelle zu gelangen, drücken Sie **G**.

Um die Inhalte einer Zelle anzuzeigen, drücken Sie die **Leertaste**.

Zum Vergrößern eines Bilds drücken Sie **I**. Zum weiteren Vergrößern eines Bilds halten Sie die **linke Umschalttaste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Zum Verkleinern eines Bilds drücken Sie **O**. Zum weiteren Verkleinern eines Bilds halten Sie die **linke Umschalttaste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Zum Anzeigen der ursprünglichen Bildgröße drücken Sie **W**.

Zum Drehen eines Bilds drücken Sie **R**.

Um die nächste Folie in einer Präsentation anzuzeigen, drücken Sie **N**.

Um die vorherige Folie in einer Präsentation anzuzeigen, drücken Sie **P**.

Um eine Folie als Dia-Show anzuzeigen, drücken Sie **S**.

Zum Beenden einer Dia-Show halten Sie die **Esc-Taste** gedrückt.

Um zwischen Präsentationsansichten zu wechseln, drücken Sie in einer Präsentation **M**.

Synchronisieren von Daten

[Info über E-Mail-Synchronisierung](#)

[Einschalten der drahtlosen E-Mail-Synchronisierung](#)

[Synchronisieren von gelöschten Nachrichten](#)

[Info über die PIM-Synchronisierung](#)

[Einschalten der drahtlosen PIM-Synchronisierung](#)

[Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen](#)

Info über E-Mail-Synchronisierung

Wenn Sie die E-Mail-Synchronisation aktivieren, werden alle Nachrichten, die Sie auf dem BlackBerry®-Gerät ablegen oder löschen, auch in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm abgelegt bzw. gelöscht. Außerdem werden alle Änderungen, die Sie an Nachrichten in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm vornehmen, auch für Ihr Gerät übernommen.

Wenn die Geräteintegrationsoption die drahtlose Synchronisierung von E-Mails unterstützt, werden Änderungen automatisch über das Mobilfunknetz synchronisiert.

Wenn die Integrationsoption Ihres Geräts keine drahtlose E-Mail-Synchronisation unterstützt, können Änderungen über die BlackBerry Desktop Software synchronisiert werden. Weitere Informationen über die manuelle E-Mail-Synchronisierung finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Verwandte Themen

[Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren? \(Siehe Seite 137.\)](#)

Einschalten der drahtlosen E-Mail-Synchronisierung

Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Legen Sie für das Feld **Drahtlose Synchronisierung** die Option **An** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Legen Sie die Option der drahtlosen Synchronisierung für jedes E-Mail-Konto fest, das für Ihr BlackBerry®-Gerät eingerichtet wurde.

Verwandte Themen

[Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren? \(Siehe Seite 137.\)](#)

Synchronisieren von gelöschten Nachrichten

Um festzulegen, wie gelöschte Nachrichten zwischen dem BlackBerry®-Gerät und dem Desktop-E-Mail-Programm synchronisiert werden, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Nehmen Sie für das Feld **Löschen auf** entsprechende Einstellungen vor. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Legen Sie die Option der E-Mail-Synchronisierung für jedes E-Mail-Konto fest, das für Ihr Gerät eingerichtet wurde.

Verwandte Themen

[Löschen mehrerer Nachrichten gleichzeitig \(Siehe Seite 13.\)](#)

Info über die PIM-Synchronisierung

Sie können PIM-Elemente (Personal Information Management) wie Aufgaben, Notizen, Ansprechpartner und Kalendereinträge synchronisieren, damit die Einträge auf dem BlackBerry®-Gerät und im E-Mail-Programm des Desktops einander entsprechen.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde und die drahtlose PIM-Synchronisierung aktiviert ist, werden PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisiert. Sie können die drahtlose PIM-Synchronisierung mit dem Gerät ein- und ausschalten.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 2.1 oder höher ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde und die drahtlose Kalendersynchronisierung aktiviert ist, werden Kalendereinträge über das Mobilfunknetz synchronisiert. Alle anderen PIM-Elemente können Sie mithilfe der BlackBerry Desktop Software synchronisieren. Weitere Informationen über das manuelle Synchronisieren von PIM-Elementen oder das Konfigurieren der drahtlosen Kalendersynchronisierung finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Verwandte Themen

[Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren? \(Siehe Seite 137.\)](#)

Einschalten der drahtlosen PIM-Synchronisierung

Setzen Sie in den Aufgaben, Notizen, dem Adressbuch oder den Kalenderoptionen das Feld **Drahtlose Synchronisierung** auf **Ja**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn die Option der drahtlosen Synchronisierung nicht auf Ihrem BlackBerry®-Gerät erscheint, können Sie die drahtlose Kalendersynchronisierung über die BlackBerry Desktop Software festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Anmerkungen:

Wenn Sie das Gerät mit deaktivierter drahtloser PIM-Synchronisierung verwendet haben oder die drahtlose PIM-Synchronisierung das erste Mal verwenden, synchronisieren Sie das Gerät mit Hilfe der BlackBerry Desktop Software, bevor Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung aktivieren.

Wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung auf dem Gerät aktivieren, können Sie keine PIM-Elemente mit Hilfe der BlackBerry Desktop Software synchronisieren.

Verwandte Themen

[Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren? \(Siehe Seite 137.\)](#)

Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten

Info zum Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten

Wiederherstellen von Gerätedaten

Info zum Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 oder höher ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, werden Einstellungen auf dem Gerät, die nicht im Desktop-E-Mail-Programm gespeichert werden, über das Mobilfunknetz automatisch gesichert. Zu diesen Einstellungen gehören Schriftschnitte, Lesezeichen und andere Geräteeinstellungen. Alle Informationen, die im Rahmen der persönlichen Informationsverwaltungs (PIM)-Synchronisation oder drahtlosen E-Mail-Synchronisation gespeichert werden, werden nicht gesichert.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop Software mit dem Gerät verwenden, können Sie die Gerätedaten mithilfe des Tools zum Sichern und Wiederherstellen sichern und wiederherstellen. Weitere Informationen zum manuellen Sichern und Wiederherstellen der Gerätedaten finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 oder höher ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde und Gerätedaten verloren gehen oder gelöscht werden, können Sie die Gerätedaten (jedoch nicht Nachrichtendaten) über die Enterprise-Aktivierung wiederherstellen.

Wiederherstellen von Gerätedaten

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Enterprise-Aktivierung**.
3. Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, das Sie vom Systemadministrator erhalten haben.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Texteingaben

[Info über AutoText](#)

[Verwenden von AutoText](#)

[Erstellen von AutoText-Einträgen](#)

[Verwalten von AutoText-Einträgen](#)

[Ausschneiden oder Kopieren von Text](#)

[Einfügen von Text](#)

[Einschalten von Tönen beim Drücken von Tasten](#)

[Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit](#)

[Tastenkombinationen zur Texteingabe](#)

[Texteingaben – Häufig gestellte Fragen](#)

Info über AutoText

AutoText ersetzt speziellen Text, der mit dem entsprechenden AutoText-Eintrag eingegeben wird. Mit AutoText können Sie die Rechtschreibung korrigieren und Abkürzungen durch vollständige Wörter ersetzen.

Das BlackBerry®-Gerät enthält integrierte AutoText-Einträge, die häufig auftretende Fehler korrigieren. Beispielsweise ändert AutoText **dre** in **der**.

Sie können AutoText-Einträge für häufige Tippfehler oder oft verwendete Abkürzungen erstellen. Sie können beispielsweise einen AutoText-Eintrag erstellen, der **mfg** durch **Mit freundlichen Grüßen** ersetzt.

Verwenden von AutoText

Geben Sie einen AutoText-Eintrag ein, um AutoText zu verwenden. Drücken Sie die **Leertaste**.

Verwandte Themen

[Info über AutoText \(Siehe Seite 41.\)](#)

[Erstellen von AutoText-Einträgen \(Siehe Seite 41.\)](#)

[Ausschalten von AutoText für SMS-Nachrichten \(Siehe Seite 42.\)](#)

Erstellen von AutoText-Einträgen

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **AutoText**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Geben Sie im Feld **Ersetzen** den zu ersetzenden Text ein.
5. Geben Sie im Feld **Durch** den anzuzeigenden Text ein.
6. Legen Sie im Feld **Mit** fest, ob die Groß-/Kleinschreibung genau mit dem eingegebenen Text übereinstimmen soll (Festgelegte Schreibung) oder ob die Groß-/Kleinschreibung entsprechend dem Kontext verwendet werden soll (SmartCase).
7. Legen Sie die Sprache fest.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Was ist das Menüelement Makro einfügen? \(Siehe Seite 43.\)](#)

[Ausschalten von AutoText für SMS-Nachrichten \(Siehe Seite 42.\)](#)

Verwalten von AutoText-Einträgen

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **AutoText**. Klicken Sie auf einen AutoText-Eintrag. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Verwandte Themen

Ausschalten von AutoText für SMS-Nachrichten (Siehe Seite 42.)

Ausschalten von AutoText für SMS-Nachrichten

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **SMS**. Legen Sie für das Feld **AutoText deaktivieren** die Option **Ja** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Ausschneiden oder Kopieren von Text

1. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie Text aus.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Ausschneiden** oder **Kopieren**.

Einfügen von Text

Platzieren Sie den Cursor an die Stelle, an der der ausgeschnittene oder kopierte Text eingefügt werden soll. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Verwandtes Thema

Kopieren und Einfügen von Berechnungen (Siehe Seite 79.)

Einschalten von Tönen beim Drücken von Tasten

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie für das Feld **Tastenton** die Option **An** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie den Wert für das Feld **Tastenrate** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tastenkombinationen zur Texteingabe

Für die Großschreibung eines Buchstabens halten Sie die Buchstabentaste gedrückt, bis der Buchstabe in Großschreibung angezeigt wird.

Zum Einfügen eines Punkts drücken Sie die **Leertaste** zweimal. Der nächste Buchstabe wird groß geschrieben.

Um das andere Zeichen auf einer Taste einzugeben, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drücken gleichzeitig die Buchstabentaste.

Zum Eingeben eines Symbols drücken Sie die **Symboltaste**. Klicken Sie auf ein Symbol.

Um ein akzentuiertes Zeichen oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Buchstabentaste gedrückt und rollen das Trackwheel.

Um ein Währungssymbol einzugeben, drücken Sie die Taste **Währungsschlüssel**.

Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die **Alt-Taste + rechte Umschalttaste**.

Zum Aktivieren von NUM Lock drücken Sie die **rechte Umschalttaste + Alt-Taste**.

Zum Deaktivieren der Num-Taste oder der Feststelltaste drücken Sie die **rechte Umschalttaste**.

Um eine Nummer in ein Nummernfeld einzugeben, drücken Sie eine Nummerntaste. Sie müssen nicht die **Alt-Taste** drücken.

Zum Eingeben eines Buchstabens in ein Ziffernfeld halten Sie die Zifferntaste gedrückt, bis der Buchstabe angezeigt wird.

Zum Einfügen des Zeichens „@“ und von Punkten in das Feld **E-Mail** drücken Sie die **Leertaste**.

Texteingaben – Häufig gestellte Fragen

Was ist das Menüelement Makro einfügen?

Wie mache ich eine AutoText-Änderung rückgängig?

Warum kann ich keine Tastenkombinationen auf der Startseite verwenden?

Wie ändere ich das Währungssymbol, das beim Drücken der Taste für den Währungsschlüssel angezeigt wird?

Was ist das Menüelement Makro einfügen?

Mit dem Menü „Makro einfügen“ können Sie häufig verwendete Variablen wie das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit in die AutoText-Einträge einfügen.

Wie mache ich eine AutoText-Änderung rückgängig?

Wenn Sie einen Text eingeben und diesen automatisch durch die AutoText-Funktion ersetzen lassen, können Sie die Änderung rückgängig machen, indem Sie die **Rücktaste/Löschtaste** zweimal drücken.

Warum kann ich keine Tastenkombinationen auf der Startseite verwenden?

Die Option „Von Startseite wählen“ setzt die Verwendung von Tastenkombinationen auf der Startseite außer Kraft, damit statt dessen Telefonanrufe getätigt werden können. Um Tastenkombinationen zu verwenden, legen Sie in den allgemeinen Telefonoptionen für das Feld **Von Startseite wählen** die Option **Nein** fest.

Anmerkung:

Je nach gewähltem Thema ist möglicherweise eine Programmliste verfügbar. Wenn für Ihr Thema eine Programmliste verfügbar ist, können in der Programmliste auch dann Tastenkombinationen verwendet werden, wenn das Feld **Von Startseite wählen** auf **Ja** gesetzt ist.

Wie ändere ich das Währungssymbol, das beim Drücken der Taste für den Währungsschlüssel angezeigt wird?

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie den Wert für das Feld **Währungsschlüssel** fest.

Telefon

Suchen Ihrer Telefonnummer
 Tätigen von Anrufen
 Tätigen von Notrufen
 Tätigen von Anrufen per Kurzwahl
 Aufrufen der Mailbox
 Annehmen von Anrufen
 Stummschalten von Anrufen
 Halten von Anrufen
 Einstellen der Telefonlautstärke
 Ein- bzw. Ausschalten der Freisprechanlage
 Wechseln zwischen zwei Telefonanrufen
 Verwenden anderer Anwendungen während eines Anrufs
 Buchstabenwahl
 Tätigen von Konferenzanrufen
 Zuweisen von Kurzwahlnummern zu Tasten
 Protokollieren von Anrufen
 Blockieren von Anrufen
 Weiterleiten von Anrufen
 Einstellen der Anklopffunktion
 Einrichten der automatische Lautstärkeregelung
 Festlegen der Standardlandes- und Ortskennzahlen
 Festlegen von Anrufen von Unternehmensnebenstellen
 Einstellen von Mailbox-Optionen
 Festlegen der TTY-Option

Festlegen der Standardanruflautstärke
 Aktivieren der Anrufbegrenzung
 Zurücksetzen der Anrufzeitgeber
 Tastenkombinationen für das Telefon
 Telefon – Häufig gestellte Fragen

Suchen Ihrer Telefonnummer

Im Telefon wird im Feld Meine Nummer Ihre Telefonnummer angezeigt.

Tätigen von Anrufen

Geben Sie im Telefon eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen Ansprechpartner. Drücken Sie die Taste **Senden**. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste **Ende**.

Anmerkungen:

Wenn der gewünschte Ansprechpartner nicht aufgeführt ist, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anruf aus Adressbuch**, um einen Ansprechpartner aus dem Adressbuch auszuwählen. Sie können einen Anruf auch von der Startseite aus tätigen. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Taste **Senden**.

Verwandte Themen

Hinzufügen von Pausen oder Wartezeiten (Siehe Seite 68.)

Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Gerät oder die Tastatur gesperrt ist? (Siehe Seite 142.)

Tätigen von Notrufen

Notrufe können auch getätigt werden, wenn das BlackBerry®-Gerät gesperrt oder keine SIM-Karte eingesetzt ist. Wenn Ihr Gerät nicht mit einem mobilen Netzwerk verbunden ist, wird die Verbindung in der Regel bei Beginn eines Notrufs automatisch hergestellt. Wenn Sie sich nicht innerhalb eines Bereichs mit Mobilfunkempfang befinden und die SOS-Empfangsanzeige erscheint, können Sie nur Notrufnummern anrufen.

Führen Sie zum Tätigen eines Notrufs eine der folgenden Aktionen durch:

- **Tastatur oder Gerät ohne Sperrung:** Geben Sie die Notrufnummer in das Telefon ein. Drücken Sie die Taste **Senden**.
- **Tastatur oder Gerät mit Sperrung:** Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Notruf**. Klicken Sie auf **Ja**.

Anmerkung:

Als Notrufe gelten nur an offizielle Notrufnummern gerichtete Anrufe, wie beispielsweise 911 in Nordamerika oder 112 innerhalb der Europäischen Union und anderen Ländern.

Tätigen von Anrufen per Kurzwahl

Halten Sie im Telefon die Taste gedrückt, die einem Ansprechpartner oder einer Telefonnummer zugewiesen ist.

Anmerkung:

Sie können auch mithilfe der Kurzwahl einen Anruf auf der Startseite oder in Nachrichtenlisten tätigen.

Verwandte Themen

[Zuweisen von Kurzwahlnummern zu Tasten \(Siehe Seite 48.\)](#)

[Ändern von Kurzwahlnummern \(Siehe Seite 48.\)](#)

Aufrufen der Mailbox

Klicken Sie auf der Startseite auf **Mailbox**.

Anmerkungen:

Das Mailbox-Symbol ist nicht verfügbar, wenn in den Telefonoptionen keine Mailbox-Nummer angegeben ist.

Je nach gewähltem Thema wird die Anzahl neuer und nicht abgehörter Mailboxnachrichten möglicherweise im Gerätestatusabschnitt des Bildschirms oder neben dem Programmnamen angezeigt.

Verwandte Themen

[Einstellen von Mailbox-Optionen \(Siehe Seite 52.\)](#)

Annehmen von Anrufen

Zum Beantworten eines Anrufs klicken Sie auf **Antworten**. Wenn Sie einen Anruf nicht beantworten möchten, klicken Sie auf **Ablehnen**.

Falls Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf erhalten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie auf **Beenden - Annehmen**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den eingehenden Anruf zu beantworten.
- Klicken Sie auf **Halten - Annehmen**, um den aktuellen Anruf zu halten und den eingehenden Anruf zu beantworten.
- Klicken Sie auf **Antworten - Alle Verbindungen beenden**, um während eines Konferenzgesprächs alle aktuellen Anrufe zu beenden und den eingehenden Anruf zu beantworten.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste **Ende**.

Anmerkung:

Sie können auch zum Entgegennehmen eines Anrufs die Taste **Senden** drücken. Wenn Sie bereits einen Anruf entgegengenommen haben und einen weiteren erhalten, drücken Sie die Taste **Senden**, um den aktuellen Anruf zu halten und den eingehenden entgegenzunehmen.

Verwandte Themen

Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Gerät oder die Tastatur gesperrt ist? (Siehe Seite 142.)

Verwenden der Bluetooth-Technologie während eines Anrufs (Siehe Seite 82.)

Stummschalten von Anrufen

Zum Stummschalten eines Anrufs drücken Sie die Taste **Ton aus**. Drücken Sie die Taste **Ton aus** erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Halten von Anrufen

Zum Halten eines Anrufs klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Halten**. Um das Telefonat fortzusetzen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wiederaufnahme**.

Einstellen der Telefonlautstärke

Zum Erhöhen der Lautstärke während eines Anrufs rollen Sie mit dem Trackwheel aufwärts. Rollen Sie das Trackwheel abwärts, um die Lautstärke zu verringern.

Ein- bzw. Ausschalten der Freisprechanlage

Zum Einschalten der Freisprechanlage während eines Gesprächs drücken Sie die Taste **Freisprechanlage**.

Zum Ausschalten der Freisprechanlage während eines Gesprächs drücken Sie die Taste **Freisprechanlage** erneut.

Warnung:

Halten Sie bei Verwendung der Freisprechanlage das BlackBerry®-Gerät nicht ans Ohr. Ein Gehörschaden könnte sonst die Folge sein. Weitere Informationen zur sicheren Verwendung der Freisprechanlage finden Sie in der *BlackBerry-Sicherheitsinformationsbroschüre*.

Verwandte Themen

Verwenden der Bluetooth-Technologie während eines Anrufs (Siehe Seite 82.)

Wechseln zwischen zwei Telefonanrufen

Zum Wechseln zwischen zwei Anrufen klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Tauschen**.

Verwenden anderer Anwendungen während eines Anrufs

Um andere Geräteprogrammewährend eines Gesprächs zu verwenden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Startseite**.

Anmerkung:

Wenn Sie zu einem anderen Programm wechseln oder den Telefonanruf beenden möchten, drücken Sie die Taste **Ende**.

Buchstabenwahl

Zum Eingeben von Buchstaben während des Wählens einer Telefonnummer drücken Sie die **Alt-Taste**. Geben Sie den Buchstaben ein.

Zum Eingeben von mehreren Buchstaben während eines Anrufs drücken Sie die **rechte Umschalttaste + Alt-Taste**. Geben Sie Buchstaben ein. Zum erneuten Wählen von Nummern drücken Sie die **rechte Umschalttaste**.

Anmerkung:

Wenn Sie einen Buchstaben in eine Telefonnummer eingeben, wählt das BlackBerry®-Gerät die auf einer normalen Telefontastatur mit dem Buchstaben verknüpfte Nummer.

Tätigen von Konferenzanrufen

1. Drücken Sie während eines Anrufs die Taste **Senden**.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder klicken Sie auf einen Teilnehmer.
3. Drücken Sie die Taste **Senden**.
4. Klicken Sie während des zweiten Anrufs mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Zusammenschalten**.

Anmerkung:

Wenn mehr als zwei Nummern zu einem Konferenzgespräch hinzugefügt werden, halten Sie das Konferenzgespräch, bevor Sie die nächste Telefonnummer oder den nächsten Ansprechpartner hinzufügen.

Verwandte Themen

Verwalten von Ansprechpartnern während eines Konferenzgesprächs (Siehe Seite 48.)

Halten von Anrufen (Siehe Seite 47.)

Verwalten von Ansprechpartnern während eines Konferenzgesprächs

Um mit einem der Teilnehmer separat zu sprechen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anruf teilen**.

Um die Verbindung zu einem Ansprechpartner während eines Konferenzgesprächs zu trennen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anruf beenden**. Wählen Sie einen Ansprechpartner aus. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um Ihre Verbindung zu einem Konferenzgespräch, aber nicht die Ihrer Ansprechpartner zu trennen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Transfer**.

Zuweisen von Kurzwahlnummern zu Tasten

1. Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Kurzwahlliste anzeigen**.
3. Drücken Sie eine nicht zugewiesene Taste.
4. Klicken Sie auf **Neue Kurzwahl**.
5. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
6. Klicken Sie auf **Kurzwahl hinzufügen zu <Name des Ansprechpartners>**.

Anmerkung:

Wenn Sie einer Kurzwahltaste einen Ansprechpartner oder eine Telefonnummer aus dem Telefon zuweisen möchten, wählen Sie die Person oder Nummer aus. Halten Sie eine nicht zugewiesene Taste gedrückt. Klicken Sie auf **OK**.

Verwandte Themen

Ändern von Kurzwahlnummern (Siehe Seite 48.)

Ändern von Kurzwahlnummern

Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kurzwahlliste anzeigen**. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner bzw. eine Telefonnummer. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie zum Ändern des Ansprechpartners, der einer Kurzwahltaste zugeordnet ist, auf **Bearbeiten**. Klicken Sie auf einen neuen Ansprechpartner. Klicken Sie auf **Kurzwahl hinzufügen zu <Name des Ansprechpartners>**.
- Klicken Sie zum Zuweisen eines Ansprechpartners zu einer anderen Kurzwahl auf **Verschieben**. Drehen

Sie das Trackwheel, um den Ansprechpartner zu verschieben. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

- Klicken Sie zum Löschen eines Ansprechpartners aus der Kurzwahlliste auf **Löschen**.

Info über Anruflisten

Wenn Sie das Telefon öffnen, werden Anrufprotokolle angezeigt. Protokolle zu entgangenen Anrufen werden auch in Nachrichtenlisten angezeigt.

Je nach gewähltem Thema werden auf der Startseite möglicherweise auch entgangene Anrufe angezeigt.

Protokollieren von Anrufen

Um festzulegen, ob Anrufprotokolle in Nachrichtenlisten angezeigt werden, klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufliste**. Wählen Sie aus, welche Anrufprotokollart in Nachrichtenlisten angezeigt werden soll. Drücken Sie die **Leertaste**.

Wenn keine Anrufprotokolle in Nachrichtenlisten angezeigt werden sollen, wählen Sie **Keine**. Drücken Sie die **Leertaste**.

Verwandte Themen

[Info über Anruflisten \(Siehe Seite 49.\)](#)

[Verwalten von Anruflisten \(Siehe Seite 49.\)](#)

[Kann das Telefon so eingestellt werden, dass es häufig verwendete Telefonnummern anzeigt? \(Siehe Seite 143.\)](#)

[Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten verbleiben? \(Siehe Seite 125.\)](#)

Verwalten von Anruflisten

Öffnen Sie im Telefon oder einer Nachrichtenliste eine Anrufliste. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie zum Hinzufügen von Anmerkungen zur Anrufliste auf **Anmerkungen hinzufügen**.

- Klicken Sie zum Bearbeiten von Anmerkungen der Anrufliste auf **Anmerkungen bearbeiten**.
- Klicken Sie zum Weiterleiten von Anmerkungen der Anrufliste auf **Weiterleiten**.
- Klicken Sie zum Löschen von Anmerkungen der Anrufliste in der geöffneten Anrufliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anmerkungen bearbeiten**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Feld freigeben**.

Blockieren von Anrufen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufssperre**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Aktivieren**.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Ändern des Kennworts für die Anrufssperre \(Siehe Seite 49.\)](#)

[Kann ich Anrufe blockieren? \(Siehe Seite 142.\)](#)

Ändern des Kennworts für die Anrufssperre

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufssperre**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**.
4. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

Kann ich Anrufe blockieren? (Siehe Seite 142.)

Weiterleiten von Anrufen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufweiterleitung**.
2. Klicken Sie auf die gewünschte Art der Anrufweiterleitung.
3. Klicken Sie auf **Nicht weiterleiten** oder die aktuelle Telefonnummer für die Weiterleitung.
4. Klicken Sie auf **Nummer ändern**.
5. Klicken Sie auf eine Telefonnummer für die Weiterleitung.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Bevor Sie die Anrufweiterleitung aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie Telefonnummern für die Anrufweiterleitung hinzugefügt haben. Abhängig von der SIM-Karte sind die Telefonnummern für die Anrufweiterleitungsprofile möglicherweise bereits festgelegt. Eventuell können Sie diese nicht ändern bzw. neue hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Verwandte Themen

Hinzufügen von Telefonnummern für die Anrufweiterleitung (Siehe Seite 50.)

Löschen von Telefonnummern für die Anrufweiterleitung (Siehe Seite 50.)

Kann ich die Anrufweiterleitung verwenden? (Siehe Seite 143.)

Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden? (Siehe Seite 143.)

Hinzufügen von Telefonnummern für die Anrufweiterleitung

1. Klicken Sie im Bildschirm „Anrufweiterleitung“ auf eine Art der Anrufweiterleitung.
2. Klicken Sie auf **Neue Nummer**.
3. Telefonnummer eingeben
4. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Schließen**.

Verwandte Themen

Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden? (Siehe Seite 143.)

Löschen von Telefonnummern für die Anrufweiterleitung

Klicken Sie im Bildschirm „Anrufweiterleitung“ auf die aktuelle Nummer für die Anrufweiterleitung. Klicken Sie auf **Nummern bearbeiten**. Klicken Sie auf eine Telefonnummer. Klicken Sie auf **Löschen**.

Verwandte Themen

Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden? (Siehe Seite 143.)

Einstellen der Anklopffunktion

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anklopffunktion**. Setzen Sie das Feld **Anklopffunktion** auf **Ja**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

Kann ich die Anklopffunktion verwenden? (Siehe Seite 143.)

Info zu automatischer Lautstärkeregelung

Automatische Lautstärkeregelung bedeutet, dass die Lautstärke Ihres BlackBerry®-Geräts angepasst wird, wenn Sie es in einer geräuschstarken Umgebung verwenden.

Einrichten der automatischen Lautstärkeregelung

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Verbessertes Audio**. Aktivieren Sie das Feld **Automatische Lautstärkeregelung**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info zu automatischer Lautstärkeregelung \(Siehe Seite 51.\)](#)

Info über Smart Dialing

Sie können Standardlandes- und Ortskennzahlen festlegen, so dass alle als Link definierte oder beliebige Nummern im Adressbuch, die diese Kennzahlen nicht enthalten, richtig gewählt werden.

Wenn Sie häufig in einem bestimmten Unternehmen anrufen, können Sie die Smart Dialing-Optionen auch so einstellen, dass Sie die Hauptanschlussnummer des Unternehmens nicht einzugeben brauchen. Um einen Ansprechpartner in dem Unternehmen anzurufen, genügt es dann, die **Alt-Taste + 8** zu drücken und die Nebenstellennummer einzugeben.

Festlegen der Standardlandes- und Ortskennzahlen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Smart Dialing**.
2. Legen Sie die Felder **Landeskennzahl** und **Ortskennzahl** fest.

3. Legen Sie im Feld **Länge der Landeskennzahl** die Standardlänge für Telefonnummern in Ihrem Herkunftsland fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Beziehen Sie beim Berechnen der Standardlänge für Telefonnummern die Ortskennzahl und die lokale Nummer mit ein, jedoch nicht die Landeskennzahl.

Warnung:

Wenn Sie das Roaming in einem anderen Land nutzen und Ihre Smart Dialing-Optionen ändern, werden die Telefonnummern für die Ansprechpartner in Ihrem Adressbuch eventuell nicht richtig gewählt.

Verwandte Themen

[Info über Smart Dialing \(Siehe Seite 51.\)](#)

Festlegen von Anrufen von Unternehmensnebenstellen

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Smart Dialing**.
2. Geben Sie im Feld **Nummer** die Hauptnummer eines Unternehmens ein.
3. Legen Sie fest, wie lange das BlackBerry®-Gerät bis zum Wählen einer Nebenstelle warten soll.
4. Geben Sie im Feld **Länge der Nebenstellennummer** die Standardlänge für Nebenstellen an.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info über Smart Dialing \(Siehe Seite 51.\)](#)

Einstellen von Mailbox-Optionen

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Mailbox**. Geben Sie eine Mailboxzugriffsnummer und beliebige weitere Nummern ein, z. B. ein Kennwort oder eine Durchwahl. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn die SIM-Karte für die Mailbox eingerichtet ist, wird die Mailboxzugriffsnummer eventuell bereits im Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen über die Mailbox für die SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wenn die SIM-Karte die Mailbox-Funktion nicht unterstützt, können Sie die Zugriffsnummer für ein anderes Mailboxsystem festlegen.

Info über TTY

Sie können mit dem Texttelefon (TTY) Anrufe von anderen TTY-Geräten tätigen oder empfangen. Wenn Sie Ihr BlackBerry®-Gerät an ein TTY-Gerät anschließen, werden auf dem Gerät eingehende Anrufe in Text umgewandelt.

Wenn TTY aktiviert ist, erscheint im Gerätestatusabschnitt des Bildschirms eine entsprechende Anzeige.

Anmerkung:

Die TTY-Option ist nur für einige BlackBerry®-Geräte verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Festlegen der TTY-Option

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **TTY**. Nehmen Sie im Feld **TTY-Modus** die entsprechenden Einstellungen vor. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info über TTY \(Siehe Seite 52.\)](#)

Kann ich ein TTY-Gerät mit dem Gerät verwenden? (Siehe Seite 143.)

Info zur Standardlautstärke für Anrufe

Sie können eine Standardlautstärke für alle Anrufe festlegen, auch wenn Sie die Lautstärke während eines früheren Gesprächs angepasst haben.

Festlegen der Standardanruflautstärke

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie den Wert für das Feld **Standardgesprächslautstärke** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info zur Standardlautstärke für Anrufe \(Siehe Seite 52.\)](#)

Info zur Anrufbegrenzung

Wenn Sie die Anrufbegrenzung (FDN, Fixed Dialing Number) aktivieren, werden vom Gerät nur Anrufe von Ansprechpartnern auf der FDN-Liste getätigt.

Ihr Gerät kann im FDN-Modus Notrufnummern wählen, auch wenn sie nicht in der FDN-Liste enthalten sind.

Falls die von Ihrem Service Provider angebotenen Dienste auch SMS umfassen, können Sie SMS an Ansprechpartner auf der FDN-Liste senden.

Aktivieren der Anrufbegrenzung

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **FDN-Modus aktivieren**.
4. Geben Sie den vom Service Provider zur Verfügung gestellten PIN2-Code ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

Info zur Anrufbegrenzung (Siehe Seite 52.)

Hinzufügen von Ansprechpartnern zur FDN-Liste (Siehe Seite 53.)

Verwalten von Einträgen für die Anrufbegrenzung (Siehe Seite 53.)

Kann ich den FDN-Modus auf dem Gerät verwenden? (Siehe Seite 143.)

Hinzufügen von Ansprechpartnern zur FDN-Liste

1. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Neu**.
4. Geben Sie den vom Service Provider zur Verfügung gestellten PIN2-Code ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

Kann ich den FDN-Modus auf dem Gerät verwenden? (Siehe Seite 143.)

Verwalten von Einträgen für die Anrufbegrenzung

Klicken Sie in der FDN-Liste auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Zurücksetzen der Anrufzeitgeber

1. Klicken Sie im Telefon mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Status**.
3. Klicken Sie auf **Letzter Anruf** oder auf **Summe der Anrufe**.
4. Klicken Sie auf **Zeitgeber löschen**.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tastenkombinationen für das Telefon

Zum Öffnen des Telefons drücken Sie die Taste **Senden**.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste **Ende**.

Zum Anrufen eines ausgewählten Ansprechpartners oder einer Telefonnummer drücken Sie die Taste **Senden**.

Zum Anrufen einer Kurzwahlnummer halten Sie die zugewiesene Taste gedrückt.

Zum Hinzufügen einer Nebenstelle zu einer Telefonnummer drücken Sie die **Alt-Taste + 8**. Geben Sie die Nebenstellenummer ein.

Zum Anzeigen der letzten eingegeben Nummer drücken Sie die **Leertaste + Eingabetaste**. Drücken Sie die **Eingabetaste** erneut, um die Nummer zu wählen.

Zum Anrufen der Mailbox-Zugriffsnummer halten Sie **1** gedrückt.

Um Telefonnummern mit Buchstaben darzustellen, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und geben Buchstaben ein.

Zum Stummschalten eines Anrufs drücken Sie die Taste **Ton aus**. Drücken Sie die Taste **Ton aus** erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Zum Einschalten der Freisprechanlage während eines Gesprächs drücken Sie die Taste **Freisprechanlage**. Zum Ausschalten der Freisprechanlage drücken Sie die Taste **Freisprechanlage** erneut.

Zum Ändern der Lautstärke während eines Anrufs rollen Sie mit dem Trackwheel.

Zum Wechseln an die oberste Stelle der Anrufliste im Telefon drücken Sie die **Leertaste**.

Zum Einfügen einer Wartezeit beim Eingeben einer Telefonnummer drücken Sie **B**.

Zum Einfügen einer Pause beim Eingeben einer Telefonnummer drücken Sie **N**.

Browser

Info zum Browser

Aufrufen von Webseiten

Verwenden des Browsers

Anzeigen von Bildern

Navigieren in Bildern

Kopieren von Links, Bildern oder Internetadressen

Senden von Links oder Bildern in E-Mail-Nachrichten

Speichern von Bildern

Verwalten gespeicherter Bilder

Anzeigen von Dateien

Speichern von Webseite-Anforderungen

Erstellen von Lesezeichen

Verwalten von Lesezeichen

Leeren von Browser-Caches

Info über TLS

Info über WTLS

Tastenkombinationen für den Browser

Browser – Häufig gestellte Fragen

Info zum Browser

Das BlackBerry®-Gerät unterstützt mehrere Browsertypen. Abhängig von Ihrem Service Provider oder Ihrer Integrationsoption können auch mehrere Browser angezeigt werden. Es ist auch möglich, dass Ihr Service Provider den Browsernamen ändert, weil sich das Dienste-Angebot geändert hat.

Mit dem auf dem Gerät verfügbaren WAP-Browser können Sie WML-Webseiten anzeigen.

Mit dem BlackBerry-Browser können Sie HTML-Webseiten anzeigen. Falls auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ ein Konto eingerichtet wurde, können Sie mit dem BlackBerry-Browser auch das Firmenintranet anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Mit dem Internet Browser, den einige Service Provider zur Verfügung stellen, können Sie HTML-Webseiten anzeigen. Weitere Informationen zum Internet Browser-Support erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Aufrufen von Webseiten

1. Klicken Sie im Browser mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Wechseln zu**.
3. Geben Sie eine Internetadresse ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkungen:

Drücken Sie zum Einfügen eines Punktes die **Leertaste**. Drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**, um einen Schrägstrich (/) einzugeben.

Das Dialogfeld Wechseln zu speichert die eingegebenen Internetadressen. Um eine Webseite aus der Liste aufzurufen, klicken Sie auf die Internetadresse. Klicken Sie auf **OK**.

Verwenden des Browsers

Wenn Sie auf einer Webseite Text oder Bilder auswählen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus auswählen**.

Wenn Sie auf einer Webseite nur Links und Felder auswählen möchten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus anzeigen**.

Um den Browser zu öffnen und eine Liste nützlicher Lesezeichen anzuzeigen, die Ihnen der Service Provider zur Verfügung stellt, drücken Sie die **Aktionstaste**.

Um einem Link zu folgen, klicken Sie auf diesen Link. Klicken Sie auf **Link abrufen**.

Um den Ladevorgang für eine Webseite zu beenden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anhalten**.

Um die im Verlauf gespeicherte vorherige Webseite anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zurück**.

Um die im Verlauf gespeicherte nächste Webseite anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weiterleiten**.

Um Ihre Startseite aufzurufen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Startseite**.

Um eine Liste der 20 zuletzt besuchten Webseiten anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Verlauf**.

Um die angezeigte Webseite zu aktualisieren, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Um die Adresse der Webseite anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Seitenadresse**.

Um die Adresse eines Links anzuzeigen, klicken Sie auf den Link. Klicken Sie auf **Adresse verknüpfen**.

Um die Adresse eines Bilds anzuzeigen, klicken Sie auf das Bild. Klicken Sie auf **Bildadresse**.

Um den Browser in den Hintergrund zu verschieben, damit ein anderes Programm verwendet werden kann, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ausblenden**.

Um den Browser zu schließen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Schließen**.

Anzeigen von Bildern

Um festzulegen, wie Bilder in den Browser geladen werden, klicken Sie auf **Browserkonfiguration**. Um während des Ladens der Website Bilder zu laden, aktivieren Sie **Bilder anzeigen**. Um Bild-Platzhalter anzuzeigen, wenn Bilder nicht geladen werden, legen Sie für das Feld **Bild-Platzhalter anzeigen** die Option **Ja** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um einige Bilder nach dem Laden der Webseite zu laden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere Bilder**. Um alle Bilder zu laden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle Bilder**.

Klicken Sie auf ein Bild, um es auf einer separaten Seite anzuzeigen. Klicken Sie auf **Vollbild**. Um zur Webseite zurückzukehren, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zurück**.

Verwandte Themen

[Navigieren in Bildern \(Siehe Seite 56.\)](#)

Navigieren in Bildern

Um horizontal über ein Bild zu schwenken, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um ein Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vergrößern** oder **Verkleinern**.

Um das Bild wieder in der Originalgröße anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zoom 1:1**.

Um ein Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Drehen**.

Anmerkung:

Sie können in Vollbildern oder in Bildern aus der Bilderliste navigieren.

Kopieren von Links, Bildern oder Internetadressen

Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Link oder ein Bild für einen Klingelton. Klicken Sie auf **Adresse verknüpfen**, **Bildadresse** oder **Seitenadresse**. Klicken Sie auf **Adresse kopieren**.

Um die Adresse einzufügen, platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie den kopierten Text einfügen möchten. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Verwandte Themen

Wie wähle ich Bilder und Text einer Webseite aus? (Siehe Seite 146.)

Senden von Links oder Bildern in E-Mail-Nachrichten

1. Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Link oder ein Bild für einen Klingelton.
2. Klicken Sie auf **Adresse verknüpfen** oder **Bildadresse**.
3. Klicken Sie auf **Adresse senden**.
4. Geben Sie in das Feld **An** eine E-Mail-Adresse oder den Namen eines Ansprechpartners ein.
5. Geben Sie eine Nachricht ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Senden**.

Anmerkung:

Um eine Internetadresse in einer Nachricht zu senden, klicken Sie auf der Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Adresse senden**. Geben Sie eine E-Mail-Adresse oder den Namen eines Ansprechpartners ein. Senden Sie die Nachricht.

Verwandte Themen

Wie wähle ich Bilder und Text einer Webseite aus? (Siehe Seite 146.)

Speichern von Bildern

In der Bilderliste können Internetbild-Formate gespeichert werden: .jpeg, .png, .gif, .bmp. Klicken Sie auf einer Webseite auf ein Bild. Klicken Sie auf **Bild speichern**. Nachdem das Bild in der Bilderliste gespeichert wurde, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Ob Sie Bilder speichern können, hängt von Ihrem Service Provider ab.

Verwandte Themen

Festlegen des Hintergrundbilds für die Startseite (Siehe Seite 90.)

Navigieren in Bildern (Siehe Seite 56.)

Wie wähle ich Bilder und Text einer Webseite aus? (Siehe Seite 146.)

Verwalten gespeicherter Bilder

Klicken Sie in der Bilderliste auf ein Bild. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Öffnen**
- **Löschen**

Anzeigen von Dateien

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 oder höher ein Konto eingerichtet wurde, können Sie .doc-, .pdf-, .ppt-, .txt-, .wpd- und .xls-Dateien im Browser anzeigen. Klicken Sie auf einer Webseite auf den Dateilink. Klicken Sie auf **Link abrufen**.

Speichern von Webseite-Anforderungen

Wenn eine Webseite geladen wird, können Sie die Webseite-Anforderung in Nachrichtenlisten speichern. Wenn Sie in der Nachrichtenliste gespeicherte Anforderungen speichern, können Sie, während die Webseite geladen wird, andere Programme ausführen. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anfrage speichern**.

Sie können auch Webseiten in Nachrichtenlisten speichern, die bereits vollständig geladen sind. Wenn Sie eine vollständig geladene Webseite speichern, können Sie den Webseitentext jederzeit anzeigen. Klicken Sie auf der Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Seite speichern**.

Anmerkung:

Eine gespeicherte Webseite zeigt den Inhalt an, der aktuell war, als Sie die Webseite gespeichert haben. Um den Inhalt einer gespeicherten Seite zu aktualisieren, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Erstellen von Lesezeichen

Klicken Sie auf einer Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Lesezeichen hinzufügen**.

Verwalten von Lesezeichen

Klicken Sie in der Lesezeichenliste auf ein Lesezeichen. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Lesezeichen bearbeiten**
- **Lesezeichen löschen**

Verwandte Themen

Anlegen von Lesezeichen in Ordnern (Siehe Seite 58.)

Anlegen von Lesezeichen in Ordnern

Klicken Sie in der Lesezeichenliste auf einen Ordner. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um einen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie auf **Unterordner hinzufügen**.
- Um einen Lesezeichenordner mit Unterordnern zu öffnen, klicken Sie auf **Erweitern**.
- Um einen Lesezeichenordner mit Unterordnern zu schließen, klicken Sie auf **Ausblenden**.
- Um einen Ordner umzubenennen, den Sie hinzugefügt haben, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner umbenennen**.
- Um ein Lesezeichen in einen Ordner zu verschieben, klicken Sie auf das Lesezeichen. Klicken Sie auf **Lesezeichen verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel, um das Lesezeichen zu verschieben. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Leeren von Browser-Caches

Klicken Sie in den Browseroptionen auf **Cache-Vorgänge**. Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Cache-Typ.

Info über TLS

Transport Layer Security (TLS) bietet zusätzliche Authentifizierung und Sicherheit, wenn Sie Webseiten mit Hilfe des BlackBerry-Browsers durchsuchen.

Verwandte Themen

Wie lege ich die Sicherheitsoptionen für den BlackBerry-Browser fest? (Siehe Seite 148.)

Info über WTLS

Wireless Transport Layer Security (WTLS) ist die Sicherheitsebene des WAP-Browsers, die Sicherheit für WAP-Dienste bietet.

Verwandte Themen

Wie lege ich die Sicherheitsoptionen für den WAP-Browser fest? (Siehe Seite 148.)

Tastenkombinationen für den Browser

Um zur zuletzt angezeigten Seite zurückzukehren, drücken Sie die **Esc-Taste**.

Zum Einfügen eines Punkts im Dialogfeld „Wechseln zu“ drücken Sie die **Leertaste**.

Zum Einfügen eines umgekehrten Schrägstrichs (/) im Dialogfeld „Wechseln zu“ drücken Sie die **Umschalttaste** und die **Leertaste**.

Um zur Startseite zu gelangen, drücken Sie **H**.

Zum Bearbeiten einer Webadresse im Dialogfeld „Wechseln zu“ halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel. Bearbeiten Sie den Text im Feld „Wechseln zu“. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **OK**.

Zum Öffnen der Lesezeichenseite drücken Sie **Z**.

Zum Hinzufügen von Lesezeichen drücken Sie **L**.

Zum Aktualisieren einer Webseite drücken Sie **A**.

Zum Suchen nach einem Wort auf einer Seite drücken Sie **S** Zum Suchen der nächsten Instanz eines Worts auf einer Seite drücken Sie **I**.

Zum Anzeigen des Verlaufs drücken Sie **E**.

Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gelangen, drücken Sie **N**.

Um zur vorherigen Seite im Verlauf zu gelangen, drücken Sie die **Rücktaste/Löschtaste**.

Zum Anzeigen, Kopieren oder Senden der Adresse für einen Link drücken Sie **L**.

Zum Anzeigen, Kopieren oder Senden der Adresse für eine Seite drücken Sie **V**.

Zum Anzeigen weiterer Bilder drücken Sie **M**.

Zum Anzeigen aller Bilder drücken Sie **D**.

Zum Öffnen der Browser-Optionen drücken Sie **T**.

Um sich auf einer Seite nach unten zu bewegen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um sich auf einer Seite nach oben zu bewegen, drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Zum Speichern einer Webseite in der Nachrichtenliste drücken Sie **P**.

Um einen Dateilink anzuzeigen, drücken Sie die **Eingabetaste**.

Um das Laden einer Webseite zu verhindern, drücken Sie die **Esc-Taste**.

Um zu einer bestimmten Webseite zu wechseln, drücken Sie **W**.

Zum Wechseln zwischen Vollbild und dem normalen Modus drücken Sie **G**.

Um den Browser in den Hintergrund zu verschieben, damit ein anderes Programm verwendet werden kann, drücken Sie **K**.

Zum Schließen des Browsers halten Sie die **Esc-Taste** gedrückt.

Herunterladen

Herunterladen von Programmen

Verwalten von Programmen

Verhindern der Übertragung von Daten durch Programme von Drittanbietern

Herunterladen von Klingeltönen

Verwalten von Klingeltönen

Herunterladen von Hintergrundbildern

Herunterladen von Themen

Info zu Browser-Push

Aktivieren von Browser-Push

Herunterladen – Häufig gestellte Fragen

Herunterladen von Programmen

Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Link für ein Programm. Klicken Sie auf **Link abrufen**. Klicken Sie auf **Download**. Klicken Sie auf **OK**.

Verwandte Themen

Warum wird auf dem Gerät ein neues Programm angezeigt? (Siehe Seite 63.)

Rechtliche Hinweise (Siehe Seite 159.)

Verwalten von Programmen

Um eine Liste von Programmen anzuzeigen, die derzeit in Ihrem BlackBerry®-Gerät geladen sind, klicken Sie auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Anwendungen**.

Um Details zu einer Drittanbieter-Anwendung auf der Seite „Anwendungen“ anzuzeigen, klicken Sie auf das Programm. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

Um ein Drittanbieter-Programm zu löschen, klicken Sie auf das Programm. Klicken Sie auf **Löschen**.

Verwandte Themen

Rechtliche Hinweise (Siehe Seite 159.)

Herunterladen von Klingeltönen

1. Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Dateilink .mid, .mp3, oder .wav.
2. Klicken Sie auf **Link abrufen**.
3. Klicken Sie auf **Menü**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie einen Namen für den Klingelton ein.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Anmerkungen:

Ob Sie Klingeltöne speichern können, hängt von Ihrem Service Provider ab.

Ihr Service Provider hat möglicherweise einen Link zu einem bevorzugten Anbieter von Klingeltönen zur Verfügung gestellt. Klicken Sie in der Profilliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Melodien anzeigen**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Melodien herunterladen**.

Verwandte Themen

Kann ich einen Klingelton anhören, bevor ich ihn herunterlade? (Siehe Seite 63.)

Verwalten von Klingeltönen (Siehe Seite 86.)

Info über Profile (Siehe Seite 85.)

Rechtliche Hinweise (Siehe Seite 159.)

Info zu Browser-Push

Browser-Push ermöglicht, dass Sie Inhalte von Webanwendungen auf Ihrem BlackBerry®-Gerät empfangen können, ohne diese anfordern zu müssen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Wetterberichte, Börsenberichte oder Nachrichten empfangen.

Sie können Browser-Push für den WAP-Browser, den BlackBerry-Browser oder für beide Browser-Typen aktivieren. Außerdem können Sie die Hosts festlegen, die Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen.

Legen Sie Benachrichtigungen für verschiedene Browser-Push-Informationstypen, einschließlich Dienstladeinformationen (Webseiten oder Anwendungen), Diensthinweisinformationen (Internetadressen oder Nachrichten) oder andere Informationstypen, fest.

Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, wird ein Symbol in einer Nachrichtenliste angezeigt.

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung auf „Fordern“ einstellen, wird beim Empfangen einer Benachrichtigung ein Dialogfeld angezeigt.

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung auf Automatisch festlegen, wird möglicherweise auch ein Dialogfeld angezeigt, wenn dies vom Absender angegeben wurde.

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung auf Ablehnen festlegen, empfangen Sie keine zusätzliche Benachrichtigung.

Aktivieren von Browser-Push

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Browser-Push**.
3. Aktivieren Sie mindestens ein Kontrollkästchen.
4. Legen Sie die Optionen für die Typen der Browser-Push-Benachrichtigung fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Wenn Sie die Browser-Push-Benachrichtigung für den WAP-Browser aktivieren, können Sie auch die Option „WAP-Push-Anwendungen zulassen“ auswählen.

Verwandte Themen

[Info zu Browser-Push \(Siehe Seite 62.\)](#)

[Info zum Browser \(Siehe Seite 55.\)](#)

Herunterladen – Häufig gestellte Fragen

[Warum kann ich keine neuen Programme auf das Gerät laden?](#)

[Warum wird auf dem Gerät ein neues Programm angezeigt?](#)

[Welche Software-Version ist auf dem Gerät installiert?](#)

[Kann ich einen Klingelton anhören, bevor ich ihn herunterlade?](#)

Warum kann ich keine neuen Programme auf das Gerät laden?

Stellen Sie dazu sicher, dass Ihr BlackBerry®-Gerät eine Verbindung zum Mobilfunknetz hat. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Außerdem benötigt das Gerät eine ausreichende Speicherkapazität, um ein Programm zu laden.

Wenn das Programm auch weiterhin nicht geladen werden kann und auf dem Gerät ein Konto mit BlackBerry Enterprise Server™ eingerichtet wurde, ist es möglich, dass bestimmte Programme nicht zur Verfügung stehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Warum wird auf dem Gerät ein neues Programm angezeigt?

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät ein Konto mit BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher eingerichtet wurde, kann Ihr Systemadministrator ausgewählte Programme über das Mobilfunknetz senden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Kann ich einen Klingelton anhören, bevor ich ihn herunterlade?

Ja. Klicken Sie auf einer Webseite auf einen Link für einen Klingelton. Klicken Sie auf **Link abrufen**.

Um den Klingelton vorher anzuhören, klicken Sie auf **Wiedergeben**.

Um die Wiedergabe zu stoppen, klicken Sie auf **Anhalten**.

Ansprechpartner

Hinzufügen von Ansprechpartnern

Verwalten von Ansprechpartnern

Erstellen von Kontaktlisten

Verwalten von Kontaktlisten

Verwalten von Ansprechpartnern in einer Kontaktliste

Hinzufügen einer Melodie für einen Ansprechpartner

Erstellen von Kategorien

Anwenden von Kategorien auf Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen

Sortieren von Ansprechpartnern, Aufgaben oder Notizen nach Kategorie

Löschen von Kategorien

Hinzufügen von Pausen oder Wartezeiten

Suchen nach Ansprechpartnern im Firmenadressbuch

Suchen nach PIM-Elementen

Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen

Hinzufügen von Ansprechpartnern

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neue Adresse**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Um einen Ansprechpartner von einer Nachricht, einer Notiz, einem Anrufprotokoll oder einer Webseite hinzuzufügen, klicken Sie auf den Ansprechpartner. Klicken Sie auf **Zum Adressbuch hinzufügen**. Geben Sie gegebenenfalls zusätzliche Informationen ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Ansprechpartnern

Klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Anzeigen**
- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Verwandte Themen

Freigeben Ihres Adressbuchs für ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät (Siehe Seite 82.)

Erstellen von Kontaktlisten

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**.
3. Geben Sie einen Namen für die Kontaktliste ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Mitglied hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.

8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, um der Kontaktliste weitere Ansprechpartner hinzuzufügen.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Gruppe speichern**.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Kontaktliste erstellen, wird diese nicht in Ihr Desktop-E-Mail-Programm kopiert oder umgekehrt.

Verwalten von Kontaktlisten

Klicken Sie auf eine Kontaktliste. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Gruppe anzeigen**
- **Gruppe bearbeiten**
- **Gruppe löschen**

Verwalten von Ansprechpartnern in einer Kontaktliste

Klicken Sie auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Mitglied anzeigen**
- **Mitglied ändern**
- **Mitglied löschen**
- **Mitglied hinzufügen**

Anmerkung:

Wenn Sie Mitglieder aus einer Gruppe oder eine Gruppe löschen, bleiben die Ansprechpartner im Adressbuch erhalten.

Info über benutzerdefinierte Melodien

Sie können eine benutzerdefinierte Melodie für einen Ansprechpartner hinzufügen, ohne andere Benachrichtigungen zu ändern.

Die Einstellungen für benutzerdefinierte Melodien sind im Adressbuch und in der Profilliste enthalten. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Melodie zu einem Ansprechpartner hinzufügen, wird in der Profilliste eine neue Profilausnahme als „Anrufe von <Ansprechpartner>“ angezeigt. Profilausnahmen werden für das Adressbuch und die Profilliste freigegeben und in einem Programm vorgenommene Änderungen werden auch auf das andere Programm angewandt.

Hinzufügen einer Melodie für einen Ansprechpartner

1. Klicken Sie im Adressbuch auf einen Ansprechpartner.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Melodie hinzufügen**.
5. Legen Sie eine benutzerdefinierte Melodie fest.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info über benutzerdefinierte Melodien \(Siehe Seite 66.\)](#)

[Erstellen von Profilausnahmen \(Siehe Seite 86.\)](#)

Info zu Kategorien

Sie können Kategorien zur Gruppierung Ihrer Ansprechpartner, Aufgaben und Notizen erstellen. Sie können auch die Anzahl der im Adressbuch angezeigten Ansprechpartner, Aufgaben und Notizen entsprechend der Kategorien verringern.

Bei Kategorienamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie können einem Ansprechpartner, einer Aufgabe oder einer Notiz mehrere Kategorien zuweisen. Wenn Sie als E-Mail-Programm auf dem Desktop IBM® Lotus Notes® verwenden, können Sie mehr als eine Kategorie auf eine Aufgabe auf dem BlackBerry®-Gerät anwenden. Es wird jedoch nur eine Kategorie mit der Aufgabe im E-Mail-Programm des Desktops synchronisiert.

Kategorien werden für das Adressbuch, die Aufgabenliste und die Notizenliste freigegeben und in einem Programm vorgenommene Änderungen werden auf alle Programme angewandt.

Erstellen von Kategorien

1. Klicken Sie im Adressbuch, in der Aufgabenliste oder in der Notizenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Filter**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
6. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Schließen**.

Verwandte Themen

[Info zu Kategorien \(Siehe Seite 67.\)](#)

Anwenden von Kategorien auf Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen

1. Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ansprechpartners, einer Aufgabe oder einer Notiz mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Kategorien**.
3. Wählen Sie eine Kategorie.
4. Drücken Sie die **Leertaste**.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sortieren von Ansprechpartnern, Aufgaben oder Notizen nach Kategorie

Klicken Sie im Adressbuch, in der Aufgabenliste oder in der Notizenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Wählen Sie eine Kategorie. Drücken Sie die **Leertaste**.

Anmerkung:

Klicken Sie mit dem Trackwheel, um die vollständige Liste der Ansprechpartner erneut anzuzeigen. Klicken Sie auf **Filter**. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Kategorie.

Löschen von Kategorien

Klicken Sie im Adressbuch, in der Aufgabenliste oder in der Notizenliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Filter**. Klicken Sie auf eine Kategorie. Klicken Sie auf **Löschen**.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Kategorie löschen, wird die Kategorie zwar gelöscht, doch die Ansprechpartner, Aufgaben und Notizen in dieser Kategorie bleiben erhalten.

Info über Pausen und Wartezeiten

Sie können eine Wartezeit oder Pause definieren, um zusätzliche Nummern (z. B. ein Kennwort oder eine Nebenstelle) von der Haupttelefonnummer zu trennen. Nachdem Sie die Haupttelefonnummer gewählt haben, pausiert das BlackBerry®-Gerät vor dem Wählen der zusätzlichen Nummern (Pause) bzw. fordert Sie zu deren Eingabe auf (Wartezeit).

Hinzufügen von Pausen oder Wartezeiten

Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ansprechpartners in einem Telefonnummernfeld mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wartezeit hinzufügen** oder **Pause hinzufügen**. Geben Sie zusätzliche Nummern ein.

Verwandte Themen

[Info über Pausen und Wartezeiten \(Siehe Seite 68.\)](#)

Info zu Suche im Remote-Adressbuch

Um Ansprechpartner aus dem Firmenadressbuch zu finden und hinzuzufügen, muss auf dem BlackBerry®-Gerät ein Konto eingerichtet, das BlackBerry Enterprise Server™ 3.5 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino® oder BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Suchen nach Ansprechpartnern im Firmenadressbuch

Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suche**. Geben Sie den Namen des Ansprechpartners ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Anmerkung:

Sie können auch einen Teil des Ansprechpartnernamens eingeben, um die Suchergebnisse auszudehnen.

Verwandte Themen

[Info zu Suche im Remote-Adressbuch \(Siehe Seite 68.\)](#)

[Verwalten von Remote-Adressbuch-Suchergebnissen \(Siehe Seite 68.\)](#)

Verwalten von Remote-Adressbuch-Suchergebnissen

Klicken Sie in den Suchergebnissen des Remote-Adressbuchs auf einen Ansprechpartner. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Zum Hinzufügen eines Ansprechpartners zum Adressbuch klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Um alle Kontakte hinzuzufügen, die bei der Suche gefunden wurden, klicken Sie auf **Alle hinzufügen**.
- Zum Anzeigen von Informationen für einen Ansprechpartner klicken Sie auf **Anzeigen**.
- Zum Löschen eines Ansprechpartners aus den Suchergebnissen klicken Sie auf **Löschen**.
- Zum Löschen der Suchergebnisse klicken Sie auf **Suche löschen**.
- Zum Starten einer neuen Suche klicken Sie auf **Suche**.

Kalender

Info zum Kalender

Ändern der Kalenderansicht

Navigieren im Kalender

Festlegen von Terminen

Schnelles Festlegen von Terminen

Festlegen von Besprechungen

Verwalten von Terminen und Besprechungen

Antworten auf Einladungen zu Besprechungen

Verwalten der Besprechungsteilnehmer

Suchen nach PIM-Elementen

Tastenkombinationen für den Kalender

Kalender – Häufig gestellte Fragen

Um die Standardansicht zu ändern, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird, legen Sie in den Kalenderoptionen das Feld **Erste Ansicht** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Navigieren im Kalender

Um ein bestimmtes Datum aufzurufen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wechseln zu Datum**. Stellen Sie das Datum ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um das aktuelle Datum aufzurufen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Heute**.

Um um einen bestimmten Zeitraum vor- oder zurückzugehen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Vorig** oder **Nächste**.

Info zum Kalender

Im Kalender des BlackBerry®-Geräts können Sie Termine und Besprechungen anzeigen. Es stehen vier Ansichten zur Verfügung. Die Tages-, Wochen- und Monatsansichten zeigen alle Termine für den ausgewählten Zeitraum an. Die Tagesordnungsansicht zeigt alle Termine in einer Liste an.

Je nach gewähltem Thema werden auf der Startseite möglicherweise anstehende Kalendereinträge angezeigt.

Ändern der Kalenderansicht

Um zu einer anderen Kalenderansicht zu wechseln (Tag, Woche, Monat, Tagesordnung), klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf eine Ansicht.

Festlegen von Terminen

1. Klicken Sie im Kalender mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Termindetails ein.
4. Wenn es sich um einen regelmäßigen Termin handelt, legen Sie fest, wie oft sich der Termin wiederholt.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn es sich um einen regelmäßigen Termin handelt, führen Sie folgende Aktionen durch:

Legen Sie den Wert für das Feld **Alle** fest, um die Häufigkeit des Termins zu ändern. Beispiel: Wählen Sie für einen Termin, der alle drei Tage wiederkehrt, im Feld **Alle** den Wert **3**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Relatives Datum**, damit der Termin an einem relativen Datum erneut stattfindet (z.B. am letzten Freitag des Monats).

Legen Sie im Feld **Tage** die Tage fest, für die der wöchentliche Termin angesetzt werden soll. Zum Auswählen eines Tages drücken Sie die **Leertaste**.

Verwandte Themen

Ändern der Standarderinnerungszeit für Termine und Besprechungen (Siehe Seite 70.)

Info über Ausschalten und Erinnerungen (Siehe Seite 95.)

Schnelles Festlegen von Terminen

Legen Sie in den Kalenderoptionen für das Feld **Schnelleintrag** aktivieren die Option **Ja** fest. Geben Sie in der Tagesansicht neben der Startzeit eine Beschreibung des Termins ein. Geben Sie in Klammern einen Terminort ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Anmerkung:

Um die Anfangs- und Endzeiten zu ändern, nachdem Sie den Ort geändert haben, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drehen das Trackwheel. Um nur die Endzeit zu ändern, drehen Sie das Trackwheel.

Verwandte Themen

Ändern der Standarderinnerungszeit für Termine und Besprechungen (Siehe Seite 70.)

Info über Ausschalten und Erinnerungen (Siehe Seite 95.)

Ändern der Standarderinnerungszeit für Termine und Besprechungen

Legen Sie in den Kalenderoptionen im Feld **Standarderinnerung** die Zeit vor dem Termin fest, zu der das BlackBerry®-Gerät Sie erinnern soll. Standardmäßig sind 15 Minuten festgelegt.

Verwandte Themen

Info über Ausschalten und Erinnerungen (Siehe Seite 95.)

Kann ich eine Erinnerungszeit für Aufgaben- und Kalendererinnerungen festlegen? (Siehe Seite 152.)

Was wird verabschiedet, wenn ich in einer Erinnerung auf „Alle verabschieden“ klicke? (Siehe Seite 152.)

Festlegen von Besprechungen

1. Klicken Sie im Kalender mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Wenn es sich um eine regelmäßige Besprechung handelt, legen Sie die Häufigkeit der Besprechung fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Teilnehmer einladen**.
7. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
8. Klicken Sie auf **Einladen**.
9. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8, um der Besprechung weitere Ansprechpartner hinzuzufügen.
10. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn es sich um eine regelmäßige Besprechung handelt, führen Sie folgende Aktionen durch:

Legen Sie den Wert für das Feld **Alle** fest, um die Häufigkeit des Termins zu ändern. Beispiel: Wählen Sie für einen Termin, der alle drei Tage wiederkehrt, im Feld **Alle** den Wert **3**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Relatives Datum**, damit der Termin an einem relativen Datum erneut stattfindet (z.B. am letzten Freitag des Monats).

Legen Sie im Feld **Tage** die Tage fest, für die der wöchentliche Termin angesetzt werden soll. Zum Auswählen eines Tages drücken Sie die **Leertaste**.

Verwandte Themen

Ändern der Standarderinnerungszeit für Termine und Besprechungen (Siehe Seite 70.)

Info über Ausschalten und Erinnerungen (Siehe Seite 95.)

Verwalten von Terminen und Besprechungen

Um in der Monatsansicht die Liste der Termine anzuzeigen, klicken Sie auf einen Tag. Klicken Sie auf **Termine anzeigen**.

Um die Details von Terminen oder Besprechungen zu ändern, klicken Sie auf den Termin oder die Besprechung. Klicken Sie auf **Öffnen**.

Um Termine oder Besprechungen zu löschen, klicken Sie auf den Termin oder die Besprechung. Klicken Sie auf **Löschen**.

Antworten auf Einladungen zu Besprechungen

Klicken Sie in einer geöffneten Einladung zu einer Besprechung mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Annehmen** oder **Annehmen mit Bemerkung**
- **Unter Vorbehalt** oder **Unter Vorbehalt mit Anmerkung**
- **Ablehnen** oder **Ablehnen mit Anmerkung**

Anmerkungen:

Wenn Sie erst im Kalender nachsehen möchten, bevor Sie auf eine Einladung zu einer Besprechung antworten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kalender anzeigen**.

Wenn Sie eine Besprechungseinladung aus der Nachrichtenliste löschen, bevor Sie diese angenommen bzw. abgelehnt haben, wird die Besprechung aus Ihrem Desktop-Kalender gelöscht.

Verwalten der Besprechungsteilnehmer

Öffnen Sie eine Besprechung. Klicken Sie im Feld **Angenommen** bzw. **Abgelehnt** auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Teilnehmer einladen**
- **Teilnehmer ändern**
- **Teilnehmer entfernen**

Tastenkombinationen für den Kalender

Damit diese Tastenkombinationen in der Tagesansicht funktionieren, legen Sie in den Kalenderoptionen für das Feld **Schnelleintrag aktivieren** die Option **Nein** fest.

Um zur Tagesordnungsansicht zu wechseln, drücken Sie **G**.

Um zur Tagesansicht zu wechseln, drücken Sie **T**.

Um zur Wochenansicht zu wechseln, drücken Sie **W**.

Um zur Monatsansicht zu wechseln, drücken Sie **M**.

Um zum aktuellen Datum zu gelangen, drücken Sie **H**.

Um zu einem bestimmten Datum zu gelangen, drücken Sie **D**.

Um einen Termin zu erstellen, drücken Sie **R**.

Um zum nächsten Tag, zur nächsten Woche oder zum nächsten Monat zu wechseln, drücken Sie die **Leertaste**.

Um zum vorherigen Tag, zur vorherigen Woche oder zum vorherigen Monat zu wechseln, drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Um den Cursor horizontal in der Wochenansicht zu bewegen, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um den Cursor senkrecht in der Monatsansicht zu bewegen, halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Aufgaben

Erstellen von Aufgaben

Verwalten von Aufgaben

Ändern des Aufgabenstatus

Erstellen von Kategorien

Anwenden von Kategorien auf Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen

Sortieren von Ansprechpartnern, Aufgaben oder Notizen nach Kategorie

Löschen von Kategorien

Suchen nach PIM-Elementen

Aufgaben – Häufig gestellte Fragen

Erstellen von Aufgaben

1. Klicken Sie in der Aufgabenliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Aufgabendetails ein.
4. Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe fest.
5. Wenn es sich um eine regelmäßige Aufgabe handelt, legen Sie die Häufigkeit fest.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Wenn es sich um eine regelmäßige Aufgabe handelt, führen Sie folgende Aktionen durch:

Legen Sie den Wert für das Feld **Alle** fest, um die Häufigkeit der Aufgabe zu ändern. Beispiel: Wählen Sie für eine Aufgabe, die alle drei Tage ausgeführt werden soll, im Feld **Alle** den Wert **3**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Relatives Datum**, damit die Aufgabe an einem relativen Datum erneut stattfindet (z.B. am letzten Freitag des Monats).

Legen Sie im Feld **Tag** die Tage fest, an denen die wöchentliche Aufgabenserie stattfinden soll. Zum Auswählen eines Tages drücken Sie die **Eingabetaste**.

Verwalten von Aufgaben

Klicken Sie auf eine Aufgabe. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Öffnen**
- **Löschen**
- **Abgeschlossene löschen**
- **Als abgeschlossen markieren**
- **Als in Bearbeitung markieren**
- **Ausblenden abgeschlossen**

Ändern des Aufgabenstatus

Wenn Sie den Status einer Aufgabe in **Wartend** oder **Verschoben** ändern möchten, öffnen Sie die Aufgabe. Bearbeiten Sie das Feld **Status**.

Aufgaben – Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?

Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner oder Aufgaben ändern?

Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?

Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Kann ich eine Erinnerungszeit für Aufgaben- und Kalendererinnerungen festlegen?

Was wird verabschiedet, wenn ich in einer Erinnerung auf „Alle verabschieden“ klicke?

Kann ich im Gerätekalender Aufgaben anzeigen?

Notizen

Schreiben von Notizen

Verwalten von Notizen

Erstellen von Kategorien

Anwenden von Kategorien auf Ansprechpartner, Aufgaben oder Notizen

Sortieren von Ansprechpartnern, Aufgaben oder Notizen nach Kategorie

Löschen von Kategorien

Suchen nach PIM-Elementen

Notizen – Häufig gestellte Fragen

Notizen – Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?

Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?

Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Schreiben von Notizen

1. Klicken Sie in der Notizliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Geben Sie den Fließtext der Notiz ein.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Notizen

Klicken Sie auf eine Notiz. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Anzeigen**
- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Alarm

Festlegen des Alarms

Lautlosstellen des Alarms

Abschalten des Alarms

Alarm – Häufig gestellte Fragen

Festlegen des Alarms

1. Legen Sie in den Alarmoptionen für das Feld **Täglicher Alarm** die Option **An** fest.
2. Legen Sie fest, wann der Alarm ertönen soll.
3. Legen Sie fest, ob Sie erneut erinnert werden möchten und nach welchem Zeitabstand Sie erneut erinnert werden möchten.
4. Legen Sie den Benachrichtigungstyp für den Alarm fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den Alarm aktivieren, wird ein Klingelsymbol neben dem Datum im Gerätestatusabschnitt des Bildschirms angezeigt.

Verwandte Themen

Info über Ausschalten und Erinnerungen (Siehe Seite 95.)

Lautlosstellen des Alarms

Drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn die erneute Erinnerung aktiviert ist, klicken Sie im Dialogfeld „Täglicher Alarm“ auf **Erneut erinnern**.

Abschalten des Alarms

Legen Sie in den Alarmoptionen für das Feld **Täglicher Alarm** die Option **Aus** fest.

Alarm – Häufig gestellte Fragen

Ich wurde an einem Samstag/Sonntag nicht vom Alarm benachrichtigt. Warum?

Wie ändere ich die Alarmlautstärke?

Was ist die ansteigende Lautstärke?

Ich wurde an einem Samstag/Sonntag nicht vom Alarm benachrichtigt. Warum?

Legen Sie in den Alarmoptionen für das Feld **An Wochenenden aktiviert** die Option **Ja** fest. Wenn für dieses Feld **Nein** festgelegt ist, erhalten Sie keine Alarmbenachrichtigung an Samstagen oder Sonntagen.

Wie ändere ich die Alarmlautstärke?

Legen Sie in den Alarmoptionen das Feld **Lautstärke** fest.

Beim Festlegen der Lautstärke können Sie auch die Benachrichtigung anpassen, einschließlich der Melodie und der Anzahl der Melodiewiedergabe.

Rechner

Arbeiten mit dem Rechnerspeicher

Kopieren und Einfügen von Berechnungen

Konvertieren von Maßeinheiten

Tastenkombinationen für den Rechner

Arbeiten mit dem Rechnerspeicher

Geben Sie eine Zahl ein, die Sie im Rechner speichern möchten. Drücken Sie **K**.

Zum Wiederaufrufen der gespeicherten Zahl drücken Sie **J**.

Zum Löschen der gespeicherten Zahl drücken Sie **H**.

Um zur gespeicherten Zahl eine Zahl hinzuzuaddieren, geben Sie diese ein. Drücken Sie **L**.

Um einen Wert von der Zahl im Speicher zu subtrahieren, geben Sie diesen ein. Drücken Sie **U**.

Kopieren und Einfügen von Berechnungen

Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kopieren**.

Um die Berechnung wieder in die Rechneranzeige oder in ein anderes Programm einzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Konvertieren von Maßeinheiten

Geben Sie eine Zahl in den Rechner ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um eine Zahl aus dem traditionellen britischen Maß- und Gewichtssystem in das metrische System zu konvertieren, klicken Sie auf **In das metrische System**.
- Um eine Zahl aus dem metrischen System in das traditionelle britische Maß- und Gewichtssystem zu konvertieren, klicken Sie auf **Aus dem metrischen System**. Klicken Sie auf einen Konvertierungstyp.

Tastenkombinationen für den Rechner

Zum Addieren drücken Sie **O**.

Zum Subtrahieren drücken Sie **I**.

Zum Multiplizieren drücken Sie **A**.

Zum Dividieren drücken Sie **G**.

Zum Löschen der Anzeige drücken Sie **Y**.

Zum Löschen des letzten Eintrags drücken Sie **T**.

Zum Berechnen der Quadratwurzel drücken Sie **V**.

Zum Verwenden der Prozentfunktion drücken Sie **B**.

Zum Speichern einer Zahl geben Sie die Zahl ein und drücken **L**.

Zum Wiederaufrufen der gespeicherten Zahl drücken Sie **J**.

Zum Speichern einer anderen Zahl geben Sie eine Zahl ein und drücken **K**.

Zum Leeren des Speichers drücken Sie **H**.

Zum Anzeigen des Ergebnisses der Berechnung drücken Sie die **Eingabetaste**.

Bluetooth

Info über Bluetooth-Technologie

Einschalten bzw. Ausschalten der Bluetooth-Netzverbindung

Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät

Verwalten von gekoppelten Bluetooth-Geräten

Festlegen, wie das BlackBerry-Gerät anderen Bluetooth-Geräten angezeigt wird

Verwenden der Bluetooth-Technologie während eines Anrufs

Freigeben Ihres Adressbuchs für ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät

Bluetooth – Häufig gestellte Fragen

Info über Bluetooth-Technologie

Mit der Bluetooth®-Technologie kann das BlackBerry®-Gerät kabellose Verbindungen zu anderen Bluetooth-Geräten im Nahbereich wie einer Freisprechanlage für das Auto oder einem kabellosen Headset herstellen.

Einschalten bzw. Ausschalten der Bluetooth-Netzverbindung

Um die Bluetooth®-Netzverbindung in den Geräteoptionen einzuschalten, klicken Sie auf **Bluetooth**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bluetooth aktivieren**.

Um die Bluetooth-Netzverbindung in den Geräteoptionen auszuschalten, klicken Sie auf **Bluetooth**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bluetooth deaktivieren**.

Info über Bluetooth-Kopplung

Durch die Kopplung des BlackBerry®-Geräts mit einem anderen Bluetooth-Gerät ist eine kabellose Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät möglich, wenn sich das Gerät im Bereich Ihres BlackBerry-Geräts befindet (der übliche Bereich beträgt etwa 10 Meter).

Nach der Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät können Sie das BlackBerry-Gerät so einrichten, dass ohne Aufforderung eine Verbindung mit diesem Bluetooth-Gerät hergestellt wird.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bluetooth**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.
4. Klicken Sie auf den Namen eines Bluetooth-Geräts.
5. Geben Sie in das Feld **Hauptschlüssel für <Gerätename>** eingeben einen Hauptschlüssel ein.
6. Geben Sie den gleichen Hauptschlüssel in das Bluetooth-Gerät ein, mit dem eine Kopplung hergestellt werden soll.

Anmerkungen:

Prüfen Sie, ob sich das Bluetooth-Gerät, mit dem die Kopplung hergestellt werden soll, im entsprechenden Modus befindet.

Die Namen der Bluetooth-Geräte, mit denen bereits eine Kopplung hergestellt wurde, werden in der Liste der gekoppelten Geräte angezeigt. Sie sind jedoch nicht in der Liste der Bluetooth-Geräte enthalten, die angezeigt wird, wenn Sie auf „Gerät hinzufügen“ klicken.

Verwandte Themen

[Info über Bluetooth-Kopplung \(Siehe Seite 81.\)](#)

Verwalten von gekoppelten Bluetooth-Geräten

Klicken Sie in der Liste der gekoppelten Bluetooth®-Geräte auf ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät. Klicken Sie auf **Geräteeigenschaften**. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Bearbeiten Sie den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Legen Sie fest, ob das gekoppelte Gerät ohne Aufforderung eine Verbindung zum BlackBerry®-Gerät herstellen kann.
- Legen Sie fest, ob Bluetooth-Verbindungen zum Black-Berry-Gerät verschlüsselt werden.

Anmerkung:

Um ein Bluetooth-Gerät aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte zu entfernen, klicken Sie auf das Bluetooth-Gerät. Klicken Sie auf **Gerät löschen**.

Festlegen, wie das BlackBerry-Gerät anderen Bluetooth-Geräten angezeigt wird

Führen Sie in den Bluetooth®-Optionen eine der folgenden Aktionen durch:

- Geben Sie in das Feld **Gerätename** den Namen des BlackBerry®-Geräts ein.
- Legen Sie im Feld **Erkennbar** fest, ob das BlackBerry-Gerät zum Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten verfügbar ist.

Verwenden der Bluetooth-Technologie während eines Anrufs

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Netzverbindung aktiviert ist und das BlackBerry®-Gerät mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.
2. Klicken Sie während des Telefonats mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bluetooth-Gerät <aktivieren>**.

Verwandte Themen

[Info über Bluetooth-Kopplung \(Siehe Seite 81.\)](#)

Freigeben Ihres Adressbuchs für ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät

Führen Sie in den Bluetooth®-Optionen im Feld **Adressbuchübertragung** eine der folgenden Aktionen durch:

- Um alle Ansprechpartner im Adressbuch des BlackBerry®-Geräts freizugeben, wählen Sie **Alle Einträge**.
- Um nur die Ansprechpartner freizugeben, mit denen Sie zuletzt über das Telefon verbunden waren, wählen Sie **Nur Hotlist**.

Datum und Uhrzeit

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

Warum ist die Uhrzeit auf dem Gerät falsch?

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Datum-/Uhrzeit**.
2. Stellen Sie das Feld **Zeitzone** ein.
3. Geben Sie im Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** eine Datums- und Zeitquelle an.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Uhrzeit aktualisieren**.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Abhängig von Ihrem Service Provider stehen verschiedene Datums- und Uhrzeitquellen zur Verfügung:

- Wenn Sie das Mobilfunknetz als Quelle verwenden möchten, stellen Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **Netz** ein.
- Wenn Sie das BlackBerry®-Netz als Quelle verwenden möchten, stellen Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **BlackBerry** ein.
- Legen Sie das Feld **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **Aus.** fest. Legen Sie die anderen Felder auf dem Bildschirm „Datum/Uhrzeit“ fest.

Warum ist die Uhrzeit auf dem Gerät falsch?

Wenn Sie in eine andere Zeitzone gereist sind, stellen Sie das Feld **Zeitzone** entsprechend ein.

Wenn Sie das Feld „Datum-/Uhrzeitquelle“ auf **Netz** eingestellt haben, könnte die Uhrzeit falsch sein. Setzen Sie dann **Datum-/Uhrzeitquelle** auf **BlackBerry**.

Wenn Sie das Feld „Datum-/Uhrzeitquelle“ auf „Netz“ oder „BlackBerry“ eingestellt haben, können Sie die Uhrzeit aktualisieren. Klicken Sie im Bildschirm **Datum/Uhrzeit** mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Uhrzeit aktualisieren**.

Profile

Info über Profile

Aktivieren von Profilen

Erstellen von Benachrichtigungsprofilen

Verwalten von Benachrichtigungsprofilen

Verwalten von Klingeltönen

Erstellen von Profilausnahmen

Verwalten von Profilausnahmen

Verwalten von Ansprechpartnern in Profilausnahmen

Hinzufügen einer Melodie für einen Ansprechpartner

Stummschalten des Geräts

Festlegen des Alarms

Profile – Häufig gestellte Fragen

Info über Profile

Benachrichtigungsprofile weisen Sie auf Termin- und Aufgabenerinnerungen sowie eingehende Nachrichten, Anrufe und Browser-Inhalte hin. Sie können ein Profil erstellen, in dem festgelegt ist, welche Sounds verwendet werden, ob Sie benachrichtigt werden, wenn das BlackBerry®-Gerät sich im Holster befindet oder nicht, und welche Lautstärke zu verwenden ist. Sie können für jeden Elementtyp verschiedenen Sounds verwenden.

Das Gerät verfügt über sechs voreingestellte Benachrichtigungsprofile: „Draußen“, „Vibrieren“, „Lautlos“, „Standard“, „Nur Telefon“ und „Aus“. Abgesehen von dem Profil „Aus“ können Sie diese Standardprofile bearbeiten. Sie können nicht gelöscht werden.

Aktivieren von Profilen

Klicken Sie in der Profilliste auf ein Benachrichtigungsprofil. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Anmerkung:

Um schnell das aktuelle Benachrichtigungsprofil zu ändern, wählen Sie ein Profil aus. Drücken Sie die **Leertaste**.

Erstellen von Benachrichtigungsprofilen

1. Klicken Sie in der Profilliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neue Nummer**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
4. Klicken Sie auf einen Eintrag.
5. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
6. Legen Sie fest, wie Sie die Benachrichtigung für dieses Element erhalten möchten.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Benachrichtigungsprofilen

Klicken Sie auf ein Profil. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Verwalten von Klingeltönen

Klicken Sie in der Profilliste auf ein Profil. Klicken Sie auf **Melodien anzeigen**. Klicken Sie auf einen Klingelton. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Wiedergeben**
- **Löschen**
- **Lautstärke**

Anmerkungen:

Mit der Lautstärkenoption wird nur festgelegt, wie laut bzw. leise die Melodie beim Abspielen in der Liste wiedergegeben wird. Um die Lautstärke für Ihre Benachrichtigung zu ändern, bearbeiten Sie das Profil. Sie können nur heruntergeladene Klingeltöne löschen.

Info über die benutzerdefinierte Benachrichtigung

Sie können Ausnahmen für Benachrichtigungsprofile erstellen, so dass Sie für eingehende Nachrichten und Anrufe von bestimmten Ansprechpartnern unterschiedliche Benachrichtigungen erhalten. Beispielsweise können Sie unabhängig vom aktiven Profil eine Profilausnahme erstellen, nach der das Profil **Draußen** verwendet wird, wenn Sie Nachrichten und Anrufe von bestimmten Ansprechpartnern erhalten. Profilausnahmen werden in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, angewendet. Wenn Sie mehrere Profilausnahmen erstellen, die denselben Ansprechpartner betreffen, müssen Sie festlegen, welche zuerst angewendet wird, indem Sie diese Profilausnahme in der Liste auf eine höhere Position stellen.

Eine Profilausnahme für wichtige Anrufe ist im BlackBerry®-Gerät bereits voreingestellt. Sie können Ansprechpartner zu dieser Profilausnahme hinzufügen oder sie auch löschen.

Erstellen von Profilausnahmen

1. Klicken Sie in der Profilliste mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neue Ausnahme**.
3. Geben Sie im Feld **Ausnahme** einen Namen für die Profilausnahme ein.
4. Klicken Sie im Feld **Von** mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Name hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf einen Ansprechpartner.
7. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
8. Legen Sie im Feld **Profil verwenden** das Profil fest, auf dem die Ausnahme beruhen sollte.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Sie können mehrere Ansprechpartner zu einer Profilausnahme hinzufügen. Klicken Sie im Feld **Von** mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Name hinzufügen**.

Zum Hinzufügen einer benutzerdefinierten Melodie für Telefonanrufe aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benutzerdefinierte Melodie**. Legen Sie eine Melodie fest.

Wenn Sie für das Feld „Profil verwenden“ die Option „Aktives Profil“ festlegen und das Feld „Benutzerdefinierte Melodie“ nicht ändern, hat die Profilausnahme keine Auswirkung.

Verwandte Themen

[Info über die benutzerdefinierte Benachrichtigung](#)
(Siehe Seite 86.)

[Verwalten von Profilausnahmen](#) (Siehe Seite 87.)

[Hinzufügen einer Melodie für einen Ansprechpartner](#)
(Siehe Seite 66.)

Verwalten von Profilausnahmen

Klicken Sie in der Profilliste auf eine Profilausnahme. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie zum Bearbeiten einer Profilausnahme auf **Bearbeiten**.
- Klicken Sie zum Verschieben einer Profilausnahme in der Liste nach oben oder unten auf die Profilausnahme. Klicken Sie auf **Verschieben**. Rollen Sie das Trackwheel, um die Profilausnahme zu verschieben. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
- Klicken Sie zum Anzeigen der Liste der verfügbaren Melodien auf **Melodien anzeigen**.
- Klicken Sie zum Löschen einer Profilausnahme auf **Löschen**.

Anmerkung:

Um eine Profilausnahme zu deaktivieren, wählen Sie die Ausnahme aus. Drücken Sie die **Leertaste**. Um die Profilausnahme wieder zu aktivieren, drücken Sie die **Leertaste**.

Verwalten von Ansprechpartnern in Profilausnahmen

Klicken Sie in einer Profilausnahme im Feld **Von** auf einen Ansprechpartner. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Namen ändern**
- **Namen löschen**

Stummschalten des Geräts

Um das BlackBerry®-Gerät lautlos zu stellen, wählen Sie in der Profilliste das Profil „Lautlos“.

Um nur den Vibrationsalarm zu verwenden, wählen Sie in der Profilliste das Profil „Vibrieren“.

Um alle Benachrichtigungen, einschließlich Profilausnahmen und LED-Benachrichtigungen, auszuschalten, wählen Sie in der Profilliste das Profil „Aus“.

Verwandte Themen

Lautlosstellen des Alarms (Siehe Seite 77.)

Profile – Häufig gestellte Fragen

Was ist die ansteigende Lautstärke?

Warum ertönt der Klingelton nicht so oft, wie ich festgelegt habe?

Warum erhalte ich keine Benachrichtigung über eingehende Anrufe oder empfangene Nachrichten?

Wie lege ich die benutzerdefinierte Benachrichtigung für Nachrichten von einem bestimmten Ansprechpartner fest?

Warum kann ich nicht alle Felder für eine „Anruf von“-Profilausnahme bearbeiten?

Kann ich eine einzige Melodie für alle meine Profile festlegen?

Kann ich während eines Gesprächs über andere Objekte benachrichtigt werden?

Was ist die ansteigende Lautstärke?

Wenn Sie die ansteigende Lautstärke verwenden, wird die Benachrichtigungslautstärke gleichmäßig erhöht, bis die höchste Lautstärkenstufe des BlackBerry®-Geräts erreicht ist.

Warum ertönt der Klingelton nicht so oft, wie ich festgelegt habe?

Die Anzahl der Klingeltöne bzw. Vibrationen des BlackBerry®-Geräts bei Telefonanrufen wird nicht durch die in Ihrem Benachrichtigungsprofil festgelegte Anzahl der Signaltöne bestimmt. Das Gerät ertönt bzw. vibriert, bis der Anrufer oder das Netz die Verbindung beendet.

Warum erhalte ich keine Benachrichtigung über eingehende Anrufe oder empfangene Nachrichten?

Vergewissern Sie sich, dass in der Profilliste das Profil „Aus“ nicht aktiviert ist. Ist dieses Profil aktiviert, werden alle Benachrichtigungen, einschließlich Profilausnahmen und LED-Benachrichtigungen, ausgeschaltet.

Wenn Sie für das Feld „Benutzerdefinierte Melodie“ die Option „Ton aus“ festlegen, erhalten Sie keine Benachrichtigung über Anrufe von Ansprechpartnern, für die die Ausnahme gilt.

Wie lege ich die benutzerdefinierte Benachrichtigung für Nachrichten von einem bestimmten Ansprechpartner fest?

Erstellen Sie in der Profilliste ein neues Benachrichtigungsprofil, mit dem die Melodie festgelegt wird, die für Ihre Nachrichten verwendet werden soll. Erstellen Sie eine Profilausnahme für den Ansprechpartner, und geben Sie für das Feld „Profil verwenden“ das neue Benachrichtigungsprofil an.

Warum kann ich nicht alle Felder für eine „Anruf von“-Profilausnahme bearbeiten?

„Anruf von“-Profilausnahmen werden in der Profilliste angezeigt, wenn Sie eine benutzerdefinierte Melodie aus dem Adressbuch hinzufügen. Da diese Ausnahmen nur für Telefonanrufe gelten, können Sie nur das Feld „Benutzerdefinierte Melodie“ bearbeiten.

Kann ich eine einzige Melodie für alle meine Profile festlegen?

Ja. Klicken Sie in der Profilliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Melodien anzeigen**. Klicken Sie auf eine Melodie. Klicken Sie auf **Als Telefonmelodie festlegen**.

Kann ich während eines Gesprächs über andere Objekte benachrichtigt werden?

Ja. Klicken Sie in der Profilliste auf ein Profil. Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Klicken Sie auf einen Eintrag. Klicken Sie auf **Bearbeiten**. Legen Sie für das Feld **Benachrichtigung während Gespräch** die Option **Ja** fest.

Anmerkung:

Je nach BlackBerry®-Gerät können Sie möglicherweise das Feld „Benachrichtigung während Gespräch“ nicht für alle Objekte einstellen.

Bildschirmanzeige

Automatisches Anpassen der Hintergrundbeleuchtung ausschalten

Festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt

Ein- bzw. Ausschalten des Gerätebildschirms

Anpassen der Helligkeit für die Hintergrundbeleuchtung

Festlegen der Anzeigesprache

Festlegen des Hintergrundbilds für die Startseite

Herunterladen von Hintergrundbildern

Festlegen des Schriftschnitts

Einer Aktionstaste ein Programm zuweisen

Informationen zu den Themen

Festlegen eines Themas für das Gerät

Löschen von Themen

Herunterladen von Themen

Strukturieren der Startseite

Strukturieren der Programmliste

Info zur Hintergrundbeleuchtung

Der Bildschirm und die Tastatur auf Ihrem BlackBerry®-Gerät werden beleuchtet, so dass Sie Ihr Gerät auch bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden können.

Das Gerät passt außerdem die Hintergrundbeleuchtung den Lichtverhältnissen Ihrer Umgebung an.

Automatisches Anpassen der Hintergrundbeleuchtung ausschalten

Damit Ihr BlackBerry®-Gerät nicht weiterhin die Stärke der Hintergrundbeleuchtung automatisch anpasst, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie für das Feld **Automatische Hintergrundbeleuchtung** die Option **Nein** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info zur Hintergrundbeleuchtung \(Siehe Seite 89.\)](#)

Festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt

Während das BlackBerry®-Gerät inaktiv ist, können Sie die Anzeigedauer der Hintergrundbeleuchtung festlegen, indem Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur** klicken. Wählen Sie im Feld **Hintergrundbel.-Timeout** eine Option. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info zur Hintergrundbeleuchtung \(Siehe Seite 89.\)](#)

[Anpassen der Helligkeit für die Hintergrundbeleuchtung \(Siehe Seite 90.\)](#)

Ein- bzw. Ausschalten des Gerätebildschirms

Um den Bildschirm wieder einzuschalten, brauchen Sie nur das Trackwheel zu drehen oder eine Taste zu drücken. Wenn Sie das BlackBerry®-Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

Verwandte Themen

Info zur Hintergrundbeleuchtung (Siehe Seite 89.)

Anpassen der Helligkeit für die Hintergrundbeleuchtung (Siehe Seite 90.)

Anpassen der Helligkeit für die Hintergrundbeleuchtung

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie das Feld **Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um die Hintergrundbeleuchtung kurzzeitig zu verstärken, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

Verwandte Themen

Info zur Hintergrundbeleuchtung (Siehe Seite 89.)

Festlegen des Hintergrundbilds für die Startseite

Klicken Sie in der Bilderliste auf ein Bild. Klicken Sie auf **Als Bild auf der Startseite verwenden**.

Um den Hintergrund der Startseite in der Bilderliste zu löschen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Bild auf der Startseite zurücksetzen**.

Anmerkung:

Je nach gewähltem Thema können Sie das Hintergrundbild der Startseite möglicherweise nicht ändern.

Verwandte Themen

Speichern von Bildern (Siehe Seite 57.)

Herunterladen von Hintergrundbildern

Ihr Service Provider hat möglicherweise einen Link zu einem bevorzugten Anbieter von Hintergrundbildern zur Verfügung gestellt. Klicken Sie in der Bilderliste mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere Bilder**.

Verwandte Themen

Speichern von Bildern (Siehe Seite 57.)

Festlegen des Schriftschnitts

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie die Schriftinformationen fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Aktivieren Sie für große Schriftschnitte das Feld **Linienglättungsmodus**.

Info zu Aktionstasten

Auf Ihrem Gerät befinden sich zwei Aktionstasten. Sie können festlegen, welches Programm die einzelnen Tasten öffnen. Weitere Informationen zum Festlegen der Aktionstasten finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Einer Aktionstaste ein Programm zuweisen

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Bildschirm/Tastatur**. Legen Sie die Felder für das **Öffnen der Aktionstasten** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Je nach gewähltem Thema können Sie die Programmuweisung für die Aktionstaste möglicherweise nicht ändern.

Wenn das im Feld für das **Öffnen der Aktionstaste** festgelegte Programm von Ihrem BlackBerry®-Gerät entfernt wird, wenn Sie die **Aktionstaste** drücken, geschieht nichts.

Verwandte Themen

[Info zu Aktionstasten \(Siehe Seite 90.\)](#)

Informationen zu den Themen

Je nach Service Provider können Sie ein Thema auf Ihrem BlackBerry®-Gerät festlegen, um die Darstellung von Elementen wie Anwendungen, Anzeigen, Wörtern oder Symbolen zu steuern. Möglicherweise wurden bereits einige Themen auf das Gerät geladen, oder Sie können Themen im .cod-Dateiformat herunterladen.

Festlegen eines Themas für das Gerät

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Thema**. Klicken Sie auf ein Thema. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Anmerkung:

Um ein Thema schnell zu aktivieren, wählen Sie ein Thema. Drücken Sie die **Leertaste**.

Löschen von Themen

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Thema**. Klicken Sie auf ein Thema. Klicken Sie auf **Löschen**.

Anmerkung:

Möglicherweise können Sie die Themen, die bereits auf das BlackBerry®-Gerät geladen wurden, nicht löschen.

Herunterladen von Themen

Ihr Service Provider hat möglicherweise einen Link zu einem bevorzugten Anbieter von Themen zur Verfügung gestellt. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Thema**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Themen herunterladen**.

Strukturieren der Startseite

Je nach gewähltem Thema können Sie möglicherweise die Symbolanzeige auf der Startseite anpassen.

Wenn Ihr Thema einige Programme auf der Startseite als Symbole darstellt, die anderen Programme aber in einer Programmliste, können Sie möglicherweise Symbole auf der Startseite in einer Programmliste anordnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Strukturieren der Programmliste“ auf Seite 92.

Wenn Ihr Thema alle Programme auf der Startseite als Symbole darstellt und keine Programmliste verfügbar ist, können Sie die Symbole auf der Startseite anordnen:

- Markieren Sie ein Symbol, um es zu verschieben. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anwendung verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel, um das Symbol zu verschieben. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
- Markieren Sie ein Symbol, um es zu ausblenden. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.
- Zum Anzeigen eines ausgeblendeten Symbols halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und klicken mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und klicken Sie auf ein nicht verfügbares Symbol. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.

Wenn Ihr Thema in letzter Zeit eingetroffene Nachrichten/Telefonanrufe und anstehende Kalendereinträge auf der Startseite anzeigt, oder wenn Ihr Thema zur Anzeige von Programmnamen auf der Startseite ein Listenformat verwendet, können Sie die Reihenfolge, in der Objekte auf der Startseite angezeigt werden, nicht ändern.

Anmerkungen:

Die Symbole **Optionen** und **Mobilfunk aktivieren/Mobilfunk deaktivieren** können nicht ausgeblendet werden.

Je nach gewähltem Thema können Sie auch andere Symbole möglicherweise nicht verschieben bzw. ausblenden.

Verwandte Themen:

[Strukturieren der Programmliste \(Siehe Seite 92.\)](#)

Strukturieren der Programmliste

Wenn Ihr Thema eine Programmliste verwendet, können Sie Programme in der Liste nicht verschieben bzw. ausblenden.

Klicken Sie in der Programmliste auf **Anwendungen strukturieren**. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Um ein Programm zu verschieben, klicken Sie auf das Programm. Klicken Sie auf **Anwendung verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel, um das Programm zu verschieben. Klicken Sie anschließend mit dem Trackwheel.
- Um ein Programm auszublenden, klicken Sie auf das Programm. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.
- Zum Anzeigen eines ausgeblendeten Programms, klicken Sie auf ein nicht verfügbares Programm. Klicken Sie auf **Anwendung anzeigen**.

Sprache

Festlegen der Anzeigesprache

Festlegen der Eingabesprache

Hinzufügen oder Entfernen einer Anzeigesprache

Warum werden manche Zeichen nicht richtig auf meinem Gerät angezeigt?

Festlegen der Anzeigesprache

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sprache**.

Klicken Sie im Feld **Sprache** auf eine Sprache.

Klicken Sie auf **Speichern**.

Informationen zur Eingabesprache

Sie können eine Eingabesprache festlegen, die bei der Eingabe verwendet werden soll. Diese Einstellung unterscheidet sich von der Display-Sprache. Wenn Sie eine Eingabesprache festlegen, ändern Sie automatischen Text und andere Eingabeeinstellungen zu der gewählten Sprache.

Festlegen der Eingabesprache

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sprache**.

Klicken Sie im Feld **Eingabemethode** auf eine Sprache. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Informationen zur Eingabesprache \(Siehe Seite 93.\)](#)

[Festlegen der Anzeigesprache \(Siehe Seite 93.\)](#)

Hinzufügen oder Entfernen einer Anzeigesprache

Wenn die BlackBerry®-Handheld Software mehrere Sprachen unterstützt, können Sie mithilfe des Programms zum Laden von Anwendungen in der BlackBerry Desktop Software Sprachen hinzufügen und entfernen. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Warum werden manche Zeichen nicht richtig auf meinem Gerät angezeigt?

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät der BlackBerry Enterprise Server™ eingerichtet ist und der BlackBerry Enterprise Server die Zeichen nicht unterstützt, werden sie beim Verwenden des BlackBerry-Browsers oder Öffnen eines Anhangs nicht richtig angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wenn auf dem Gerät der BlackBerry Internet Service™ eingerichtet ist, wenden Sie sich für weitere Informationen zur Unterstützung von Zeichen auf Ihrem Gerät an Ihren Service Provider.

Stromversorgung und Akku

Info über Ausschalten und Erinnerungen

Automatisches Ein-/Ausschalten für das Gerät aktivieren

Überprüfen des Akku-Ladestands

Verlängern der Akku-Betriebsdauer

Zurücksetzen des Geräts

Info über Ausschalten und Erinnerungen

Wenn Sie das BlackBerry®-Gerät mit der **Netztaste** oder durch Klicken auf „Gerät ausschalten“ auf der Startseite ausschalten und **Ausschalten** auswählen, schaltet sich das Gerät selbst ein:

- wenn der Alarm ertönt;
- wenn das automatische Einschalten für das Gerät aktiviert wurde

Um das Gerät bei Kalendererinnerungen einzuschalten, aktivieren Sie das automatische Ein- und Ausschalten für das Gerät.

Wenn Sie das Gerät durch Klicken auf „Gerät ausschalten“ auf der Startseite ausschalten und „Vollständig ausgeschaltet“ auswählen, wird das Gerät erst eingeschaltet, nachdem Sie die Netztaste gedrückt haben.

Anmerkung:

Je nach gewähltem Thema kann sich der Ort und Name für „Gerät ausschalten“ ändern. Weitere Informationen über die Unterschiede des gewählten Themas finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Handheld erhalten haben.

Automatisches Ein-/Ausschalten für das Gerät aktivieren

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Auto Ein/Aus**.
2. Legen Sie für das Feld **Wochentag** die Option **Aktiviert** fest.
3. Geben Sie die Zeiten an, zu denen das BlackBerry®-Gerät an Wochentagen ein- und ausgeschaltet werden soll.
4. Legen Sie für das Feld **Wochenende** die Option **Aktiviert** fest.
5. Geben Sie die Zeiten an, zu denen das Gerät am Wochenende ein- und ausgeschaltet werden soll.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

Info über Ausschalten und Erinnerungen (Siehe Seite 95.)

Überprüfen des Akku-Ladestands

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Status**.

Verlängern der Akku-Betriebsdauer

Aktivieren Sie das automatische Ein-/Ausschalten für das BlackBerry®-Gerät.

Trennen Sie die Mobilfunkverbindung, wenn Sie sich nicht in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang befinden.

Löschen Sie die zuvor empfangene Nachricht, wenn Sie antworten.

Senden Sie eine Nachricht an mehrere Ansprechpartner, indem Sie Zu An hinzufügen, Zu Cc hinzufügen, oder Zu Bcc hinzufügen verwenden.

Laden Sie das Gerät regelmäßig auf.

Verwandte Themen

[Automatisches Ein-/Ausschalten für das Gerät aktivieren \(Siehe Seite 95.\)](#)

[Verwalten von Nachrichten \(Siehe Seite 13.\)](#)

[Hinzufügen von mehreren Ansprechpartnern zu einer Nachricht \(Siehe Seite 12.\)](#)

Zurücksetzen des Geräts

Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein.

Netzempfang

Herstellen einer Verbindung zum Mobilfunknetz

Hinzufügen von Netzen zur bevorzugten Netzliste

Suche nach Netzen zum Hinzufügen zur bevorzugten Netzliste

Verwalten der bevorzugten Netzliste

Netzempfang – Häufig gestellte Fragen

Herstellen einer Verbindung zum Mobilfunknetz

Stellen Sie dazu sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang befinden. Klicken Sie auf der Startseite auf **Mobilfunk aktivieren**.

Anmerkungen:

Um die Mobilfunkverbindung zu trennen, klicken Sie auf der Startseite auf **Mobilfunk deaktivieren**. Wenn Ihr Gerät keine Verbindung zum Mobilfunknetz hat, können Sie auch weiterhin die Funktionen verwenden, die keine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern, z. B. das Verwalten von Aufgaben oder das Verwenden des Rechners. In manchen Gebieten müssen Sie die Mobilfunkverbindung trennen, z. B. in einem Flugzeug. Weitere Informationen zur sicheren Verwendung der Freisprechanlage finden Sie in der *BlackBerry-Sicherheitsinformationsbroschüre*.

Abhängig vom gewählten Thema können sich Ort und Name für **Mobilfunk aktivieren** und **Mobilfunk deaktivieren** ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Info zur bevorzugten Netzliste

Erstellen Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Netze. Diese Netze werden zuerst durchsucht, wenn Sie sich auf einer Reise befinden.

Ihr BlackBerry®-Gerät versucht basierend auf der Reihenfolge, in der die Netze in der Liste der bevorzugten Netze angezeigt werden, eine Verbindung zu einem bevorzugten Netz herzustellen. Wenn kein Netz in der Liste verfügbar ist, wechselt Ihr Gerät automatisch zu einem verfügbaren Netz.

Anmerkung:

Möglicherweise können Sie keine Liste mit bevorzugten Netzen erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Hinzufügen von Netzen zur bevorzugten Netzliste

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Netz**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Meine bevorzugte Netzliste**.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Netz hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf **Manueller Eintrag**.
7. Legen Sie die Priorität für das Netz fest.
8. Geben Sie den Mobile Country Code (MCC) und den Mobile Network Code (MNC) ein.
9. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkungen:

Das Gerät füllt das Feld „Name“ selbst aus, wenn es den MCC und den MNC erkennt.

Wenn Sie den MCC und den MNC für das Netz nicht kennen, können Sie ein Netz aus der Liste der Netze hinzufügen, die dem Gerät bereits bekannt sind. Klicken Sie beim Hinzufügen eines Netzes mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Select From Known Networks**. Klicken Sie auf ein Netz. Klicken Sie auf **Netz auswählen**.

Wenn Ihr Gerät eine USIM-Karte verwendet, können Sie auch die Mobilfunk-Übertragungsgeschwindigkeit der Netzverbindungstechnik (Network Radio Access Technology, RAT) festlegen.

Verwandte Themen

Info zur bevorzugten Netzliste (Siehe Seite 97.)

Suche nach Netzen zum Hinzufügen zur bevorzugten Netzliste

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Netz**.
2. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
3. Klicken Sie auf **Meine bevorzugte Netzliste**.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Netz hinzufügen**.
6. Klicken Sie auf **Select From Available Networks**.
7. Wählen Sie ein Netz.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Klicken Sie auf **Netz auswählen**.

Verwandte Themen

Info zur bevorzugten Netzliste (Siehe Seite 97.)

Verwalten der bevorzugten Netzliste

Klicken Sie in der bevorzugten Netzliste auf ein Netz. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Klicken Sie zum Anzeigen der Details in einem Netz in der Liste auf **Anzeigen**.
- Klicken Sie zum Verschieben eines Netzes in der Liste nach oben oder unten auf das Netz. Klicken Sie auf **Verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel in eine beliebige Richtung zum Verschieben des Netzes. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Speichern Sie die Änderungen.
- Klicken Sie zum Löschen eines Netzes aus der bevorzugten Netzliste auf **Löschen**. Speichern Sie die Änderungen.

Netzempfang – Häufig gestellte Fragen

Wie wähle ich unterwegs ein Netz aus?

Wie registriere ich das Gerät im Netz?

Wie stelle ich die Mobilfunk-Übertragungsgeschwindigkeit für mein Gerät ein?

Ich kann keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen. Warum?

Wie wähle ich unterwegs ein Netz aus?

Meistens wechselt das BlackBerry®-Gerät automatisch zu einem entsprechenden Netz.

Wenn Sie eine Liste bevorzugter Netze erstellt haben, sucht das Gerät zuerst nach den Netzen in der Liste.

Falls das Gerät weiterhin nur eingeschränkten Mobilfunkempfang anzeigt, können Sie versuchen, den Empfang zu verbessern, indem Sie ein anderes Netz wählen. Klicken Sie zum manuellen Auswählen eines Netzes in den Geräteoptionen auf **Netz**. Legen Sie für das Feld **Auswahlmodus** die Option **Manuell** fest. Klicken Sie auf **Nach verfügbaren Netzen suchen**. Klicken Sie in der Netzliste auf ein Netz. Klicken Sie auf **Netz auswählen**.

Die SIM-Karte muss für den Roaming-Dienst ausgestattet sein, bevor Sie ein anderes Netz wählen können. Weitere Informationen zu Roaming erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Anmerkungen:

Das Gerät stellt eine Verbindung zum ausgewählten Netz her und hält diese Verbindung aufrecht, bis Sie wieder Ihr Heimnetz oder ein anderes Netz auswählen.

Um wieder die Verbindung zu Ihrem Heimnetz herzustellen, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Netz**. Legen Sie für das Feld **Netzauswahlmodus** die Option **Automatisch** fest.

Wie registriere ich das Gerät im Netz?

Wenn Sie ein anderes Netz wählen oder neue Programme laden, registriert sich das BlackBerry®-Gerät automatisch im Netz. Um Ihr Gerät manuell zu registrieren, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Host Routing Table (HRT)**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

Wie stelle ich die Mobilfunk-Übertragungsgeschwindigkeit für mein Gerät ein?

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Netz**. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Damit das Gerät die für das jeweilige Mobilfunknetz verfügbare Übertragungsgeschwindigkeit nutzt, aktivieren Sie für das Feld **Netzauswahlmodus** die Option **3G und 2G**.
- Damit das Gerät die für das jeweilige Mobilfunknetz spezifische Übertragungsgeschwindigkeit nutzt, aktivieren Sie für das Feld **Netzauswahlmodus** die Option **2G oder 3G**.

Anmerkung:

Ob Sie im Feld „Netzauswahlmodus“ eine Auswahl vornehmen können, hängt von Ihrem Service Provider ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Ich kann keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen. Warum?

Prüfen Sie, ob die Netzverbindung Ihres Geräts aktiviert ist. Klicken Sie auf der Startseite auf **Mobilfunk aktivieren**.

Wenn für Ihr Gerät nur 3G oder nur 2G eingestellt ist und Sie versuchen, zu einem Netz eine Verbindung herzustellen, das für die von Ihnen ausgewählte Übertragungsgeschwindigkeit nicht geeignet ist, befindet sich Ihr Gerät wahrscheinlich außerhalb des Empfangsbereichs eines Mobilfunknetzes. Aktivieren Sie für das Feld **Netzauswahlmodus** die Optionen **2G UND 3G**, um mit einer beliebigen Übertragungsgeschwindigkeit eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herzustellen.

SIM-Karte

Info über das Telefonbuch der SIM-Karte

Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern

Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern zum Adressbuch

Verwalten von SIM-Karten-Ansprechpartnern

Hinterlassen von SMS-Nachrichten auf einer SIM-Karte

Festlegen der Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte

Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte

Info über das Telefonbuch der SIM-Karte

Das Telefonbuch der SIM-Karte ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ansprechpartner, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Das Telefonbuch der SIM-Karte unterscheidet sich von dem Adressbuch des BlackBerry®-Geräts. Wenn Sie eine andere SIM-Karte für das Gerät verwenden, ändern sich die Ansprechpartner im Telefonbuch der SIM-Karte.

Sie können Ansprechpartner aus dem Telefonbuch der SIM-Karte zum Adressbuch hinzufügen.

Sie können Einträge für abgekürzte Nummern (ADN, Abbreviated Dialing Number) zum Telefonbuch der SIM-Karte hinzufügen und ADN-Einträge und SDN-Einträge (Service Dialing number) anzeigen. Kurzwahleinträge werden in normalem Text und die Servicenummerneinträge in Fettdruck angezeigt.

Sie können SIM-Karten-Ansprechpartner erstellen oder bearbeiten, wenn die SIM-Karte ein Telefonbuch einer SIM-Karte unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern

1. Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **SIM-Telefonbuch**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern zum Adressbuch

Klicken Sie im Adressbuch mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **SIM-Telefonbuch**. fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle in Adressbuch kopieren**.

Anmerkungen:

Wenn Sie versuchen, einen SIM-Karten-Ansprechpartner zu kopieren, dessen Telefonnummer einer Nummer eines bereits im Adressbuch enthaltenen Ansprechpartners entspricht, wird der SIM-Karten-Ansprechpartner nicht kopiert.

Wenn Sie versuchen, einen SIM-Karten-Ansprechpartner zu kopieren, dessen Name dem Namen eines bereits im Adressbuch enthaltenen Ansprechpartners entspricht, wird der SIM-Karten-Ansprechpartner unabhängig davon kopiert, ob in den Adressbuchoptionen das Feld **Doppelte Namen zulassen** auf **Nein** gesetzt ist oder nicht.

Verwalten von SIM-Karten-Ansprechpartnern

Klicken Sie auf einen Ansprechpartner im SIM-Karten-Telefonbuch. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Hinterlassen von SMS-Nachrichten auf einer SIM-Karte

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **SMS**. Legen Sie für das Feld **Nachricht auf SIM-Karte speichern**: die Option **Ja** fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Wenn Sie für das Feld „Nachricht auf SIM-Karte speichern:“ die Option „Nein“ festlegen, werden alle importierten Nachrichten von der SIM-Karte entfernt, sobald sie in einer Nachrichtenliste angezeigt werden. Falls Sie die SIM-Karte wechseln, werden alle auf der neuen SIM-Karte gespeicherten SMS-Nachrichten in Ihr BlackBerry®-Gerät importiert und dann von der SIM-Karte entfernt.

Festlegen der Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **SIM-Karte**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Sicherheit aktivieren**.
5. Geben Sie den PIN-Code der SIM-Karte ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Anmerkungen:

Der Service Provider muss Ihnen einen PIN-Code für die SIM-Karte mitteilen, damit Sie die Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte festlegen können.

Wenn Sie den PIN-Code der SIM-Karte dreimal falsch eingeben, funktioniert die SIM-Karte nicht mehr. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **SIM-Karte**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **PIN2-Code ändern**.
5. Geben Sie den aktuellen PIN-Code der SIM-Karte ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Geben Sie einen neuen PIN-Code für die SIM-Karte ein.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Geben Sie den neuen PIN-Code der SIM-Karte erneut ein.

Anmerkung:

Zum Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte müssen die Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte aktiviert sein.

Sicherheit

[Festlegen eines Gerätekennworts](#)
[Sperren und Entsperren des Geräts](#)
[Sperren und Entsperren der Tastatur](#)
[Schützen des Geräteinhalts](#)
[Komprimieren von Gerätedaten](#)
[Neues Generieren von Codierungsschlüsseln](#)
[Speichern von Kennwörtern](#)
[Erstellen von Zufallskennwörtern](#)
[Verwalten von Kennwörtern](#)
[Kopieren von Kennwörtern](#)
[Prüfen der Sicherheitssoftware](#)
[Löschen des Geräts](#)
[Festlegen von Eigentümerinformationen](#)
[Kontrolle über Programme von Drittanbietern](#)
[Sicherheit – Häufig gestellte Fragen](#)

Info über das Gerätekennwort

Wenn Sie das Kennwort Ihres BlackBerry®-Geräts fünfmal falsch eingeben, müssen Sie **blackberry** eingeben, bevor Sie fortfahren können. Bei der nächsten Kennworteingabe und weiteren Versuchen, das Kennwort einzugeben, werden die von Ihnen eingegebenen Buchstaben angezeigt.

Wird zum zehnten Mal ein falsches Gerätekennwort eingegeben, werden aus Sicherheitsgründen sämtliche Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

Falls auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ ein Konto eingerichtet wurde, können Sie einige Sicherheitseinstellungen eventuell nicht ändern. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Festlegen eines Gerätekennworts

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Legen Sie für das Feld **Kennwort** die Option **Aktiviert** fest.
4. Legen Sie die anderen Sicherheitsoptionen fest.
5. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.
7. Geben Sie ein Gerätekennwort ein.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Geben Sie das Gerätekennwort erneut ein.
10. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

[Info über das Gerätekennwort \(Siehe Seite 103.\)](#)

[Ändern des Gerätekennworts \(Siehe Seite 104.\)](#)

[Ausschalten des Gerätekennworts \(Siehe Seite 104.\)](#)

Ändern des Gerätekennworts

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**.
5. Geben Sie das aktuelle Gerätekennwort ein.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Geben Sie ein neues Gerätekennwort ein.
8. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
9. Geben Sie das neue Gerätekennwort erneut ein.
10. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

[Info über das Gerätekennwort \(Siehe Seite 103.\)](#)

[Ausschalten des Gerätekennworts \(Siehe Seite 104.\)](#)

Ausschalten des Gerätekennworts

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Legen Sie für das Feld **Kennwort** die Option **Deaktiviert** fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Geben Sie das Gerätekennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Anmerkung:

Wenn das BlackBerry®-Gerät über ein geschäftliches E-Mail-Konto verfügt, können Sie das Gerätekennwort eventuell nicht deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Verwandte Themen

[Info über das Gerätekennwort \(Siehe Seite 103.\)](#)

Sperren und Entsperren des Geräts

Um das BlackBerry®-Gerät mit einem festgelegten Gerätekennwort zu sperren, klicken Sie auf der Startseite auf **Sperren**.

Um das Gerät zu entsperren, drehen Sie auf der Seite **Sperren** das Trackwheel. Klicken Sie auf **Entsperren**. Geben Sie das Kennwort ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Verwandte Themen

[Info über das Gerätekennwort \(Siehe Seite 103.\)](#)

Info zur Tastaturverriegelung

Wenn Sie kein Gerätekennwort festlegen, können Sie die Tastatur sperren, damit nicht versehentlich Anrufe getätigt oder Zeichen eingegeben werden.

Sperren und Entsperren der Tastatur

Zum Sperren der Tastatur des BlackBerry®-Geräts klicken Sie auf der Startseite auf **Tastatur-verriegelung**.

Zum Entriegeln der Tastatur doppelklicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

[Info zur Tastaturverriegelung \(Siehe Seite 104.\)](#)

Info zum Inhaltsschutz und zur Komprimierung

Der Inhaltsschutz dient zum Verschlüsseln der Daten des BlackBerry®-Geräts. Wenn das Gerät durch ein Kennwort gesperrt ist, zeigt ein geöffnetes Schloss im Gerätestatusabschnitt des Bildschirms an, dass die Verschlüsselung gerade durchgeführt wird. Ein geschlossenes Schloss zeigt einen abgeschlossenen Verschlüsselungsvorgang an. Nachdem Sie das Gerätekennwort eingegeben haben, werden die Daten auf dem Gerät entschlüsselt, wenn Sie darauf zugreifen.

Um den Inhaltsschutz verwenden zu können, müssen Sie ein Gerätekennwort festlegen.

Durch die Inhaltskomprimierung wird das auf dem Gerät gespeicherte Datenvolumen verringert, die Integrität der Daten bleibt aber erhalten.

Schützen des Geräteinhalts

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Legen Sie für das Feld **Inhaltsschutz** die Option **Aktiviert** fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Geben Sie Ihr Gerätekennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

Info zum Inhaltsschutz und zur Komprimierung (Siehe Seite 104.)

Komprimieren von Gerätedaten

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Legen Sie für das Feld **Inhaltsschutz** die Option **Aktiviert** fest.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Wenn Sie ein Gerätekennwort festgelegt haben, geben Sie das Kennwort ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Verwandte Themen

Info zum Inhaltsschutz und zur Komprimierung (Siehe Seite 104.)

Info über Codierungsschlüssel

Codierungsschlüssel werden verwendet, wenn im BlackBerry®-Gerät mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ oder BlackBerry Desktop Redirector ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde. Codierungsschlüssel dienen zum Schutz von Daten bei deren Übertragung zwischen BlackBerry Enterprise Server oder BlackBerry Desktop Redirector und dem Gerät. Codierungsschlüssel werden in der Regel automatisch generiert, können jedoch jederzeit manuell neu erstellt werden.

Neues Generieren von Codierungsschlüsseln

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**. Klicken Sie auf einen aktuellen Dienst. Klicken Sie auf **Verschlüsselungsschlüssel neu generieren**.

Verwandte Themen

Info über Codierungsschlüssel (Siehe Seite 105.)

Kann ich Codierungsschlüssel von meinem Gerät aus neu generieren? (Siehe Seite 155.)

Info über die Kennwortverwaltung

Mit Hilfe der Kennwortverwaltung können Sie alle Kennwörter erstellen und speichern. Die Kennwortverwaltung wird mit nur einem Kennwort gesperrt und Sie können alle Kennwörter an einem Ort speichern.

Mit der Kennwortverwaltung können Sie Zufallskennwörter mit Buchstaben, Ziffern und Symbolen zu generieren.

Wenn Sie das erste Mal die Kennwortverwaltung öffnen, müssen Sie ein Kennwort für die Kennwortverwaltung festlegen. Die Kennwortverwaltung dient zur Verschlüsselung Ihrer Kennwörter. Kennwörter werden entschlüsselt, wenn Sie das Kennwort der Kennwortverwaltung eingeben.

Warnung:

Die Kennwortverwaltung dient zur Beibehaltung von Kennwörtern, die in der Kennwortverwaltung gespeichert sind; wenn Sie jedoch ein Kennwort kopieren, können Sie es in andere Programme auf dem BlackBerry®-Gerät einfügen. Während das Kennwort in die Zwischenablage kopiert wird, ist es nicht verschlüsselt.

Speichern von Kennwörtern

1. Klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf das Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die Kennwortinformationen ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info über die Kennwortverwaltung \(Siehe Seite 105.\)](#)

Erstellen von Zufallskennwörtern

1. Klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf das Trackwheel.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie einen Titel für das Kennwort ein.
4. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
5. Klicken Sie auf **Zufallskennwort**.
6. Geben Sie gegebenenfalls zusätzliche Kennwortinformationen ein.
7. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwandte Themen

[Info über die Kennwortverwaltung](#)

[Speichern von Kennwörtern](#)

Verwalten von Kennwörtern

Klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf ein Kennwort. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Anzeigen**
- **Bearbeiten**
- **Löschen**

Verwandte Themen

[Ändern des Kennworts für die Kennwortverwaltung \(Siehe Seite 106.\)](#)

Ändern des Kennworts für die Kennwortverwaltung

1. Geben Sie in der Kennwortverwaltung das aktuelle Kennwort der Kennwortverwaltung ein.
2. Klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**.
5. Geben Sie ein neues Kennwort für die Kennwortverwaltung ein.
6. Geben Sie das neue Kennwort der Kennwortverwaltung erneut ein.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Kopieren von Kennwörtern

Klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf ein Kennwort. Klicken Sie auf **In Zwischenablage kopieren**.

Um das Kennwort aus der Zwischenablage zu löschen, klicken Sie in der Kennwortverwaltung auf das Trackwheel. Klicken Sie auf **Zwischenablage löschen**.

Um das Kennwort einzufügen, platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie es einfügen möchten. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einfügen**.

Warnung:

In die bzw. aus der Zwischenablage kopierte Kennwörter werden nicht verschlüsselt.

Info über Sicherheitsselbsttests

Durch das Programm für Sicherheitsselbsttests wird überprüft, ob die Sicherheitssoftware richtig auf dem BlackBerry®-Gerät implementiert ist. Die Tests laufen in der Regel automatisch beim Neustarten Ihres Geräts ab.

Prüfen der Sicherheitssoftware

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Sicherheits-Software prüfen**.

Verwandte Themen

[Info über Sicherheitsselbsttests \(Siehe Seite 107.\)](#)

Löschen des Geräts

Warnung:

Durch dieses Verfahren werden alle Dienste abgebrochen und alle Daten aus dem BlackBerry®-Gerät entfernt, einschließlich Kennwörter und Codierungsschlüssel. Vergewissern Sie sich vor dem Löschen der Gerätedaten, dass eine Sicherungskopie der Daten verfügbar ist.

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**.
2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Handheld löschen**.
5. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
6. Geben Sie **blackberry** ein.

Verwandte Themen

[Wie stelle ich die Gerätedaten nach dem Löschen wieder her? \(Siehe Seite 155.\)](#)

Festlegen von Eigentümerinformationen

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Eigentümer**. Geben Sie die Ansprechpartnerinformationen ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anmerkung:

Wenn Sie das BlackBerry®-Gerät sperren, werden Eigentümerinformationen angezeigt.

Kontrolle über Programme von Drittanbietern

Verhindern der Übertragung von Daten durch Programme von Drittanbietern

Festlegen von Berechtigungen für Drittanbieterprogramme

Kontrollieren externer Verbindungen

Kontrollieren von Verbindungen mit dem Gerät

Kontrollieren des Zugriffs auf persönliche Daten

Sicherheit – Häufig gestellte Fragen

Info über Firewall-Einstellungen

Befinden sich Programme von Drittanbietern auf Ihrem BlackBerry®-Gerät, verhindert die Firewall-Funktion, dass diese Programme Daten ohne Ihr Wissen versenden bzw. empfangen.

Verwandte Themen

Rechtliche Hinweise (Siehe Seite 159.)

Verhindern der Übertragung von Daten durch Programme von Drittanbietern

Wenn ein Drittanbieterprogramm auf dem BlackBerry®-Gerät versucht, Daten zu übertragen, wird ein Dialogfeld angezeigt. Sie können die Verbindungsanforderung zulassen oder ablehnen.

Um die Firewall-Einstellungen zurückzusetzen, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie auf **Firewall**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.

Verwandte Themen

Info über Firewall-Einstellungen (Siehe Seite 109.)

Rechtliche Hinweise (Siehe Seite 159.)

Info über Berechtigungen für Drittanbieterprogramme

Sie können festlegen, ob Programme von Drittanbietern auf Ihrem BlackBerry®-Gerät Daten oder Verbindungen von anderen Programmen nutzen können sollen. Ein Drittanbieterprogramm nutzt beispielsweise eventuell Daten aus PIM-Programmen (Personal Information Management) oder Verbindungen von anderen Programmen wie dem Telefon.

Wenn Sie im Bildschirm „Berechtigungen“ ein Berechtigungsfeld auf „Zulassen“ setzen, gewähren Sie Drittanbieterprogrammen Zugriff auf das betreffende Programm bzw. die Verbindung.

Legen Sie für ein Berechtigungsfeld die Option „Eingabeaufforderung“ fest, werden Sie bei jeder Zugriffsanfrage eines Drittanbieterprogramms für das Programm bzw. die Verbindung zur Eingabe aufgefordert.

Wenn Sie ein Berechtigungsfeld auf „Ablehnen“ setzen, wird jeder Zugriff auf das Programm bzw. die Verbindung durch Drittanbieterprogramme blockiert.

Falls Programme oder Verbindungen innerhalb einer Gruppe verschiedene Berechtigungswerte aufweisen, lautet das Berechtigungsfeld für die Gruppe „Benutzerdefiniert“.

Verwandte Themen

Info über Firewall-Einstellungen (Siehe Seite 109.)

Festlegen von Berechtigungen für Drittanbieterprogramme

Warnung:

Durch das Festlegen von Berechtigungen für Programme von Drittanbietern wird deren Aktivität auf Ihrem BlackBerry®-Gerät beträchtlich beeinflusst. Wenn Sie nicht sicher sind, wie sich eine Änderung dieser Einstellungen auf die Aktivität von Drittanbieterprogrammen auf Ihrem Gerät auswirkt, erhalten Sie entsprechende Informationen von Ihrem Systemadministrator oder Service Provider.

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Anwendungen**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Standardberechtig. bearb.**
5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme von Ihrem Gerät aus eine externe Verbindung aufbauen können, legen Sie den Wert für das Gruppenberechtigungsfeld **Verbindungen** fest.
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme mit anderen Programmen auf Ihrem Gerät kommunizieren können, legen Sie den Wert für das Gruppenberechtigungsfeld **Interaktionen** fest.
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme von anderen Programmen auf Ihrem Gerät aus auf persönliche Daten zugreifen können, legen Sie den Wert für das Gruppenberechtigungsfeld **Benutzerdaten** fest.
6. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.
8. Klicken Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

Anmerkungen:

Klicken Sie auf einen mit einem Pluszeichen (+) markierten Ordner, um ihn zu erweitern. Klicken Sie auf **Erweitern**.

Um einen Ordner auszublenden, klicken Sie auf das Minuszeichen (-) daneben. Klicken Sie auf **Ausblenden**.

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher ein Konto eingerichtet wurde, werden eventuell einige Einstellungen anders als beschrieben angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Verwandte Themen

[Info über Berechtigungen für Drittanbieterprogramme \(Siehe Seite 109.\)](#)

[Kontrollieren externer Verbindungen \(Siehe Seite 110.\)](#)

[Kontrollieren von Verbindungen mit dem Gerät \(Siehe Seite 111.\)](#)

[Kontrollieren des Zugriffs auf persönliche Daten \(Siehe Seite 112.\)](#)

[Info über Firewall-Einstellungen \(Siehe Seite 109.\)](#)

Kontrollieren externer Verbindungen

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Anwendungen**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Standardberechtig. bearb.**
5. Legen Sie in der Gruppe **Verbindungen** die Werte für folgende Felder fest:
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme physische Verbindungen, wie ein USB- oder RS-232-Kabel, zu Ihrem BlackBerry®-Gerät nutzen können, legen Sie den Wert für das Feld **USB/Seriell** fest.

- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme Funkverbindungen, die Ihr Gerät mit anderen Bluetooth™-fähigen Geräten hergestellt hat, nutzen können, legen Sie den Wert für das Feld **Bluetooth** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme Telefonanrufe tätigen oder auf Anruflisten zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **Telefon** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme die GPS-Position Ihres BlackBerry®-Geräts nutzen können, legen Sie den Wert für das Feld **Standort (GPS)** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme über Ihr Unternehmensnetz auf das Internet oder das Intranet Ihres Unternehmens zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **Unternehmensnetzwerk** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme über Ihren Service Provider auf das Internet zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **Carrier-Internet** fest.

Verwandte Themen

Festlegen von Berechtigungen
für Drittanbieterprogramme (Siehe Seite 110.)

Kontrollieren von Verbindungen mit dem Gerät (Siehe Seite 111.)

Kontrollieren des Zugriffs auf persönliche Daten
(Siehe Seite 112.)

Kontrollieren von Verbindungen mit dem Gerät

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Anwendungen**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Standardberechtigt. bearb.**

5. Legen Sie in der Gruppe **Interaktionen** die Werte für folgende Felder fest:

- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme mit anderen Programmen auf Ihrem BlackBerry®-Gerät, wie z. B. dem Gerätelaufzeitspeicher oder dem Dauerspeicher, sowie mit globalen Ereignissen kommunizieren können, legen Sie den Wert für das Feld **Interprozess-Kommunikation** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme Vorgänge, wie z. B. das Drücken einer Taste auf Ihrem Gerät, simulieren und die simulierten Vorgänge an das von Ihnen aktuell verwendete Programm senden können, legen Sie den Wert für das Feld **Tastendruck-Injektion** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme für den Browser einen Filter registrieren können, um den Inhalt von Domänen wie einem benutzerdefiniert verschlüsselten Dokument zu verarbeiten, legen Sie den Wert für das Feld **Browserfilter** fest.
- Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme von Ihrem Gerät als Quelle für angepasste Themen genutzt werden können, legen Sie den Wert für das Feld **Themendaten** fest.

Verwandte Themen

Festlegen von Berechtigungen
für Drittanbieterprogramme (Siehe Seite 110.)

Kontrollieren externer Verbindungen (Siehe Seite 110.)

Kontrollieren des Zugriffs auf persönliche Daten
(Siehe Seite 112.)

Kontrollieren des Zugriffs auf persönliche Daten

1. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**.
2. Klicken Sie auf **Anwendungen**.
3. Klicken Sie mit dem Trackwheel.
4. Klicken Sie auf **Standardberechtig. bearb.**
5. Legen Sie in der Gruppe **Benutzerdaten** die Werte für folgende Felder fest:
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme auf E-Mail-, SMS- oder PIN-Nachrichten zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **E-Mail** fest.
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme auf PIM-Elemente (Personal Information Management), wie Aufgaben, Notizen, Ansprechpartner und Kalendereinträge, zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **PIM** fest.
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme auf den Schlüsselspeicher zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **Schlüsselspeicher** fest. Wenn Sie den Zugriff auf den Schlüsselspeicher durch Drittanbieterprogramme zulassen, müssen Sie das Schlüsselspeicherkenntwort eingeben, wenn ein Drittanbieterprogramm versucht, auf private Inhalte des Schlüsselspeichers zuzugreifen.
 - Um zu kontrollieren, ob Drittanbieterprogramme bei aktivierter Kennwort-Cachespeicherung auf den Schlüsselspeicher zugreifen können, legen Sie den Wert für das Feld **Schlüsselspeicher - mittlere Sicherheit** fest.

Verwandte Themen

Festlegen von Berechtigungen für Drittanbieterprogramme (Siehe Seite 110.)

Kontrollieren externer Verbindungen (Siehe Seite 110.)

Kontrollieren von Verbindungen mit dem Gerät (Siehe Seite 111.)

BrickBreaker

Info über BrickBreaker

Punktebewertung in BrickBreaker

Wie stelle ich die Geschwindigkeit des Schlägers ein?

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit des Schlägers?

Kann ich die Lautstärke für das Spiel ändern?

Kann ich meine Punktzahl an die BrickBreaker-Webseite „High Score“ senden?

Wie öffne ich die BrickBreaker-Webseite „High Score“?

Warum rücken die Blöcke nach unten?

Info über BrickBreaker

Bei diesem Spiel geht es darum, mit einem Schläger eine Kugel so abzulenken, dass die Blöcke abgeräumt werden. Drehen Sie das Trackwheel, um den Schläger nach links oder rechts zu bewegen. Um die Kugel abzufeuern, wenn sich der Schläger im Modus „Fangen“ befindet oder um den Laser zu feuern, drücken Sie die **Leertaste**.

Während des Spiels fallen die folgenden Kapseln aus den abgeräumten Blöcken:

- **Lang** – Schläger verlängern.
- **Langsam** – Kugel wird langsamer.
- **Waffe** – Drei Geschosse auf Blöcke abfeuern. Die Geschosse können unzerbrechliche Blöcke zerstören.
- **Laser** – Drei unbegrenzte Lasersalven auf Blöcke abfeuern.
- **Multi** – Es kommen vier Kugeln ins Spiel.
- **Fangen** – Kugel fangen und festhalten.

- **Salto** – Richtung verändern, in die sich der Schläger bewegt.
- **Zurücksetzen** – Schläger über den Bildschirm hinaus bewegen.
- **Bombe** – Nächsten getroffenen Block zerstören und benachbarte Blöcke beschädigen.
- **Leben** – Zusätzliches Leben.

Punktebewertung in BrickBreaker

- Kapsel fangen: 50 Punkte
- Mit der Waffe einen Block abschießen: 50 Punkte
- Mit der Kugel einen Block treffen: 10 Punkte
- Mit dem Laser einen Block abschießen: 5 Punkte
- Mit einer Bombe einen Block beschädigen: 5 Punkte

Wie stelle ich die Geschwindigkeit des Schlägers ein?

Geben Sie in den BrickBreaker-Optionen für das Feld **Geschwindigkeit der Schlägerbewegung** einen Wert an.

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit des Schlägers?

Um die Schlägergeschwindigkeit zu erhöhen, während Sie das Trackwheel drehen, aktivieren Sie in den BrickBreaker-Optionen das Kontrollkästchen **Schlägerbeschleunigung**.

Kann ich die Lautstärke für das Spiel ändern?

Ja. Legen Sie in den BrickBreaker-Optionen das Feld **Lautstärke** fest.

Kann ich meine Punktzahl an die BrickBreaker-Webseite „High Score“ senden?

Ja. Geben Sie in den BrickBreaker-Optionen einen Benutzernamen und ein Kennwort ein. Wenn Sie Ihre bisher höchste Punktzahl übertreffen, können Sie Ihren Namen und die erreichte Punktzahl an die öffentliche Webseite „High Score“ senden. Nicht gesendete hohe Punktzahlen können jederzeit gesendet werden. Klicken Sie in BrickBreaker mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **HighScore senden**.

Wie öffne ich die BrickBreaker-Webseite „High Score“?

Klicken Sie in BrickBreaker mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **High Scores**.

Warum rücken die Blöcke nach unten?

Nachdem Sie auf einer Ebene den Ball 50 Mal mit dem Schläger getroffen haben, rücken die Blöcke alle paar Sekunden ein Stück nach unten.

Service-Bücher

Info über Service-Bücher

Empfangen von neuen Service-Büchern

Zulassen neuer Service-Bücher

Verwalten von Service-Büchern

Wiederherstellen von gelöschten Service-Büchern

Info über Service-Bücher

Service-Bücher legen fest, welche Dienste und Funktionen auf dem BlackBerry®-Gerät verfügbar sind. Wenn in das Gerät ein E-Mail-Konto mit Hilfe eines BlackBerry Enterprise Server™ integriert wurde, kann der Systemadministrator Service-Bücher an Ihr Gerät senden. In diesen Service-Büchern wird festgelegt, ob Funktionen wie die Suche nach Remote-Adressen und die Synchronisierung des Mobilfunkkalenders verfügbar sind.

Empfangen von neuen Service-Büchern

Service-Bücher erreichen das BlackBerry®-Gerät auf einem der folgende Wege:

- über das Mobilfunknetz von Ihrem Service Provider oder Systemadministrator
- über die BlackBerry Desktop Software, wenn Sie das Gerät mit dem Computer verbinden

Zulassen neuer Service-Bücher

Service-Bücher sollte das BlackBerry®-Gerät automatisch akzeptieren. Wenn ein neues Service-Buch verfügbar ist und es nicht sofort akzeptiert wird, wird im Gerätestatusabschnitt des Bildschirms ein Buchsymbol angezeigt.

Um das Service-Buch manuell zu akzeptieren, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Service-Buch**. Klicken Sie auf das neue Service-Buch. Klicken Sie auf **Annehmen**.

Verwalten von Service-Büchern

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Service-Buch**. Klicken Sie auf ein Service-Buch. Klicken Sie auf einen der folgenden Menüeinträge:

- **Anzeigen**
- **Löschen**

Wiederherstellen von gelöschten Service-Büchern

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Service-Buch**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

Häufig gestellte Fragen

Allgemein – Häufig gestellte Fragen

E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

MMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Anlagen – Häufig gestellte Fragen

Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen

Texteingaben – Häufig gestellte Fragen

Telefon – Häufig gestellte Fragen

Browser – Häufig gestellte Fragen

Herunterladen – Häufig gestellte Fragen

Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen

Kalender – Häufig gestellte Fragen

Aufgaben – Häufig gestellte Fragen

Notizen – Häufig gestellte Fragen

Alarm – Häufig gestellte Fragen

Bluetooth – Häufig gestellte Fragen

Netzempfang – Häufig gestellte Fragen

Sicherheit – Häufig gestellte Fragen

Allgemein – Häufig gestellte Fragen

Warum stehen nicht alle beschriebenen Funktionen auf dem Gerät zur Verfügung?

Welche Software-Version ist auf dem Gerät installiert?

Warum blinkt die LED-Anzeige auf meinem Gerät?

Kann ich ermitteln, wie viel Speicher jede Datenbank auf meinem Gerät jeweils verbraucht?

Warum haben sich meine Einstellungen geändert?

Warum stehen nicht alle beschriebenen Funktionen auf dem Gerät zur Verfügung?

Die Verfügbarkeit einiger Funktionen des BlackBerry®-Geräts hängt vom Mobilfunkvertrag sowie vom Kontotyp ab. Es ist auch möglich, dass der Systemadministrator bestimmte Funktionen nicht auf dem Gerät eingerichtet hat. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder Ihrem Service Provider.

Welche Software-Version ist auf dem Gerät installiert?

Um die Informationen zum BlackBerry®-Gerät, wie z. B. Gerätetyp, Software-Version und Copyright-Informationen, anzuzeigen, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Info**. Um zu den Geräteoptionen zurückzukehren, drücken Sie zweimal die **Esc**-Taste.

Warum blinkt die LED-Anzeige auf meinem Gerät?

Die Benachrichtigungsanzeige oben auf dem BlackBerry®-Gerät blinkt je nach Status in verschiedenen Farben.

Wenn die LED grün leuchtet, befinden Sie sich in einem Bereich mit Mobilfunkempfang.

Wenn die LED rot leuchtet, ist eine neue Nachricht eingegangen und in Ihrem aktuellen Profil ist die Benachrichtigung per LED aktiviert.

Wenn die LED bernsteinfarben leuchtet, ist der Akku erschöpft.

Wenn die LED blau leuchtet, ist das Gerät mit einem anderen Bluetooth®-fähigen Gerät verbunden.

Kann ich ermitteln, wie viel Speicher jede Datenbank auf meinem Gerät jeweils verbraucht?

Ja. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Status**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Datenbankgrößen**. Im Bildschirm „Datenbankgrößen“ wird die Anzahl der Einträge und der Speicherumfang jeder mit dem BlackBerry®-Gerät synchronisierten Datenbank angezeigt.

Warum haben sich meine Einstellungen geändert?

Je nach gewähltem Thema können sich festgelegte Objekte (ausgeblendete Symbole, Schriftarten, Startseite-Hintergrundbild) bei Auswahl eines neuen Themas ändern.

E-Mail- und PIN-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Wie verfasse ich eine E-Mail- oder PIN-Nachricht über die Seite „An“?

Warum kann ich keine Nachrichten senden?

Warum kann ich keine Nachrichten empfangen?

Warum ist die Menüoption zum Senden einer Nachricht nicht verfügbar?

Warum wird der Buchstabe „D“ neben gesendeten PIN-Nachrichten angezeigt?

Kann ich verhindern, dass eine Nachricht gesendet wird?

Warum befinden sich einige Nachrichten bereits auf dem Gerät?

Wie erstelle und verwende ich Links in einer Nachricht?

Warum wird am Ende der Nachricht „Weitere verfügbar“ angezeigt?

Kann ich Nachrichten ablegen?

Kann ich gesendete Nachrichten ausblenden?

Warum wird eine neue Nachricht nicht in Nachrichtenlisten angezeigt, obwohl ich eine Benachrichtigung erhalten habe?

Warum wird neben einigen Elementen in Nachrichtenlisten ein anderes Symbol angezeigt?

Warum werden Anrufprotokolle in Nachrichtenlisten angezeigt?

Wie zeige ich eine längere Betreffzeile für meine Nachrichten an?

Wie erkenne ich eine empfangene PIN-Nachricht mit hoher Priorität?

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die vor dem Löschen von Nachrichten angezeigt wird?

Wieso wurden einige Nachrichten vom Gerät gelöscht?

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten verbleiben?

Wie schränke ich die E-Mail-Nachrichtentypen ein, die an das Gerät gesendet werden?

Wie erstelle ich generische Filter?

Warum werden einige Nachrichten an das Gerät gesendet, obwohl ich einen Filter erstellt habe?

Warum kann ich keine Ordner angeben, von denen E-Mail-Nachrichten umgeleitet werden?

Wie nehme ich Änderungen an den Ordnern auf dem Gerät vor?

Wie verhindere ich, dass E-Mail-Nachrichten an das Gerät gesendet werden?

Wie verhindere ich, dass von meinem Desktop-E-Mail-Programm gesendete Nachrichten auf meinem Gerät angezeigt werden?

Kann ich das Standard-E-Mail-Konto, das beim Senden von Nachrichten aus der Hauptnachrichtenliste verwendet wird, ändern?

Welche Bedeutung haben die Kopfzeilen [Haftungsausschluss An] und [Haftungsausschluss Aus]?

Wie verfatte ich eine E-Mail- oder PIN-Nachricht über die Seite „An“?

Zum Erstellen einer Nachricht über die Seite „An“ klicken Sie auf **[Einmalig]**. Klicken Sie auf **E-Mail** oder **PIN**. Geben Sie eine E-Mail-Adresse oder eine PIN ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Fortfahren**.

Um Ihrer Nachricht mehrere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Zu An hinzufügen**, **Zu Cc hinzufügen** oder **Zu Bcc hinzufügen**.

Warum kann ich keine Nachrichten senden?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Bereich mit Funkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem mobilen Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Befinden Sie sich während des Sendens einer Nachricht nicht in einem Empfangsbereich, versendet das Gerät die Nachricht, sobald Sie in einen Empfangsbereich zurückkehren.

Warum kann ich keine Nachrichten empfangen?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Bereich mit Funkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem mobilen Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Prüfen Sie, ob die E-Mail-Umleitung zu Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Wenn Sie die BlackBerry Desktop Software verwenden, prüfen Sie im Umleitungseinstellungen-Tool, ob die Option **Eingehende Nachrichten an das Gerät des Benutzers umleiten** aktiviert ist.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**. Prüfen Sie, ob das Feld **E-Mail an Handheld senden** auf **Ja** gesetzt wurde. Wenn Sie für die Umleitung von E-Mail-Nachrichten auf das Gerät bestimmte Ordner konfiguriert haben, prüfen Sie im Bildschirm „Ordnerumleitung“, ob die Ordner ausgewählt wurden, von denen die E-Mail umgeleitet wird.

Prüfen Sie, ob die Filter, die an das Gerät gesendete E-Mail-Nachrichten einschränken, deaktiviert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter „Verwalten von Filtern“ auf Seite 15.

Warum ist die Menüoption zum Senden einer Nachricht nicht verfügbar?

Wenn Sie für den Ansprechpartner keine E-Mail-Adresse oder PIN gespeichert haben, wird die Option zum Senden einer Nachricht an diesen Ansprechpartner nicht angezeigt. Fügen Sie im Adressbuch eine E-Mail-Adresse oder PIN-Nummer für den Ansprechpartner hinzu.

Warum wird der Buchstabe „D“ neben gesendeten PIN-Nachrichten angezeigt?

Wenn eine PIN-Nachricht an ein BlackBerry®-Gerät übermittelt wurde, wird ein **D** neben dem Häkchen in einer Nachrichtenliste angezeigt.

Kann ich verhindern, dass eine Nachricht gesendet wird?

Ja, sofern Sie sich nicht in einem Bereich mit Funkempfang aufhalten bzw. Ihr BlackBerry®-Gerät nicht mit einem mobilen Netzwerk verbunden ist. Wenn neben der Nachricht ein Uhrensymbol angezeigt wird, löschen Sie sie, um das Senden zu verhindern.

Wenn Sie sich in einem Bereich mit Funkempfang befinden und Ihr Gerät mit einem mobilen Netzwerk verbunden ist, werden Nachrichten in der Regel automatisch gesendet. Sie können das Senden der Nachrichten also nicht verhindern.

Warum befinden sich einige Nachrichten bereits auf dem Gerät?

Wenn Sie Ihr BlackBerry®-Gerät erhalten, werden mehrere Begrüßungsnachrichten angezeigt. Dies ist auch bei jeder Aktualisierung der BlackBerry Handheld Software der Fall. Diese Nachrichten enthalten Informationen und Tipps für die Verwendung des Geräts.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein Konto eingerichtet wurde, werden möglicherweise neuere Nachrichten auf dem Gerät auch dann angezeigt, wenn Sie erstmals eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wie erstelle und verwende ich Links in einer Nachricht?

Links werden in den Nachrichten als unterstrichener Text angezeigt. Nachrichten können Links auf verschiedene Elemente, wie z. B. Telefonnummern, Websites und E-Mail-Adressen enthalten. Wenn Sie eine Nachricht mit einem Link enthalten, klicken Sie auf den Link. Klicken Sie im Menü auf die entsprechenden Menüoptionen für den ausgewählten Link.

Das BlackBerry®-Gerät erkennt in der Regel die meisten verlinkbaren Elemente automatisch als Links. Um einen Link für eine PIN-Nachricht zu erstellen, geben Sie **pin:** ein, bevor Sie die PIN-Nummer eingeben.

Warum wird am Ende der Nachricht „Weitere verfügbar“ angezeigt?

Umfangreiche Nachrichten werden in Abschnitten an das BlackBerry®-Gerät gesendet. Während Sie den ersten Abschnitt lesen, wird der nächste Abschnitt automatisch an das Gerät gesendet, sofern Sie sich in einem Bereich mit Funkempfang aufhalten. Es kann jedoch einige Sekunden dauern, bis das Gerät den nächsten Abschnitt empfängt.

Um nur den ersten Abschnitt von langen Nachrichten an das Gerät zu senden, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Automatisch mehr** die Option **Nein** fest. Beim nächsten Empfang einer langen Nachricht wird „Weitere verfügbar“ angezeigt. Um einen weiteren Teil der Nachricht anzufordern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**. Um den Rest der Nachricht anzuzeigen, klicken Sie auf **Weitere alle**.

Kann ich Nachrichten ablegen?

Ja. Wenn Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisation für Ihr BlackBerry®-Gerät aktiviert haben, werden alle Nachrichten, die Sie auf dem Gerät ablegen, auch in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm abgelegt.

Wenn das Gerät nicht für drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert ist, muss auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Desktop Redirector oder BlackBerry Enterprise Server™ ein E-Mail-Konto eingerichtet sein, damit Nachrichten abgelegt werden können. Sie müssen eine erste E-Mail-Synchronisation mit der BlackBerry Desktop Software ausführen, damit die Ordner im Desktop-E-Mail-Programm auf dem Gerät angezeigt werden. Weitere Informationen zur Konfiguration der manuellen E-Mail-Synchronisation finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Kann ich gesendete Nachrichten ausblenden?

Ja. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Gesendete Nachrichten ausblenden** die Option **Ja** fest.

Anmerkung:

Um gesendete Nachrichten in Nachrichtenlisten anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner anzeigen**. Klicken Sie auf **Gesendete Elemente**. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

Warum wird eine neue Nachricht nicht in Nachrichtenlisten angezeigt, obwohl ich eine Benachrichtigung erhalten habe?

Wenn E-Mail-Nachrichten von bestimmten Desktop-E-Mail-Programmordnern an das BlackBerry®-Gerät gesendet werden und Sie in den allgemeinen Nachrichtenoptionen für das Feld **Abgelegte Nachrichten ausbl.** die Option **Ja** festgelegt haben, werden neue an das Gerät gesendete Nachricht automatisch abgelegt. Möglicherweise wird die Nachricht dann nicht in Nachrichtenlisten angezeigt. Um alle Nachrichten anzuzeigen, legen Sie für das Feld **Abgelegte Nachrichten ausbl.** die Option **Nein** fest.

Warum wird neben einigen Elementen in Nachrichtenlisten ein anderes Symbol angezeigt?

In Nachrichtenlisten werden mit verschiedenen Symbolen für Nachrichtenstatus, gespeicherte Webseiten, Anrufprotokolle, Nachrichten mit Anlagen usw. angezeigt. Weitere Informationen zu den Nachrichtenstatusanzeigen erhalten Sie in der gedruckten Dokumentation für Ihr BlackBerry®-Gerät.

Warum werden Anrufprotokolle in Nachrichtenlisten angezeigt?

Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, erstellt das BlackBerry®-Gerät ein Anrufprotokoll mit Informationen zum Anruf. Wenn Sie nicht möchten, dass Anrufprotokolle in Nachrichtenlisten angezeigt werden, klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Anrufliste**. Legen Sie für das Feld **Diese Anruflistentypen in der Nachrichtenliste anzeigen** die Option **Keine** fest.

Wie zeige ich eine längere Betreffzeile für meine Nachrichten an?

Wenn Sie eine längere Betreffzeile für Ihre Nachrichten anzeigen möchten, können Sie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs und den Namen des Absenders oder Empfängers der Nachricht ausblenden. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für die Felder **Uhrzeit anzeigen** und **Namen anzeigen** die Option **Nein** fest.

Wie erkenne ich eine empfangene PIN-Nachricht mit hoher Priorität?

Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **PIN-Stufe 1 erstellen** die Option **Ja** fest.

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die vor dem Löschen von Nachrichten angezeigt wird?

Ja. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Löschvorgang bestätigen** die Option **Nein** fest.

Wieso wurden einige Nachrichten vom Gerät gelöscht?

Wenn der Speicherplatz des BlackBerry®-Geräts belegt ist, löscht das Gerät die ältesten Nachrichten aus der Nachrichtenliste, um für neue Nachrichten Platz zu schaffen. Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Wenn Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert haben, werden Nachrichten, die Sie in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm löschen, auch auf dem Gerät gelöscht. Nachrichten, die Sie auf dem Gerät löschen, werden auch in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm gelöscht.

Wenn Sie mehrere Nachrichten mithilfe von Löschen vor Datum gelöscht haben, werden die Nachrichten nur auf dem Gerät gelöscht.

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten verbleiben?

Um die Anzahl der Tage zu ändern, die das BlackBerry®-Gerät Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten beibehält, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie im Feld **Nachrichten beibehalten** den gewünschten Wert fest.

An Ihr Gerät gesendete Nachrichten, die länger zurückliegen als die Anzahl an Tagen, die Sie im Feld **Nachrichten beibehalten** angegeben haben, werden aus dem Gerät gelöscht. Die Nachrichten können jedoch wiederhergestellt werden, indem Sie im Feld „Nachrichten beibehalten“ einen längeren Zeitraum angeben. Wenn Sie den Zeitraum in diesem Feld verlängern, werden Nachrichten, die in diesem neuen Zeitraum an das Gerät gesendet wurden, in Nachrichtenlisten angezeigt.

Wie schränke ich die E-Mail-Nachrichtentypen ein, die an das Gerät gesendet werden?

Erstellen Sie Filter, um nur bestimmte E-Mail-Nachrichten an das BlackBerry®-Gerät zu senden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen von Filtern“ auf Seite 15.

Um zu verhindern, dass Nachrichten an das Gerät gesendet werden, die mit keinen Filterkriterien übereinstimmen, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Filter**. Legen Sie für das Feld **E-Mail an Handheld senden, wenn keine Filterkriterien zutreffen** die Option **Nein** fest.

Wie erstelle ich generische Filter?

Um einen generischen Filter zu erstellen, verwenden Sie ein Sternchen (*), wenn Sie die Ansprechpartner angeben, auf die die Filter angewendet werden sollen. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Filter**. Geben Sie im Feld **Von** einen Teil der Absenderadresse an, und verwenden Sie für den restlichen Teil ein Sternchen (*).

Warum werden einige Nachrichten an das Gerät gesendet, obwohl ich einen Filter erstellt habe?

Filter müssen aktiviert werden, bevor sie auf Nachrichten angewendet werden. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Filter**. Prüfen Sie, ob die Kontrollkästchen neben allen gewünschten Filtern aktiviert sind. Prüfen Sie die Reihenfolge der Filter, damit sie ordnungsgemäß auf die Nachrichten angewendet werden.

Warum kann ich keine Ordner angeben, von denen E-Mail-Nachrichten umgeleitet werden?

Wenn im Bildschirm „Ordnerumleitung“ Kontrollkästchen neben Ordnern mit unterbrochenen Rahmen angezeigt werden, sind diese Ordner nicht für die Umleitung aktiviert. Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, werden die Ordner automatisch nach einer kurzen Zeit aktiviert. Um alle Ordner für die Umleitung manuell zu aktivieren, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordnerumleitung**. Legen Sie im Bildschirm für die E-Mail-Synchronisierung für das Feld **Drahtlose Synchronisierung** die Option **Aus** fest. Speichern Sie Ihre Änderungen. Öffnen Sie erneut den Bildschirm für die E-Mail-Synchronisierung, und setzen Sie das Feld **Drahtlose Synchronisierung** auf **An**. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wie nehme ich Änderungen an den Ordnern auf dem Gerät vor?

Sie können keine Ordner auf dem BlackBerry®-Gerät hinzuzufügen, bearbeiten oder löschen. Um einen Ordner hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, ändern Sie den Ordner in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm und synchronisieren die E-Mail-Nachrichten mit dem Gerät.

Wenn das Gerät für drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie im Desktop-E-Mail-Programm an Ordnern vornehmen, mit dem Gerät über das Mobilfunknetz synchronisiert.

Wenn das Gerät nicht für drahtlose E-Mail-Synchronisation aktiviert ist, synchronisieren Sie die E-Mail mithilfe der BlackBerry Desktop Software manuell. Weitere Informationen finden Sie in der *Intellisync-Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Wie verhindere ich, dass E-Mail-Nachrichten an das Gerät gesendet werden?

Wenn Sie die BlackBerry Desktop Software verwenden, deaktivieren Sie im Umleitungseinstellungen-Tool die Option **Eingehende Nachrichten an das Gerät des Benutzers umleiten**.

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**. Legen Sie für das Feld **E-Mail an Handheld senden** die Option **Nein** fest.

Wie verhindere ich, dass von meinem Desktop-E-Mail-Programm gesendete Nachrichten auf meinem Gerät angezeigt werden?

Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Einstellungen**. fest. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordnerumleitung**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner „Gesendete Objekte“.

Kann ich das Standard-E-Mail-Konto, das beim Senden von Nachrichten aus der Hauptnachrichtenliste verwendet wird, ändern?

Ja. Wenn für Ihr BlackBerry®-Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet wurden, können Sie festlegen, welches E-Mail-Konto standardmäßig für das Senden von Nachrichten aus der Hauptnachrichtenliste verwendet wird. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Nachrichtendienste**. Setzen Sie das Feld **CMIME-Nachrichtenübermittlung** auf den gewünschten Wert.

Welche Bedeutung haben die Kopfzeilen [Haftungsausschluss An] und [Haftungsausschluss Aus]?

Wenn auf Ihrem BlackBerry®-Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, das auf BlackBerry Enterprise Server® 4.0 oder höher zugreift, hat der zuständige Systemadministrator Ihrem Gerät möglicherweise eine IT-Richtlinie zugewiesen, die festlegt, dass nach dem Senden von E-Mails ein Haftungsausschluss hinzugefügt wird. Dieser Haftungsausschluss kann nicht bearbeitet werden. Die Kopfzeilen [Haftungsausschluss An] und [Haftungsausschluss Aus] signalisieren, ob der BlackBerry Enterprise Server von Ihnen gesendeten Nachrichten einen Haftungsausschluss hinzufügt.

Um den Haftungsausschluss zu entfernen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Haftungsausschluss entfernen**. Um den Haftungsausschluss wieder hinzuzufügen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Haftungsausschluss hinzufügen**.

SMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Warum kann ich keine SMS-Nachrichten senden?

Kann ich sicherstellen, dass die SMS-Nachricht ihre Empfänger erreicht hat?

Wie kann ich weitere Elemente in einem SMS-Nachrichten-Thread anzeigen?

Kann ich gesendete Nachrichten ausblenden?

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die vor dem Löschen von Nachrichten angezeigt wird?

Wieso wurden einige Nachrichten vom Gerät gelöscht?

Warum werden nicht alle beschriebenen SMS-Optionen auf meinem Gerät angezeigt?

Was bedeuten die Felder „Gültigkeitszeitraum“, „Senden als“ und „Netz für Sendevorgang“ in den SMS-Optionen?

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten verbleiben?

Warum kann ich keine SMS-Nachrichten senden?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Befinden Sie sich während des Sendens einer Nachricht nicht in einem Empfangsbereich, versendet das Gerät die Nachricht, sobald Sie in einen Empfangsbereich zurückkehren.

Vergewissern Sie sich, dass die Anrufbegrenzung nicht aktiviert ist. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **FDN-Modus deaktivieren**.

Wenn Sie keine SMS-Nachrichten senden können, vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Vertrag das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten vorgesehen ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich sicherstellen, dass die SMS-Nachricht ihre Empfänger erreicht hat?

Ja. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **SMS**. Legen Sie für das Feld **Sendebereiche** die Option **Ein** fest.

Wenn die SMS-Nachricht den Empfänger erreicht, wird in Nachrichtenlisten neben dem Häkchen ein **D** („Delivered“, d. h. „Gesendet“) angezeigt.

Wie kann ich weitere Elemente in einem SMS-Nachrichten-Thread anzeigen?

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **SMS**. Legen Sie im Feld **Anzahl der vorigen Elemente** die Anzahl der anzuzeigenden SMS-Nachrichten fest.

Kann ich gesendete Nachrichten ausblenden?

Ja. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Gesendete Nachrichten ausblenden** die Option **Ja** fest.

Anmerkungen:

Wenn Sie das Feld **Gesendete Nachrichten ausblenden** auf **Ja** setzen, werden beim Öffnen einer SMS-Nachricht, die Teil eines Threads ist, die gesendeten Nachrichten im Thread angezeigt.

Um alle gesendeten SMS-Nachrichten in einer Nachrichtenliste anzuzeigen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Ordner anzeigen**. Klicken Sie auf **SMS-Ausgang**. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

Wieso wurden einige Nachrichten vom Gerät gelöscht?

Wenn der Speicherplatz des BlackBerry®-Geräts belegt ist, löscht das Gerät die ältesten Nachrichten aus der Nachrichtenliste, um für neue Nachrichten Platz zu schaffen. Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Warum werden nicht alle beschriebenen SMS-Optionen auf meinem Gerät angezeigt?

Je nach den angebotenen Diensten des Service Providers stehen einige SMS-Nachrichten-Optionen auf Ihrem BlackBerry®-Gerät möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Was bedeuten die Felder „Gültigkeitszeitraum“, „Senden als“ und „Netz für Sendevorgang“ in den SMS-Optionen?

Im Feld „Gültigkeitszeitraum“ wird festgelegt, wie lange das Service Center SMS-Nachrichten aufheben soll, wenn sie nicht unmittelbar an die Ansprechpartner übermittelt werden können. Im Feld „Senden als“ wird angegeben, wie Ihre SMS-Nachrichten gesendet werden. Im Feld „Netz für Sendevorgang“ wird die Art des Netzes festgelegt, über das die SMS-Nachrichten gesendet werden.

MMS-Nachrichten – Häufig gestellte Fragen

Kann ich MMS-Nachrichten senden und empfangen?

Kann ich festlegen, wann mein Gerät MMS-Nachrichten empfangen soll?

Kann ich gesendete Nachrichten ausblenden?

Kann ich unerwünschte MMS-Nachrichten filtern?

Kann ich eine Benachrichtigung für alle MMS-Nachrichten konfigurieren?

Kann ich eine Folienpräsentation unterbrechen, wiederaufnehmen oder neu starten?

Kann ich die Größe meiner MMS-Nachrichten vor dem Senden anzeigen?

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten verbleiben?

Kann ich MMS-Nachrichten senden und empfangen?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers MMS-Dienste umfasst und das BlackBerry®-Gerät diesen Dienst unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich festlegen, wann mein Gerät MMS-Nachrichten empfangen soll?

Ja. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **MMS**. Wenn Sie angeben möchten, wann das BlackBerry®-Gerät mit dem Multimedia Messaging Service Centre (MMSC) kommunizieren soll, legen Sie für das Feld **Multimedia-Empfang** den gewünschten Wert fest.

Um festzulegen, wann das BlackBerry-Gerät MMS-Nachrichten empfangen soll, geben Sie für das Feld **Automatisches Abrufen** den gewünschten Wert an.

Kann ich unerwünschte MMS-Nachrichten filtern?

Ja. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **MMS**. Aktivieren Sie im Bereich **Nachrichten filtern** das Kontrollkästchen **Anonyme Nachrichten ablehnen** oder das Kontrollkästchen **Anzeigen ablehnen**.

Kann ich eine Benachrichtigung für alle MMS-Nachrichten konfigurieren?

Ja. Sie können Sendeberichte einrichten, die Sie und den Sender benachrichtigen, wenn eine MMS-Nachricht empfangen oder gelesen wurde. Klicken Sie zum Einrichten von Sendeberichten in den Geräteoptionen auf **MMS**. Legen Sie im Bereich **Benachrichtigungen** die Benachrichtigungsoptionen fest.

Wenn Sie angeben möchten, ob Sendeberichte auf Anforderung durch einen Absender ausgegeben werden sollen, wählen Sie die gewünschten Werte für die Optionen **Zustellungsbestätigung zulassen** und **Lesebestätigung zulassen**.

Wenn Sie festlegen möchten, ob Sie Sendeberichte beim Senden von MMS-Nachrichten anfordern, wählen Sie die gewünschten Werte für die Optionen **Zustellung bestätigen** und **Lesen bestätigen**.

Kann ich eine Folienpräsentation unterbrechen, wiederaufnehmen oder neu starten?

Ja. Klicken Sie in einer geöffneten Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Pause**, **Wiederaufnahme** oder **Neu starten**.

Kann ich die Größe meiner MMS-Nachrichten vor dem Senden anzeigen?

Ja. Klicken Sie in der geöffneten Nachricht mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**.

Anlagen – Häufig gestellte Fragen

Kann ich Dateianlagen auf dem Gerät anzeigen?

Wie zeige ich kennwortgeschützte Dateianlagen an?

Kann ich die Speicherkapazität festlegen, die das Gerät für Dateianlagen verwendet?

Wie ändere ich den Anzeigemodus von Dateianlagen?

Wie zeige ich bei Spreadsheet-Anlagen Zellinhalt an?

Warum kann ich keine Präsentationsfolien anzeigen?

Warum wird am Ende der Dateianlage „Weitere verfügbar“ angezeigt?

Wie suche ich in einer Dateianlage nach Text?

Was ist „übersprungener Inhalt“?

Kann ich Track-Änderungen in Dokumentanlagen anzeigen?

Warum werden manche Zeichen nicht richtig auf meinem Gerät angezeigt?

Kann ich Dateianlagen auf dem Gerät anzeigen?

Ja, wenn das Anzeigen von Anlagen für das BlackBerry-Gerät aktiviert ist. Wenn Sie eine Nachricht mit einer Anlage erhalten, klicken Sie mit dem Trackwheel. Wenn „Anlage öffnen“ im Menü angezeigt wird, können Sie die Anlagen auf dem Gerät anzeigen. Wenn „Anlage öffnen“ nicht im Menü angezeigt wird, ist das Gerät möglicherweise nicht für das Anzeigen von Anlagen aktiviert.

Um Dokument- und Spreadsheet-Anlagen anzuzeigen, muss auf dem Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet sein, das BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino®, BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® oder der BlackBerry Internet Service™ verwendet.

Um ZIP-, HTM- oder HTML-Anlagen anzuzeigen, muss auf dem Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet, das BlackBerry Enterprise Server 3.6 Service Pack 1 oder höher für Microsoft Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 Service Pack 1 oder höher für IBM Lotus Domino, BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell GroupWise bzw. der BlackBerry Internet Service verwendet.

Um Bildanlagen anzuzeigen, muss auf dem Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet, das BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher bzw. der BlackBerry Internet Service verwendet.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider oder Ihrem Systemadministrator.

Wie zeige ich kennwortgeschützte Dateianlagen an?

Die einzigen kennwortgeschützten Dateianlagen, die Sie anzeigen können, sind .pdf-Dateien. Wenn Sie eine kennwortgeschützte .pdf-Datei erhalten, können Sie diese erst nach Eingabe des Kennworts anzeigen. Klicken Sie im Anlagenfenster auf den Dateinamen. Klicken Sie auf **Kennwort**. Geben Sie das Kennwort ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Kann ich die Speicherkapazität festlegen, die das Gerät für Dateianlagen verwendet?

Ja. Klicken Sie in der geöffneten Anlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**. Aktivieren Sie das Feld **Cache-Größe**.

Wie ändere ich den Anzeigemodus von Dateianlagen?

Öffnen Sie eine Dateianlage, so dass der gesamte Inhalt angezeigt wird. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**.

Um den Schriftschnitt für Dateianlagen zu ändern, legen Sie die Optionen in den Feldern **Schriftschnitt** und **Schriftgröße** fest.

Um in Dokumentanlagen die Schriftgröße des Originaldokuments zu verwenden, legen Sie für das Feld **Originalschriftgröße reflektieren** die Option **Ja** fest.

Um bei Spreadsheet-Anlagen ein Raster anzuzeigen, legen Sie für das Feld **Rasterlinien anzeigen** die Option **Ja** fest.

Um Spreadsheet-Spalten mit Buchstaben und Spreadsheet-Zeilen mit Zahlen zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Feld **Beschriftungen anzeigen**.

Wie zeige ich bei Spreadsheet-Anlagen Zellinhalt an?

Der Inhalt von markierten Zellen wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt. Wenn der Inhalt zu umfangreich ist, klicken Sie auf die Zelle. Klicken Sie auf **Zelle anzeigen**.

Um den Inhalt aller Zellen einer Spalte anzuzeigen, klicken Sie auf den Spaltennamen im oberen Bildschirmbereich. Klicken Sie auf **Anpassen**.

Um die Spaltengröße für alle Spalten in einem Spreadsheet zu ändern, klicken Sie auf den nicht markierten Spaltennamen in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Klicken Sie auf die gewünschte Größe.

Um die Standardspaltengröße für alle Spreadsheet-Anlagen zu ändern, legen Sie in den Anlageoptionen für das Feld **Spaltenbreite** die Option **Groß** fest.

Warum kann ich keine Präsentationsfolien anzeigen?

Um eine Microsoft® PowerPoint®-Präsentation in ihrem Originalformat anzuzeigen, muss auf dem BlackBerry®-Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet, das BlackBerry Enterprise Server™ 4.1 oder höher verwendet.

Warum wird am Ende der Dateianlage „Weitere verfügbar“ angezeigt?

Lange Anlagen werden in Abschnitten an das BlackBerry®-Gerät gesendet. Während Sie den ersten Abschnitt lesen, wird der nächste Abschnitt automatisch an das Gerät gesendet, sofern Sie sich in einem Bereich mit Funkempfang aufhalten. Es kann jedoch einige Sekunden dauern, bis das Gerät den nächsten Abschnitt empfängt.

Um nur den ersten Abschnitt von langen Anlagen an das Gerät zu senden, klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie für das Feld **Automatisch mehr** die Option **Nein** fest. Beim nächsten Empfang einer langen Anlage wird „Weitere verfügbar“ angezeigt. Um einen weiteren Teil der Dateianlage anzufordern, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Weitere**. Um den Rest der Anlage anzuzeigen, klicken Sie auf **Weitere alle**.

Wie suche ich in einer Dateianlage nach Text?

Klicken Sie in der Anlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Suchen**. Geben Sie den Text ein. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Um für die Suchfunktion die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen **Suche (Groß-/Kleinschreibung beachten)**.

Wenn Sie nicht den gesamten Text einer Dateianlage abgerufen haben, wird ein Dialogfeld angezeigt. Um den restlichen Text in der Anlage zu durchsuchen, klicken Sie auf **Ja**. Wenn der Suchbegriff gefunden wird, wird der Inhalt automatisch abgerufen.

Um den Text auf dem BlackBerry®-Gerät anzuzeigen, müssen Sie sich in einem Bereich mit Mobilfunkempfang aufhalten, und das Gerät muss mit einem Mobilfunknetz verbunden sein. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Was ist „übersprungener Inhalt“?

Die Leiste für übersprungenen Inhalt wird in einer Dokumentanlage angezeigt, wenn weiterer Inhalt zur Verfügung steht, jedoch nicht abgerufen wurde. Um übersprungenen Inhalt aufzurufen, klicken Sie auf die Leiste für übersprungenen Inhalt. Klicken Sie auf **Weitere**.

Kann ich Track-Änderungen in Dokumentanlagen anzeigen?

Je nach Dokumenttyp können Sie unter Umständen Track-Änderungen anzeigen. Klicken Sie in einer Dokumentanlage mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Änderungen anzeigen**. Um Track-Änderungen auszublenden, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Änderungen verbergen**.

Synchronisierung – Häufig gestellte Fragen

Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Wie kann ich Konflikte zwischen dem Gerät und meinem Desktop-E-Mail-Programm lösen?

Warum werden manche Zeichen in meinem Desktop-Kalender nach der Synchronisierung nicht richtig angezeigt?

Warum werden manche E-Mail-Nachrichten nicht über das Mobilfunknetz synchronisiert?

Kann ich die Daten meiner persönlichen Ordner synchronisieren?

Kann ich über Fernzugriff den Ordner mit gelöschten Nachrichten auf meinem Computer leeren?

Kann ich ermitteln, wie viel Speicher jede Datenbank auf meinem Gerät jeweils verbraucht?

Kann ich E-Mail-Mitteilungen über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Ja. Wenn in das BlackBerry®-Gerät ein Konto mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 oder höher für Microsoft® Exchange, BlackBerry Enterprise Server 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino® oder BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® integriert wurde, muss die drahtlose E-Mail-Synchronisierung in den Nachrichtenoptionen aktiviert sein.

Wenn in das Gerät mit Hilfe von BlackBerry Internet Service™ ein Konto integriert wurde und Ihr Service Provider die drahtlose E-Mail-Synchronisierung unterstützt, vergewissern Sie sich, dass Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisierung in den Nachrichtenoptionen aktiviert haben.

Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Ja. Wenn in das BlackBerry®-Gerät mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ Version 4.0 oder höher ein Konto integriert wurde, vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Synchronisierung in den Aufgaben-, Notiz-, Adressbuch und Kalenderoptionen aktiviert ist.

Wenn in das Gerät mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server Version 2.1 oder höher ein Konto integriert wurde, sind Kalendertermine und Besprechungen eventuell die einzigen PIM-Elemente, die drahtlos synchronisiert werden können. Weitere Informationen über das Einrichten der drahtlosen Kalendersynchronisierung finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Sie müssen sich in einem Bereich mit Mobilfunkempfang befinden und das BlackBerry®-Gerät muss mit dem Mobilfunknetz verbunden sein, damit PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisiert werden können. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Wie kann ich Konflikte zwischen dem Gerät und meinem Desktop-E-Mail-Programm lösen?

Ein Konflikt kann auftreten, wenn Sie dasselbe Element auf dem BlackBerry®-Gerät und in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm bearbeiten, bevor die Synchronisierung durchgeführt wird.

Wenn Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisierung aktivieren, können Sie festlegen, ob das Gerät oder das Desktop-E-Mail-Programm bei einem Konflikt Vorrang hat. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Nehmen Sie im Feld **Bei Konflikten** die entsprechenden Einstellungen vor. Sie können diese Option für jedes E-Mail-Konto festlegen, das für Ihr Gerät eingerichtet wurde.

Wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung aktivieren, haben bei einem Konflikt die Daten im E-Mail-Programm des Desktops automatisch Vorrang über die Daten auf dem Gerät. Wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung deaktivieren und Änderungen an einem PIM-Eintrag im E-Mail-Programm des Desktops und auf dem Gerät vornehmen, werden die widersprüchlichen Daten auf dem Gerät durch die Daten aus dem E-Mail-Programm des Desktops ersetzt, wenn Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung erneut aktivieren. Wenn Sie manuell auswählen möchten, wie Konflikte behandelt werden, synchronisieren Sie Ihr Gerät zuerst mit Hilfe der BlackBerry Desktop Software, bevor Sie die drahtlose PIM-Synchronisierung aktivieren.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop Software verwenden, um die drahtlose Kalendersynchronisierung zu aktivieren, können Sie die Einstellungen für die Lösung von Kalenderkonflikten in der BlackBerry Desktop Software verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop Software*.

Warum werden manche Zeichen in meinem Desktop-Kalender nach der Synchronisierung nicht richtig angezeigt?

Wenn Sie auf Ihrem BlackBerry®-Gerät Kalendereinträge mit akzentuierten Zeichen oder anderen Sonderzeichen erstellen und Ihr Desktop-Computer derartige Zeichen nicht unterstützt, werden die Zeichen in Ihrem Desktop-Kalender nicht richtig angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf Ihrem Desktop-Computer die richtige Standardcodeseite festgelegt haben und Ihr Computer die benötigte Schriftart unerstützt. Weitere Informationen über das Einrichten der Standardcodeseite für Ihren Computer finden Sie in der Online-Hilfe zu Microsoft® Windows®.

Warum werden manche E-Mail-Nachrichten nicht über das Mobilfunknetz synchronisiert?

Wenn Sie sich nicht in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang befinden, werden die Nachrichten nicht über das Mobilfunknetz synchronisiert. Nähere Informationen zum Mobilfunkempfang erhalten Sie in der gedruckten Dokumentation für Ihr BlackBerry®-Gerät.

Wenn Sie sich in einem Bereich mit Mobilfunkempfang befinden und die E-Mail-Synchronisierung vom Gerät aus starten möchten, klicken Sie in Nachrichtenlisten mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Kann ich die Daten meiner persönlichen Ordner synchronisieren?

Ja. Wenn Sie Microsoft® Exchange und persönliche Ordner verwenden, können Sie nur mithilfe der BlackBerry Desktop Software E-Mail-Nachrichten mit persönlichen Ordnern synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Anmerkung:

Selbst wenn Sie die drahtlose E-Mail-Synchronisierung auf dem BlackBerry®-Gerät aktiviert haben, müssen Sie Ihre persönlichen Ordner mit Hilfe der BlackBerry Desktop Software synchronisieren.

Kann ich über Fernzugriff den Ordner mit gelöschten Nachrichten auf meinem Computer leeren?

Ja. Klicken Sie in den Nachrichtenoptionen auf **E-Mail-Synchronisierung**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Gelöschte Objekte bereinigen**. Klicken Sie auf **Ja**.

Zur Verwendung dieser Funktion muss in Ihrem BlackBerry®-Gerät mit Hilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 3.6 oder höher für Microsoft® Exchange ein Konto integriert und die drahtlose E-Mail-Synchronisierung aktiviert worden sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Telefon – Häufig gestellte Fragen

Warum kann ich keine Anrufe tätigen?

Warum kann ich keine Anrufe mehr empfangen?

Wie kann ich Anrufe von der Startseite aus tätigen?

Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Gerät oder die Tastatur gesperrt ist?

Kann ich während eines Anrufs E-Mail-Nachrichten versenden und den Browser benutzen?

Wie kann ich Konferenzgesprächsnummern in Nachrichten formatieren?

Kann ich Anrufe blockieren?

Kann ich die Anrufweiterleitung verwenden?

Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?

Kann ich die Anklopf Funktion verwenden?

Kann ich den FDN-Modus auf dem Gerät verwenden?

Kann ich ein TTY-Gerät mit dem Gerät verwenden?

Wie kann ich die Gerätelefonnummer verbergen, wenn ich einen Anruf tätige?

Kann das Telefon so eingestellt werden, dass es häufig verwendete Telefonnummern anzeigt?

Wie kann ich den Zeitraum ändern, in dem Nachrichten und Anruflisten in Nachrichtenlisten verbleiben?

Wie kann ich verhindern, dass Gespräche vom Gerät automatisch beantwortet oder beendet werden?

Kann ich die Art und Weise ändern, wie meine Telefonnummer im Telefon angezeigt wird?

Warum ertönt der Klingelton nicht so oft, wie ich festgelegt habe?

Warum kann ich keine Anrufe tätigen?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Wenn Sie weiterhin keine Anrufe tätigen können, vergewissern Sie sich, dass die Anrufbegrenzung deaktiviert ist. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **FDN-Telefonliste**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **FDN-Modus deaktivieren**.

Warum kann ich keine Anrufe mehr empfangen?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Wenn Sie weiterhin keine Anrufe empfangen können, vergewissern Sie sich, dass das Blockieren und das Weiterleiten von Anrufen deaktiviert sind.

Wie kann ich Anrufe von der Startseite aus tätigen?

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Vergewissern Sie sich, dass das Feld **Von Startseite wählen** auf **Ja** festgelegt ist. Sie können von der Startseite aus Anrufe tätigen, aber keine Tastenkombinationen der Startseite verwenden.

Kann ich das Telefon verwenden, wenn das Gerät oder die Tastatur gesperrt ist?

Mit dem BlackBerry®-Gerät können Notrufe auch dann getätigt werden, wenn das Gerät oder die Tastatur gesperrt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter „Tätigen von Notrufen“ auf Seite 46.

Wenn das Gerät über ein geschäftliches E-Mail-Konto verfügt, können Sie bei gesperrtem Gerät eventuell auch andere Telefonanrufe tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wenn Sie ein Gespräch bei gesperrter Tastatur empfangen, wird die Tastatur entsperrt, wenn Sie den Anruf entgegennehmen.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während das Gerät durch ein Kennwort gesperrt ist, können Sie den Anruf zwar entgegennehmen, das Gerät bleibt jedoch während dieses Gesprächs durch das Kennwort gesperrt. Sie können normale Telefonaktionen wie Stummschaltung und Halten durchführen. Wenn Sie das Gespräch beenden, bleibt das Gerät durch das Kennwort gesperrt.

Kann ich während eines Anrufs E-Mail-Nachrichten versenden und den Browser benutzen?

Ja, das ist möglich, wenn die Mobilfunkempfang-Anzeige auf dem BlackBerry®-Gerät signalisiert, dass das Gerät gleichzeitig Sprach- und Datenverbindungen unterhalten kann. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Wie kann ich Konferenzgesprächsnummern in Nachrichten formatieren?

Sie können Konferenzgesprächsnummern als Links in Ihren Nachrichten formatieren, so dass die Empfänger schnell an dem Konferenzgespräch teilnehmen können.

Geben Sie in Ihrer Nachricht die Hauptbrückennummer für das Konferenzgespräch ein. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Geben Sie **X** ein und fügen Sie den Zugriffscode als Nebenstelle an.
- Drücken Sie zum Einfügen einer Pause von zwei Sekunden vor der Eingabe des Zugriffscode die **Alt-Taste + N**. Sie können mehrere Pausen einfügen.
- Drücken Sie zum Einfügen einer Wartezeit vor der Eingabe des Zugriffscode die **Alt-Taste + B**.

Anmerkung:

Wenn Sie eine Pause oder Wartezeit verwenden, müssen Sie **Tel.** direkt vor der Hauptbrückennummer für das Konferenzgespräch eingeben. Geben Sie kein Leerzeichen zwischen **Tel.** und der Nummer ein.

Kann ich Anrufe blockieren?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers die Anrufblockierung umfasst und die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Ihr Service Provider muss Ihnen außerdem ein Standardkennwort für die Anrufsperrung mitteilen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Sie können alle eingehenden Anrufe oder nur die während des Roamings eingehenden Anrufe blockieren.

Sie können alle ausgehenden Anrufe, alle internationalen ausgehenden Anrufe oder nur alle internationalen Anrufe während des Roamings blockieren.

Kann ich die Anrufweiterleitung verwenden?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers die Anrufweiterleitung umfasst und die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Wie kann ich die Telefonnummer bearbeiten, an die meine Anrufe weitergeleitet werden?

Um eine Telefonnummer für die Anrufweiterleitung zu bearbeiten, löschen Sie die aktuelle Nummer und geben eine neue Telefonnummer ein.

Kann ich die Anklopffunktion verwenden?

Ja, falls das Angebot Ihres Service Providers die Anklopffunktion umfasst und die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich den FDN-Modus auf dem Gerät verwenden?

Ja, falls die SIM-Karte diesen Dienst unterstützt. Der Service Provider muss Ihnen außerdem einen PIN2-Code für die SIM-Karte mitteilen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Kann ich ein TTY-Gerät mit dem Gerät verwenden?

Ja, falls Ihr Service Provider TTY-Geräte unterstützt. Das TTY-Gerät muss bei 4545 bps betrieben werden, und Sie müssen den TTY-Gerätestecker an die Headset-Buchse des BlackBerry®-Geräts anschließen. Falls Sie einen RJ-11-Stecker verwenden, benötigen Sie einen Adapter, um das TTY-Gerät mit dem Gerät zu verbinden. TTY ist nur für einige BlackBerry-Geräte verfügbar.

Wie kann ich die Gerätetelefonnummer verbergen, wenn ich einen Anruf tätige?

Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Legen Sie das Feld **Eigene Identität beschränken**: auf **Ja** fest.

Kann das Telefon so eingestellt werden, dass es häufig verwendete Telefonnummern anzeigt?

Ja. Sie können das Telefon so einstellen, dass es eine Liste der häufig oder vor kurzem verwendeten Telefonnummern anzeigt anstatt Anrufprotokolle. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie eine Option im Feld **Telefonliste anzeigen**.

Wie kann ich verhindern, dass Gespräche vom Gerät automatisch beantwortet oder beendet werden?

Wenn Sie das BlackBerry®-Gerät mit einem Holster verwenden, können Sie festlegen, wie Anrufe behandelt werden, wenn Sie das Gerät im Holster positionieren oder daraus entfernen.

Wenn Sie vermeiden möchten, dass Gespräche automatisch vom Gerät beantwortet werden, wenn Sie es aus dem Holster entfernen, klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie für das Feld **Automatisches Beantworten von Anrufen**: die Einstellung **Nein**.

Wenn Sie vermeiden möchten, dass Gespräche automatisch vom Gerät beendet werden, wenn Sie es im Holster positionieren, klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie für das Feld **Automatisches Beenden von Anrufen**: die Einstellung **Nein**.

Kann ich die Art und Weise ändern, wie meine Telefonnummer im Telefon angezeigt wird?

Ja. Bearbeiten Sie die SIM-Karten-Telefonnummer, um die Art und Weise zu ändern, in der Ihre Telefonnummer im Telefon angezeigt wird. Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **SIM-Karte**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **SIM-Telefonnummer bearbeiten**. Bearbeiten Sie Ihre Telefonnummer.

Wenn Sie die SIM-Karten-Telefonnummer bearbeiten, wird die Nummer geändert, die im Feld **Meine Nummer** im Telefon angezeigt wird. Das Bearbeiten der SIM-Karten-Telefonnummer ändert nicht die tatsächliche Nummer, die zum Tätigen und Empfangen von Telefonanrufen verwendet wird.

Sie können Ihre Telefonnummer auch ausblenden, so dass sie im Telefon nicht angezeigt wird. Klicken Sie in den Telefonoptionen auf **Allgemeine Optionen**. Wählen Sie für das Feld **Meine Nummer anzeigen** die Option **Nein**.

Browser – Häufig gestellte Fragen

Warum stehen auf dem Gerät keine Browser zur Verfügung?

Kann ich den BlackBerry-Browser verwenden?

Wie ändere ich die Browser-Einstellungen?

Wie ändere ich die Browser-Startseite?

Wie ändere ich die vom Browser akzeptierten Inhaltstypen?

Kann ich die Zeichensatzverschlüsselung von Webseiten aufheben?

Warum werden manche Zeichen nicht richtig auf meinem Gerät angezeigt?

Wie wähle ich Bilder und Text einer Webseite aus?

Was bedeutet die Option „Offline verfügbar“, die beim Hinzufügen eines Lesezeichens angezeigt wird?

Kann ich Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken anzeigen?

Warum wurde das Webseitenformular nicht gesendet?

Kann ich vor dem Ausführen von Browserskripten zur Bestätigung aufgefordert werden?

Wie weise ich bei mehreren Browsern auf dem Gerät einem Browser eine Startseite-Tastenkombination zu?

Wie lege ich fest, welcher Browser sich öffnet, wenn ich in einer geöffneten Nachricht auf einen Link klicke?

Wenn ich auf der Browser-Startseite die Esc-Taste gedrückt halte, wird das Programm geschlossen. Kann ich das ändern?

Wie lege ich die Sicherheitsoptionen für den WAP-Browser fest?

Wie lege ich die Sicherheitsoptionen für den BlackBerry-Browser fest?

Warum stehen auf dem Gerät keine Browser zur Verfügung?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Abhängig von Ihrem Service Provider oder Ihrem Thema kann sich der Ort und Name der Geräte-Browser ändern.

Kann ich den BlackBerry-Browser verwenden?

Ja, wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™ 3.5 oder höher für Microsoft® Exchange, von BlackBerry Enterprise Server 2.2 oder höher für IBM® Lotus® Domino® oder von BlackBerry Enterprise Server 4.0 oder höher für Novell® GroupWise® ein Konto eingerichtet wurde. Weitere Informationen zum BlackBerry-Browser erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wie ändere ich die Browser-Einstellungen?

Klicken Sie im Browser mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**. Auf den Seiten „Browserkonfiguration“, „Allgemeine Eigenschaften“ und „Cache-Vorgänge“ sind mehrere Einstellungen verfügbar.

Anmerkung:

Unter Umständen sind Sie nicht dazu berechtigt, die Browser-Einstellungen des BlackBerry®-Geräts zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Wie ändere ich die Browser-Startseite?

Klicken Sie in den Browseroptionen auf **Browserkonfiguration**. Ändern Sie im Feld **Startseite-Adresse** die Internetadresse. Speichern Sie die Änderungen.

Ob Sie die Startseite ändern können, hängt von Ihrem Service Provider ab.

Wie ändere ich die vom Browser akzeptierten Inhaltstypen?

Klicken Sie in den Browseroptionen auf **Browserkonfiguration**. Legen Sie das Feld **Inhaltsmodus** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Kann ich die Zeichensatzverschlüsselung von Webseiten aufheben?

Ja. Klicken Sie auf einer Webseite mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Codierung festlegen**. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auto-Modus**. Legen Sie den Wert für das Feld **Standardzeichensatz** fest. Klicken Sie auf **OK**. Der Browser stellt alle Webseiten mit dem Standardzeichensatz dar.

Wie wähle ich Bilder und Text einer Webseite aus?

Um auf einer Webseite Text und Bilder auszuwählen, bei denen es sich nicht um Links handelt, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus auswählen**. Im Auswahlmodus können Sie die Seite zeilenweise durchblättern und Grafiken auswählen. Um den Browser wieder in den Ansichtsmodus zurückzusetzen, klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Modus anzeigen**. Im Anzeigemodus können Sie rasch durch die Webseite blättern. Es können aber nur Links ausgewählt werden.

Was bedeutet die Option „Offline verfügbar“, die beim Hinzufügen eines Lesezeichens angezeigt wird?

Mit der Option „Offline verfügbar“ können Sie eine Webseite anzeigen, wenn das BlackBerry®-Gerät nicht mit dem Mobilfunknetz verbunden ist oder Sie sich außerhalb eines Empfangsbereichs befinden. Wenn Sie die Webseite offline anzeigen, werden die Informationen abgebildet, die beim letzten Onlinezugriff auf das Lesezeichen aktuell waren. Um den Status dieses Kontrollkästchens zu ändern, müssen Sie das Lesezeichen neu anlegen.

Kann ich Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken anzeigen?

Ja. Mit dem BlackBerry®-Browser können Sie HTML-Webseiten mit JavaScript™ oder animierten Grafiken anzeigen.

Um Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken anzuzeigen, klicken Sie auf **Browserkonfiguration**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **JavaScript-Unterstützung**. Speichern Sie die Änderungen.

Um animierte Grafiken anzuzeigen, klicken Sie in den Browseroptionen auf **Allgemeine Eigenschaften**. Legen Sie das Feld **Animationen wiederholen** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Um HTML-Webseiten mit JavaScript oder animierten Grafiken mit dem BlackBerry-Browser anzuzeigen, muss auf dem BlackBerry-Gerät ein E-Mail-Konto eingerichtet, das BlackBerry Enterprise Server™ 4.0 oder höher verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Anmerkung:

Einige Formatvorlagen und Dynamic HTML werden vom BlackBerry-Browser nicht unterstützt.

Warum wurde das Webseitenformular nicht gesendet?

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang aufhalten und das BlackBerry®-Gerät mit einem Mobilfunknetz verbunden ist. Weitere Informationen über den Grad des Mobilfunkempfangs finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Kann ich vor dem Ausführen von Browserskripten zur Bestätigung aufgefordert werden?

Ja. Klicken Sie in den Browseroptionen auf **Allgemeine Eigenschaften**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingabeaufforderung bevor: WML-Skripts ausführen**. Sie werden vor dem Ausführen von Browserskripten zur Bestätigung aufgefordert.

Wie weise ich bei mehreren Browsern auf dem Gerät einem Browser eine Startseite-Tastenkombination zu?

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Browser**. Legen Sie im Feld **W Shortcut-Konfig.** fest, welcher WAP-Browser geöffnet wird, wenn Sie auf der Startseite die Taste **W** drücken. Legen Sie im Feld **B Shortcut-Konfig.** fest, welcher BlackBerry-Browser geöffnet wird, wenn Sie auf der Startseite die Taste **Y** drücken.

Sie können diese Felder nur ändern, wenn auf dem Gerät mehrere Browser für denselben Browsertyp installiert sind. Außerdem beachten: Die Verknüpfungen sind nur auf der Startseite verfügbar, wenn in den allgemeinen Telefoneinstellungen das Feld **Von Startseite wählen** auf **Nein** gesetzt ist.

Anmerkung:

Je nach gewähltem Thema ist möglicherweise eine Programmliste verfügbar. Wenn für Ihr Thema eine Programmliste verfügbar ist, können in der Programmliste auch dann Tastenkombinationen verwendet werden, wenn das Feld **Von Startseite wählen** auf **Ja** gesetzt ist.

Wie lege ich fest, welcher Browser sich öffnet, wenn ich in einer geöffneten Nachricht auf einen Link klicke?

Klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Erweiterte Optionen**. Klicken Sie auf **Browser**. Legen Sie das Feld **Standardbrowserkonfiguration** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Wenn ich auf der Browser-Startseite die Esc-Taste gedrückt halte, wird das Programm geschlossen. Kann ich das ändern?

Ja. Klicken Sie in den Browseroptionen auf **Allgemeine Eigenschaften**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingabeaufforderung bevor: Browser bei Escape schließen**. Ein Dialogfeld wird angezeigt, bevor der Browser geschlossen wird.

Wie lege ich die Sicherheitsoptionen für den WAP-Browser fest?

Um die WAP-Browser-Sicherheit festzulegen, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie auf **WTLS (Wireless Transport Layer Security)**. Legen Sie im Feld **Verschlüsselungsgrad** den Verschlüsselungsgrad für die Verbindung mit dem WAP-Gateway fest. Legen Sie im Feld **Serververtrauen fordern** fest, ob ein Dialogfeld angezeigt wird, wenn das BlackBerry®-Gerät die WTLS-Verbindung nicht automatisch authentifizieren kann.

Wie lege ich die Sicherheitsoptionen für den BlackBerry-Browser fest?

Transport Layer Security (TLS) kann auf die Verbindung zwischen dem BlackBerry Enterprise Server™ und einem Webserver oder zur Verbindung zwischen dem BlackBerry®-Gerät und einem Webserver angewendet werden.

Um die Sicherheit für den BlackBerry-Browser festzulegen, klicken Sie in den Geräteoptionen auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie auf **TLS**.

Um TLS auf die Verbindung zwischen dem BlackBerry Enterprise Server und einem Webserver anzuwenden, legen Sie für das Feld **TLS als Standard** die Option **Proxy** fest. Legen Sie für das Feld **Umleitungen auf Proxy** den Wert **Ja** fest.

Um TLS auf die gesamte Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Webserver anzuwenden, legen Sie für das Feld **TLS als Standard** die Option **Handheld** fest. Legen Sie die Felder in den Abschnitten **Allgemein**, **Server-Authentifizierung** und **Client-Authentifizierung** fest.

Um den Algorithmustyp und den Verschlüsselungsgrad festzulegen und zu bestimmen, ob nur FIPS-(Federal Information Processing Standards-) Schlüsselalgorithmen unterstützt werden, legen Sie die Felder im Abschnitt **Allgemein** fest.

Legen Sie in den Feldern im Abschnitt **Server-Authentifizierung** fest, ob eine Eingabeaufforderung für Server-Sicherheitsprobleme angezeigt werden soll. Wenn für ein Feld die Option **Nein** festgelegt wurde, wird bei einem Server-Sicherheitsproblem keine Verbindung hergestellt.

Legen Sie in den Feldern im Abschnitt **Client-Authentifizierung** fest, ob eine Eingabeaufforderung für Client-Sicherheitsprobleme angezeigt werden soll. Wenn für ein Feld die Option **Nein** festgelegt wurde, wird bei einem Client-Sicherheitsproblem keine Verbindung hergestellt.

Ansprechpartner – Häufig gestellte Fragen

Wie füge ich mehrere Ansprechpartner mit demselben Namen zu meiner Ansprechpartnerliste hinzu?

Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner oder Aufgaben ändern?

Was bedeuten im Bildschirm „Neue Adresse“ die Felder „Benutzer 1“, „Benutzer 2“, „Benutzer 3“ und „Benutzer 4“?

Warum wird die Option „Benutzerdefinierte Melodie hinzufügen“ nicht angezeigt?

Wie ändere ich die Lautstärke für die benutzerdefinierte Melodie?

Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?

Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Wie füge ich mehrere Ansprechpartner mit demselben Namen zu meiner Ansprechpartnerliste hinzu?

Legen Sie in den Adressbuchoptionen für das Feld **Doppelte Namen zulassen** die Option **Ja** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Kann ich die Anzeige der Ansprechpartner oder Aufgaben ändern?

Ja. Legen Sie in den Adressbuch-, Aufgaben oder Notizoptionen das Feld **Sortieren nach** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Was bedeuten im Bildschirm „Neue Adresse“ die Felder „Benutzer 1“, „Benutzer 2“, „Benutzer 3“ und „Benutzer 4“?

Bei diesen Feldern handelt es sich um anpassbare Felder, in die Sie Informationen über den Ansprechpartner, wie z. B. den Namen des Ehemannes oder den Spitznamen, einfügen können. Sie können die BlackBerry® Desktop Software für die Synchronisation mit diesen anpassbaren Feldern im Desktop-E-Mail-Programm verwenden.

Sie können nur die Informationen in einem anpassbaren Feld mit einem Textfeld im Desktop-EHMail-Programm synchronisieren. Sie können z. B. nicht den Geburtstag eines Ansprechpartners in einem anpassbaren Feld hinzufügen und mit Ihrem Desktop-E-Mail-Programm synchronisieren. Das Geburtstagsfeld ist ein Datumsfeld, kein Textfeld, in Ihrem Desktop-E-Mail-Programm.

Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ansprechpartners im Telefonnummernfeld mit dem Trackwheel, um den Feldnamen für ein anpassbares Feld zu ändern. Klicken Sie auf **Feldnamen ändern**.

Weitere Informationen zum Synchronisieren von anpassbaren Feldern mit Feldern in Ihrem Desktop-EHMail-Programm finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Warum wird die Option „Benutzerdefinierte Melodie hinzufügen“ nicht angezeigt?

Die Option „Benutzerdefinierte Melodie hinzufügen“ wird nicht im Menü angezeigt, wenn bereits eine benutzerdefinierte Melodie für den Ansprechpartner hinzugefügt wurde. Es wird eine Profilausnahme „Anruf von“ in der Profileliste für Ansprechpartner mit einer benutzerdefinierten Melodie angezeigt.

Wie ändere ich die Lautstärke für die benutzerdefinierte Melodie?

Benutzerdefinierte Melodien basieren auf dem aktiven Benachrichtigungsprofil. Beim Hinzufügen einer benutzerdefinierten Melodie vom Adressbuch stimmt die Lautstärke für die Melodie mit der Lautstärke überein, die im aktiven Benachrichtigungsprofil festgelegt ist. Erstellen Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Melodie mit einer unterschiedlichen Lautstärke eine Ausnahme in der Profileliste, die auf einem anderen Profil als dem aktiven Profil basiert.

Kann ich alle Kategorien für einen Ansprechpartner, eine Aufgabe oder Notiz löschen?

Ja. Klicken Sie beim Bearbeiten eines Ansprechpartners, einer Aufgabe oder einer Notiz mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Kategorien**. Klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Auswahl löschen**. Speichern Sie die Änderungen.

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?

Ja. Legen Sie im Adressbuch, Kalender, den Aufgaben oder den Notizoptionen die Option **Löschvorgang bestätigen** auf **Nein** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

In den Adressbuch-, Kalender-, Aufgaben- oder Notizoptionen wird die Anzahl der gespeicherten Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen im Feld **Anzahl der Einträge** angezeigt.

Kalender – Häufig gestellte Fragen

Kann ich PIM-Elemente über das Mobilfunknetz synchronisieren?

Gibt es bei der Benutzung des Kalenders in Lotus Notes irgendwelche Einschränkungen?

Wie verlängere ich den im Kalender angezeigten Zeitraum?

Wie ändere ich den Wochentag, der beim Anzeigen des Kalenders in der Wochenansicht zuerst angezeigt wird?

Kann ich die Eingabeaufforderung deaktivieren, die angezeigt wird, bevor ich Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen lösche?

Wie blättere ich in den einzelnen Ansichten durch den Kalender?

Wie kann ich ändern, wie lange Termine im Gerätekalender eingetragen bleiben?

Wie kann ich sehen, wie viele Ansprechpartner, Kalendereinträge, Aufgaben oder Notizen ich gespeichert habe?

Kann ich eine Erinnerungszeit für Aufgaben- und Kalendererinnerungen festlegen?

Was wird verabschiedet, wenn ich in einer Erinnerung auf „Alle verabschieden“ klicke?

Kann ich im Gerätekalender Aufgaben anzeigen?

Warum werden manche Zeichen in meinem Desktop-Kalender nach der Synchronisierung nicht richtig angezeigt?

Gibt es bei der Benutzung des Kalenders in Lotus Notes irgendwelche Einschränkungen?

Ja. Wenn Sie IBM® Lotus Notes® verwenden, können Sie keine Termine über mehrere Tage erstellen. Außerdem können Sie beim Bearbeiten einer Termin- oder Besprechungsserie nur die Felder „Betreff“, „Ort“, „Erinnerung“ und „Anmerkungen“ sowie das Kontrollkästchen „Als privat kennzeichnen“ bearbeiten. Wenn Sie eine von Ihnen erstellte regelmäßige Besprechung bearbeiten, können Sie auch die Besprechungsteilnehmer bearbeiten.

Wie verlängere ich den im Kalender angezeigten Zeitraum?

Legen Sie in den Kalenderoptionen die Felder **Beginn des Tages** und **Ende des Tages** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Wie ändere ich den Wochentag, der beim Anzeigen des Kalenders in der Wochenansicht zuerst angezeigt wird?

Legen Sie in den Kalenderoptionen das Feld **Erster Wochentag** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Wie blättere ich in den einzelnen Ansichten durch den Kalender?

Drehen Sie in der Tagesansicht das Trackwheel, um durch die Tagesstunden zu navigieren. Bewegen Sie mit dem Trackwheel die Markierung ganz nach oben, um in der Navigationsleiste einen Tag auszuwählen. Klicken Sie mit dem Trackwheel, um den ausgewählten Tag anzuzeigen. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um von einem Tag zum nächsten Tag zu navigieren.

Drehen Sie in der Wochenansicht das Trackwheel, um senkrecht durch die Tagesstunden zu navigieren. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um horizontal durch die Tage der Woche zu navigieren.

Drehen Sie in der Monatsansicht das Trackwheel, um horizontal durch die Tage des Monats zu navigieren. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um senkrecht durch die Wochen zu navigieren.

Drehen Sie in der Tagesordnungsansicht das Trackwheel, um durch die Termine zu navigieren. Halten Sie die **AltHTaste** gedrückt, und drehen Sie das Trackwheel, um durch die Tage zu navigieren.

Wie kann ich ändern, wie lange Termine im Gerätekalender eingetragen bleiben?

Um die Anzahl der Tage zu ändern, die ein Termin im Kalender des BlackBerry®-Geräts eingetragen bleibt, geben Sie in den Kalenderoptionen im Feld **Termin beibehalten** einen Wert ein.

Im Gerätekalender gespeicherte Termine, die länger zurückliegen als die Anzahl an Tagen, die Sie im Feld „Termin beibehalten“ angegeben haben, werden aus dem Gerät gelöscht. Die Termine können jedoch wiederhergestellt werden, indem Sie im Feld „Termin beibehalten“ einen längeren Zeitraum angeben. Wenn Sie den Zeitraum in diesem Feld verlängern, werden Termine, die in diesem neuen Zeitraum liegen, im Gerätekalender angezeigt.

Kann ich eine Erinnerungszeit für Aufgaben- und Kalendererinnerungen festlegen?

Ja. Legen Sie in den Aufgaben- oder Kalenderoptionen das Feld **Erneut erinnern** fest.

Was wird verabschiedet, wenn ich in einer Erinnerung auf „Alle verabschieden“ klicke?

Wenn in einer Aufgaben- oder Kalendererinnerung **Alle verabschieden** angezeigt wird, sind mehrere Aufgaben- oder Kalendererinnerungen verfügbar. Wenn Sie auf **Alle verabschieden** klicken, werden die aktuelle Erinnerung und alle anderen Erinnerungen dieses Typs verabschiedet.

Kann ich im Gerätekalender Aufgaben anzeigen?

Ja. Legen Sie in den Kalenderoptionen für das Feld **Aufgaben anzeigen** die Option **Ja** fest. Speichern Sie die Änderungen.

Bluetooth – Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich das BlackBerry-Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät?

Wie schließe ich das BlackBerry-Gerät an meinen Computer an?

Wie erkenne ich, ob die Bluetooth®-Netzverbindung des Geräts aktiviert ist?

Was soll ich tun, wenn ich auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem eine Kopplung hergestellt werden soll, keinen Hauptschlüssel eingeben kann?

Warum wird die Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte nicht angezeigt?

Kann ich ohne Aufforderung eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen?

Kann ich verhindern, dass Bluetooth-Geräte mein Gerät finden, wenn es sich innerhalb des entsprechenden Bereichs befindet?

Wie verbinde ich das BlackBerry-Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät?

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Netzverbindung aktiviert ist und das BlackBerry®-Gerät mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wird.

Klicken Sie in der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte auf ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät. Klicken Sie auf **Verbinden**.

Wie schließe ich das BlackBerry-Gerät an meinen Computer an?

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Netzverbindung aktiviert ist und das BlackBerry®-Gerät mit Ihrem Computer gekoppelt ist.

Klicken Sie in der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte auf Ihren Computer. Klicken Sie auf **Verbinden**.

Weitere Informationen zum Anschließen des Geräts an Ihren Computer mit einer Bluetooth-Verbindung finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Wie erkenne ich, ob die Bluetooth®-Netzverbindung des Geräts aktiviert ist?

Bluetooth®-Symbole werden auf der Startseite angezeigt, wenn die Bluetooth-Netzverbindung des Geräts aktiviert ist oder wenn eine Verbindung mit einem anderen Gerät mit Bluetooth-Technologie besteht.

Weitere Informationen zu Bluetooth-Symbolen finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Was soll ich tun, wenn ich auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem eine Kopplung hergestellt werden soll, keinen Hauptschlüssel eingeben kann?

Falls das Bluetooth®-Gerät, mit dem die Kopplung hergestellt werden soll, nicht über einen Bildschirm verfügt, auf dem Sie einen Hauptschlüssel eingeben können, ist der Hauptschlüssel wahrscheinlich hartcodiert. Geben Sie auf dem BlackBerry®-Gerät in das Feld **Hauptschlüssel für <Gerätename eingeben>** den Wert **0000** ein, um eine Kopplung mit dem neuen Bluetooth-Gerät herzustellen.

Warum wird die Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte nicht angezeigt?

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Netzverbindung aktiviert ist und Bluetooth-Geräte zur Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte auf dem BlackBerry®-Gerät hinzugefügt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät“ auf Seite 81.

Kann ich ohne Aufforderung eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen?

Eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät können Sie ohne Aufforderung nur dann herstellen, wenn das Bluetooth-Gerät mit Ihrem BlackBerry®-Gerät gekoppelt ist. Klicken Sie in der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte auf ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät. Klicken Sie auf **Geräteeigenschaften**. Legen Sie für das Feld **Vertrauenswürdig** die Option **Ja** fest.

Kann ich verhindern, dass Bluetooth-Geräte mein Gerät finden, wenn es sich innerhalb des entsprechenden Bereichs befindet?

Ja. Klicken Sie in der Liste der gekoppelten Bluetooth®-Geräte mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Optionen**. Legen Sie für das Feld **Erkennbar** die Option **Nein** fest.

Sicherheit – Häufig gestellte Fragen

Warum wird das Dialogfeld „Sicherheitssoftware wird geprüft“ angezeigt, wenn ich das Gerät neu starte?

Wie stelle ich die Gerätedaten nach dem Löschen wieder her?

Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter versehentlich in die Zwischenablage kopiert werden?

Kann ich Codierungsschlüssel von meinem Gerät aus neu generieren?

Warum werden in den Geräteoptionen zusätzliche Sicherheitsfunktionen angezeigt?

Wie lege ich die Kriterien für in der Kennwortverwaltung generierte Zufallskennwörter fest?

Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter auf der Seite in der Kennwortverwaltung angezeigt werden?

Warum wird das Dialogfeld „Sicherheitssoftware wird geprüft“ angezeigt, wenn ich das Gerät neu starte?

Mit diesem Dialogfeld wird angezeigt, dass das BlackBerry®-Gerät prüft, ob die gesamte Sicherheitssoftware korrekt auf dem Gerät implementiert ist. Die Tests laufen in der Regel automatisch beim Neustarten Ihres Geräts ab.

Wie stelle ich die Gerätedaten nach dem Löschen wieder her?

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die Enterprise-Aktivierung zu starten.

Wenn Sie die BlackBerry Desktop Software verwenden, können Sie Gerätedaten und Dienste mit Hilfe des Tools „Sicherung/Wiederherstellung“ wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter versehentlich in die Zwischenablage kopiert werden?

Legen Sie in den Optionen für Kennwortverwaltung das Feld **Zwischenablagekopie** zulassen auf **Falsch** fest.

Kann ich Codierungsschlüssel von meinem Gerät aus neu generieren?

Wenn auf dem BlackBerry®-Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server™, Version 4.0 oder höher, ein E-Mail-Konto eingerichtet wurde, können Sie Codierungsschlüssel vom Gerät aus neu generieren.

Wenn auf dem Gerät mithilfe von BlackBerry Enterprise Server Version 3.6 oder niedriger für Microsoft® Exchange oder BlackBerry Enterprise Server Version 2.2 oder niedriger für IBM® Lotus® Domino® ein Konto eingerichtet wurde oder wenn Sie BlackBerry Desktop Redirector zum Weiterleiten von Nachrichten an das Gerät verwenden, aktualisieren Sie die Codierungsschlüssel mit Hilfe der BlackBerry Desktop Software. Weitere Informationen finden Sie in der *Online-Hilfe zur BlackBerry Desktop-Software*.

Warum werden in den Geräteoptionen zusätzliche Sicherheitsfunktionen angezeigt?

Weitere Sicherheitsoptionen, wie z. B. Zertifikatserver, Zertifikate, Schlüsselspeicher, S/MIME und Speicherbereinigung, stehen möglicherweise zur Verfügung. Sie können diese Optionen zusammen mit dem Support-Paket Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) verwenden. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuchzusatz zum Support-Paket S/MIME*.

Wie lege ich die Kriterien für in der Kennwortverwaltung generierte Zufallskennwörter fest?

Legen Sie in den Optionen für Kennwortverwaltung die Kennwortlänge und die Frage fest, ob Zufallskennwörter Buchstaben, Ziffern oder Symbole enthalten müssen.

Wie kann ich verhindern, dass Kennwörter auf der Seite in der Kennwortverwaltung angezeigt werden?

Legen Sie in den Optionen für Kennwortverwaltung das Feld **Kennwort anzeigen**: auf **Falsch** fest.

Tastenkombinationen

Startseite-Tastenkombinationen

Tastenkombinationen für Optionen und Felder

Tastenkombinationen zum Navigieren auf Seiten

Tastenkombinationen zur Texteingabe

Tastenkombinationen zum Bearbeiten von Text

Tastenkombinationen für Nachrichten

Tastenkombinationen für die Suche

Tastenkombinationen für Anlagen

Tastenkombinationen für das Telefon

Tastenkombinationen für den Browser

Tastenkombinationen für den Kalender

Tastenkombinationen für den Rechner

Startseite-Tastenkombinationen

Um von einer beliebigen Seite zur Startseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Ende**.

Um das Gerät zu sperren, legen Sie ein Kennwort fest. Klicken Sie auf **Sperren**.

Zum Sperren der Tastatur klicken Sie auf der Startseite auf **Tastaturverriegelung**. Zum Entriegeln der Tastatur doppelklicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Verschieben eines Symbols auf die Startseite wählen Sie das Symbol aus. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anwendung verschieben**. Drehen Sie das Trackwheel, um das Symbol zu verschieben. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Ausblenden eines Symbols auf der Startseite wählen Sie das Symbol aus. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.

Zum Anzeigen eines ausgeblendeten Symbols auf der Startseite halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und klicken mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Alle anzeigen**. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt, und klicken Sie auf ein durchgestrichenes Symbol. Klicken Sie auf **Anwendung ausblenden**.

Zum Wechseln zu einem anderen Programm halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drücken die **Esc-Taste**. Halten Sie die **Alt-Taste** weiterhin gedrückt, und wählen Sie ein Programm aus. Lassen Sie die **Alt-Taste** los, um zu diesem Programm zu wechseln.

Um Tastenkombinationen zum Öffnen eines Programms von der Startseite aus zu verwenden, öffnen Sie die Telefonoptionen. Klicken Sie auf **Allgemeine Optionen**. Ändern Sie die Einstellung des Feldes **Von Startseite wählen** zu **Nein**. Die Tastenkombinationen werden auf der Startseite unterstrichen angezeigt. Sie können diese Tasten verwenden, aber keine Anrufe von dieser Seite aus tätigen.

Anmerkungen:

Die Symbole **Optionen** und **Mobilfunk aktivieren/Mobilfunk deaktivieren** können nicht ausgeblendet werden.

Je nach gewähltem Thema können Sie Programme möglicherweise nur über die Programmliste verschieben und ausblenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Strukturieren der Programmliste“ auf Seite 92.

Wenn für Ihr Thema eine Programmliste verfügbar ist, können Sie in der Programmliste auch dann Tastenkombinationen verwenden, wenn das Feld **Von Startseite wählen** auf **Ja** gesetzt ist.

Tastenkombinationen für Optionen und Felder

Zum Auswählen eines Kontrollkästchens drücken Sie die **Leertaste**. Zum Deaktivieren eines Kontrollkästchens drücken Sie die **Leertaste** erneut.

Zum Ändern eines Optionsfelds halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt. Klicken Sie auf einen Wert.

Um zu einem Element in einer Liste oder einem Menü zu gelangen, geben Sie den ersten Buchstaben des Elements ein.

Zum Freigeben eines Felds klicken Sie mit dem Trackwheel. Klicken Sie auf **Feld freigeben**.

Tastenkombinationen zum Navigieren auf Seiten

Zum Bewegen des Cursors rollen Sie das Trackwheel.

Zum Bewegen des Cursors in eine andere Richtung halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Zum Schließen einer Seite oder eines Dialogfelds drücken Sie die **Esc-Taste**.

Um auf ein Symbol oder ein Menüelement zu klicken, rollen Sie das Trackwheel, um das Element auszuwählen. Klicken Sie mit dem Trackwheel.

Zum Auswählen von mehreren Elementen oder Zeichen halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und rollen das Trackwheel.

Zum Blättern in einer Liste nach oben und unten halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und drehen das Trackwheel.

Um zum Anfang einer Seite zu gelangen, drücken Sie **T**.

Um zum Ende einer Seite zu gelangen, drücken Sie **B**.

Um sich auf einer Seite nach unten zu bewegen, drücken Sie die **Leertaste**.

Um sich auf einer Seite nach oben zu bewegen, drücken Sie die **Umschalttaste + Leertaste**.

Um zum nächsten Element zu gelangen, drücken Sie **N**.

Um zum vorherigen Element zu gelangen, drücken Sie **P**.

Zum Löschen eines ausgewählten Elements drücken Sie die **Rücktaste/Löschtaste**.

Tastenkombinationen zum Bearbeiten von Text

Zum Auswählen einer Textzeile drücken Sie die **Umschalttaste** und rollen mit dem Trackwheel.

Zum Auswählen von Textzeichen nach Zeichen halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und rollen mit dem Trackwheel.

Zum Ausschneiden des ausgewählten Textes drücken Sie die **Umschalttaste + Rücktaste/Löschtaste**.

Zum Kopieren des ausgewählten Texts drücken Sie die **Alt-Taste** und klicken mit dem Trackwheel.

Zum Einfügen des ausgewählten Textes drücken Sie die **Umschalttaste** und klicken mit dem Trackwheel.

Rechtliche Hinweise

© 2006 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches Eigentum und Warenzeichen von Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, „Always On, Always Connected“ und BlackBerry sind beim U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern ebenfalls eingetragen oder angemeldet sein.

Die Wortmarke Bluetooth und die dazugehörigen Logos gehören Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Research In Motion Limited unterliegt den Lizenzbestimmungen. IBM, Lotus, Domino und Lotus Notes sind eingetragene Marken oder Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. JavaScript ist eine Marke von Sun Microsystems Inc. in den USA oder in anderen Ländern. Microsoft, Outlook, PowerPoint und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Novell und GroupWise sind eingetragene Marken oder Marken von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern. vCard und vCalendar sind eingetragene Marken oder Marken von Internet Mail Consortium.

Alle weiteren Marken, Produkt- und Firmennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das BlackBerry Handheld sowie die zugehörige Software sind durch Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen internationaler Verträge sowie verschiedene Patente geschützt. Die US-Patentnummern lauten: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Weitere Patente sind angemeldet oder stehen zur Anmeldung in verschiedenen Ländern der Welt an. Eine aktuelle Liste der entsprechenden Patente finden Sie unter www.rim.com/patents.shtml.

Dieses Dokument wird „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt. Research In Motion Limited (RIM) übernimmt keine Verantwortung für typografische, technische oder sonstige Ungenauigkeiten in diesem Dokument. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, den Benutzer von diesen Änderungen, Aktualisierungen, Verbesserungen oder Zusätzen rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen. RIM ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, ALLER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG, HANDELSTAUGLICHKEIT, WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, TITEL ODER IN BEZUG AUF LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEDLICHER SOFTWARE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, ODER DIE LEISTUNG BELIEBIGER DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD). BEZÜGLICH DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ÜBERNIMMT WEDER RIM NOCH IHRE TOCHTERFIRMEN NOCH DIE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN

ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER BERATER DIE HAFTUNG FÜR BELIEBIGE SCHÄDEN, WIE DIREKTE, WIRTSCHAFTLICHE, KAUFMÄNNISCHE, SPEZIELLE, FOLGESCHÄDEN, ZUFALLSSCHÄDEN, ÜBER DEN VERURSACHTEN SCHADEN HINAUSGEHENDE ENTSCHÄDIGUNGEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN, SELBST DANN NICHT, WENN RIM VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, UMSATZ- ODER ERTRAGSVERLUSTE, VERLORENE DATEN, DURCH VERZÖGERUNGEN VERURSACHTE SCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER EIN VERSÄUMNIS, ERWARTETE ERSPARNISSE ZU REALISIEREN.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Verweise auf Informationen und/oder Websites von Drittanbietern („Drittanbieter-Informationen“). Weder steuert RIM beliebige Drittanbieter-Informationen noch ist RIM für diese Informationen verantwortlich, einschließlich, ohne Einschränkung, Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Rechtmäßigkeit, Anstand, Links oder jeder weitere Aspekt der Drittanbieter-Informationen. Das Einfügen von Drittanbieter-Informationen in dieses Dokument impliziert nicht die Billigung des Drittanbieters durch RIM. Jegliche Geschäftsvorfälle mit Drittanbietern, einschließlich, ohne Einschränkung, Einhaltung der entsprechenden Lizenzen und Bedingungen liegt allein in Ihrem Verantwortungsbereich und dem Verantwortungsbereich des Drittanbieters. RIM ist für solche Geschäftsvorfälle nicht verantwortlich oder haftbar.

Die Auswahl, Implementierung und Leistung aller Anwendungen von Drittanbietern, die Sie auf Ihrem Handheld oder der Desktop Software verwenden, unterliegt ausschließlich Ihrer Verantwortung. Research In Motion übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für die Sicherheit, Kompatibilität, Leistung oder Vertrauenswürdigkeit von Anwendungen von Drittanbietern. Research In Motion übernimmt ferner keinerlei Haftung für Probleme, die Ihnen oder Dritten durch die Verwendung solcher Anwendungen von Drittanbietern entstehen.

Index

A

Ablegen von Nachrichten, 13, 123

Ablehnen von Einladungen zu Besprechungen, 71

Absender

Erstellen von Filtern mit, 16

Suchen nach, 30

Abwesenheitsantwort

Ausschalten, automatisch, 14

Festlegen, 14

Info, 14

Adressbuch

Aktualisieren von Ansprechpartnern aus Anlagen, 35

Anpassbare Felder, 149

Durchsuchen (Remote-Adressbuch), 68

Freigeben für Bluetooth-Gerät, 82

Hinzufügen von SIM-Karten-Ansprechpartnern, 101

Verwalten von Remote-Adressbuch-Suchergebnissen, 68

Siehe auch Ansprechpartner

Adressbucharanlagen

Hinzufügen, 12

Info, 33, 35

Öffnen, 35

Adressen

Bild, 56

Link, 56

Webseite, 56

Akku

Betriebsdauer erhöhen, 95

Info, 95

Ladezustand, 95

Aktionstasten

Festlegen, 90

Info, 90

Aktivierung, Enterprise, 9

Aktualisieren von Webseiten, 56

Alarm

Ausschalten, 77

Benachrichtigung, 77

Erinnerungen und Ausschalten, 95

Erneut erinnern, 77

Festlegen, 77

Häufig gestellte Fragen, 77

Lautstärke, 77

Stummschalten, 77

Wochenendbenachrichtigung, 77

Ändern

Anpassbare Felder, 149

Anrufblockierungskennwort, 49

Ansprechpartner in Profilausnahmen, 87

Aufgabenstatus, 73

Besprechungen, 71

Besprechungsteilnehmer, 71

Browser-Inhaltstypen, 146

Browser-Startseite, 146

E-Mail-Nachrichten, 12

E-Mail-Nachrichteneempfänger, 12

Erster Tag der Woche im Kalender, 151

Gerätekenntwort, 104

Gesendete Nachrichten, 12

Kalenderansichten, 69

Kennwort der Kennwortverwaltung, 106

Kontaktliste-Mitglieder, 66

Lautstärke für benutzerdefinierte Melodien, 150

Lesezeichen, 58

Nachrichtenstatus, 14

PIN-Nachrichten, 12

Reihenfolge der Netze, 98

Sicherheit der SIM-Karte, PIN-Code, 102

Standardkalendererinnerungen, 70

Termine, 71

Siehe auch Bearbeiten; Festlegen

Animierte Grafiken anzeigen, 146

Anklopffunktion

Festlegen, 50

Voraussetzungen, 143

Anlagen

Aktualisieren von Ansprechpartnern, 35

Hinzufügen von Ansprechpartnern, 35

MMS-Nachrichten, 25

Öffnen, 33

Tastenkombinationen, 36

Siehe auch Dateianlagen; Adressbucharanlagen; Bilder

Anlegen von Lesezeichen, 58

Annehmen

Einladungen zu Besprechungen, 71

Service-Bücher, 115

Annehmen von Anrufen, 46

Anpassbare Felder, 149

Anpassen *Siehe* Festlegen

Anrufbegrenzung

Bearbeiten von Ansprechpartnern, 53

Einschalten, 53

Hinzufügen von Ansprechpartnern, 53

Info, 53

Löschen von Ansprechpartnern, 53

Voraussetzungen, 143

Anrufblockierung

Ändern des Kennwortes, 49

Ausschalten, 49

Einschalten, 49

Voraussetzungen, 142

Anrufe

Annehmen, 46

Anrufbegrenzung, 53

Automatischer Lautstärkeregelung, 51

Beenden, 45, 46

Buchstabenwahl, 47

Einstellen der Benachrichtigung für, 85

Formatieren von Konferenzgesprächsnummern, 142

Halten, 47

Ignorieren, 46

Mit Bluetooth, 82

Notfall, 46

Protokollieren, 49

Smart Dialing, 51

Standardlautstärke, 52

Stummschalten, 47

Tätigen, 45

Tätigen mit Kurzwahl, 46

Tätigen von der Startseite aus, 141

Tätigen, Konferenz, 48

Teilen der Konferenz, 48

Trennen der Verbindung während einer Konferenz, 48

TTY, 52

Übertragen, 48

Verwenden der Freisprechanlage, 47

Wechseln zwischen, 47

Zurücksetzen von Anrufzeitgebern, 53

Siehe auch Telefon

Anrufen von Unternehmensnebenstellen,
Festlegen, 51

Anruflisten

Bearbeiten von Notizen, 49

Festlegen, 49

Hinzufügen von Notizen, 49

Info, 49

Löschen von Notizen, 49

Verwenden, 49

Weiterleiten von Notizen, 49

Anrufsperre, *Siehe* Anrufsblockierung

Anrufweiterleitung

Ändern der Weiterleitungsnummer, 143

Festlegen, 50

Voraussetzungen, 143

Weiterleitungsnummer hinzufügen, 50

Weiterleitungsnummer löschen, 50

Anrufzeitgeber, Zurücksetzen, 53

Ansprechpartner

Ändern in Profilausnahmen, 87

Anrufen, 45

Anwenden von Kategorien, 67

Anzahl, 150

Anzeigen, 65

Bearbeiten, 65

Erstellen von Kategorien, 67

Häufig gestellte Fragen, 149

Hinzufügen, 65

Hinzufügen von benutzerdefinierten Melodien, 66

hinzufügen zu E-Mail-Nachrichten, 12

Hinzufügen zu PIN-Nachrichten, 12

Hinzufügen zu SMS-Nachrichten, 22

Hinzufügen zur FDN-Liste, 53

Löschen, 65

Löschen aller Kategorien, 150

Löschen von Kategorien, 67

SIM-Karte, 101

Sortieren, 149

Sortieren nach Kategorie, 67

Suchen im Remote-Adressbuch, 68

Synchronisieren, 38

vCard-Anlagen, 26

Verwalten von Remote-Adressbuch-Suchergebnissen, 68

Zulassen von Duplikaten, 149

Zuweisen der Kurzwahl, 48

Siehe auch Adressbuch

Ansteigende Lautstärke, 87

Antworten

- E-Mail-Nachrichten, 13
- Löschen des ursprünglichen Textes, 13
- MMS-Nachrichten, 27
- PIN-Nachrichten, 20
- SMS-Nachrichten, 22

Anzeige

- Optionen, 89
- Sprache, 93
- Telefonnummer, 144

Anzeigen

- Abgelegte Nachrichten, 13
- Animierte Grafiken, 146
- Ansprechpartner, 65
- Anzeigen von Informationen zu Dateianlagen, 34
- Aufgaben im Kalender, 152
- AutoText-Einträge, 42
- Begriffe der letzten Suche, 30
- Bestimmtes Kalenderdatum, 69
- Bilder, 56
- Filter, 15
- Gesendete Elemente, 13
- Gespeicherte Suchläufe, 30
- Größe der MMS-Nachrichten, 132
- Inhaltsverzeichnis der Dateianlagen, 33
- Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 106
- Kontaktlisten, 66
- Kurzwahlliste, 48
- Liste von Programmen, 61
- MMS-Nachrichten, 25
- Nächste Webseite und vorherige Webseite, 56
- Notizen, 75
- Präsentationen, 35
- Programmdetails, 61
- Programme, 91, 157
- Service-Bücher, 115
- Spreadsheets, 34
- Track-Änderungen, 135
- Siehe auch* Anzeigen
- Siehe auch* Öffnen; Anzeigen

Anzeigen einer Startseite, 56

Arbeitsblatt, In Anlagen auswählen, 34

Aufgaben

- Ändern des Status, 73
- Anwenden von Kategorien, 67
- Anzahl, 150
- Anzeigen im Kalender, 152

Einstellen der Benachrichtigung für, 85

- Erneut erinnern, 152
- Erstellen, 73
- Erstellen von Kategorien, 67
- Häufig gestellte Fragen, 73
- Löschen, 73
- Löschen aller Kategorien, 150
- Löschen von Kategorien, 67
- Öffnen, 73
- Sortieren nach Kategorie, 67
- Synchronisieren, 38
- Verabschieden aller Erinnerungen, 152

Aufgaben wechseln, 157

Aufrufen der Mailbox, 46

Ausblenden

- Browser, 56
- Gesendete Nachrichten, 124
- Gesendete SMS-Nachrichten, 129
- Programme, 91, 157
- Telefonnummer, 144
- Track-Änderungen in Anlagen, 135

Ausschalten

- Abwesenheitsantwort, automatisch, 14
- Alarm, 77
- Alle Benachrichtigungen, 88
- Anrufblockierung, 49
- Automatische Hintergrundbeleuchtung, 89
- AutoText für SMS-Nachrichten, 42
- Bluetooth-Netzverbindung, 81
- Filter, 15
- Freisprechanlage während des Anrufs, 47
- Gerät, automatisch, 95
- Gerätekenntwort, 104
- Profilausnahmen, 87

Ausschneiden von Text, 42

Auswählen eines Mobilfunknetzes, 98

Automatische Hintergrundbeleuchtung

- Ausschalten, 89

automatische Signatur

- Hinzufügen, 14
- Info, 14

Automatischer Lautstärkeregelung

- Festlegen, 51
- Info, 51

AutoText

- Anzeigen von Einträgen, 42
- Ausschalten für SMS-Nachrichten, 42

- Bearbeiten von Einträgen, 42
- Beispiel, 41
- Einfügen von Makros, 43
- Erstellen von Einträgen, 41
- Festgelegte Schreibung und SmartCase, 41
- Info, 41
- Löschen von Einträgen, 42
- Verwenden, 41

B

Bearbeiten

- Anrufnotizen, 49
- Ansprechpartner, 65
- Ansprechpartner bei Anrufbegrenzung, 53
- Ansprechpartner im SIM-Karten-Telefonbuch, 102
- Aufgabenstatus, 73
- AutoText-Einträge, 42
- Filter, 15
- Gespeicherte Suchläufe, 30
- Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 106
- Kontaktlisten, 66
- Kurzwahlnummern, 48
- Name von gekoppeltem Bluetooth-Gerät, 82
- Notizen, 75
- Profilausnahmen, 87
- Profile, 85
- Tastenkombinationen, 158
- Siehe auch* Festlegen; Ändern

Beenden, Anrufe, 45, 46

Benachrichtigung

- Ausschalten, 88
- blinkende Anzeige, 119
- Festlegen für Programme, 85
- für Browser-Push, 62
- Für MMS-Nachrichten, 131
- Siehe auch* Profile

Benutzdefinierte Benachrichtigung, *Siehe*

- Profilausnahmen; benutzerdefinierte Melodien

Benutzerdefinierte Felder, 149

benutzerdefinierte Melodien

- Hinzufügen, 66
- Info, 66
- Lautstärke, 150
- Ton aus, 88
- Siehe auch* Profilausnahmen; benutzerdefinierte Benachrichtigung

Besprechungen

- Ändern, 71
- Ändern von Teilnehmern, 71
- Anforderungen zum Erstellen, 137
- Antworten auf Einladungen, 71
- Anzahl, 150
- Einladen von Teilnehmern, 71
- Entfernen von Teilnehmern, 71
- Festlegen, 70
- Löschen, 71
- Öffnen, 71
- Regelmäßig, 70

Betreff

- Anzeigen, länger, 124
- Erstellen von Filtern mit, 16
- Suchen nach, 30

Bevorzugte Netzliste, *Siehe* Netzliste

Bilder

- Adresse, 56
- Anzeigen im Browser, 56
- Anzeigen von Platzhaltern auf Webseiten, 56
- Auswählen, 55, 146
- Drehen, 34, 56
- Herunterladen, 90
- Kopieren von Adressen, 57
- Löschen, 57
- Mehr Details, 34
- Navigieren, 56
- Öffnen, 57
- Schwenken, 34, 56
- Senden vom Browser, 57
- Speichern, 57
- Vergrößern/Verkleinern, 34, 56

Grafiken

- Siehe auch*
 - Dateianlagen; Adressbucharanlagen; Anlagen

Bildlauf

- Horizontal in Anlagen, 36
- in gegengesetzter Richtung, 158
- Kalenderansichten, 152

Bildschirm

- Einschalten, 90
- Hintergrund für Startseite, 90
- Optionen, 89

Bluetooth

- Anschließen an Computer, 153
- Bearbeiten des Namens eines gekoppelten Geräts, 82

- Codierung, 82
- Entfernen von gekoppelten Geräten, 82
- Erkennbar, 82
- Festlegen des Namens eines BlackBerry-Geräts, 82
- Häufig gestellte Fragen, 153
- Hinzufügen von gekoppelten Geräten, 81
- Info, 81
- Info über Kopplung, 81
- Liste gekoppelter Geräte, 154
- Netzverbindung, 81
- Netzverbindung-Symbol, 153
- Öffnen des Adressbuchs, 82
- Telefon, 82
- Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät, 153
- Vertrauenswürdiges Gerät, 82, 154
- BrickBreaker
 - Lautstärke, 114
 - Öffnen der Webseite „High Score“, 114
 - Punktebewertung, 113
 - Schlägergeschwindigkeit, 113
 - Senden von Punktzahlen, 114
 - Spielen, 113
 - Ziel, 113
- Browser
 - Ändern der Startseite, 146
 - Ändern von Inhaltstypen, 146
 - Anzeigen des Verlaufs, 56
 - Anzeigen von Bildern, 56
 - Anzeigen von Dateien, 57
 - Anzeigen von Inhalt, 56, 146
 - Ausblenden, 56
 - Auswählen von Inhalt, 55, 146
 - Cache leeren, 58
 - Empfangen von Inhalten aus Webanwendungen, 62
 - Häufig gestellte Fragen, 145
 - Info, 55
 - Navigieren, 55
 - Schließen, 56
 - Senden von Bildern, 57
 - Senden von Internetadressen, 57
 - Senden von Links, 57
 - Skriptverwaltung, 147
 - Startseite, 56
 - Tastenkombinationen, 59
 - Unterstützung für JavaScript, 146
 - Voraussetzungen, 145
 - Siehe auch* Webseiten

- Browser-Push
 - Benachrichtigungsoptionen, 62
 - Einschalten, 62
 - Info, 62
- Buchsymbol, *Siehe* Service-Bücher

C

- Cache, Browser, 58
- Codierungsschlüssel
 - Anforderungen für das Neugenerieren vom Gerät aus, 155
 - Info, 105
 - Neues Generieren, 105
- Cursor-Geschwindigkeit festlegen, 42

D

- Dateianlagen
 - Ändern der Telefonnummernanzeige, 134
 - Anzeigen im Browser, 57
 - Anzeigen von Informationen zu, 34
 - Anzeigen von Spreadsheet-Zellen, 134
 - Anzeigen von Track-Änderungen, 135
 - Aufrufen von eingebettetem Inhalt, 33
 - Häufig gestellte Fragen, 133
 - Info, 33
 - Inhaltsverzeichnis öffnen, 33
 - Navigieren, 36
 - Öffnen, 33
 - Präsentationsanlagen, 35
 - Speichernutzung, 134
 - Suchen in, 134
 - Übersprungener Inhalt, 135
 - unterstützte Dateiformate, 33
 - Voraussetzungen für das Anzeigen, 133
 - Weitere Abschnitte umfangreicher Anlagen empfangen, 134
 - Siehe auch* Anlagen; Adressbucharlagen; Bilder
- Desktop-E-Mail-Programm
 - Hinzufügen von Abwesenheitsantwort vom Gerät, 14
 - Konflikte, 138
- Dienst, Suchen nach, 29
- Drahtlos
 - E-Mail-Synchronisierung, 37
 - PIM-Synchronisierung, 38
 - Sicherung, 39
 - Wiederherstellen, 39

Drahtlose E-Mail-Synchronisation einschalten, 37

Drahtlose PIM-Synchronisierung

Einschalten, 38

Info, 38

Voraussetzungen, 137

Drehen von Bildern, 56

Drittanbieterprogramme

Berechtigungen, 110

Datenübertragungen, 109

Externe Verbindungen, 110

Festlegen von Berechtigungen, 109

Persönliche Daten, 112

Verbindungen auf dem Gerät, 111

E

Eigentümerinformationen, Festlegen, 107

Einfügen von Makros in AutoText-Einträge, 43

Einfügen von Text, 42

Einladung, Antworten, 71

Einschalten

Alarm, erneut erinnern, 77

Anrufbegrenzung, 53

Anrufblockierung, 49

Aufgaben, erneut erinnern, 152

Bluetooth-Netzverbindung, 81

Browser-Push, 62

Drahtlose E-Mail-Synchronisation, 37

Drahtlose PIM-Synchronisierung, 38

Filter, 15

Freisprechanlage während des Anrufs, 47

Gerät, automatisch, 95

Gerätebildschirm, 90

GeräteKennwort, 103

Inhaltskomprimierung, 105

Inhaltsschutz, 105

Kalender, erneut erinnern, 152

Mobilfunknachrichten, 23

Profilausnahmen, 87

E-Mail-Nachrichten

Ablegen, 13

Ändern, 12

Antworten, 13

Anzeigen abgelegter Nachrichten, 13

Anzeigen längerer Betreffzeile, 124

Einschränken, 125

Erneut senden, 12

Erneut senden, automatisch, 12

Festlegen der Priorität, 12

Filtern, 125

Häufig gestellte Fragen, 121

Hinzufügen einer Signatur, 14

Hinzufügen von Ansprechpartnern, 12

Löschen, 13

Öffnen, 11

Senden, 11

Senden verhindern, 122

Speichern, 13

Speichern, Entwurf, 12

Speichern, gesendete, 14

Umleiten von Ordnern, 16, 126, 138

Voraussetzungen für das Ablegen, 123

Weiterleiten, 13

Siehe auch Nachrichten

E-Mail-Synchronisierung

Gelöschte Nachrichten, 37

Info, 37

Lösen von Konflikten, 138

Mit persönlichen Ordnern, 138

über das Mobilfunknetz, 37

Voraussetzungen, 137

E-Mail-Umleitung

Häufig gestellte Fragen, 122

Umleiten von Ordnern, 16, 126

Empfang

Auswählen eines Netzes, 98

Häufig gestellte Fragen, 98

Empfänger, Suchen nach, 30

Empfangsbestätigung

Für PIN-Nachrichten, 122

für SMS-Nachrichten, 129

Enterprise-Aktivierung, 9

Entfernen

Anzeigesprache, 93

Besprechungsteilnehmer, 71

Gekoppelte Bluetooth-Geräte, 82

SMS-Nachrichtenverlauf, 22

Siehe auch Löschen

Entsperren

Gerät, 104

Tastatur, 104

Erinnerungen

Aufgaben, 73, 152

Ausschalten, 95

Kalender, 70, 152

Verabschieden aller, 152

Erneut erinnern

- Festlegen für Alarm, 77, 152
- Festlegen für Kalender, 152
- Verwenden für Alarm, 77

Erneut senden

- Anstehende E-Mail-Nachrichten, 12
- Anstehende PIN-Nachrichten, 12
- E-Mail-Nachrichten, 12
- PIN-Nachrichten, 12
- SMS-Nachrichten, 22

Erreichbarkeit, Standardlautstärke, 52

Erste Schritte, 9

Erstellen

- Aufgaben, 73
- AutoText-Einträge, 41
- E-Mail-Nachrichten, 11
- Filter, 15
- Filter, schnell, 16
- Generische Filter, 125
- Kategorien, 67
- Kontaktlisten, 65
- Lesezeichen, 58
- Links, 123
- MMS-Nachrichten, 25
- PIN-Nachrichten, 19
- Profilausnahmen, 86
- Profile, 85
- SMS-Nachrichten, 22
- Zufallskennwörter, 106
- Siehe auch* Hinzufügen

F

FDN, *Siehe* Anrufbegrenzung

Festgelegte Schreibung, Definition, 41

Festlegen

- Abwesenheitsantwort vom Gerät, 14
- Alarm, 77
- Alarmlautstärke, 77
- Anklopffunktion, 50
- Besprechungen, 70
- Cursor-Geschwindigkeit, 42
- Eigentümerinformationen, 107
- Gerätekennwort, 103
- Hintergrund für Startseite, 90
- Mailbox-Optionen, 52
- Ordnerumleitung, 16
- Priorität von Nachrichten, 12

Profile, 85

- Schriftschnitt, 90
- Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte, 102
- Sprache, 93
- Standardlautstärke für Anrufe, 52
- Suchkriterien, 29
- Termine, 69
- Termine (schnell), 70
- Thema, 91
- TLS, 148
- TTY, 52
- WTLS, 148
- Siehe auch* Bearbeiten; Ändern

Filter

- Basierend auf Absender, 16
- Basierend auf Betreff, 16
- Erstellen, 15
- Erstellen, generisch, 125
- Erstellen, schnell, 16
- Häufig gestellte Fragen, 125
- Hinzufügen mehrerer Ansprechpartner, 15
- Info, 15
- Reihenfolge, 15
- Verwalten, 15

Firewall, 109

Freisprechanlage

- Verwenden während Anrufen, 47

G

Gelöschte Elemente, Leeren des Ordners, 139

Generieren von neuen Codierungsschlüsseln, 105

Gerät

- Aktivieren über Mobilfunknetz, 9
- Ändern der Ordner, 126
- Ausschalten, automatisch, 95
- einschalten des Bildschirms, 90
- Einschalten, automatisch, 95
- Entsperren, 104
- Sichern von Daten, 39
- Stummschalten, 87
- Wiederherstellen, 39
- Zurücksetzen, 96

Gerätedaten

- Löschen, 107
- Verringern des Volumens, 105
- Während einer drahtlosen Sicherung gesichert, 39
- Wiederherstellen, 155

Gerätekennewort

- Ändern, 104
- Ausschalten, 104
- Festlegen, 103
- Info, 103

Gesamtinhalt, Öffnen, 33

Gesendete Elemente

- Anzeigen, 13
- Ausblenden, 124
- Ausblenden von SMS-Nachrichten, 129
- Speichern, 14
- Umleiten auf das Gerät, 16

Größe der Datenbank, 119

Gruppen, *Siehe* Kontaktlisten

H

Halten von Anrufen, 47

Häufig gestellte Fragen

- Alarm, 77
- Allgemein, 119
- Ansprechpartner, 149
- Aufgaben, 73
- Automatische drahtlose Sicherung, 39
- Bluetooth, 153
- Browser, 145
- Dateianlagen, 133
- E-Mail-Nachrichten, 121
- E-Mail-Umleitung, 122
- Filter, 125
- Herunterladen, 62
- Kalender, 151
- MMS-Nachrichten, 131
- Netz, 98
- Notizen, 75
- Profile, 87
- Programme, 62
- Sicherheit, 155
- SMS-Nachrichten, 129
- Synchronisierung, 137
- Telefon, 141
- Texteingaben, 43

Hell

- Anzeige für Bluetooth-Verbindung, 119
- Anzeige für erschöpften Akku, 119
- Anzeige für Mobilfunkempfang, 119
- blinkend, 119

Herunterladen

- Bilder, 90
- Häufig gestellte Fragen, 62
- Klingeltöne, 61
- Klingeltöne vorher anhören, 63
- Programme, 61
- Themen, 91

Hintergrundbeleuchtung

- Ausschalten der automatischen Anpassung, 89
- Helligkeit anpassen, 90
- Konfigurieren, 89

Hinzufügen

- Anrufnotizen, 49
- Anrufweiterleitungsnummer, 50
- Ansprechpartner, 65
- Ansprechpartner aus Anlagen, 35
- Ansprechpartner aus den Suchergebnissen im Remote-Adressbuch, 68
- Ansprechpartner zu E-Mail-Nachrichten, 12
- Ansprechpartner zu PIN-Nachrichten, 12
- Ansprechpartner zu Profilausnahmen, 86
- Ansprechpartner zu SMS-Nachrichten, 22
- Ansprechpartner zur FDN-Liste, 53
- Anzeigesprache, 93
- automatische Signatur, 14
- benutzerdefinierte Melodien, 66
- Besprechungsteilnehmer, 71
- Gekoppelte Bluetooth-Geräte, 81
- Klingeltöne, 61
- Kontakte zum Telefonbuch der SIM-Karte, 101
- Mehrere Ansprechpartner zu Filter, 15
- Mitglieder zu Kontaktlisten, 66
- Netz zu Netzliste, 97
- Pausen und Wartezeiten, 68, 142
- Programme, 61
- SIM-Karten-Ansprechpartner zum Adressbuch, 101
- Siehe auch* Erstellen

Hohe Priorität festlegen, 12

I

Ignorieren von Anrufen, 46

In Bildern navigieren, 56

Info, Aktionstasten, 90

Inhaltskomprimierung

- Einschalten, 105
- Info, 104

Inhaltsschutz

Einschalten, 105

Info, 104

Inhaltsverzeichnis, Öffnen von Dateianlagen, 33

K

Kalender

Ändern der Standarderinnerungszeit, 70

Ändern des ersten Tags der Woche im Kalender, 151

Ändern von Ansichten, 69

Anzeigen des nächsten oder vorherigen Zeitraums, 69

Anzeigen von Aufgaben, 152

Bestimmtes Datum anzeigen, 69

Einschränkungen für Lotus Notes, 151

Einstellen der Benachrichtigung für, 85

Erinnerungen und Ausschalten, 95

Erneut erinnern, 152

Erweitern der angezeigten Stunden, 151

Festlegen von Besprechungen, 70

Festlegen von Terminen, 69

Häufig gestellte Fragen, 151

Heute, 69

Info, 69

Monatsansicht, 69

Navigieren, 152

Schnelles Festlegen von Terminen, 70

Standardansicht, 69

Synchronisieren, 38

Tagesansicht, 69

Tagesordnungsansicht, 69

Tastenkombinationen, 71

vCalendar-Anlagen, 26

Verabschieden aller Erinnerungen, 152

Wochenansicht, 69

Kategorien

Alle löschen, 150

Anwenden, 67

Erstellen, 67

Info, 67

Löschen, 67

Sortieren von Ansprechpartnern, 67

Sortieren von Aufgaben, 67

Sortieren von Notizen, 67

Kennwörter

Ändern des Kennworts der Kennwortverwaltung, 106

Anrufblockierung, 49

Anzeigen in Kennwortverwaltung, 106, 156

Bearbeiten in Kennwortverwaltung, 106

Erstellen von Zufallskennwörtern, 106

Kopieren, 106

Kriterien für Zufallskennwörter, 156

Löschen in Kennwortverwaltung, 106

Speichern, 106

Verhindern des Kopierens, 155

Siehe auch Gerätekenntwort

Kennwortverwaltung

Info, 105

Kriterien für das Generieren von Zufallskennwörtern, 156

Optionen, 156

Klingeltöne

Anzeigen, 86

Herunterladen, 61

Hinzufügen, 61

Hören, 86

Löschen, 86

Testen, 86

Vorheriges Anhören, 63

Siehe auch Profile

Klingeltöne vorher anhören, 63

Komprimieren des Datenvolumens, 105

Konferenzanrufe, 48

Konflikte mit Daten des Desktop-E-Mail-
Programms, 138

Kontaktlisten

Ändern von Mitgliedern, 66

Anzeigen, 66

Anzeigen von Mitgliedern, 66

Bearbeiten, 66

Erstellen, 65

Hinzufügen von Mitgliedern, 66

Löschen, 66

Löschen von Mitgliedern, 66

Konvertieren von Maßeinheiten, 79

Kopieren

Berechnung, 79

Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 106

Text, 42

Kopplung, Bluetooth, 81

Kurzwahl

- Anzeigen der Liste, 48
- Bearbeiten, 48
- Löschen, 48
- Verschieben von Ansprechpartnern, 48
- Verwenden, 46
- Zuweisen von Nummern, 48
- Zuweisen zu einem Ansprechpartner, 48

L

Laden von Programmen, 62

Landeskennzahlen, Festlegen des Standards, 51

Lautstärke

- Alarm, 77
- Ansteigend, 87
- Automatisch regeln, 51
- benutzerdefinierte Melodien, 150
- Einstellen für das Telefon, 47
- Standard für Anrufe festlegen, 52

Leeren

- Browser-Cache, 58

Leeren des Ordners mit gelöschten Elementen, 139

Lesezeichen

- Ändern, 58
- Anlegen, 58
- Erstellen, 58
- Hinzufügen von Ordnern, 58
- Löschen, 58
- Offline verfügbar, 146
- Umbenennen von Ordnern, 58
- Verschieben, 58

Links

- Adresse, 56
- Auswählen, 56, 146
- Erstellen, 123
- Erstellen für PIN, 123
- Kopieren von Adressen, 57
- Senden vom Browser, 57
- Verwenden, 123

Löschen

- Alle Kategorien, 150
- Anrufnotizen, 49
- Anrufweiterleitungsnummer, 50
- Ansprechpartner, 65
- Ansprechpartner bei Anrufbegrenzung, 53
- Ansprechpartner im SIM-Karten-Telefonbuch, 102

Aufgaben, 73

- AutoText-Einträge, 42
- Besprechungen, 71
- Bilder, 57
- E-Mail-Nachrichten, 13
- Felder, 158
- Filter, 15
- Gerätedaten, 107
- Gespeicherte Suchläufe, 30
- Heruntergeladene Klingeltöne, 86
- Kategorien, 67
- Kennwörter für die Kennwortverwaltung, 106
- Kontaktlisten, 66
- Kurzwahlnummern, 48
- Lesezeichen, 58
- Mehrere Nachrichten, 13
- MMS-Nachrichten, 27
- Netze aus der Liste, 98
- Notizen, 75
- Per E-Mail-Synchronisierung, 37
- PIN-Nachrichten, 20
- Profilausnahmen, 87
- Profile, 85
- Programme von Drittanbietern, 61
- Remote-Adressbuch-Suchergebnisse, 68
- Service-Bücher, 115
- SMS-Nachrichten, 22
- Termine, 71
- Themen, 91
- über das Mobilfunknetz, 37
- Ursprünglichen Text aus Antwort, 13
- Vorherige Nachrichten, 13
- Siehe auch* Entfernen

M

Mailbox

- Aufrufen, 46
- Optionen festlegen, 52

Markieren von Nachrichten als geöffnet bzw. ungeöffnet, 14

Maßeinheiten, Konvertieren, 79

Mehr Details in Bildern, 34

Melodien, *Siehe* Klingeltöne; Profile

MMS-Nachrichten

- Abrufen, 25
- Anlagen, 25
- Antworten, 27

- Anzeigen, 25
- Benachrichtigung, 26, 131
- Bildanlagen, 26
- Filtern, 131
- Größe anzeigen, 132
- Häufig gestellte Fragen, 131
- Info, 25
- Löschen, 27
- Öffnen, 25
- Optionen, 131
- Präsentationen, 131
- Senden, 25
- Senden vom Browser, 26
- Speichern, 27
- Suchen von Nummern, 25
- vCalendar-Anlagen, 26
- vCard-Anlagen, 26
- Weiterleiten, 27
- Siehe auch* Nachrichten

Mobilfunk

- Auswählen, 98
- Auswählen eines Heimnetzes, 99
- Auswählen, automatisch, 99
- Häufig gestellte Fragen, 98
- Registrieren, 99
- Trennen der Verbindung zu, 97
- Verbinden zu, 97

Mobilfunknachrichten

- Einschalten, 23
- Info, 23
- Kanäle verwalten, 23

Multi-Media Message Service, *Siehe* MMS-Nachrichten

N

Nachrichten

- Ablegen, 123
- Andere Symbole, 124
- Ändern, 12
- Anhalten der Weiterleitung, 126
- aus verschiedenen Konten öffnen, 11
- Ausblenden, gesendete, 124
- Bereits auf Gerät geladen, 123
- Einstellen der Benachrichtigung für, 85
- Erneut senden, 12
- Löschen, 125, 130
- Löschen mehrerer Nachrichten, 13

- Markieren als geöffnet, 14
- Markieren als ungeöffnet, 14
- senden aus verschiedenen Konten, 12
- Senden von Bildern, 57
- Senden von Internetadressen, 57
- Senden von Links, 57
- Suchen, 29
- Suchen nach Absender, 30
- Suchen nach Betreff, 30
- Suchen nach Dienst, 29
- Suchen nach Empfänger, 30
- Suchkriterien festlegen, 29
- Tastenkombinationen, 17
- Weitere Abschnitte umfangreicher Nachrichten empfangen, 123

Nachrichtentwurf speichern, 12

Navigieren

- Bilder, 56
- Browser, 55
- Dateianlagen, 36
- Kalender, 152
- Präsentationen, 35
- Tastenkombinationen, 158

Netzliste

- Ändern, 98
- Beim Hinzufügen nach Netzen suchen, 98
- Info, 97
- Netz hinzufügen, 97
- Netze löschen, 98
- Reihenfolge ändern, 98

Notizen

- Anwenden von Kategorien, 67
- Anzahl, 150
- Anzeigen, 75
- Bearbeiten, 75
- Erstellen von Kategorien, 67
- Löschen, 75
- Löschen aller Kategorien, 150
- Löschen von Kategorien, 67
- Schreiben, 75
- Sortieren nach Kategorie, 67
- Synchronisieren, 38

Notrufe, Tätigen, 46

Nummern

- MMS suchen, 25
- Suchen der PIN, 19
- Suchen der Telefonnummer, 45
- Suchen von SMS, 21

O

Öffnen

- Adressbuchanlagen, 35
- Aufgaben, 73
- Besprechungen, 71
- Bilder, 57
- Dateianlagen, 33
- Eingebetteter Inhalt in Anlagen, 33
- E-Mail-Nachrichten, 11
- MMS-Nachrichten, 25
- Nachrichten aus verschiedenen Konten, 11
- PIN-Nachrichten, 11
- SMS-Nachrichten, 22
- Termine, 71
- Siehe auch* Anzeigen

Ordner

- Ändern, 126
- Anzeigen abgelegter E-Mail-Nachrichten, 13
- Ausblenden, 13, 58
- E-Mail-Nachrichten-Umleitung, 16, 138
- Erweitern, 13, 58
- Hinzufügen von Lesezeichen, 58
- Umbenennen von Lesezeichen, 58
- Umleiten gesendeter Elemente, 16
- Verfügbar für E-Mail-Umleitung, 126

Ordnerumleitung festlegen, 16

Ortskennzahlen, Festlegen des Standards, 51

P

Pause

- Hinzufügen, 68, 142
- Info, 68

Personal Identification Number, *Siehe* PIN

Persönliche Ordner, Synchronisierung mit, 138

PIN, Suchen, 19

PIN-Code, Ändern zur Sicherheit der SIM-Karte, 102

PIN-Nachrichten

- Ändern, 12
- Antworten, 20
- Anzeigen längerer Betreffzeile, 124
- Erneut senden, 12
- Erneut senden, automatisch, 12
- Häufig gestellte Fragen, 121
- Hinzufügen von Ansprechpartnern, 12
- Info, 19
- Löschen, 20

Mit hoher Priorität, 124

Öffnen, 11

Senden, 19

Speichern, 20

Weiterleiten, 20

Siehe auch Nachrichten

Präsentationen

Anzeigen, 35

MMS-Nachrichten, 131

Navigieren, 35

Priorität festlegen, 12

Priorität von Nachrichten festlegen, 12

Profilausnahmen

Ändern von Ansprechpartnern, 87

Ausschalten, 87

Bearbeiten, 87

Einschalten, 87

Erstellen, 86

Hinzufügen von Ansprechpartnern, 86

Info, 86

Löschen, 87

Löschen von Ansprechpartnern, 87

Verschieben, 87

Profile

Aktivieren, 85

Alarm, 77

Ansteigende Lautstärke, 87

Bearbeiten, 85

Erstellen, 85

Erstellen von Ausnahmen, 86

Häufig gestellte Fragen, 87

Info, 85

Löschen, 85

Siehe auch Klingeltöne

Programme

Anzeigedetails, 61

Anzeigen der Liste, 61

Drittanbieter und Datenübertragungen, 109

Häufig gestellte Fragen, 62

Herunterladen, 61

Hinzufügen, 61

Laden, 62

Löschen, 61

Wechseln zwischen, 157

Siehe auch Drittanbieterprogramme

Protokollieren von Anrufen, 49

R

Rechner

- Konvertieren von Maßeinheiten, 79
- Kopieren einer Berechnung, 79
- Speicher, 79
- Tastenkombinationen, 79

Regelmäßige Besprechungen, *Siehe* Besprechungen

Regelmäßige Termine, *Siehe* Termine

Registrieren im Mobilfunknetz, 99

Reihenfolge, Filter, 15

S

Schlüssel, Codierung, 105

Schriftschnitt festlegen, 90

Schützen des Geräteinhalts, 105

Schwenken über Bilder, 56

Senden

- Adressbuchanlagen, 12
- Bilder in Nachrichten, 57
- E-Mail-Nachrichten, 11
- Internetadressen, 57
- Links in Nachrichten, 57
- MMS-Nachrichten, 25
- MMS-Nachrichten aus dem Kalender, 26
- MMS-Nachrichten aus der Bilderliste, 26
- Nachrichten aus verschiedenen Konten, 12
- PIN-Nachrichten, 19
- SMS-Nachrichten, 22

Service-Bücher

- Annehmen, 115
- Anzeigen, 115
- Empfangen, 115
- Info, 115
- Löschen, 115
- Wiederherstellen von gelöschten, 115

Short Message Service *Siehe* SMS-Nachrichten

Sicherheit

- Ändern des Gerätekennworts, 104
- Ändern des PIN-Codes der SIM-Karte, 102
- Ausschalten des Gerätekennworts, 104
- Berechtigungen für Drittanbieterprogramme, 110
- Codierungsschlüssel, 105
- Datenübertragung durch Programme von Drittanbietern, 109
- Festlegen von Berechtigungen für Drittanbieterprogramme, 109

Firewall-Einstellungen, 109

Häufig gestellte Fragen, 155

Inhaltskomprimierung, 104

Inhaltsschutz, 104

Kennwortverwaltung, 105

Neues Generieren von Codierungsschlüsseln, 105

Prüfen der Software, 107

S/MIME, 156

Schlüsselspeicher, 156

Selbsttests, 107, 155

SIM-Karte, 102

Speicherbereinigung, 156

Speichern von Kennwörtern, 106

Sperren des Geräts, 104

TLS, 58

WTLS, 59

Zertifikate, 156

Zertifikatserver, 156

Zugreifen von Drittanbieterprogrammen auf externe Verbindungen, 110

Zugreifen von Drittanbieterprogrammen auf persönliche Daten, 112

Zugreifen von Drittanbieterprogrammen auf Verbindungen mit dem Gerät, 111

Zusätzliche Funktionen, 156

Sicherung

- Gerätedatentyp, gesichert, 39
- Info, 39

SIM-Karte

- Bearbeiten der Telefonnummer, 144
- Entfernen von SMS-Nachrichten, 102
- Sicherheit, 102
- SMS-Nachrichten, 102

Smart Dialing

- Anrufen von Unternehmensnebenstellen, 51
- Info, 51
- Standardlandeskennzeichen, 51
- Standardortskennzahl, 51

SmartCase, Definition, 41

SMS-Nachrichten

- Antworten, 22
- Anzeigen weiterer Elemente im Thread, 129
- Ausblenden, gesendete, 129
- Ausschalten von AutoText, 42
- Eingeben von SMS-Nummern, 21
- Empfangsbestätigung, 129
- Entfernen von SIM-Karte, 102

- Erneut senden, 22
- Häufig gestellte Fragen, 129
- Hinterlassen auf der SIM-Karte, 102
- Hinzufügen von Ansprechpartnern, 22
- Info, 21
- Löschen, 22
- Löschen des Verlaufs, 22
- Öffnen, 22
- Optionen, 130
- Senden, 22
- Speichern, 22
- Suchen von Nummern, 21
- Weiterleiten, 22
- Siehe auch* Nachrichten
- Software-Version, 119
- Sortieren, PIM-Elemente nach Kategorie, 67
- Sounds, *Siehe* Profile
- Speicher
 - Cache-Größe ändern, 134
 - Datenbankgrößen, 119
- Speichern
 - Bilder, 57
 - E-Mail-Nachrichten, 13
 - E-Mail-Nachrichtenentwurf, 12
 - Gesendete E-Mail-Nachrichten, 14
 - MMS-Nachrichten, 27
 - PIN-Nachrichten, 20
 - SMS-Nachrichten, 22
 - Suchläufe, 29
 - Webseite-Anforderungen, 58
 - Webseiten, 58
- Sperren
 - Gerät, 104
 - Tastatur, 104
- Sprache
 - Entfernen, 93
 - Festlegen, 93
 - Hinzufügen, 93
- Spreadsheet-Anlagen, Anzeigen von Zellinhalt, 134
- Standard
 - Profile, 85
 - Zeitpunkt von Kalendererinnerungen, 70
- Stromversorgung
 - Ausschalten, 95
 - Ausschalten, automatisch, 95
 - Einschalten, automatisch, 95
 - Info, 95

- Stummschalten
 - Alarm, 77
 - Gerät, 87
- Stummschalten von Anrufen, 47
- Subscriber Information Module Card, *Siehe* SIM-Karte
- Suche im Remote-Adressbuch, 68
- Suchen
 - in Anlagen, 134
 - Info, 29
 - MMS-Nummer, 25
 - Nach Absender, 30
 - Nach Betreff, 30
 - Nach Dienst, 29
 - Nach Empfänger, 30
 - PIN, 19
 - Remote-Adressbuch, 68
 - SMS-Nummer, 21
 - Software-Version, 119
 - Suchkriterien festlegen, 29
 - Tastenkombinationen, 31
 - Telefonnummer, 45
- Suchkriterien, Festlegen, 29
- Suchläufe
 - Anzeigen, gespeicherte, 30
 - Anzeigen, letzte, 30
 - Bearbeiten, gespeicherte, 30
 - Löschen, gespeicherte, 30
 - Speichern, 29
 - Wiederaufrufen, gespeicherte, 29
- Synchronisieren
 - Ansprechpartner, 38
 - Aufgaben, 38
 - Kalender, 38
 - Nachrichten, *Siehe* E-Mail-Synchronisierung
 - Notizen, 38
- Synchronisierung
 - Häufig gestellte Fragen, 137
 - über das Mobilfunknetz, 38

T

- Tastaturverriegelung, 104
- Tastenkombinationen
 - für Anlagen, 36
 - für das Löschen von Feldern, 158
 - Für die Textbearbeitung, 158
 - Für die Verwendung des Browsers, 59

- für die Verwendung des Telefons, 53
- für Nachrichten, 17
- für Texteingaben, 42
- Kalender, 71
- Rechner, 79
- Startseite-Tastenkombinationen, 43
- Verwendung auf der Startseite, 157
- zum Ändern von Optionen, 158
- Zum Navigieren auf Seiten, 158
- Zum Suchen, 31
- Tastenrate festlegen, 42
- Tastentöne einschalten, 42
- Tätigen
 - Anrufe, 45
 - Konferenzanrufe, 48
 - Notrufe, 46
- Telefon
 - Ändern der Telefonnummernanzeige, 144
 - Ändern von Einträgen für die Anrufbegrenzung, 53
 - Anklopffunktion, 50
 - Anrufen von Unternehmen, 51
 - Aufrufen der Mailbox, 46
 - Ausblenden der Telefonnummer, 144
 - Automatischer Lautstärkeregelung, 51
 - Bearbeiten der Nummer, 144
 - Beschränken der Identität, 143
 - Blockieren von Anrufen, 49
 - Bluetooth, 82
 - Buchstabenwahl, 47
 - Festlegen von Standardlandes- und Ortskennzahlen, 51
 - Häufig gestellte Fragen, 141
 - Lautstärke, 47
 - Mailbox, 52
 - Smart Dialing, 51
 - Suchen von Nummern, 45
 - Tastenkombinationen, 53
 - TTY, 52
 - Verwenden anderer Programme, 47
 - Verwenden bei gesperrtem Gerät, 142
 - Verwenden der Kurzwahl, 46
 - Wechseln zwischen Anrufen, 47
 - Weiterleiten von Anrufen, 50
 - Zuweisen der Kurzwahl, 48
 - Siehe auch* Anrufe

- Telefonanrufe, *Siehe* Anrufe
- Telefonbuch der SIM-Karte
 - Bearbeiten von Ansprechpartnern, 102
 - Eintragstypen, 101
 - Hinzufügen von Ansprechpartnern, 101
 - Hinzufügen von Ansprechpartnern zum Adressbuch, 101
 - Info, 101
 - Löschen von Ansprechpartnern, 102
 - Siehe auch* Adressbuch; Ansprechpartner
- Telefonbuch, *Siehe* Adressbuch; Ansprechpartner
- Termine
 - Ändern, 71
 - Anzahl, 150
 - Festlegen, 69
 - Löschen, 71
 - Öffnen, 71
 - Regelmäßig, 69
 - Schnell festlegen, 70
- Text
 - Ausschneiden oder Kopieren, 42
 - Einfügen, 42
 - Tastenkombinationen für die Bearbeitung, 158
- Texteingaben
 - Ausschneiden von Text, 42
 - Einfügen von Text, 42
 - Einschalten von Tastentönen, 42
 - Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit, 42
 - Feststelltaste, 42
 - Häufig gestellte Fragen, 43
 - Kopieren von Text, 42
 - Num-Taste, 42
 - SMS-Nummern, 21
 - Startseite-Tastenkombinationen, 43
 - Tastenkombinationen, 42
 - Verwenden von AutoText, 41
- Textnachrichten, *Siehe* SMS-Nachrichten
- Texttelefon, *Siehe* TTY
- Thema
 - Festlegen, 91
 - Herunterladen, 91
 - Info, 91
 - Löschen, 91
- TLS
 - Festlegen, 148
 - Info, 58

Track-Änderungen, Anzeigen von, 135

Transport Layer Security, *Siehe* TLS

trennen, von Mobilfunk, 97

TTY

Festlegen, 52

Info, 52

Voraussetzungen, 143

U

Übersprungener Inhalt, 135

Umleiten von E-Mail-Nachrichten, 16, 126

Unterstützung für JavaScript, 146

V

vCard-Anlagen, *Siehe* Adressbucharlagen

Verabschieden aller

Aufgabenerinnerungen, 152

Kalendererinnerungen, 152

Verbindung herstellen, zu Mobilfunknetz, 97

Verfügbare Funktionen, 119

Vergrößern/Verkleinern von Bildern, 56

Verhindern des Kopierens von Kennwörtern, 155

Verlängern der Akku-Betriebsdauer, 95

Verringern des Datenvolumens, 105

Verschieben

Kurzwahlansprechpartner, 48

Lesezeichen, 58

Nachrichtenfilterposition, 15

Profilausnahmen, 87

Symbole auf der Startseite, 91, 157

Version, Software, 119

Verteilerlisten, *Siehe* Kontaktlisten

Verwalten, Mobilfunknachrichten, 23

Voraussetzungen

Ablegen von Nachrichten, 123

Anklopffunktion, 143

Anrufbegrenzung, 143

Anrufblockierung, 142

Anrufweiterleitung, 143

Anzeigen von Dateianlagen, 133

Browser, 145

Drahtlose PIM-Synchronisierung, 137

E-Mail-Synchronisierung, 137

Neugenerieren von Codierungsschlüsseln vom Gerät
aus, 155

TTY, 143

W

Wählen

Hinzufügen einer Pause, 68

Hinzufügen einer Wartezeit, 68

Verwenden von Buchstaben, 47

Siehe auch Anrufe; Telefon

Wählen mit Hilfe alphabetischer Zeichen, 47

Währungsschlüssel

Ändern des Symbols, 43

Wartezeit

Hinzufügen, 68, 142

Info, 68

Webseiten

Abbrechen von Anforderungen, 56

Adresse, 56

Aktualisieren, 56

Animierte Grafiken, 146

Anzeigen der nächsten und der vorherigen Webseite,
56

Anzeigen einer Startseite, 56

Anzeigen von Bildern, 56

Anzeigen von Dateien, 57

Anzeigen von Platzhaltern, 56

Einstellen der Benachrichtigung für, 85

Kopieren von Adressen, 57

Modus anzeigen, 56, 146

Modus auswählen, 55, 146

Öffnen, 55

Senden von Adressen, 57

Senden von Formularen, 147

Speichern, 58

Speichern von Anforderungen, 58

Siehe auch Browser

Wechseln zwischen Programmen, 157

Weiterleiten

Anrufe, 50

Anrufnotizen, 49

E-Mail-Nachrichten, 13

MMS-Nachrichten, 27

PIN-Nachrichten, 20

SMS-Nachrichten, 22

Wiederaufrufen gespeicherter Suchläufe, 29

Wiederherstellen

Gelöschte Service-Bücher, 115

Gerät, 155

Gerätedaten, 39

Info, 39

Wireless Transport Layer Security, *Siehe* WTLS

WTLS

Festlegen, 148

Info, 59

Z

Zurücksetzen

Anrufzeitgeber, 53

Gerät, 96

